

تلفن همراه شما

کلیدها و رابطهای

۱-۱



ALCATEL
onetouch
Pixi^(4.5)

4027X

4027D

راهنمای شروع به کار سریع

برای دریافت املاکات پیشتر در مورد نحوه استفاده از تلفن همراه خود، لطفاً به سایت مراجعه کنید تا به سوالات متداول، انجام ارتقاها و نرم افزار و سایر موارد دست پایید.

این محصول با محدودیت های SAR می

قابل کاربرد ۲۰ وات/کیلوگرم سازگار است.

وزن حداکثر SAR تعیین شده را می توانید در صفحه ۲۲ این راهنمای کاربر ببینید.

هنگام حمل یا استفاده از این محصول روی بدن خود، از یک واژم جانی تایید شده مانند

یک جلد چرمی استفاده کنید یا چیز اطمینان از رعایت شرایط تماس با فرکانس رادیویی (RF).

آنرا میتوان از زدن خود دور نگه دارید.

توجه داشته باشید که این محصول حتی زمانی که تماس تلفنی برقرار نمی کنید ممکن است امواجی را از خود ساخت کند.



www.sar-tick.com

محظوظ از شناوری

برای طنزگیری از امیب اختیالی به شناوری، به مدت طولانی با صدای بلند گوش نندهید. هنگامی که نیتگاه خود را در نزدیکی گوش خود نگاه می دارید در حالیکه بلندگو در حال استفاده است مراقب باشید.

ALCATEL
onetouch.

CJB2890ALBNA - فارسی

کلید روش/خاموش

- فشار دهید: صفحه را قفل می کند/صفحه را روشن می کند.
- فشار دهید و نگه دارید: روش می شود یا یک منوی بازگشته نمایش داده می شود که می تواند از آن خاموش کردن/اراهه اندزای مجده/halt هواپیما یا نمایهای حالت زنگ را انتخاب کنید.
- فشار دهید تا زمانی که یک تماس ورودی وجود دارد آنگه زنگ بیصدأ شود.
- پیشتر از ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا زمانی که سیستم متوقف شده نتمن ویراهه راه اندزای شود.
- کلید روش/خاموش و کلید میزان صدا را برای تصویر از صفحه شمار داده و نگه دارید.
- کلید روش/خاموش و کلید افزایش میزان صدا را از حالت خاموش کردن برای بازیابی تنظیمات کارخانه فشار داده و نگه دارید.

کلیدهای میزان صدا

- از قسمت حالت تماس، میزان صدای گوشی یا هدست را تنظیم کنید.
- در حالت موسیقی/ویدیو/بازیابی، میزان صدای رسانه را تنظیم کنید.
- در حالت کلی، میزان صدای آنگه زنگ را تنظیم کنید.
- آنگه زنگ تماس ورودی را بیصدأ کنید.
- در حالت دوربین، استفاده از آن بعنوان کلید عکسبرداری به شما اجازه می دهد عکس بگیرید.



کلید منو

- مونو گرنجه برای دسترسی به مدیریت صفحه اصلی، افزودن ابزاری ها، مدیریت برنامه ها، تصویر زمینه و تنظیمات لمس کنید.
- برنامه های افکر، برای باز کردن لیستی از تصاویر کوچک برنامه هایی که اخیرا با آنها کار کرده اید آن را لمس کنید و نگه دارید. برای باز کردن برنامه ای را لمس کنید. برای حذف کردن یک تصویر کوچک از لیست آن را به بالا یا پایین بکنید.

کلید اصلی

- هنگامی که در برنامه یا صفحه ای هستید، برای برگشت به صفحه اصلی لمس کنید.

کلید برگشت

- برای برگشت به صفحه قبلی، یا برای بستن یک کادر گفتگو، منوی گزینه ها، پائل اعلان و سایر موارد لمس کنید.

۱-۱ شروع به کار

۱-۲-۱ تنظیم

برداشتن با نصب در پوش بشت

نصب با برداشتن باتری

لطفاً قفل از خارج کردن باتری تلفن خود را خاموش کنید.



- باتری را در محل خود قرار دهید تا با صدای کلیک جای پینت، سیس درپوش را بیندید.
- درپوش را باین کنید، سیس باتری را خارج کنید.

نصب با برداشتن کارت microSD



برای نصب، لطفاً قفل کارت microSD را باز کنید، و سیس کارت microSD خارجی را درون شیار آن قرار دهید طوریکه سطح تماش مطلبی رنگ آن به طرف پایین باشد. برای برداشتن کارت microSD خارجی، لطفاً قفل کارت microSD را باز کنید و آن را از شیار پیرون بیاورید.

شارژ کردن باتری



شارژر باتری را به تلفن وصل کرده و به برق بزنید.

اگر شارژ باتری سیار کم باشد، شناختگری که نشان دهد نیروی دریافت می شود وجود خوداده داشت تا میزانیکه شارژر به اندازه ای باشد که برای شناس دان نوار و معیوب شارژر کافی باشد. برای کاهش صرف برق و سرفه جویی در ازایی، وقتی باتری کامل شارژ شد، شارژر را از نوشته جدا کنید؛ Wi-Fi، GPS، Bluetooth؛ یا هر برنامه ای که در پی زمینه در حال اجراست و آن استفاده نمی شود را خاموش کرده، زمان نور زمینه را کاهش دهد و سایر موارد.

وارد کردن با برداشتن سیم کارت

برای برقراری تماس های تلفن باید سیم کارت را در مستگاه قرار دهید. لطفاً قفل از وارد یا خارج کردن سیم کارت، تلفن خود را خاموش کنید.



4027X



4027D

سیم کارت را با تراشه رو به پایین در مستگاه قرار دهید و آن را به درون محفظه خود بlezغزید. مطمئن شوید که به نحو صحیح در مستگاه قرار داده شده باشد. برای خارج کردن کارت، آن را قفار داده و بیرون اورید.

برای سیم کارت های دو سیم کارت، سیم ۱ و سیم ۲ می توانند از شیشه های 2G و 3G پشتیبانی کنند. اگر برای دو سیم کارت های 3G هستند، فقط یکی از سیم کارت های تواند از شیشه 3G پشتیبانی کند.^(۱) تلفن شما فقط از سیم کارت مبنی پشتیبانی می کند از وارد کردن سیم کارت هایی مانند کارت های میکرو و ناتو خودداری کنید، در غیر این صورت ممکن است تلفن صدمه بیند.



۱-۳ فقط 4027D

صفحه اصلی بصورت گسترش نمایش داده می شود تا فضای بیشتری برای افزودن برنامه ها، میانبرها و موارد دیگر در اختصار شما باشد. بصورت افقی به چپ و راست در صفحه اصلی حرکت کنید تا کامل صفحه اصلی را ببینید. زیرا مرعی های کوچک برای پایین صفحه نشان مدد در حال مشاهده کدام صفحه هستند.

۲-۲-۱ روشن کردن تلفن

کلید روشن/خاموش را زمینه کلید روشن شود، پایین نگه دارید. تا روشن شدن صفحه جدید تابه طول می کشد.

تنظیم تلفن برای مرتبه اول

اوین باری که تلفن را روشن می کنید باید گزینه های زیر را تنظیم کنید: زبان، روش

روزی، صاب Google و سایر موارد.

اگر یونون وارد کردن سیم کارت تلفن خود را روشن کنید، می تواند به شبکه ها

وصل شده و از این طبق Google خود شود و از وضعیت اینترنتی از بیرونی استفاده کنید.

برای حالت سیم کارتی باید یک سیم کارت انتخاب کنید یا برای تماس صوتی، پیام رسانی

و سایر موارد همیشه سوال شود را انتخاب کنید.^(۱)

۳-۲-۱ خاموش کردن تلفن

کلید روشن/خاموش را پایین نگه دارید تا گزینه های تلفن ظاهر شوند، خاموش را

انتخاب کنید.

۳-۱ صفحه اصلی

می توانید برای سنترسی سریع، تمام مواردی را که نوشت دارید (برنامه ها، میانبرها،

پوشه ها، ابزارک ها) یا اغلب استفاده می کنید بر روی صفحه اصلی بیاورید. برای

رقن به صفحه اصلی کلید اصلی را لمس کنید.

نوار و پیغام

• شنیدگر های اعلان اوضاعیت

• صفحه را برای بارگیردن پال اعلان لمس

کرده و به پایین بگذارد.

نوار چستجو

• برای وارد ندن به صفحه چستجوی متن ① را لمس کنید.

• برای وارد ندن به صفحه چستجوی صدا ② را لمس کنید.

برای شناسن دان این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای وارد ندن به برنامه ای از ۷۰۰ مکان

گزینه ۷۰۰ مکان را لمس کنید.

برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

زیسته به این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

• برای انتقال بین این آهنگ و های محلی یک مکان اضافه کنید.

۲-۳-۱ نوار و پیغام

از نوار و پیغام، می توانید وضعيت تلفن (به طرف راست) و اطلاعات اعلان

(به طرف چپ) را مشاهده کنید.

نمادهای وضعیت

برای حالت دو سیم کارت، نمادهای وضعیت مربوط به سیم ۱ با سیم ۲ بازنگی که شما مشخص کرده اید مخصوص می‌شوند.^(۱)

نمادهای اعلان

تماس بی پاسخ		پیام متنی یا چندسانه ای جدید	
تماس نگه داشته شده		SMS یا MMS	
هدایت تماس روشن است		پیام Hangout های جدید	
در حال پارگاری داده		پست صوتی جدید	
در حال دانلود داده		رویداد اینده	
دانلود کامل است		داده در حال همگامسازی است	
انتخاب روش ورودی		خطای تصویر گرفته شده از صفحه	
یک شبکه Wi-Fi باز موجود است		اتصال USB روشن است	
تلن از طریق کابل وصل است		نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل روشن است	
رادیو روشن است		تصویر از صفحه گرفته شده	
به روزرسانی سیستم موجود است		به آستانه اسقاطه از داده شرک مخابراتی رسیده است یا بیشتر شده است	
اتصال به VPN		تماس در حال جریان	

اتصال	GPRS	R	رومنگ
سیم کارت وارد نشده است			سیم کارت
اتصال	EDGE		حالت لرزش
صدای زنگ صامت است	EDGE		میکروفون تلقن بیهودا است
اتصال	3G		3G
باتری بسیار ضعیف است	3G		باتری بسیار ضعیف است
اتصال	HSPA (3G+)		باتری تا اندازه ای خالیه شده است
اتصال (3G+) است	HSPA (3G+)		باتری تا اندازه ای خالیه شده است
اتصال به شبکه	Wi-Fi		باتری پر است
اتصال Bluetooth	Bluetooth		باتری در حال شارژ است
اتصال	هواپیما		حالت وصل است
ساعت زنگار تنظیم شده است	GPS		بدون سیگنال
اتصال GPS	GPS		قدرت سیگنال

^(۱) از طریق تنظیمات/مدیریت سیم کارت/اطلاعات سیم کارت از نگاه پس زمینه تنظیم شود مشخص کنید. فقط .4027D

پیل اعلان

نوار و نصیحت را برای باز کردن پیل اعلان لمس کرده و بکشید. لمس کنید و بکشید تا آن بسته شود. از پیل اعلان، می‌توانید موارد و سایر پایداری های نشان داده شده از طریق نمادهای اعلان را باز کنید و اطلاعات سرویس بسیم را مشاهده نمایید.



۵-۲-۱ شخصی کردن صفحه اصلی

افزوین

زیبایه برنامه را لمس کنید، یک برنامه را لمس کرده و نگه دارید تا حالت انتقال فعال شود، و مورد را به صفحه اصلی که می‌خواهد نگذارد.

تغییر وضعیت

برای فعال کردن حالت انتقال، مورده را که می‌دهید تغییر مکان دهد لمس کرده و نگه دارید، مورد را حول نظر پیکنید و سپس آن را راه کنید. می‌توانید موارد را بر روی صفحه اصلی و سیستمی موارد دلخواه انتقال دهید. نمایی را که در آنچه جای راست صفحه است برای کشیدن مورد را صفحه اصلی دیگر نگاه نگذارد.

حذف کردن

برای قابل کردن حالت انتقال مورده را لمس کرده و نگه دارید و آن را بالای نماد حذف کشید تا حذف شود. بعد از اینکه نماد قرمز شد آن را رها کنید.

اچج بوشه ها

برای بپردازید سازماندهی موارد (ماینرها یا برنامه ها) بر روی صفحه اصلی و سیستمی موارد دلخواه، می‌توانید آنها را با فشار زدن یک مورد در بالای مورد دیگر به یک پوشش اضافه کنید. برای تغییر نام یک پوشش، آن را باز کنید، نوار عنوان پوشش را برای وارد کردن نام جدید انتخاب کنید.

سفارشی کردن تصویر زمینه

کلید موره ایس کرده و تصویر پس زمینه را انتخاب کنید. یک پنجه باز شون بنم انتخاب تصویر پس زمینه از باز می‌شود، یک سری گزینه های قرار شما را انتخاب کنید. برای قرار دادن تصویر پس زمینه، کل گزینه انتخاب کرده و به چه راست نمایند. برای تایید تنظیمات تصویر پس زمینه را لمس کنید. با راهنمای زیر را دنبال کنید: تنظیمات > نمایش > تصویر زمینه.

۶-۳-۱ زیبایه برنامه

برای وارد کردن لیست برنامه ها، را از صفحه اصلی لمس کنید.

برای برگشت به صفحه اصلی، کلید خانه را لمس کنید.

مراجعة به برنامه هایی که اخیراً استفاده شده است

برای مراجعه به برنامه هایی که اخیراً استفاده شده است می‌توانید کلید منو را لمس کنید و نگه دارید. یک تصویر کوچک در پیش راه برای باز کردن برنامه مربوطه لمس کنید. یک تصویر کوچک لمس کرده و برای حفظ آن را به بالا با پلین بغلزند.

۲-۳-۱ نوار جستجو

تلن یک علکرد جستجو ارائه می‌دهد که می‌توانید از آن برای قرار دادن اطلاعات در برنامه ها، تلفن و اینترنت استفاده کنید.

۴-۳-۱ قفل کردن/باز کردن قفل صفحه

برای محافظت از تلفن و حریم خصوصی خود می‌توانید با ایجاد الگوهای مختلف، بین با رمز عبور و سایر موارد صفحه تلفن را قفل کنید.

۱۱-۲ صفحه کلید Android



۷-۳-۱ تنظیم میزان صدا

می توانید میزان صدای زنگ، رسانه و آندگ زنگ تلفن را با شار دادن کلید میزان صدا کم کنید یا لمس تنظیمات/صدا به میزان دلخواه خود تنظیم کنید.

۴-۱ برنامه ها و ابزارک ها

لیست برنامه ها شامل مه برنامه های از قبل تعبیه شده و برنامه های جدید نصب شده است.

برای دسترسی به لیست، :::: را از صفحه اصلی لمس کنید. برای برگشت به صفحه اصلی، کلید فتحه یا کلید بازگشت را لمس کنید.
با لمس و نگه داشتن یک تاجیخ خالی در صفحه اصلی، می توانید به حالت رابط ابزارک بروید.

۲ ورود متن.....



۱۲ استفاده از صفحه کلید روی صفحه

تنظیمات صفحه کلید روی صفحه

زنگ برنامه را از صفحه اصلی لمس کنید، تنظیمات ازبین و ورودی را انتخاب کنید، نماد تنظیمات :: در سمت راست صفحه کلید Android را لمس کنید، مجموعه ای از تنظیمات برای انتخاب شما موجود است.

تنظیم چه صفحه کلید روی صفحه

برای تنظیم چه صفحه کلید روی صفحه تلفن را به طرفین بچرخانید یا بطور عمودی نگه دارید. همچنین می توانید با علامت زدن کادر های تنظیمات/تمیش/چرخش خودکار صفحه ای را تنظیم کنید.

۲-۲ ویرایش متن

- می توانید متنی را که وارد کرده اید ویرایش کنید.
- متنی را که می خواهید ویرایش کنید لمس کرده و نگه دارید یا دوبار درون آن ضربه بزنید.
- برای تغییر انتخاب برجسته شده زبانه را پکشید.
- گزینه های زیر ظاهر می شوند: انتخاب همه ، برش ، میم و چسباندن .
- برای تأیید نماد را لمس کنید.

۲-۳ پاسخ دادن یا رد کردن تماس



زنایی که تماس دریافت می کند، را لمس کنید.

برای پاسخ به طرف راست بلغزانیده

برای رد کردن به طرف چپ بلغزانیده

برای رد کردن تماس از طریق ارسال یک پیام از پیش تنظیم شده آن را به سمت بالا بلغزانید.

برای پیصدا کردن تماس های ورودی، کلید **فایل**/**کاشهش** میزان صدا را فشار دهد.

۳-۱ مراجعة به حافظه تماس

می توانید با لمس از صفحه شماره گیری به حافظه تماس خود دسترسی داشته باشید تا تاریخچه تماس را در گروه های تماس های ورودی، تماس های خروجی و تماس های بین پاسخ مساهده کنید.

۴-۱ تنظیمات شماره گیری سریع

می توانید با لمس و سپس انتخاب شماره گیری سریع در صفحه شماره گیری، به این صفحه تنظیم دسترسی داشته باشید، سپس مخاطبین را چهت تعیین کلیدهای صفحه بتعویض شماره گیری سریع انتخاب کنید. برای حفظ مخاطبین از شماره گیری سریع، را لمس کنید.

۳ تماس تلفنی.....

۱-۱ برقراری تماس

با استفاده از تلفن می توانید به راحتی تماس برقرار کنید. از صفحه اصلی زبانه بر نامه را لمس کرده و تلفن را انتخاب کنید.



افزون به مخاطبین



شماره ای را که می خواهید بطور مستقیم از صفحه کلید وارد یا با یگزیندن بالمس برقراری تماس لمس کنید.

می توانید شماره ای را که وارد کرده اید در مخاطبین از طریق لمس و انتخاب افزون به مخاطبین ذخیره کنید.

اگر شتابه کرید، می توانید با لمس کردن , رقم های نادرست را حذف کنید. برای قطع تماس، را لمس کنید.

مخطابی را که می خواهد به اشتراک بگذارید لمس کنید، و اشتراک گذاری را از صفحه جزئیات مخطاب لمس کنید، سپس برای انجام این عمل، برنامه را انتخاب کنید.

۳-۴ همگامسازی مخاطبین در چندین حساب

خطابین، داده ها یا سایر اطلاعات از چند حساب قبل همگامسازی هستند، این به برنامه های نصب شده در تلفن شماستگی دارد.

پیام رسانی

می توانید با این تلفن SMS و MMS ایجاد، دریافت و ویرایش کنید.
برای دسترسی به این ویژگی، از صفحه اصلی زبانه برنامه را لمس کرده می‌پس پیام
رسانی را انتخاب کنید.

هم بیام هایی که در رایت و ارسال می کنید در باقیه تلفن یا سیم کارت قابل ذخیره است. برای دسترسی به بیام های SMS خبره شده در سیم کارت، از سفچه های مبلغ رسالتی، سپس تنظیمات اپیم متنی (**SMS**)/مدیرت بینه های سیم کارت + ۱۰۰۰ کند.

۱-۵ نوشتگری

در صفحه لیست پیام، برای نوشتن پیام های متى/چندرسانه ای، نماد پیام جدید (۱۱) از المتر کنید.



رای مشاهده کل رشته پیام لمس کنید.
رشته های پیام را برای حذف پیام ها یا
اع افزودن مدتاند لمس کنید و نگه دارید

رای ایجاد یک پیام جدید لمس کنید.

س توانید مخاطبین را بر روی تلفن خود مشاهده و ایجاد کنید و آنها را با مخاطبین Gmai
یا سایر برنامه های دوی و ب وب بازدید کنند.

۱-۲ افزودن مخاطب

بانه برنامه را در صفحه اصلی لعن کنید، برنامه افراد را انتخاب کنید سپس نماد ۸۴ را از مخاطب جدا نماید.



۲-۴
مختاطن

ز صفحه مخاطبین، را برای باز کردن متوجه گزینه ها می کنید، صادر کردن از ارائه کردن را می کنید، سپس برای وارد/صادر کردن مخاطبین از بین سیم کارت، تلفن، کارت SD، حافظه ظرف، حساب ها و سایر موارد انتخاب کرده.

برای وارد کردن/اصادر کردن یک مخاطب تکی از یه سیم کارت، یک حساب و سیم کارت هدف انتخاب کنید، مخاطبی را که می خواهید وارد/اصادر کنید انتخاب کرده و آنرا تبلیغ کنید.

رای وارد کردن/اصدار کردن همه مخاطبین از/به سیم کارت، یک حساب و سیم

توانید با ارسال کارت ویزیت مخاطب برای دیگران از طریق Bluetooth

ارسال یک پیام متنی

شماره تلفن همراه گیرنده را در نوار تایپ نام یا شماره فرد وارد کنید و  را برازی از تمام شدن پیام متنی را برای وارد کردن متن پیام لمس کنید. بعد از تمام شدن، برای ارسال پیام متنی  را لمس کنید.

یک SMS که بیشتر از ۱۰ نویسه دارد بعنوان جد SMS در نظر گرفته شود. حروف خاص (علاءت تکیه) (نازهه SMS و افزایش می دهد)، که ممکن است باعث شود چندین SMS به گیرنده خود ارسال کنید.

ارسال پیام چندزبانه‌ای

با MMS می توانید کلیپ های ویدیویی، تصاویر، مخاطب، تقویت، اسلايد و صدا را به تلفن های سازمانی و ادرس های ایمیل دیگر ارسال کنید. هنگامی که قابلیت ای رسانه (تسوییه و بندی، صدا اسلايد و صور موارد) بپوشید شده باشد و با موشوع یا ادرس های ایمیل اضافه شده باشد، SMS بطور خودکار به MMS تبدیل می شود.

۶ ایمیل



علامه بر حساب Gmail، می توانید حساب های ایمیل POP3 یا IMAP4 خارجی نیز در تلفن خود تنظیم کنید.

برای دسترسی به این عملکرد، از صفحه اصلی زبانه برنامه را لمس کرده سپس ایمیل را انتخاب کنید.

برنامه ایمیل شما را در طی مراحل تنظیم یک حساب ایمیل راهنمایی می کند.

* ادرس ایمیل و رمز عبور حسابی را که می خواهید تنظیم کنید وارد نمایید.

* بعدی را لمس کنید. اگر حسابی که وارد می کنید توسط ارائه هدفه خدمات شما در تلفن ارائه نشده است، به شما فرمان داده می شود برای وارد کردن تنظیمات بصورت مستقیم به صفحه تنظیمات حساب ایمیل بروید. یا می توانید برای وارد کردن مستقیم تنظیمات رویی و خروجی برای حساب ایمیل که در حال تنظیم آن هستید تنظیم مستقیم را لمس کنید.

* نام حساب و نام شناسنگ را در ایمیل های خروجی وارد کنید.

* برای افزوند حساب ایمیل دیگر،  و تنظیمات را لمس کنید و در نهایت افزوند حساب را سمت راست عنوان را برای اجاد حساب لمس کنید.

اتصال

برای اتصال به اینترنت از طریق این تلفن همراه، می توانید از شبکه های GPRS/Wi-Fi یا EDGE/3G در کام که راحت تر است، استفاده کنید.

۱-۷ اتصال به اینترنت

۱-۱-۷ GPRS/EDGE/3G

هنجگانه برای اولین مرتبه تلفن را با سیم کارت جاکاری شده روزنامه می کنید، بطور خودکار سرویس شبکه را پیگیرندی می کند: EDGE، GPRS، 3G یا EDGE.

و صل نیست، می توانید  در نوار تنظیم سریع را لمس کنید. اگر شبکه برای بررسی اتصال شبکه ای که در حال استفاده هستید، از صفحه اصلی زبانه برنامه را لمس کنید، سین تنظیمات ایجاد شود...شبکه های تلفن همراه اینام تغایر دسترسی با این اتفاقه های شبکه را لمس کنید.

۲-۱-۷ Wi-Fi

هنجگانه که تلفن شما را در محدوده یک شبکه بی سیم فرار دارد می توانید با استفاده از Wi-Fi به اینترنت وصل شوید. حتی بدون فرار دادن سیم کارت در تلفن هم می توانید از Wi-Fi استفاده کنید.

- برای عدم اتصال (از حافظه انبوه):
- کارت microSD را از روی رایانه بردارید.
 - پایل اعلان را باز کرده و touch خاموش کردن حافظه USB را لمس کنید.
- برای سیستم عمل Windows XP با پایین تر، باید Windows Media Player 11 را در رایانه خود نصب کنید.



- برای قرار دادن داده هایی که در حافظه داخلی انتقال یافته با داللوند شده:
- برای باز کردن لیست برنامه ها زیبایه برنامه از صفحه اصلی را لمس کنید.
 - مدیر فایل را لمس کنید.

همه داده هایی که داللوند اند در مور فایل نخسته می شوند، جایی که می توانید فایل های رسانه (ویژه، عکس، موسيقی و سایر موارد) را مشاهده کنید، فایل ها را تغییر نم دهید، برنامه ها را در تلفن خود نصب کنید و سایر موارد.

۴-۷ به اشتراک گذاشتن اتصال داده تلفن همراه

می توانید اتصال تلفن همراه خود را با رایانه کنی از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) (به اشتراک پیگارید با تبیین تلفن خود به یک نقطه اتصال Wi-Fi) این اتصال کابل بخاره این اشتراک کاری را با است دستگاه دیگر آنچه دارد.

برای روش کردن اتصال به اینترنت با USB Wi-Fi قابل حمل

- روی نوار تنظیم سرعت را برای سیستمی به تنظیمات لمس کنید.
- بیشتر... اتصال و نقطه اتصال قابل حمل را لمس کنید.
- کادر بررسی اتصال به اینترنت با USB را روشن کردن نقطه اتصال Wi-Fi را.



ممکن است این عملکردها هزینه های شبکه دیگری از اپراتور شبکه را موجب شوند. در نواحی رومینگ های اضافی اعمال می شود. می توانید مصرف داده را با لمس تنظیمات/صرف داده بررسی کنید.

برای روش کردن Wi-Fi و اتصال به یک شبکه بی سیم:

- روی نوار تنظیم سرعت را برای سیستمی به تنظیمات لمس کنید.
- سوییچ کنار Wi-Fi را برای روشن/خاموش کردن لمس کنید.
- Wi-Fi را لمس کنید، اطلاعات دقیق مهه شبکه های Wi-Fi و دیلایی شده در قسمت شبکه های Wi-Fi ثبت شده می شود.
- یک شبکه را برای اتصال به آن لمس کنید. اگر شبکه ای که انتخاب می کنید محافظت شده است، لام است وک رمز عبور با اطلاعات کاربری دیگری وارد کنید (برای اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه تماس بگیرید). بعد از پایان، اتصال را لمس کنید.

۴-۸ مرورگر

با استفاده از مرورگر می توانید از جستجو در وب لذت ببرید. برای سیستمی به این عملکرد، از صفحه اصلی زیبایه برنامه را لمس کرده سپس مرورگر را انتخاب کنید.

برای رخفت رهیک مصطفی و

در صفحه مرورگر، کادر URL در بالا را لمس کنید، ادرس صفحه وب را وارد کرده سپس را برای تایید لمس کنید.

۴-۹ اتصال به رایانه

با استفاده از کابل USB، می توانید فایل های رسانه و سایر فایل ها را بین کارت مقاطعه داخلی و رایانه انتقال دهید.

قابل از استفاده از PTP با USB ایندا باشد اشکال زیبایی USB را علامت بزنید. گزینه های تنظیمات ادرباره تلفن و سیم شماره ساخت را ۷ مرتبه لمس کنید. سیم تنظیمات اگرینه های برنامه تووس/اشکال زیبایی USB را لمس کنید. برای اتصال عدم اتصال تلفن به از رایانه:

ار کابل USB برای اتصال تلفن به درگاه USB رایانه استفاده کنید. یک اعلان در رایانت می کنید که USB وصل شده است.

اگر از حافظه انبوه استفاده می کنید، پایل اعلان را باز کرده و USB وصل شد را لمس کنید، سیم از کادر باز شده ای که تایید می کند می خواهد فایل ها را انتقال دهد روش کردن حافظه USB را لمس کنید.

اگر از PTP با MTP استفاده می کنید، تلفن شما بطور خودکار وصل می شود.

با فعال کردن این عملکرد، از تقطیعات و داده های سیاری نسخه پشتیبان تهیه می شود از جمله رمزهای عبور Wi-Fi تمام محل یا پایه ایستگاه برای نامه هایی که اتصاب کرد اید، کلکسیون این اتفاق نامه استفاده نموده برای صفحه کلید روی صفحه اضافه کرد اید، و پیشتر تنظیماتی که با برنامه از تقطیعات گرفتار گردیدنی می کنید. اگر این گزینه را غیرفعال کردید، از تنظیمات نسخه پشتیبان تهیه نمی شود و نسخه های پشتیبان موجود هم از سرورهای Google حفظ می شوند.

۱۰ بازنشانی داده ها به حالت کارخانه

برای فعال کردن بازنشانی داده ها به حالت کارخانه:

- روی نوار تنظیم سریع را برای دسترسی به تنظیمات لمس کنید.
- لمس تهیه نسخه پشتیبان و بازبایو/بازنشانی داده ها به حالت کارخانه
- لمس بازنشانی گوئی/همه چیز پاک شود

تنظیم مجدد قابلیت داده های شخصی شما را از حافظه داخلی تلفن پاک می کند از جمله املاک موریوت به اس بیس، Google، حساب های گیگر، تنظیمات سیستم و برنامه و هر برنامه دارالود شده بازنشانی تلفن موجب پاک شدن همه کدام از به روز رسانی های از فخر ایجاد شده باشند. اگر مجدد تلفن را به این طریق تنظیم کنید، به این فرمات داده ای وجود نمی شود. اگر مجدد تلفن را به این طریق راه اندازی کردید توپر ایجاد میان اعلاءات را وارد کنید.

هنگامی که نمی توانید تلفن همراه خود روش نکنید، روش دیگری برای بازنشانی تنظیمات کارخانه ای وجود دارد که می توانید کلید افزایش وزن زمانی که برای اولین بار Android را راه اندازی کردید را برایه مینمایید. این کلید روش نمود.

۱۱ برنامه ها و حافظه داخلی...

۱۱-۱ برنامه ها

در این تلفن بعضی از برنامه های داخلی Google و برنامه های دیگر شخص ثالث برای راحتی شما موجود است.

با برنامه های داخلی که می توانید:

- با دوستان ارتباط برقرار کنید.

برای تعیین مکان من با استفاده از ماهواره های GPS

برای فعال گردن ماهواره سیستم مکان پایی جهانی (GPS):

- روی نوار تنظیم سریع را برای دسترسی به تنظیمات لمس کنید.
- گزینه موقعیت مکانی را لمس کنید.
- سوییچ ۵ کلار موقعیت مکانی را برای روشن شدن لمس کنید.
- بالغین مکان خود با باز کردن نشنه ها:



برای اشاره دقیق به مکان شما به فاصله حد متری ("مطیع خیابان") از گردنه ماهواره GPS تلفن خود استفاده کنید. روشن نمایش به ماهواره GPS و تنظیم مکان دقیق تلفن برای اولین مرتبه به ۵ دقیقه زمان نیاز دارد. لازم است در مکانی دایستی که آسمان به سوچ و بد شود و حرکت نکند. بعد از آن GPS حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه زمان نیاز دارد تا مکان دقیق شما را تعیین کند. سپس می توانید پیماشی را برای بازنشانی مکان هدف را شروع کنید.

۹ نسخه پشتیبان داده.....

با این تلفن و با استفاده از حساب Google خود می توانید از تنظیمات تلفن خود و سایر داده های برنامه بر روی سرورهای Google نسخه پشتیبان تهیه کنید.

اگر تلفن خود را عرض کنید، اولین مرتبه ای که به حساب Google خود وارد می شوید تنظیمات و داده هایی که از آنها نسخه پشتیبان گرفته اید بر روی تلفن جدید شما بازبایو می شود.

- برای فعال کردن این عملکرد:
- روی نوار تنظیم سریع را برای دسترسی به تنظیمات لمس کنید.
- برای عالمت گذار بررسی تهیه نسخه پشتیبان و بازبایو/نهیه نسخه پشتیبان از داده من را لمس کنید.

- عکس ها**
به شما کمک می کند به راحتی عکس ها را از رایانه یا گوشی وارد کرده و برای مدیریت بهتر آنها را در الیوم های مختلف سازماندهی کنید.
- ویدیوهای**
به شما کمک می کند فایل های ویدیویی را برای پخش از رایانه وارد کنید و سپس در پوشش گوشی بازگذاری کنید.
- موسیقی**
به شما کمک می کند موارد دلخواه خود را به سرعت از رایانه جستجو کنید، کتابخانه نمایی را مدیریت کنید و از راحت ترین پخش کننده دیجیتالی در تلفن همراه خود لذت ببرید.
- برنامه**
به شما کمک می کند برنامه های تلفن همراه دانلود شده را وارد کنید و به محض همگامسازی آنها را بر روی گوشی خود نصب کنید.
- تهیه نسخه پشتیبانی**
به شما اجازه می دهد از مخاطبین، بیام ها، تقویم، عکس ها و برنامه های خود نسخه پشتیبانی تهیه کنید سپس فایل هایی که از آنها نسخه پشتیبانی گرفته شده را به تلفن خود وارد کنید.

سیستم عامل های پشتیبانی شده

.Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8

۲-۱۲ ارتقاء

می توانید از ابزار ارتقاء تلفن همراه ابزار ارتقاء FOTA برای به روزرسانی نرم افزار تلفن خود استفاده کنید.

۱-۱۲ ارتقاء تلفن همراه

ارتقاء تلفن همراه را از وب سایت ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) دانلود کنید و آن را در رایانه خود نصب کنید. با برخورد کردن مسترون العمل های مرحله به مرحله ابزار را و از ارائه خود را برروز نمایید (به راهنمای کاربر ارائه شده با ابزار مراجعه کنید). اگرتون تلفن شما دارای جی‌دی‌ترنر نرم افزار است.

با ورود به روزرسانی همه اطلاعات شخصی برای همیشه از دست داده های شخصی خود نسخه پشتیبانی تهیه کنید.



- **بیام ها** با ابیل ها را با دوستان مبادله کنید.
- **رویانی مکان شناس** مساهده وضعیت ترافیک، جستجوی مکان ها و نتایج سیمی به املاکات پیمایش مقصود شما.
- برنامه های پیشتر از Google Play Store و سایر موارد دانلود کنید.
- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این برنامه ها، اطلاع راهنمای کاربر را به صورت آنلاین بررسی کنید: www.alcatelonetouch.com

۲-۱۱ حافظه داخلی

برای نشان دادن مقادیر حافظه داخلی تلفن که به سیستم عامل، قطعات آن، برنامه ها (از جمله برنامه هایی که دانلود کرده اید)، داده های دانم یا موقع استفاده شده، تنظیمات/افکنهای را می‌نمایید.

هم موسیقی، تصاویر، برنامه ها و فایل های شخصی در حافظه داخلی تلفن ذخیره می شوند اگر کارت SD خارجی وارد نشده باشد.

اگر پیام هشداری مبنی بر اینکه حافظه تلفن محدود شده است نشان داده شد، لازم است با فتفت برخی از برنامه ها، فایل های دانلود شده ناخواسته و سایر موارد اضافه را از آن کنید.



۱۲ از تلفن خود حداکثر استفاده را ببرید.

شما می توانید ارتقاء نرم افزار را به صورت رایگان از وب سایت (www.alcatelonetouch.com) دانلود کنید.

Smart Suite ۱-۱۲

شامل این موارد است:

• مخطوبین

به شما کمک می کند از روزمره های مخاطب نسخه پشتیبان یک‌گردید تا نگران از دست دادن، شکستن، تکوین تلفن های تغییر ارائه دهنده خدمات نباشید.

• بیام

شما را از کار بر زحمت وارد نمی از طریق صفحه دیگرها را می کند. همه پیام های شما به راحتی قابل دسترسی بوده و به خوبی سازماندهی می شود.

• تقویت

به شما اجازه می دهد روزی‌داده را به راحتی بین تلفن خود و Outlook همگامسازی کنید و از رایانه، روزی‌داده های جدید را ایجاد و ویرایش کنید.

۲-۱۴ ارتقای FOTA

با استفاده از ابزار ارتقای FOTA می‌توانید نرم افزار تلفن خود را به روزرسانی کنید.

برای دسترسی به روزرسانی‌های سیستم، لطفاً پالل اعلان را کار کرده،^{۱۰۶} و سپس

را لمس کنید، سپس در پایه تلفن/به روزرسانی‌های سیستم را فشار دید. یا می-

توابی طور مستقیم^{۱۰۷}: را لمس کرده و به تنظیمات ابرپاره تلفن/به روزرسانی‌های

سیستم دسترسی داشته باشید. پرسی برای به روزرسانی را لمس کرد، و تلفن جدیدترین

نرم افزار را جیخو می‌کند. اگر می‌خواهید سیستم را به روز نماید اما قدر دالولد

را لمس کنید، بعد از اینکار اطلاعاتی را تکمیل ارتقاء نصب را لمس کنید. اکنون تلفن شما

دارای جدیدترین نرم افزار است.

باید قفل از منتصو بزای به روزرسانی‌ها اتصال داده با Wi-Fi را روشن کنید. زمانی

که تولیده تلفن را تنظیم می‌کنید، هنگامی که سیستم نسخه جدیدی را پیدا کند،

که بروزرسانی خودکار را انتخاب کرده باشید، هنگامی که سیستم نسخه جدیدی را پیدا کند،

با این اتفاق معمولاً متناسب با این اتفاق می‌شود. برای دسترسی مستقیم به روزرسانی‌های

سیستم اعلان را لمس کنید.

در طول به روز رسانی با دالولد FOTA، برای اجتناب از خطاها تعیین

مکان بسته می‌باشد به روز رسانی صحیح مکان ذخیره پیش فرض خود را



تغییر ندهید.

ایمنی و استفاده

به شما توکیمه می‌کنم قل از استفاده از تلفن خود این بخش را به دقت بخوانید. مجاز نهاده در اینجا بر گونه مسنتواری را در قیال آسیب هایی که ممکن است در نتیجه استفاده اضافی باشد. این مسنتواری بر خلاف آنچه که در سوراخ العمل ها مگذره شده است یجاد شود، از خود سلب می‌کند.

ایمنی ترافیک:

تکفقات انجام شده تاکن داده است که استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی حتی در صورت استفاده از هندزفری (کیت خودرو، گوشی...، خطر جدی را به تبلیغ مار، به همین خاطر از راننگ رخواست می شود هنگامی که خودرو آنها در حرکت است از تلفن همراه استفاده نکنند. در حین رانندگی از هدفون و تلفن چیز گوش دان به موسیقی یا رادیو استفاده نکنید. استفاده از هدفون در برابر یعنی از مانع مطردکار و منوع است. وقت تلفن روشن است، امواج الکترومغناطیسی که می‌تواند با سیستم ایکل ABS را که می‌تواند برای اینکه مشکل وجود دارد: اطمینان از اینکه اینکه مشکل وجود دارد: - تلفن خود را در بالای داشبورد از محفظه بار شدن کمیمه هوا فرار ندهید. - با رفودشده مانند خودرو خود متمام بگیرید تا مطمئن شوید که داشبورد در برابر اینکه RF موقوف شود.

شرایط استفاده:

توکیمه می‌شود تلفن را گاهی‌گاهی بجای گرفته کردن عذرکار آن خوش کنید. قل از بلند شدن هواپیامه تلفن را خاموش کنید. هنگامی که در مراکز ایستگاهی های پیدا شوند، هستید، به جز در نواحی اختصاصی داده شده برای استفاده از تلفن همراه، تلفن را خاموش کنید. مانند سیگار از دستگاه های دیگری که اکنون استفاده می شود، تلفن های همراه نیز برای اینکه می‌توانند با این تعبیهای و مسنتواری های الکترونیکی را از اینکه می‌توانند با این تعبیهای و مسنتواری کنند. هنگامی که در محروم می‌شوند، قل اشتعال و گاز هستید، تلفن را خاموش کنید. و قلن در اینبار سرخست، پیم بزینز را کارکشان موارد سینیمایی را می‌توانند با این اتفاق اینجاگر بگیرند، ایکایا توکیمه می شود علامت و متنور عملیاتی می‌تصبب شده را رایت کنید. وقت تلفن روشن می شود، حفاظ ایدی ۱۵ میلی ثانی از کیت خودرو تجهیزات پیشکش مانند دستگاه تنظیم ضربان قلب، سمعک یا پنهان سنسیوی و غیره بور نگاه داشته شود. به حصر مخصوص هنگامی که از تلفن استفاده می‌شید بدان از راننگ خلاف این دستگاه ها در صورت وجود و در مغلق گوش خود فرار گردید. چه طوری که ممکن است تلفن شما خارجی موادی باند که باعث را پایان دهد. همچنین هنگامی استفاده از تلفن "هندزفری"، گوشی را از گوش خود دور نگه دارید زیرا صدای بالا به سیستم شواری تمام آسیب می‌رساند. به کردیگان جاوه از دهدید بدون نظرارت شما از تلفن استفاده کنند و ایا با تلفن و لوازم جانبی آن بایزی کنند. هنگام تعویض در پوش لطفاً توجه کنید که ممکن است تلفن شما خارجی موادی باند که باعث ایجاد الرژی شود. همینه از تلفن خود با احتیاط استفاده کنید و ایا در یک مکان عاری از گرد و خاک و تمیز فرار دهید.



محافظت از شتوایی

برای جلوگیری از آسیب احتمالی به شناوری، به مدت طولانی با صدای بلند گوش ندهید. هنگامی که دستگاه خود را در ترددیکی گوش خود نگه می‌دارید در حالیکه بلندگ در حال استفاده است مراقب باشید.

دایم خصوصی

لایل در سویرت خوار، برای ضبط تکنگی های مردمی و خاصیتی از مکانیزم های انتقالی این دستورالعمل را پیشنهاد کرد. این دستورالعمل می تواند مراحل مختلفی را در این امور را در نظر گیرد. این دستورالعمل می تواند مراحل مختلفی را در این امور را در نظر گیرد. این دستورالعمل می تواند مراحل مختلفی را در این امور را در نظر گیرد.

• 16

- این استفاده از پایه مواد احتیاطی زیر را رعایت کنید:

 - باقی از مطر با پارک نمکی یا طبل خلوت شست کارکرده سپس و سوختگی.
 - از اسرار خود را در میان همایشگران نگذارید.
 - باقی از کار اتفاق نماید که همه زیلهای از شفافی دور نزدیکه و نزدیک دنیا باشد.
 - ماهماں با اینتر ۶۰ درجه استنکرک اندکی بخوبی نگذارید.
 - تراویح را هر روز طبق سطوح اسلامی محبوبیت محلی دور ریخت از پارک فریت به
 - نظرور هفت در گرفته شده استفاده نماید.
 - هرگز از پارکی که ایس آبیده باشد بازی نماید.
 - کوه توسل Communication Ltd
 - TCL و شرکت های دیگر را در این توصیه نمایند.
 - این نام مخصوصه بر روی تلقن، پارک و لوازم متنبی شما به این معنی است که
 - این نام مخصوصه را باید در پایان عمر بر مارک جمع اوری شد تا نیکی.
 - مرکز جمع اوری زریه شهیرها بسطل های مخصوص جمع اوری این اقلام
 - بسطل های اوری خاص در این فرقه.
 - سپس این محصولات را بازالت سوئن و از زمان دشن این مواد در محیط زیست چلگیری می شوند، بنابراین قطعات این محصول قابل بازیافت و

استفاده مجدد است.

کشور یا اتحادیه اروپا:

سُترسی بہ این مراکز جمع اوری را یگان می باشد۔
لیے محسوس لات دار، این علامت بہ این مراکز جمع اوری منتقل ہے، شے نہ

فن خود را در معرض هوا و شرایط محیطی نامساعد قرار نهیدن (نمک‌گیر، رطوبت، باران، بود میلادت، گرد و خاک)، هوای دریا و غیره). دامنه دمای عملکرد توصیه شده توسط سازمانه

درجه سانتیگراد تا ۵۵ درجه سانتیگراد است.
دمای بیش از ۵۵ درجه سانتی گراد وضوح نمایشگر از بین می رود، اگرچه این موضوع

وقت است و جدی نمی باشد. معماره های تمدن ضروری در همه شبکه های تلفن همراه قابل دسترسی نمی باشند. هیچ گاه

باشد برای تعامل های ضروری فقط به تلقن خود اطمینان کنید.
- باز کردن، جدا کردن، تغییر کردن تلقن همراه خود بپرسید.

فرموده سواد پروردگار مرن سواد هم مرن سواد بپرسیم.
فرموده صفحه شیشه ای آسیب دید، خراش پیدا کرد یا شکست از ظرف استفاده نکنید تا از هر
فرموده صدمه لوله گلگچی شود.

رُنگ کردن دستگاه بپر هزیزد.
قطع از پاتری ها، شارژر های پاتری و لوازم جانبی که از سوی TCL Communication

Ltd و شرکت های وابسته به آن توصیه مدد است و با مدل تلقین شما میزگار است انتقاده TCL Communication Ltd و شرکت های وابسته به آن هر گونه مشمولیت را بر قابل ایسپی های ایجاد شده در نتیجه انتقاده از شناوررها و باتری های دیگر از خود لبلی می کنند.

کورد گفتی تهیه کنید.

محبی از افراد مدعی است رو مواجه شد با نور مدن و میخواست این احمد اینم براز های و پیشوای تجریش را که این کوهون حملات و پیوهشی ها حتی ممکن است برای افرادی مسلمات صرع یا پیوشه شود. این کوهون حملات و پیوهشی ها حتی ممکن است برای افرادی غافق بتفکر که تا کنون تجربه قلی، این موارد را اذانشته اند در صورت ابتلاء به حمله صرع یا

بهوشی با اگر این موارد در خواهده شما سایقه دارد، لطفاً قبل از انجام بازی های ویدیویی را تلفن خود یا فعال کردن ویژگی نور فلاش تلفن با دکتر خود مشورت کنید.

مراءه که می‌ستلزم نور فلاش است کنترل کنند. در صورت بروز عالم زیر، باید استفاده از
مدادکننده ایجاد شود که باعث خود را همچنان که اینجا نشان داده شده باشد،
باشد.

نمود. در میتواند مرا و پسرم را بسته باشند. سچ، عیسیٰ چشم یا مامیه، و سنت دن
و شارلز، حرکات رانگارادی یا گم گشتگی. جهت چلوگیری از اختلال چنین علامتی، لطفاً
دامات اینمی زیر را انجام دهید:

در صورتی که خسته یا خواب الود مبتدی از چراغ های فلاش استفاده نکنید یا بازی نکنید.
در هر ساعت حداقل ۱۵ دقیقه استراحت کنید.

در اتفاق بازی کنید که همه چراغ ها روشن است.
نهنگم بازی حداکثر فاصله را با صفحه داشته باشید.
همچنان که در اینجا مذکور شد، همان اتفاق را باز خواهید داشت.

در سورت ادامه ناراحتی دست، مج یا بازو در طول یا بعد از بازی، بازی را متوقف کنید و قبل از شروع مجدد حافظ چند ساعت استراحت کنید.

کرده و به پزشک مراجعت کنید.
نگران بازی با تلقن خود، ممکن است درد موقتی در دست، بارو، شانه، گردان یا سایر قسمت

این بدن شما ایجاد نمود. برای جلوگیری از مبتلاگانی مانند تندیوت، ستدرم نوول مج دست سایر اختلالات عضلانی اسکلتی، دستور العمل ها را دنبال کنید.

حداکثر SAR برای این مدل و شرایطی که تحت آن این مقدار ثبت شده است.			
۰,۶۹۱ وات/اکلیوگرم	UMTS 900+Wi-Fi	وزن SAR در تمقن با سر	
۱,۰۳۸ وات/اکلیوگرم	GSM 900+Wi-Fi	وزن SAR در تمقن با پدن	

هگام استفاده، مقدار واقعی SAR برای این ستگاه معمولاً کمتر از مقادیر ذکر شده در بالا می‌باشد. امن از این نظر است که به متنور کاربری بپردازید و کافی تراکم در زیرشکن، وقتی که برای این مقدار نیاز باشد، نیروی گارکرد سنجاق تلقن همراه شما است. همچنان که در شرایطی که شما در یک هرچهار خودروی سنجاق کمتر باشد، مقدار SAR از مردم امن است.

ازماشی SAR روی دن در یک فاصله جداگانه ۱۰۰ میلی متری اندام شده است. جهت رعایت سنتوگاه معمولی کافی نمایش مقدار SAR (RF) در طول عملکرد سنجاق کمتر از ۰,۶۹۱ وات/اکلیوگرم می‌باشد.

در صورتی که از این اندام از دست دور نمایش داشته باشد، مقدار SAR کمتر از ۰,۶۹۱ وات/اکلیوگرم می‌باشد.

سازمان های مالند سازمان پیشواست جهانی و سازمان غذا و داروی ایالات متحده امریکا توانند از یک افراد تک در مدت ۲۴ ساعت و می خواهند تمقن خود با تلقن را کاهش دند تا اینکه مدت زمان نیاش با تلقن را کاهش دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت www.alcatelonetouch.com مراجعه کنید.

اطلاعات بیشتر در مورد میدان های الکترومغناطیسی و پیشواست عمومی در سایت زیر موجود می باشد.

<http://www.who.int/peh-emf/>
تلن شما مجهز به یک انتن داخلی است. برای حفظ بدتر، باید از سمت زن و کنید.

از اینکه های سنجاق های تلقن همراه دارند ای از ساختکارهای مختلف را از این می دند.

مواردی از آنها در مطبی غیر از کتاب گوش خود استفاده کنید. در چیز نزدیکی سنجاق از سنتوگاه با اینکه معمولی های مور استفاده هنگام کاربری گوش با لایل داده USB می توانید که در صورتی که از این اولویت جایگزینی اتفاق نماید، مقدار SAR کمتر از ۰,۶۹۱ وات/اکلیوگرم می باشد.

استفاده از کبد بدون ظرف بشدن و تلقن را حداقل ۱۰ میلی متر از زمین شما بر نمایه دارد.

در حوزه های قضایی خارج از اختیار اروپا:

نمایشی پایانی، قاعده ای منطبق شما دارای تجهیزات جمع ازی زباله و بازیافت زیستی معمولی بجزئی از عرض پایه به مراکز جمع ازی زباله در سطح های

احتفاظی در صورتی که بازیاری را عرض پایه به مراکز جمع ازی زباله در سطح های بازیافت نامناسب استفاده کنید، خطر اخبار وجود دارد. بازی های مستعمل را طبق نسخه العمل دور بیندازید.

شارژرها اصلی در دامنه مای زیر کار می کنند: درجه سنتگرگاد ۲۰ درجه

شارژر های طراحی شده چیت استفاده به همراه تلقن همراه شما از استاندارد اینپی تمپهیزات فناوری اطلاعات و تجهیزات با کاربری دارای نیوت ۲۰۰۹/۱۲۵/EC نیز سازگاری دارد.

طراحی سازگار با محیط زیست به دلیل مشخصات الکترونیکی متفاوت شارژرها که شما در یک متناسب بازیاری می کنید ممکن است در حوزه قضایی شارژرها فقط بدینه مطلع در نظر گرفته شده استفاده نباشد. از این شارژرها فقط بدینه مطلع در نظر گرفته شود.

امواج رادیویی:

قبل از عرضه کیه مدل های تلقن همراه به بازار، مدارک سازگاری با استانداردهای بین

الملی (ICNIRP) یا با سنتوگاه العمل اروپایی (R&TTE) ۱۹۹۹/۵/EC آنها مورد تأثیر

می باشند. حافظه این سنتوگاه العمل می باشد. این پایه افرادیکی از شرایط این استانداردهای

این سنتوگاه با راهنمایی های مالنی مربوط به قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی مطابقت دارد.

تلن همراه شما یک فرستنده و گیرنده رادیویی است. این تلقن به گونه ای طراحی شده است که

از محذوبیت یا مجاز قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی میان های الکترومغناطیسی

فرکانس رادیویی توصیه شده در سنتوگاه العمل های بین المللی فرآنر نزد سنتوگاه العمل های

می توسط یک سازمان علمی مشترک ایجاد شده و شامل یک دستگاهی از قبیل توجه

سنتوگاه العمل ای از معرفه در معرض امواج رادیویی قرار گرفتن از یک واحد اندازه گیری

به عنوان میزان مشخص بذن با SAR استفاده می کند. محذوبیت SAR برای دستگاه های

تلن همراه ۰ وات/اکلیوگرم است.

ازماشی های معمولی که در موقعیت های کارکرد سنجاق در میان مخابر

پیام با الایران نمایش دهنده مجاز خود را که بازیاری از میان شده، صورت

گرفته است. بالآخر میزان SAR با توجه به سنتوگاه العمل های ICNIRP برای این مدل

سنجاق عبارتند از:

زیرم microSD یک علامت تجاری است.

بروز و علامت کلمه Bluetooth SIG متعلق به **Bluetooth Inc.** می باشد و هر گونه استفاده از چنین علامتی توسط **TCL Communication Ltd.** و شرکت های وابسته با محوز انجام می شود. سایر علامات تجاری و نام های تجاری متعلق به صاحبان معرفه نمی شوند. برای انتساب به این دستگاه باید

ALCATEL ONETOUCH
4027X/4027D Bluetooth
Declaration ID D023681

یک علامت تجاری ثبت شده TouchType Ltd SwiftKey است.

End Wi-Fi when using mobile +5G/Wi-Fi +5G

•Android logo •Android •Google logo •Google
•Gmail™ •Google Maps™ •Google Search™
•Google Latitude™ •Google Play Store •YouTube™
•Google Inc. •Google Hangouts™

رویت متنی بر سیستم عملیاتی Android از کاری که توسط Google تویید و به استارک دانشگاهی استاد اصلاح بایار شده است و طبق محتوا در محور Creative Commons 3.0 Attribution License ارائه شود (امان امیر و نگاه شانتن Google legal در ترتیبات این پروژه اطلاعات حقوقی این شاند هدایت می‌شوند).^(۱)

ما می کنیم که کامپیوتر از کدهای متین مربوطه را طبق درخواست طی یک دوره سه ماهه از زمان توزیع محصول توسعه TCL Communication به شما ارائه می دهیم.
<http://sourceforge.net/projects/alcatec/files/> از توکن ویدیو کدهای متین را از آنست نت، آگاهی است.

• محوّزهای



جه جه داشته باشد در هاد ای که با استارک گانه TCL Communication Ltd می شود. برای این مشترک TCL اقدامات سازی و فنی می کند تا همچنانکه در هاد ای می کند برای مثال در برپار پردازش غیر قانونی از این مشترک اقدامات خصوصی اجرا و ایجاد نماید. درین دست نتایج تصادفی را با خود را برای این مشترک می بیند و میلیون این اقدامات

الف) امکانات فنی موجود باشد،

ب) هزینه ها برای ایجاد این اقدامات،

پ) خطرات شامل پردازش داده های شخصی شود و

REFERENCES AND NOTES

زمان خواهد می توانید با ورود به صاب کاربری خود، مشاهده نمایه کاربری خود با طریق سلسی میتوانید با ما به اطلاعات شخصی خود سرویس داشته باشید، اینها را مرور کنید و بروایش کنید. اگر می خواهید ماده های شخصی شما را بروایش یا حفظ کنیم، میتوانید این قابلیت را در این قسم از اپلیکیشن بخواهید طبق درخواست شما اقدام به اینکار کنیم از شما بخواهیم اگر می خواهید این احتیاج را داشته باشید

۹۰) ممکن است طبق کنوارها موجود نباشد.

اطلاعات کلی

• ادرس اینترنتی: www.alcatelonetouch.com

• شماره خط مستقیم: فرچنچ "سرвис های TCL Communication" رجوع کرده
با و ب سایت ما درود.

• ادرس: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

• مسیر برجسته گذاری الکترونیکی: قصت تقطیمات/بمقترات و اینترنتی را منس کنید با #07# را فشار دهی، می توانید اطلاعات پیشتری درباره برجسته گذاری به دست آورید.^(۱)

در وب سایت ما، می توانید بخش (سوالات و پاسخ های متداول) ما را ببینید. مجهزین

می توانید از طریق اینلاین یا مکالمه بگیرید و سوالات خود را با میان بگذراند.

یک نسخه الکترونیکی از این راهنمای کاربر به زبان انگلیسی و زبان های دیگر طبق قابلیت دسترسی در سرور ما وجود دارد.

www.alcatelonetouch.com

شماره ثانی شما یک فرنٹسیده گذاره است که در GSM در باند چهارتایی (۸۰۰/۱۸۰۰/۲۱۰۰/۲۴۰۰ مگاهرتز) یا UMTS در باند دویانی (۲۱۰۰/۲۶۰۰ مگاهرتز) عمل می کند.

CE | 1588

این دستگاه با مزایوه هستروری و سایر شرایط مربوطه به دستورالعمل 1999/5/EC مطابقت دارد. کمپی کامل اعلامیه الطلاق تلفن شما در وب سایت ما قرار دارد:

www.alcatelonetouch.com

محافظت در برابر سرفت^(۲)

تلن شما توطیزیک (شماره سریال تلفن) شناسایی می شود که در برجسته پنهان و حافظه تلفن نشان داده شده است. ما توصیه می کنیم اولین تغیر ای که از تلفن خود استفاده می کنید را وارد # 0 6 # کنید. این شماره را پادشاه دیک و آن را در محل اینی نگهداری کنید. در مسواتی که اتفاق شما با سرت برود، این شماره توطیز پیش با این اجازه نمی شود درخواست می شود. این شماره، شماره تلفن همراه شما را منسون می کند و اجازه نمی دهد شخص ثالث از آن حتی با یک سیم کارت دیگری استفاده کند.

(۱) به کنکورها سنتکی دارد.

(۲) براز بزرگسی وجود سرویس با این اتور شدیده خود تماس بگیرید.

ضمانات

ثانی شما در مبالغه بر گونه عیوب یا نقصی که در شرایط استفاده نرم‌الل و در طول مدت

ضمانات دوازده (۱۲) ماه از تاریخ خرید به سوزنی که در فاکتور خرید اولیه شناس داده

شده است، اینجا ایند شود ضمانات ممکن نیست.

پارسی (۱۳) و لوارم جانی فروخته شده با تلقن شما نیز در برایر غیر و نقصی که در

طول (۴) ماه اول استفاده (۰) از تاریخ خرید به سوزنی که در فاکتور خرید اولیه درج شده

است، اینجا ایند شود ضمانات ممکن نیست.

در صورت هر گونه عیوب یا نقصی که باعث شود دیگر تنویری از آن استفاده نرم‌الل به عمل

آورید، پایل فرآور شده خود اطلاع دهد و تلقن خود را با فاکتور خرید زند ببرید.

در صورتی که نقص ثابت شود، تلقن یا تلفعه ای از آن به صورت مقتضی تعویض و یا

تعییر می شود، تلقن و لوارم جانی تعمیر شده تحقیق ضمانات (۱) ماه برای همان ت��ن

قرار می کردند. اینجا ایند شود صورت عوضی از تعمیر تلقن از قطعات تعمیری با علکردن و کارابی

کیمان استفاده ایند شود.

این ضمانات هزینه قطعات و کار انجام شده را شامل می شود اما هزینه های بیگر از در

بر نمی گیرند.

این ضمانات متمم مقول شود، عیوب و نقصی های اینجا شده در تلقن و لوارم جانی شما بنا به دلایل

زید (بدون هیچ حدودی) نمی شود:

(۱) عدم مطابقت با نسخه نرم‌الل مورد استفاده، یا اتصال، یا با استانداردهای اینی و فنی قابل

اجرا در منطقه هفچ اوپلیوی که تلقن شما استفاده می شود،

(۲) اتصال به دستگاه هایی که توسط

TCL Communication Ltd ارائه یا توصیه

شده اند،

(۳) اصلاحات یا تعمیرات انجام شده توسط اشخاصی که از نظر

TCL Communication Ltd با شرکت های اینجا و استفاده به آن با فروشنگان ان همان نمی باشد،

(۴) اصلاحات، تغییرات یا تغییرات نرم افزار یا سخت افزار که توسط اشخاصی که از نظر

TCL Communication Ltd مجاز نمایندند،

(۵) وضعيت های ناسالمان، ماسحه، اتصال سوزنی، رطوبت، نفوذ مایعات یا مواد

غذایی، محصولات شیوه‌یابی، بارگیری قابل ها، زمین خودن، ولتاز بالا، خودرگی،

کلیدسازیون...

در صورتیکه برچسب های شماره سریال (IMEI) جدا شده و دستگاری شده باشند، تلقن

شما تعییر خواهد شد.

هیچ گونه ضمانات صریح، خواه کنکی، شفافیت یا ضمیمی به غیر از این ضمانات محدود چیز

شده با ضمانات اجباری تعیین شده توسط کشور یا حوزه فضایی تان وجود ندارد.

(۱) مدت زمان ضمانات سه ماه است که تصور شما فرق می کند.

هر بارگیری قابل شارژ تلقن هزار از طرز مدت زمان امده به کار مت دست زمان مکالمه و عمر

سریعی کلی که بر شرایط استفاده و یکنفرند شنیدگی دارد. پارسی (۱۴) به غیر از عوامل این

صریفی مقادیر می شوند مشخصات این قطعات حاکی از این است که پایل در طول این مدت

اول بعد از خود و تقویتی برای ۲۰۰ بار شارژ یا شوستر علکردن مطلبی داشته باشد.

- میم کارت تامین
• مطمئن شود سیم کارت به درستی وارد شده باشد (به "وارد کردن یا برداشتن سیم کارت" مراجعه کنید).
- مطمئن شود که تراشه موجود در سیم کارت شما خراب نشده باشد یا دارای خراش نباشد.
- مطمئن شود سرویس سیم کارت موجود است.
- برقراری تماس های خروجی امکان پذیر نیست**
- مطمئن شود که یک شماره معتبر را شماره گیری کرده باشید و کلید تماس را لمس کرده باشید.
- برای تماس یادی کننده ای منتهی المللی، که مطابق و کشور را بررسی کنید.
- مطمئن شود که تلفن شما به شبکه وصل شده است و شبکه غیر قابل دسترس نباشد یا دارای بار بیش از حد نباشد.
- وضعیت اشتراک خود را اپراتورات برسی کنید (اعتبار، سیم کارت معتبر و موارد بیکار).
- مطمئن شود که تمام عیتی برای تماس های خروجی ندارید.
- مطمئن شود تلفن شما در مالت های پیغامبر نباشد.
- عدم امکان ریافت تماس های رو روی**
- مطمئن شود که تلفن یادی موشن و بار اپارتمانی باشد و به یک شبکه وصل است (بررسی کنید شبکه غیر قابل متصوّر خود را اپراتورات برسی کنید).
- وضعیت اشتراک خود را اپراتورات برسی کنید (اعتبار، سیم کارت معتبر و موارد بیکار).
- مطمئن شود که تماس های رو روی را حدیث نکرده باشید.
- مطمئن شود که تماس های خاص را مستود نکرده باشید.
- مطمئن شود تلفن شما در مالت های پیغامبر نباشد.
- هنگام دریافت تماس، نام یا شماره تماس گفونده نمایش داده نمی شود**
- با تماس یا اپراتور خود مطمن شود که در این سرویس مشترک شده باشید.
- تماس گفونده شما نام یا شماره خود را رم خفی کرده است.
- نمی توانم مخاطبین خود را پیدا کنم**
- مطمئن شود سیم کارت شکستگی نداشته باشد.
- مطمئن شود سیم به درستی وارد شده باشد.
- همه مخاطبین خود را بر روی سیم کارت را به تلفن انتقال دهید.
- کیفیت صدای تماس ضعیف است**
- می توانید در طول یک تماس با استفاده از فشار دادن کلید افراش/اکھاش میزان
- مطمئن شود که تراشه موجود در سیم کارت شما نمایش داده نمی شود.
- مطمئن شود که این ویژگی را بسته باشد.
- مطمئن شود که این ویژگی به یک لوازم جانبی
- نیازی ندارد**
- اگر همچنان که این روش ها موثر نبیلد، لطفاً با استفاده از کلید روش/خاموش و کلید افراش/میزان صدا (هر دو را با نگاه دارید) تلفن را بازنشانی کنید یا از طریق ابزار ارتقای نظر FOTA فرم افزار را ارتقا دهید.
- تلن من برای خود دقیقه پاسخی نداده است
- با شماره دادن و نگاه داشت تلید روش/خاموش تلفن خود را مجدد راه اندازی کنید.
- پتری را خارج کرده و دوباره در جای خود قرار دهید، سپس تلفن را دوباره راه اندازی کنید.
- اگر هنوز هم کار نمی کند، لطفاً از بازنشانی داده ها به حالت کارخانه برای تنظیم مجدد تلفن با از ارتقای FOTA/تلن همراه برای ارتقای نرم افزار استفاده کنید.
- تلن من به خودی خود خاموش می شود
- بررسی کنید اسکنر کامپیوتر که این اتفاق نداشته باشد صفحه کامپیوتر را بطور مصادف لمس نکرده باشید.
- سطح شارژ باتری را بررسی کنید.
- اگر هنوز هم کار نمی کند، لطفاً از بازنشانی داده ها به حالت کارخانه برای تنظیم مجدد تلفن با از ارتقای FOTA/تلن همراه برای ارتقای نرم افزار استفاده کنید.
- تلن من به درست شارژ نمی شود
- مطمئن شود تلفن حتماً از شارژر و پتری ALCATEL ONETOUCH موجود در جهیه اسقاطه کنید.
- مطمئن شود که این اتفاق برای درستی وارد شده باشد و اگر سطح پتری کلیف است آن را تغییر کنید. پتری را قابل اتصال شارژر باید در سیگاره قرار دهد.
- وقت کنید که شارژ پتری به طور کامل خالی شود، اگر پتری برای مدت زمان طولانی کارخانه شده باشد، ممکن است در خود قوه طول پیکاند تا شانگر شارژ پتری روی سطح ظاهر شود.
- مطمئن شود که شارژ در شرطیت نرمال (- درجه سانتیگراد تا +40 درجه سانتی گراد) انجام نمود.
- وقتی خارج از کشور هستید، بررسی کنید که رو روی و لیتلز با گوشی سازگار باشند.
- تلن من نمی تواند به شبکه وصل شود یا "عدم وجود سرویس" نشان داده می شود
- در مکان دیگر به شبکه وصل شوند.
- با تماس یا اپراتور خود، از پوشش شبکه مطمئن شود.
- شبکه (ای) مورد راه به صورت دستی انتخاب کنید.
- در صورتی که باز شکنی بهیز از حد است، در فرست دیگری به شبکه وصل شود.
- تلن من به اینترنت وصل نمی شود
- بررسی کنید نماد IMEI (نیار# #06# همان شماره ای است که بر روی کارت ضمانت با جهیه چاپ شده است).
- مطمئن شود دسترسی اینترنت سیم کارت شما موجود است.
- تقطیعات اتصال اینترنت اینجا خود را بررسی کنید.
- مطمئن شود که این محل باید که پوشش اینترنت دارد.
- در فرستی دیگر یا در مکان دیگری وصل شود.

- تلفن توسط دیگران از طریق **Bluetooth** شناسنامه نمی شود
- مطمئن شود که روش پایند و تلفن همراه شما برای کاربران دیگر قابل رویت باشد.
 - مطمئن شود هر دو تلفن در محدوده ریدیت **Bluetooth** باشند.

چگونه می توانم عمر باتری خود را طولانی تر کنم

- مطمئن شود که مدت زمان شارژ (حداقل ۲،۵ ساعت) را به طور کامل رعایت کنید.
- بعد از یک شارژ ناقص، شارژ طبق تاریخ ممکن است دقیق نباشد. بعد از جدا کردن شارژر، برای نمایش شارژکار شارژ کامل، حداقل ۲۰ دقیقه صبر کنید.
- روشنابه صفحه را بصورت مثابه تقطیم کنید.
- فاصله رمزنگاری بزرگتر کنید.
- املاکات اب و هوا و اخبار را بصورت دستی به روز نگیند، و فاصله زمانی برسی خودکار آنها را افزایش دهید.
- در سروزه از برنامه های اعلی شده در پس زمینه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید از آنها خارج شود.
- Wi-Fi و Bluetooth را غیرفعال کنید اگر از آن استفاده نمی کنید.

تلفن به دنبال تماش های طولانی مدت، انجام بازی، جستجو در اینترنت یا اجرای سایر برنامه های پیچیده گرم می شود.

این گرما نتیجه استفاده پردازش داده های زیاد توسط CPU است. پایان دادن به عملکرد های بالا موجب می شود تلفن شما دوباره به دمای عادی برگرداند.

Alcatel-Lucent ALCATEL و تخت مجوز TCL Communication Ltd است

© حق نسخه پردازی ۲۰۱۵
کلیه حقوق محفوظ است

TCL Communication Ltd حق تغییر دادن مطابل

با مشخصات فنی را بدون اطلاع قبلی
برای خود محفوظ می دارد.

همه آنلگ های زنگ "امضا" تعبیه شده در این تلفن تحت Amar (Kabouche) NU TROPIC

وقتی یک شماره را از مخاطبین خود انتخاب می کنم، شماره، شماره گیری نمی شود

- مطمئن شود که شماره موجود در فایل خود را به نحو صحیح مشخص کرده باشند.
- مطمئن شود که هنگام پرقراری تماس با یک کشور خارجی، کد آن کشور را انتخاب کرده باشند.

من نمی توانم یک مخاطب را در مخاطبین خود اضافه کنم

- مطمئن شود که مخاطبین بیم کارت شما پر نباشد؛ برخی از فایل ها را حفظ کنید و قلیل ها را در مخاطبین تلفن (یعنی دارکنواری های شخصی یا حرفة ای خود) ذخیره کنید.

تماس گیرنده های من نمی توانند بیام در پست صوتی من بگذارند

- برای برسی وجود سرویس با اپراتور شیوه خود مخصوص پیدا کنم.

من نمی توانم به پست صوتی خود متصل شدم پس از اینکه خود تماس

- مطمئن شود که شماره پست صوتی اینلاین شما به نحو صحیح در "شماره های من" وارد نهاده شده باشد.

در صورتی که شیوه مشغول است در فرستن دیگری سمع کنید.

من نمی توانم پیام های **MMS** را دریافت با ارسال کنم

- حافظه موجود در تلفن خود را بررسی کنید زیرا ممکن است پر باشد.

جهت برسی وجود سرویس و پارامترهای **MMS** با اپراتور شیوه خود تماس

- بگذارید.

با تماس با اپراتور خود، شماره مرکز سرور یا نامه **MMS** خود را بررسی کنید.

مرکز سرور ممکن است دارای پار بیش از حد باشد، در فرستن دیگری دوباره

نمی کنید.

بنی سیم کارت قفل شد

- برای دریافت کد **PUK** (کلید رفع انسداد شخصی) با اپراتور شیوه خود تماس بگیرید.

من نمی توانم تلفن خود را به رایشه ام متصل کنم

Smart Suite را رخصب کنید.

بررسی کد درایور **USB** شما به درستی نصب شده است.

پایل اعماق را باز کنید و بررسی کدک Smart Suite Agent فعال شده است.

بررسی کدک آیا کلک بررسی اشکال زدایی USB را علیت زده اید.

مطمئن شود از کلک مسحیجه که در جمهی قرار دارد استفاده کنید

من نمی توانم قابل های جدیدی را بازگیری کنم

مطمئن شود درایور **USB** داده شده باشد.

کارت **micro-SD** را بعنوان مکان ذخیره فایل های بازگیری شده انتخاب کنید.

و غصه اشتراک خود را اپراتور خود بررسی کنید.