

# 1 Vaš mobilni uređaj .....

## Kratke korisničke upute

Za više informacija o načinu korištenja telefona molimo, posjetite [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com) za preuzimanje korisničkog priručnika. Na web-mjestu također možete vidjeti najčešća pitanja (FAQ).



www.sar-tick.com

Ovaj proizvod zadovoljava primjenjiva nacionalna SAR ograničenja od 2.0 W/kg. Maksimalna specifična SAR vrijednost može se pronaći na stranici 24 ovog korisničkog priručnika.

Kako bi se zadovoljile RF smjernice za izlaganje prilikom nošenja proizvoda, te korištenja dok se nalazi na tijelu, preporučamo uporabu odobrene dodatne opreme poput torbice ili drugog načina gdje je proizvod udaljen barem 5 mm od tijela. Primijetite da proizvod može emitirati čak i ukoliko telefonski poziv nije uspostavljen.



### ZAŠTITITE SVOJ SLUH

Nemojte postavljati glasnoću na najvišu razinu za duži vremenski period kako biste spriječili moguće oštećenje sluha. Budite oprezni dok držite svoj uređaj uz uho kad se koristi zvučnik.

Hrvatski - CJB1FM0ALBFB



1

### 1.1 Tipke

- Navigacijska tipka
- pritisnite za potvrdu opcije
- pritisnite za pomak u lijevo/desno/gore/dolje
- pristup glavnom izborniku

- primanje poziva/upućivanje poziva
- pritisak: ulaz u popis poziva

- pristup kontaktima

- pritisak: kraj poziva
- povratak na početni zaslon

- dugački pritisak: uključivanje/isključivanje
- dugački pritisak: pristup glasovnoj pošti

- U stanju mirovanja
- pritisak: unos 0
- dugački pritisak: "0/+\*" i "0/+P/W" kada ste u zaslonu pozivanja

- U načinu uređivanja
- pritisak: pristup tablici sa simbolima
- dugački pritisak: 0

- U stanju mirovanja
- pritisak: \*
- U načinu uređivanja
- pritisak: promjena načina unosa

- U stanju mirovanja
- pritisak: #
- dugački pritisak: vibrirajuće upozorenje
- U načinu uređivanja
- pritisak: ↵ (razmaknica)

2

### 1.2 Ikone statusnog izbornika <sup>(1)</sup>

Za 2051X:

- Razina napunjenosti baterije

- Razina prijema mreže

- Status Bluetooth uređaja (aktivirano)

- Propušteni pozivi

- Aktivirano preusmjerenje poziva: vaši pozivi se preusmjeravaju

- Skeniranje memorijske kartice dovršeno

- Roaming

- Zrakoplovni način

- Stanje GPRS veze (aktivirano)

- Glazba aktivna

- Radio je uključen

- Slušalice priključene

- Postavljen alarm ili sastanak

- Primanje MMS poruke

- Slanje MMS poruke

- <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Ikone i ilustracije u ovom vodiču služe samo u informativne svrhe.

3

- Nepročitana SMS poruka

- Nepročitana MMS poruka

- Pristigla poruka glasovne pošte

(Treperenje) popis poruka je pun: vaš telefon ne može primiti niti jednu novu poruku. Morate pristupiti popisu poruka i obrisati najmanje jednu poruku na svojoj SIM kartici ili memoriji telefona

Vibrirajuće upozorenje: vaš uređaj vibrira ali ne zvoni niti daje zvučno upozorenje osim za alarm

Tih način: vaš uređaj ne zvoni, ne daje zvučno upozorenje niti vibrira osim za alarm

Za 2051D:

- Razina prijema mreže

- Aktivirano preusmjerenje poziva: vaši pozivi se preusmjeravaju

- Stanje GPRS veze (aktivirano)

- Roaming

- <sup>(1)</sup>

- <sup>(2)</sup>

- <sup>(3)</sup>

- <sup>(4)</sup>

- <sup>(5)</sup>

- <sup>(6)</sup>

- <sup>(7)</sup>

4

# 11 Moje datoteke ....

Pristup svim zvučnim i vizualnim datotekama pohranjenim unutar uređaja ili memorijske kartice unutar izbornika **Moje datoteke**. Putem ove značajke možete pristupiti brojnim stavkama u **telefonu** ili na **memorijskoj kartici**: Alarm, Zvuk, Fotografije, Ostalo, **Videozapisi**, itd.

**Umetanje i vađenje memorijske kartice:**

2051X:



2051D:



postavite microSD karticu tako da je čip okrenut prema dolje i umetnete ju u kućište. Provjerite je li ispravno umetnuta. Za vađenje kartice, pritisnite ju i polako izvucite.

# 12 Alarm .....

Vaš telefon opremljen je ugrađenom budilicom s mogućnošću odgode.

5

### 1.3 Početni zaslon

#### 1.3.1 Kartica widgeta

Widgeti su namjenski prečaci za brzi pristup stavkama putem početnog zaslona.

Karticu s widgetima možete prilagoditi putem izbornika **"Postavke/Postavke telefona/Kartica widgeta"**.

#### 1.3.2 Promjena pozadine

Možete odabrati mapu za odabir omiljene pozadine odabirom **"Opcije/Postavi kao/Pozadina"** unutar izbornika **Moje datoteke** ili otvoriti sliku unutar izbornika **Slike** i pritisnuti za odabir značajke **Postavi kao pozadinu**.

6

# 2 Početak rada .....

### 2.1 Postavljanje

**Skidanje i postavljanje stražnjeg poklopca**



**Vađenje i postavljanje baterije**



**Umetanje i vađenje SIM kartice**

SIM1



SIM2



Postavite SIM karticu tako da je čip okrenut prema dolje i umetnete ju u kućište. Provjerite je li ispravno umetnuta. Za vađenje kartice, pritisnite ju i polako izvucite.

7



Za dual SIM modele, SIM1 podržava mini SIM kartice, a SIM2 micro SIM kartice. <sup>(1)</sup> Modeli s jednom SIM karticom <sup>(2)</sup>, podržavaju samo mini SIM kartice. Ne pokušavajte umetati druge tipove SIM kartica poput micro i nano kartica jer biste mogli oštetiti telefon.

**Punjenje baterije**



Priključite punjač na telefon i uključite u utičnicu.

- ukoliko je baterija potpuno ispražnjena, punjenje može potrajati oko 20 minuta
- obratite pozornost na to da utikač ne gurate silom u utičnicu
- prije priključivanja punjača provjerite je li baterija pravilno umetnuta
- električna utičnica mora se nalaziti u blizini telefona i biti lako dostupna (izbjegavajte produžne kabele)
- za prvo korištenje preporuča se da napunite bateriju telefona do maksimuma (približno 3 sata) ( )
- u trenutku kada je baterija u potpunosti napunjena, isključite punjač iz utičnice kako biste smanjili potrošnju i gubitak energije. Također isključite Bluetooth i smanjite pozadinsku osvjetljenost, itd.



Punjenje je završeno kada se animacija zaustavi.

<sup>(1)</sup> Samo 2051D.  
<sup>(2)</sup> 2051X

### 2.2 Uključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku dok se telefon ne uključi.

### 2.3 Isključivanje telefona

Pritisnite i držite tipku na početnom zaslonu.

# 3 Pozivanje .....

Birajte željeni broj i pritisnite tipku za pozivanje. Ukoliko pogriješite, netočne znamenke možete obrisati pritiskom desne funkcijske tipke.

Za prekidanje poziva pritisnite tipku .

**Za uspostavljanje poziva u nuždi**

Ukoliko je vaš telefon pokriven mrežom, birajte broj za žurne pozive i pritisnite tipku za uspostavljanje žurnog poziva. Ovo radi čak i bez SIM kartice i unosa PIN koda.

### 3.1 Pozivanje glasovne pošte <sup>(1)</sup>

Za pristup glasovnoj pošti, pritisnite i držite tipku .

### 3.2 Primanje poziva

Kada primite dolazni poziv, pritisnite tipku za razgovor, a za prekidanje poziva pritisnite tipku .

### 3.3 Raspoložive opcije za vrijeme poziva

Tijekom poziva možete pristupiti imeniku, popisu poziva, kratkim porukama, itd., bez prekidanja poziva.

<sup>(1)</sup> Kontaktirajte svog mrežnog operatora za provjeru dostupnosti usluge.

8

# 4 Poruke .....

### 4.1 Nova poruka

Odaberite **"Poruke/Nova poruka"** unutar glavnog izbornika ili odaberite ikonu unutar kartice widgeta za izradu nove tekstne/multimedijske poruke. Poruku možete napisati ili možete izmijeniti unaprijed postavljeni tekst unutar izbornika **Umetanje predloška**, odnosno možete dodati slike, snimke, videozapise, itd. (dostupno samo prilikom uređivanja MMS poruke). Prilikom pisanja poruke, odaberite **"Opcije"** za pristup svim opcijama poruka.

Za dual SIM model možete izraditi poruku i odabrati primatelja iz imenika SIM1 ili SIM2 kartice <sup>(1)</sup>. Jedan ili više primatelja mogu biti dodani iz popisa kontakata. Odaberite **"Kontakti"** pomoću tipke za odabir višestrukih primatelja.

### 4.2 Nova MMS poruka

SMS poruka bit će automatski pretvorena u MMS kada dodate sliku, videozapis, zvuk, slajd ili prilog.



SMS poruka s više od određenog broja znakova (broj znakova ovisi o vašem jeziku) bit će naplaćena kao nekoliko SMS poruka. MMS poruka koja sadrži fotografije i/ili zvukove također može biti naplaćena kao više poruka. Posebna slova (naglašena) povećat će veličinu SMS poruke, te isto može izazvati slanje više SMS poruka vašem primatelju.

<sup>(1)</sup> Samo 2051D.

10

# 5 Kontakti .....

### 5.1 Pregledavanje kontakata

Za pristup **kontaktima** s početnog zaslona pritisnite tipku i odaberite ikonu unutar izbornika.

Za dual SIM model potpuni popis poziva obje SIM1 i SIM2 kartice dostupni su unutar ovog izbornika <sup>(1)</sup>.

### 5.2 Dodavanje kontakta

Novi kontakt možete dodati u telefon ili SIM karticu odabirom značajke **"Dodaj kontakt"**.

# 6 Popis poziva .....

### 6.1 Pristup

Ovom izborniku možete pristupiti putem sljedećih opcija:

- odaberite unutar glavnog izbornika
- pritisnite tipku pošaljki unutar početnog zaslona
- za dual SIM model kontakti obje SIM1 i SIM2 kartice dostupni su unutar ovog izbornika <sup>(1)</sup>.

### 6.2 Raspoložive opcije

Pritiskom na Opcije imat ćete pristup sljedećem: **Pojedinosti, Pozivanje, Nova poruka, Dodaj u kontakte, Dodaj u popis zabranjenih, Obriši, Obriši sve, Brojila poziva, GPRS brojilo**, itd.

<sup>(1)</sup> Samo 2051D.

11

# 7 Igre .....

Igre **Ninja Up, Sky Gift i Danger Dash** unaprijed su instalirane na telefon, za dodatne informacije pogledajte odjeljak "pomoć" unutar igre.

# 8 Fotoapar .....

Vaš mobilni uređaj opremljen je fotoaparatom za snimanje fotografija i videozapisa koje možete koristiti na različite načine:

- pohranite ih unutar izbornika **"Moje datoteke"**
- pošaljite ih kao multimedijsku poruku (MMS) na neki mobilni uređaj
- pošaljite ih izravno putem MMS-a ili Bluetootha
- prilagodite svoj početni zaslon
- postavite ih kao sliku kontakta u **imeniku**
- prebacite ih podatkovnim kabelom ili microSD karticom na svoje računalo

# 9 Multimedijske aplikacije .....

### 9.1 Glazba .....

Ovoj značajki pristupite iz glavnog izbornika odabirom značajke **"Glazba"**. Imat ćete potpunu fleksibilnost upravljanja glazbom na svom mobilnom uređaju i memorijskoj kartici.

Ovu značajku koristite za reproduciranje zvučnih datoteka. Pritisnite za reproduciranje/pauzu audio playera, kratko pritisnite ili za zadnju ili sljedeću zvučnu datoteku. Unutar sučelja audio playera pritisnite gore ili dolje za prilagodbu glasnoće.

<sup>(1)</sup> Kvaliteta radijskoga prijema ovisi o pokrivenosti određenog područja nekom radijskom stanicom.

<sup>(2)</sup> Ovisno o tržištu i vašem mrežnom operatoru.

12

# 9.2 Slike .....

Biblioteka sa slikama pohranjenim unutar izbornika **"Moje slike"** na telefonu ili SD kartici omogućava pristup značajkama: višestruko označavanje, postavi kao pozadinu, postavi kao ikonu kontakta, ili slanje putem MMS poruke odnosno Bluetoothom.

### 9.3 Videozapisi .....

Ovu značajku koristite za reproduciranje video datoteka. Pritisnite za reproduciranje/pauzu video playera, kratko pritisnite gore ili dolje za prilagodbu glasnoće.

### 9.4 FM radio .....

Vaš telefon opremljen je radiom <sup>(1)</sup> uz RDS <sup>(2)</sup> funkcionalnost. Ovu aplikaciju možete koristiti kao ubičajeni radio sa spremljenim kanalima ili uz paralelne vizualne informacije koje se odnose na radio program na zaslonu ukoliko slušate radijske stanice koje pružaju uslugu Visual Radio. Radio možete slušati dok koristite druge aplikacije.

Kako biste ga koristili, morate priključiti svoje slušalice, koje funkcioniraju kao antena priključena na vaš telefon.

# 10 Snimač .....

Aplikacija **Snimač** omogućava snimanje glasa ili zvuka. Telefon podržava AMR i WAV formate. Zaustavljena snimka automatski će biti pohranjena u popisu snimljenih datoteka.

<sup>(1)</sup> Kvaliteta radijskoga prijema ovisi o pokrivenosti određenog područja nekom radijskom stanicom.

<sup>(2)</sup> Ovisno o tržištu i vašem mrežnom operatoru.

13

# 11 Moje datoteke ....

Pristup svim zvučnim i vizualnim datotekama pohranjenim unutar uređaja ili memorijske kartice unutar izbornika **Moje datoteke**. Putem ove značajke možete pristupiti brojnim stavkama u **telefonu** ili na **memorijskoj kartici**: Alarm, Zvuk, Fotografije, Ostalo, **Videozapisi**, itd.

**Umetanje i vađenje memorijske kartice:**

2051X:



2051D:



postavite microSD karticu tako da je čip okrenut prema dolje i umetnete ju u kućište. Provjerite je li ispravno umetnuta. Za vađenje kartice, pritisnite ju i polako izvucite.

# 12 Alarm .....

Vaš telefon opremljen je ugrađenom budilicom s mogućnošću odgode.

14

# 13 Kalkulator .....

Pritisnite gore, dolje, lijevo, desno i U redu za odabir +, -, x, ÷ i znaka jednakosti (=). Pritisnite za brisanje znamenke.

# 14 Kalendar .....

Kada pristupite ovome iz glavnog izbornika, dobit ćete mjesečni prikaz kalendara kako biste mogli pratiti važne događaje, sastanke, itd. Dani s unesenim događajima bit će označeni.

# 15 Bilješke .....

Bilješku u tekstualnom obliku možete izraditi pristupom u **"Bilješke"** unutar glavnog izbornika.

# 16 Bluetooth .....

Putem Bluetooth veze možete prenositi podatke kao što je glazba na druge uređaje. Pretražite uređaj i prihvatite/prenesite podatke. Primljeni podaci automatski se spremaju u mapu.

15

# 17 Pretvarač .....

Ukoliko odaberete **težinu**, brzo možete provjeriti razliku između kilograma i funti te kilograma i unci. Ukoliko odaberete **duljinu**, možete pretvarati kilometre u milje, metre u jarde, metre u stope, itd.

# 18 Lažni poziv .....

Ova značajka

