

ALCATEL onetouch® Pop⁽¹⁰⁾

Stručná príručka

Ďakujeme, že ste si zakúpili tablet ALCATEL ONETOUCH P360X. Dúfame, že budete s komunikáciou prostredníctvom tohto zariadenia maximálne spokojní.

Kúpili ste si produkt využívajúci programy s otvoreným zdrojovým kódom (<http://opensource.org/>) v objektovom kóde (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a iné programy s otvoreným zdrojovým kódom dostupné na základe licencií GNU General Public License a Apache License.

Na vyžiadanie vám poskytneme kompletnú kópiu príslušných zdrojových kódov, a to počas troch rokov od distribúcie tohto produktu spoločnosťou TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si môžete prevziať na adrese <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Poskytnutie zdrojového kódu z Internetu je bezplatné.

ALCATEL
onetouch®

Obsah

1	Vaše zariadenie.....	3
1.1	Obrázok zariadenia	3
1.2	Úvodná obrazovka	5
1.3	Aplikácie a miniaplikácie.....	8
1.4	Základné ovládanie.....	9
2	Nastavenia.....	11
2.1	Zariadenie	11
2.2	Osobné	12
2.3	Systém.....	12
3	Telefónny hovor	13
3.1	Uskutočnenie hovoru.....	13
3.2	Prijatie alebo odmietnutie hovoru	14
	Bezpečnostné informácie	15
	Všeobecné informácie	24
	Záruka	27



www.sar-tick.com

Toto zariadenie spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Hodnoty SAR nájdete na strane 21 tejto používateľskej príručky. Pri nosení zariadenia alebo jeho používaní používajte schválené príslušenstvo (napr. puzdro), prípadne zaistite nosenia zariadenia vo vzdialenosti 10 mm od tela. Týmto sa zaručí dodržanie podmienok ochrany pred rádiovými vlnami. Uvedomte si, prosím, že tento produkt môže vysielat', aj keď ho akurát nepoužívate.




Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas s vysokou úrovňou hlasitosti. Na opatrenia dbajte predovšetkým, ak zariadenie držíte pri uchu a používate reproduktor.



Tablet obsahuje magnety, ktoré môžu rušiť iné prístroje a predmety (napr. kreditné karty, kardiostimulátory, defibrilátory atď.). Medzi tabletom a vyššie spomenutými zariadeniami/predmetmi udržiavajte vzdialenosť aspoň 15 cm.

Vaše zariadenie


1.1 Obrázok zariadenia



Číslo	Funkcia
1	IR LED
2	Konektor pre slúchadlá
3	Predná kamera
4	Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie
5	Zvýšenie/zníženie hlasitosti
6	Karta SIM a karta microSD
7	Konektor klávesnice
8	Konektor Micro-USB/nabíjanie batérie
9	Zadná kamera

Vloženie karty micro SIM a microSD

Kartu SIM a kartu Micro SD vkladajte opatrne správnym smerom, vyhnete sa tak poškodeniu. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Poznámka

Pred prvým použitím prístroj nabite. Dlhým stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** sa za normálnych okolností tablet zapne a zobrazí sa domovská obrazovka. Pokiaľ je však tablet vybitý, zobrazí sa namiesto plochy ikona batérie na upozornenie, že pred použitím musíte prístroj nabíť. Používajte iba nabíjačky odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd a jej pridruženými organizáciami.


Zariadenie nie je možné nabíjať prostredníctvom portu USB na počítači. Pred prvým použitím pripojte nabíjačku.



1.2 Úvodná obrazovka

Vaše zariadenie disponuje tromi stránkami domovskej obrazovky. Máte teda viac miesta na pridávanie obľúbených aplikácií, priečinkov a miniaplikácií, ku ktorým sa vďaka tomu dostanete jediným dotykom. Pre prepínanie medzi obrazovkami posuňte prst doľava alebo doprava.


1.2.1 Uzamknutie/odomknutie obrazovky



Po zapnutí zariadenia sa zobrazí okno uzamknutej obrazovky, ktoré je nastavené ako predvolené.

Stlačením a potiahnutím nahor uzamknutú obrazovku odomknete, potiahnutím doľava aktivujete fotoaparát a potiahnutím doprava aktivujete rozhranie telefónneho hovoru.

1.2.2 Ikony na obrazovke




Názov	Popis
Vyhľadávacie Google	Dotknutím otvorte vyhľadávač Google.
Hlasové akcie	Hlasové akcie používajte na sledovanie videa, odosielanie e-mailov, nastavovanie budíka, získavanie pokynov a pod.
Všetky aplikácie	Stlačením zobrazíte zoznam všetkých aplikácií.
Späť	Prechod späť na predchádzajúcu ponuku alebo obrazovku.
Domov	Návrat na úvodnú obrazovku.
Naposledy použité aplikácie	Stlačením a podržaním zobrazíte nedávne aplikácie.

Stlačením a pretiahnutím stavového riadka dole otvoríte panel rýchlych nastavení alebo panel oznámení. Ak chcete panel zavrieť, vytiahnite ho nahor.


Panel upozornení

Pokiaľ sa zobrazujú oznámenia, stlačením a pretiahnutím stavového riadku otvoríte panel s upozorneniami, čím získate podrobné informácie.



Stlačením môžete prepnúť na panel rýchlych nastavení.

Stlačením môžete zmazať všetky upozornenia na udalosti (iné zobrazované upozornenia sa nevymažú).

Poznámka: Po otvorení panelu s oznámeniami môžete stlačiť ikonu  a prepnúť na panel rýchlych nastavení, alebo znova pretiahnuť stavový riadok a otvoriť panel rýchlych nastavení.


Panel rýchlych nastavení

Stlačením ikon na paneli rýchlych nastavení môžete povoliť alebo zakázať funkcie a meniť modely.




Stlačením zatvoríte panel rýchlych nastavení a panel s upozorneniami.

Stlačením otvoríte ponuku Nastavenia, kde nájdete viac položiek.


Poznámka: Po stlačení ikony  a zatvorení panelu rýchlych nastavení a panelu s upozorneniami sa na obrazovke objavia informácie o používateľovi, ktoré ste nastavili v zozname kontaktov .

1.3 Aplikácie a miniaplikácie


1.3.1 Aplikácie

Zoznam aplikácie obsahuje všetky predinštalované a dodatočne nainštalované aplikácie. Na otvorenie zoznamu aplikácií sa na domovskej obrazovke dotknite tlačidla všetkých aplikácií .

1.3.2 Miniaplikácie

Stlačte a podržte prázdnu oblasť na domovskej obrazovke a vyberte možnosť MINIAPLIKÁCIE .


1.3.3 Získanie ďalších aplikácií

Ak chcete získať ďalšie aplikácie, stlačte ikonu obchodu Google Play .



1.3.4 Tvorba a správa zástupcov na pracovnej ploche

Dotknite sa a podržte ikonu v okne Všetky aplikácie alebo v okne miniaplikácií. Ikona sa automaticky prenese na domovskú obrazovku, potom ju presuňte na požadované miesto.

1.3.5 Odstránenie aplikácie z plochy

Dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete zmazať z pracovnej plochy, presuňte ju priamo nad ikonu odstránení „“, ktorá sa nachádza v strede hornej časti obrazovky.

1.3.6 Odinštalovanie aplikácií

Stlačením ikony  otvoríte ponuku všetkých aplikácií. Potom stlačte a podržte ikonu aplikácie, ktorú chcete odinštalovať, a presuňte ju na ikonu odinštalácie „“ zobrazenú v ľavej hornej časti pracovnej plochy.

1.4 Základné ovládanie

1.4.1 Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie(Vypnutie)**, kým sa tablet nezapne. Rozsvietenie obrazovky trvá niekoľko sekúnd.

1.4.2 Vypnutie zariadenia

- Stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie** na približne 3 sekundy, kým sa nezobrazia možnosti. Potom výberom možnosti „Vypnúť“ zariadenie vypnete.
- Stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie** približne na 10 sekúnd. Zariadenie sa vypne.

1.4.3 Pohotovostný režim

Jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** vypnete obrazovku a aktivujete pohotovostný režim zariadenia.

Poznámka: Ak nevykonáte žiadnu operáciu, produkt sa prepne do pohotovostného režimu automaticky. Prebudíte ho jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** alebo ťuknutím na obrazovku.

1.4.4 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

Ak zariadenie pripojíte k počítaču pomocou rozhrania USB, môžete medzi ním a počítačom prenášať súbory.


1.4.5 Zmena tapety

Stlačte a podržte prázdnu oblasť na domovskej obrazovke, čím aktivujete možnosť úpravy TAPETY.

Tapetu môžete tiež zmeniť v ponuke **Nastavenia > Obrazovka > Tapeta**. Vyberte obrázok a zvolte možnosť **Nastaviť tapetu**.

1.4.6 Wi-Fi

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Stlačením ikony Wi-Fi na paneli rýchlych nastavení môžete zapnúť alebo vypnúť rozhranie Wi-Fi.
- Zvoľte možnosť **Nastavenia** a stlačením prepínača  vedľa možnosti Wi-Fi zapnite alebo vypnite rozhranie Wi-Fi.
- Stlačte názov siete Wi-Fi, na ktorú sa chcete pripojiť. Ak je vami vybraná sieť zabezpečená, budete požiadaní o zadanie hesla alebo iných údajov (za účelom získania detailov budete možno musieť kontaktovať vášho sieťového operátora). Po dokončení stlačte tlačidlo **Pripojiť**.

Tip: Ak chcete zvýšiť výdrž batérie, vypnite rozhranie Wi-Fi v prípade, ak ho nepoužívate.

1.4.7 Priblíženie/oddialenie

Ak chcete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie (vo webovom prehliadači, v aplikácii Galéria a pod.), posuňte prsty k sebe/od seba.

1.4.8 Uzamknutie obrazovky dlaňou

Ak je táto možnosť povolená v nastaveniach Zabezpečenia, môžete položením dlane na obrazovku tabletu zariadenia uzamknúť.

1.4.9 Prebudenie obrazovky

Ak je táto možnosť povolená v nastaveniach Zabezpečenia, môžete tablet z režimu spánku prebudiť ťuknutím na obrazovku.

2 Nastavenia

2.1 Zariadenie

2.1.1 Zvuk a upozornenia

Stlačením tlačidla **Zvýšiť/znížiť hlasitosť** alebo možností **Nastavenia > Zvuk a upozornenia** môžete zmeniť nastavenia **Hlasitosť, Zvuky dotyku a Zvuk uzamknutia obrazovky**.

2.1.2 Obrazovka

Stlačením možností **Nastavenia > Obrazovka** zobrazíte nasledujúce položky:

- **Tapeta** Slúži na nastavenie tapety.
- **Úroveň jasu** Slúži na nastavenie požadovaného jasu obrazovky.
- **Veľkosť písma** Slúži na výber vhodnej veľkosti písma na obrazovke tabletu.
- **Spánok** Slúži na nastavenie času, po uplynutí ktorého sa spustí šetrič obrazovky.
- **Šetrič obrazovky** Slúži na nastavenie animácie, ktorá sa zobrazuje v pohotovostnom režime.

2.1.3 Pamäť

Stlačením možností **Nastavenia > Pamäť** zobrazíte stav využitia pamäte.

2.1.4 Batéria

Stlačením možností **Nastavenia > Batéria** zistíte úroveň nabitia batérie a jej stav.

2.1.5 Aplikácie

Ak chcete skontrolovať stav aplikácií, stlačte možnosti **Nastavenia > Aplikácie**.

2.2 Osobné

2.2.1 Jazyk a vstup

Stlačením možnosti **Nastavenia > Jazyk a vstup** možno zobrazíť a nastaviť jazyk systému a metódy vstupu.

- **Jazyk** Slúži na nastavenie jazyka systému.
- **Klávesnica a metódy vstupu** Slúži na kontrolu a výber všetkých metód vstupu nainštalovaných v tablete.

2.2.2 Záloha a obnova údajov

Umožňuje zazálohovať nastavenia a ďalšie údaje súvisiace s jedným alebo viacerými kontami Google. Ak potrebujete vaše zariadenie vymeniť alebo resetovať na predvolené továrenské nastavenie, môžete obnoviť údaje z kont, ktoré ste dopredu záložovali.

Stlačte možnosti **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť údaje**.

Tipy: Zaistite, aby ste si všetky dôležité údaje záložovali ešte pred resetovaním na predvolené továrenské nastavenia, pretože táto funkcia zmaže všetky aplikácie a údaje nainštalované používateľom.

2.3 Systém

2.3.1 Dátum a čas






Stlačením možnosti **Nastavenia > Dátum a čas** možno nastaviť dátum, čas a ich formát.

2.3.2 Informácie o tablete

Stlačením možnosti **Nastavenia > Informácie o tablete** zobrazíte právne informácie, stav tabletu, verziu softvéru a pod.

3 Telefónny hovor

3.1 Uskutočnenie hovoru

- Hovor môžete ľahko zahájiť pomocou aplikácie Telefón. Rozhranie telefónneho hovoru môžete aktivovať týmito dvomi spôsobmi:
 1. Stlačením uzamknutej obrazovky a potiahnutím smerom doprava priamo otvoríte rozhranie telefónneho hovoru.
 2. Stlačením tlačidla všetkých aplikácií  otvorte obrazovku všetkých aplikácií a výberom ikony  aktivujte rozhranie telefónneho hovoru.
- Stlačením ikony  zobrazíte klávesnicu. Požadované číslo zadajte priamo alebo výberom kontaktu zo zoznamu Ľudia či Hovory, a to pomocou posunutia alebo stlačenia požadovanej karty. Hovor potom zahájte stlačením ikony . Zadané číslo je možné uložiť do zoznamu Ľudia stlačením možnosti Pridať do kontaktov.
- Ak chcete hovor zložiť, stlačte tlačidlo .




Stlačením zobrazíte ďalšie možnosti.

Stlačením zobrazíte číselnú klávesnicu.

3.2 Prijatie alebo odmietnutie hovoru

Prichádzajúci hovor môžete prijať pretiahnutím ikony ☎ doprava. Pretiahnutím tejto ikony doľava hovor odmietnete. Pretiahnutím ikony hore hovor odmietnete a odošlete volanému prednastavenú správu.



Bezpečnostné informácie

Odporúčame vám, aby ste si túto kapitolu pred použitím vášho zariadenia pozorne prečítali. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke.

• BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Keďže výskumy preukázali, že používanie zariadenia počas vedenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití súpravy handsfree (súprava do auta, náhlavná súprava ...), prosíme vodičov, aby svoje zariadenie počas jazdy nepoužívali.

Počas šoférovania nepoužívajte vaše zariadenie a slúchadlá na počúvanie hudby alebo rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach aj zakázané. Keď je zariadenie zapnuté, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu rušiť elektronické systémy vozidla, ako napríklad brzdy s antiblokovacím systémom (ABS) alebo airbagy. Aby nedochádzalo k problémom:

- nekladte vaše zariadenie na hornú časť palubnej dosky alebo do oblasti airbagov,
- zistite si u predajcu alebo výrobcu vášho vozidla, či je palubná doska dostatočne tienená proti VF energii zo zariadenia.

• PODMIENKY POUŽÍVANIA

Odporúčame vám, aby ste zariadenie z dôvodu optimalizácie jeho výkonu čas od času vypli.

Pred vstupom na palubu lietadla zariadenie vypnite.

V zdravotníckych zariadeniach, s výnimkou vyznačených miest, zariadenie vypnite. Rovnako ako mnoho iných typov zariadení, ktoré sa dnes bežne používajú, môžu tieto zariadenia rušiť iné elektrické alebo elektronické zariadenia alebo zariadenia používajúce rádiové frekvencie.

V blízkosti plynu alebo horľavých tekutín zariadenie vypnite. Dôsledne dodržujte všetky príkazy a pokyny uvádzané v skladoch paliva, čerpacích staniciach, chemických továrňach alebo v akomkoľvek inom potenciálne výbušnom prostredí.

Keď je zariadenie zapnuté, udržiajte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od akýchkoľvek lekárskeho zariadení, ako napríklad kardiostimulátorov, audiofónov alebo inzulínových púmp a pod. Konkrétne pri používaní zariadenia by ste ho mali držať pri uchu na opačnej strane, než je prípadné lekárske zariadenie.

Taktiež pri použití režimu „handsfree“ držte slúchadlo mimo ucha, pretože zosilnená hlasitosť by mohla poškodiť váš sluch.

Nedovoľte deťom toto zariadenie a príslušenstvo používať alebo sa s ním hrať bez toho, aby bol zaistený dozor.

Upozorňujeme, že zariadenie nie je možné rozložiť, a teda zadný kryt a batériu nie je možné odobrať. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať. V opačnom prípade bude vaša záruka zneplatnená. Pri rozoberaní zariadenia by taktiež mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

So zariadením zaobchádzajte vždy opatrne a uchovávajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Nedovoľte, aby bolo toto zariadenie vystavené vplyvom nepriaznivého počasia alebo prostredia (vlhkosť, navlhnutie, dážď, vniknutie tekutín, prach, morský vzduch a pod.). Rozsah prevádzkových teplôt odporúčaný výrobcom je $-0\text{ }^{\circ}\text{C}$ až $+45\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Pri teplote nad $45\text{ }^{\circ}\text{C}$ môže dôjsť k zhoršeniu čitateľnosti displeja zariadenia, ktoré je však iba dočasné a nie je závažné.

Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opravovať.

Neupúšťajte zariadenie na zem, nehádzte s ním a neohýbajte ho.

Aby nedošlo k zraneniu, nepoužívajte zariadenie, ktorého sklenená obrazovka je poškodená, prasknutá alebo rozbitá.

Nekreslite na zariadenie.

Používajte iba nabíjačky batérií a príslušenstvo odporúčané spoločnosťou TCT Mobile Limited a jej pridruženými organizáciami, ktoré sú kompatibilné s modelom tohto zariadenia. Spoločnosť TCT Mobile Limited a jej pridružené organizácie nenesú žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené používaním iných nabíjačiek alebo príslušenstva.

Nezabudnite robiť záložné kópie alebo udržiavať písomný záznam všetkých dôležitých informácií uložených vo vašom zariadení.

U niektorých ľudí môže vystavenie blikajúcemu svetlu alebo hranie videohier spôsobiť epileptický záchvat alebo stratu vedomia. Tieto záchvaty alebo straty vedomia môžu nastať aj v prípade, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat alebo stratu vedomia nemala. Ak trpíte záchvatmi alebo stratou vedomia, alebo ak sa tieto problémy vo vašej rodine v minulosti už vyskytli, poraďte sa, prosím, pred hraním videohier v zariadení alebo povolením funkcií blikajúceho svetla v zariadení s vaším lekárom.

Rodičia by mali sledovať, či ich deti používajú v zariadeniach videohry alebo iné funkcie s blikajúcim svetlom. Ak sa objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, je nutné prestať zariadenie používať a poradiť sa s lekárom: kŕče, šklbanie očí alebo svalov, strata vedomia, mimovoľné pohyby alebo strata orientácie. Pre obmedzenie pravdepodobnosti výskytu týchto príznakov, prosím, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nehrajte a nepoužívajte funkcie s blikajúcim svetlom, ak ste unavení alebo sa vám chce spať.
- Každú hodinu si urobte aspoň 15-minútovú prestávku.
- Hrajte v miestnosti, v ktorej sú všetky svetlá rozsvietené.
- Hrajte v čo najväčšej možnej vzdialenosti od obrazovky.
- Ak cítite počas hrania únavu alebo bolesť vašich rúk, zápästí alebo paží, ukončite hru a pred ďalším hraním si niekoľko hodín odpočinite.
- Ak bolesť rúk, zápästí alebo paží počas hrania alebo po jeho ukončení pretrváva, ukončite hru a navštívte lekára.

Pri hraní hier vo vašom zariadení môžete pocítiť dočasné nepohodlie vo vašich rukách, pažiach, ramenách, krku alebo iných častiach tela. Postupujte podľa pokynov, aby nedošlo k problémom, ako napríklad zápalu šliach, syndrómu karpálneho tunela alebo iným muskuloskeletálnym ochoreniam.

• SÚKROMIE

Uvedomte si, že musíte dodržiavať zákony a predpisy platné vo vašej krajine alebo v iných krajinách, kde budete toto mobilné zariadenie používať, týkajúce sa vytvárania fotografií a záznamu zvuku vašim zariadením. Podľa zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané vytvárať fotografie alebo záznam hlasu iných osôb alebo akýchkoľvek ich osobných atribútov, a vyrábať ich duplikáty alebo ich distribuovať, pretože to môže byť považované za porušenie súkromia. Ak je to pre záznam súkromných alebo dôverných konverzácií alebo vytváranie fotografií inej osoby nutné, je získanie predchádzajúceho súhlasu výhradne povinnosťou používateľa; výrobca, distribútor ani predajca tohto zariadenia (vrátane operátora) nenesú žiadnu zodpovednosť za situácie vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania tohto zariadenia.

Pri používaní zariadenia môžu byť s hlavným zariadením zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je vašou povinnosťou. Zabezpečte, aby neboli zdieľané s neoprávnenými zariadeniami alebo zariadeniami tretích strán pripojených k vášmu zariadeniu. Ak vaše zariadenie podporuje pripojenie Wi-Fi, pripojte ho iba k dôveryhodným sieťam Wi-Fi. Pri používaní vášho zariadenia ako prenosového prístupového bodu (ak je táto funkcia podporovaná), použite sieťové zabezpečenia. Tieto opatrenia zabránia neoprávnenému prístupu k vášmu zariadeniu. Vaše zariadenie môže ukladať osobné údaje do rôznych umiestnení, vrátane karty SIM, pamäťovej karty a integrovanej pamäte. Pred recykláciou, vrátením alebo podarovaním vášho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich len z dôveryhodných zdrojov. Niektoré aplikácie môžu mať vplyv na výkon zariadenia alebo mať prístup k súkromným informáciám, vrátane podrobností o konte, údajom o telefonovaní, podrobnostiam o polohe a sieťovým zdrojom.

Všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCT Mobile Limited sa ukladajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Na tieto účely spoločnosť TCT Mobile Limited zaviedla a dodržiava primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých vašich osobných údajov, napríklad proti neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo zničeniu, či poškodeniu osobných údajov, ktoré poskytujú primeranú úroveň zabezpečenia s ohľadom na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady spojené so zavedením opatrení,
- (iii) riziko súvisiace so spracovaním osobných údajov a
- (iv) citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zobraziť, skontrolovať a upraviť po prihlásení sa do svojho používateľského konta, návštevy svojho používateľského profilu alebo tak, že nás budete priamo kontaktovať. Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás pred spracovaním žiadosti požiadať o overenie vašej totožnosti.

• **BATÉRIA**

Upozorňujeme, že zariadenie nie je možné rozložiť, a teda zadný kryt a batériu nie je možné odobrať. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia pre používanie batérie:

- Nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt a vymeniť vnútornú nabíjajúcu lítium-polymérovú batériu. Ak potrebujete batériu vyňať, obráťte sa na predajcu.
- Nepokúšajte sa vybrať, vymeniť ani otvoriť batériu.
- Neprepichujte zadný kryt zariadenia.
- Nelikvidujte zariadenie v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 50 °C.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi.



Tento symbol na zariadení, batérii a príslušenstve znamená, že tieto produkty musíte na konci ich životnosti odovzdať na zberných miestach:

- Všeobecné zberné dvory so špeciálnymi kontajnermi na tieto súčasti zariadenia,
- zberné kontajnery u predajcov.

Následne bude vykonaná recyklácia, vďaka ktorej sa škodlivé látky nedostanú do životného prostredia, a časť materiálov sa znovu použije.

V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné miesta sú k dispozícii bezplatne.

Všetky produkty s týmto označením je nutné odovzdať do týchto zberných dvorov.

V krajinách mimo Európskej únie:

Časti zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných kontajnerov, ak vaša oblasť alebo región disponujú príslušnými recyklačnými a zbernými dvormi; je nutné ich odovzdať do príslušných zberných dvorov na recykláciu.

• NABÍJAČKY

Nabíjačky so sieťovým napájaním budú fungovať v teplotnom rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíjačky navrhnuté pre vaše zariadenie spĺňajú normy pre bezpečné používanie zariadenia pre informačné technológie a kancelárskych zariadení. Sú taktiež kompatibilné so smernicou ekologického dizajnu 2009/125/ES. Z dôvodu odlišných platných elektrických špecifikácií nemusí nabíjačka kúpená v jednej oblasti fungovať v inej oblasti. Mali by sa používať iba na tento účel.

Nabíjačka by mala byť umiestnená blízko zariadenia a mala by byť ľahko prístupná.

• RÁDIOVÉ VLNY

**TOTO ZARIADENIE SPLŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE
PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝM VLNÁM**

Vaše zariadenie je rádiový vysielateľ aj prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity expozície rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádiových frekvencií) odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vytvorené nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a obsahujú značné bezpečnostné rezervy navrhnuté na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Smernice pre expozíciu rádiovým vlnám používajú meraciu jednotku známu ako špecifická miera absorpcie (Specific Absorption Rate) alebo SAR. Limit SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/kg.

Skúšky SAR sú vykonávané v štandardných prevádzkových polohách so zariadením vysielajúcim s najvyššou certifikovanou úrovňou výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená:	
P360X (nosenie na tele)	0,904 W/kg (LTE 1800MHz)

Počas používania tohto zariadenia sú skutočné hodnoty SAR obvykle oveľa nižšie než vyššie uvedené hodnoty. Je tomu tak preto, že za účelom efektívnej prevádzky systému a minimalizácie rušenia v sieti sa prevádzkový výkon tohto zariadenia automaticky znižuje, keď nie je potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Skúška hodnôt SAR pri nosení zariadenia na tele bola vykonaná vo vzdialenosti 1,0 cm. Pre splnenie smerníc pre expozíciu VF pri nosení zariadenia na tele by malo byť dané zariadenie umiestnené aspoň v tejto vzdialenosti od tela.

Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, zaistíte, aby používaný produkt neobsahoval žiadny kov a aby bolo pri jeho použití zariadenie umiestnené v uvedenej vzdialenosti od tela.

Rôzne organizácie, ako napríklad Svetová zdravotnícka organizácia a americký Úrad na kontrolu potravín a liečiv, navrhujú, aby ľudia v prípade obáv a požiadavky na zníženie expozície obmedzili expozíciu používaním handsfree príslušenstva na udržanie bezdrôtového zariadenia počas používania mimo hlavy a tela, alebo obmedzením trvania používania zariadenia.

• LICENCIE



Logo microSD je ochranná známka.



Slovná značka a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG,

Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TCT Mobile Limited a jej pridružených organizácií podlieha prideleniu licencie. Ostatné ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

P360X Bluetooth Declaration ID D025404



Logo Wi-Fi je certifikačná značka združenia Wi-Fi Alliance.

Vaše zariadenie používa neharmonické frekvencie a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách.

WLAN je možné v EÚ používať v budovách bez obmedzenia, avšak vo Francúzsku ju nie je možné používať vo vonkajšom prostredí.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, obchod Google Play, Google Latitude™ a Hangouts™ sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukciou a úpravou diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami licencie Creative Commons 3.0 Attribution License (tento text sa zobrazí po dotyku a podržaní možnosti **Právne informácie spoločnosti Google** v časti **Nastavenia > Informácie o tablete > Právne informácie**).⁽¹⁾

⁽¹⁾)

V niektorých krajinách nemusí byť k dispozícii.

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** www.alcatelonetouch.com
- **Číslo zákaznickej linky:** pozri leták „TCT mobilné služby“ alebo sa pozrite na našu webovú stránku.

Na našej webovej stránke nájdete oddiel FAQ (často kladené otázky). Môžete nás taktiež kontaktovať e-mailom a položiť nám akékoľvek otázky.

Elektronická verzia tejto používateľskej príručky je k dispozícii v angličtine a iných jazykoch v závislosti od dostupnosti na našom serveri:

www.alcatelonetouch.com

Vaše zariadenie obsahuje vysielač pracujúci v pásmach 2,4 GHz a 5 GHz technológie Wi-Fi a v pásme 2,4 GHz technológie Bluetooth.

Zariadenie bude prevádzkované vo frekvenčnom rozsahu 5150 až 5350. Jeho prevádzka je obmedzená na používanie v uzavretých priestoroch.

Toto zariadenie je kompatibilné so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 1999/5/EC, 2011/65/EU a 2009/125/EC. Celá kópia Vyhlásenia o zhode pre vaše zariadenie je dostupná na našej webovej stránke: www.alcatelonetouch.com.

CE 0700!

Adresa Spoločnosti

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Vylúčenie zodpovednosti

Medzi popisom v tejto používateľskej príručke a ovládaním zariadenia môžu byť drobné odlišnosti, ktoré závisia od verzie softvéru vo vašom zariadení alebo konkrétnych služieb operátora.

Spoločnosť TCT Mobile nenesie právnu zodpovednosť za také odlišnosti, ak nejaké existujú, ani za ich potenciálne dôsledky; zodpovednosť nesie výhradne operátor.

Tento tablet môže obsahovať produkty, vrátane aplikácií a softvéru, v podobe spustiteľného alebo zdrojového kódu, uvoľnené tretími stranami pre začlenenie do tohto tabletu („Produkty tretích strán“).

Všetky produkty tretích strán v tomto tablete sú poskytované „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky, či už vyjadrenej, alebo predpokladanej, vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo použitie/aplikáciu tretích strán, vzájomnej komunikácie s inými produktmi alebo aplikáciami zákazníka a neporušenia autorských práv. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť TCT Mobile splnila všetky požiadavky na kvalitu, ktoré musí ako výrobca mobilných zariadení a telefónov spĺňať v súlade s právami na ochranu duševného vlastníctva. Spoločnosť TCT Mobile nenesie v žiadnej fáze zodpovednosť za nefunkčnosť alebo chyby Produktov tretích strán pri používaní v tomto tablete alebo pri interakcii s akýmikoľvek inými zariadeniami zákazníka. V maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom sa spoločnosť TCT Mobile zrieka všetkej zodpovednosti za akékoľvek nároky, požiadavky, žaloby alebo akcie, a konkrétne – avšak nie výhradne – akcie prečinov proti zákonu, podľa akejkoľvek teórie zodpovednosti, vyplývajúce z používania, akýmikoľvek prostriedkami, alebo pokusmi o používanie, týchto Produktov tretích strán. Okrem toho môžu Produkty tretích strán, ktoré sú bezplatne poskytované spoločnosťou TCT Mobile, podliehať budúcim plateným aktualizáciám a upgradom; spoločnosť TCT Mobile nenesie žiadnu zodpovednosť s ohľadom na tieto dodatočné náklady, ktoré musí hradiť výhradne zákazník. Dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajín, kde sa tablet používa a od operátorov; zoznam možných aplikácií a softvéru poskytovaného s tabletmi nemôže byť v žiadnom prípade považovaný za záväzok zo strany spoločnosti TCT Mobile; slúži iba ako informácia pre zákazníka. Z tohto dôvodu nenesie spoločnosť TCT Mobile zodpovednosť za nedostupnosť jednej alebo viacerých aplikácií požadovaných zákazníkom, pretože ich dostupnosť závisí od krajiny a

operátora zákazníka. Spoločnosť TCT mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia pridávať alebo odoberať zo svojich tabietov Produkty tretích strán; spoločnosť TCT Mobile nenesie v žiadnom prípade voči zákazníkovi zodpovednosť za následky, ktoré také odstránenie môže pre zákazníka mať, s ohľadom na používanie alebo pokus používať tieto aplikácie a Produkty tretích strán.

Príslušenstvo

- ◆ nabíjačka, 5,0 V/1000 mA
- ◆ USB kábel, 5-pinový konektor micro-USB

Záruka

Výrobca zaručuje, že sa počas záručnej lehoty dvadsať štyri (24) mesiacov (1) od dátumu kúpy, ktorý je uvedený na originálnej faktúre, neobjaví na zariadení pri normálnom spôsobe používania žiadny defekt ani porucha.

Na batérie (2) a príslušenstvo predávané s týmto zariadením sa taktiež poskytuje záruka, že sa na nich počas prvých šiestich (6) mesiacov (1) od dátumu kúpy, ktorý je uvedený na originálnej faktúre, neobjavia žiadne poruchy.

V prípade poruchy zariadenia, ktorá bráni jeho normálnemu používaniu, musíte okamžite informovať predajcu a priniest' mu zariadenie spoločne s dokladom o kúpe.

- (1) Záručná lehota sa môže líšiť podľa jednotlivých krajín.
- (2) Výdrž dobijacej batérie mobilného zariadenia z hľadiska dĺžky hovoru a pohotovostného režimu a taktiež jej celková životnosť závisí od podmienok používania a konfigurácie siete. Batérie je nutné považovať za spotrebné položky. Podľa špecifikácií by si mali udržiavať optimálny výkon počas prvých šiestich mesiacov po kúpe a približne 200 ďalších nabití.

Ak bude chyba potvrdená, bude vaše zariadenie alebo jeho časť vymenená alebo opravená. Na opravené zariadenie a príslušenstvo je poskytovaná záruka jeden (1) mesiac na rovnakú poruchu. Oprava alebo výmena môže byť vykonaná pomocou renovovaných komponentov zaručujúcich rovnakú funkčnosť.

Táto záruka pokrýva náklady na diely a prácu, avšak nevzťahuje sa na žiadne iné náklady.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby zariadenia alebo jeho príslušenstvo, ktoré boli spôsobené nasledujúcimi okolnosťami (bez akéhokoľvek obmedzenia):

- 1) nedodržanie pokynov na použitie či inštaláciu alebo technických či bezpečnostných štandardov platných v zemepisnej oblasti, kde sa zariadenie používa;
- 2) pripojenie vybavenia, ktoré nebolo dodané alebo odporúčané spoločnosťou TCT Mobile Limited;

- 3) úpravy alebo opravy vykonané subjektmi bez autorizácie od spoločnosti TCT Mobile Limited či ich pobočiek alebo vášho dodávateľa;
- 4) úpravy, modifikácie alebo zmeny softvéru alebo hardvéru vykonané osobami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou TCT Mobile Limited;
- 5) nepriazňou počasia, bleskami, ohňom, vlhkosťou, vniknutím tekutín či potravín, chemickými produktmi, preberaním súborov, nárazom, vysokým napätím, koróziou, oxidáciou atď.

Vaše zariadenie nebude opravené v prípade, že boli odstránené alebo zmenené štítky alebo výrobné čísla (IMEI).

Neexistujú žiadne ďalšie vyjadrené záruky, či už písomné, slovné alebo predpokladané, okrem tejto tlačenej obmedzenej záruky alebo povinnej záruky poskytovanej vašou krajinou alebo jurisdikciou.

Spoločnosť TCT Mobile Limited ani žiadne jej pobočky nie sú v žiadnom prípade zodpovedné za nepriame, náhodné alebo následné škody akejkoľvek povahy, vrátane, avšak nie výhradne, komerčných alebo finančných strát alebo škôd, straty dát alebo dobrej povesti, a to v plnom rozsahu, v ktorom je možné zodpovednosť za tieto škody podľa zákona vylúčiť.

Niektoré krajiny/štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie nepriamych, náhodných alebo následných škôd, prípadne obmedzenie lehoty trvania predpokladaných záruk, takže sa vás predchádzajúce obmedzenie alebo vylúčenie nemusí týkať.

ALCATEL je ochranná známka spoločnosti Alcatel-Lucent a je používaná spoločnosťou TCL Communication Ltd. na základe licencie.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť TCT Communication Ltd. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dokumentov alebo technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.