

ALCATEL onetouch® Pixi 3⁽⁷⁾

Stručná príručka

Ďakujeme, že ste si zakúpili ALCATEL ONETOUCH 8055. Dúfame, že si obľúbite používanie vysoko kvalitných možností komunikácie.

Kúpili ste si produkt využívajúci programy s otvoreným zdrojovým kódom (<http://opensource.org/>) v objektovom kóde (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a iné programy s otvoreným zdrojovým kódom dostupné na základe licencií GNU General Public License a Apache License.

Na vyžiadanie vám poskytneme kompletnú kópiu príslušných zdrojových kódov, a to počas troch rokov od distribúcie tohto produktu spoločnosťou TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si môžete prevziať na adrese <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Poskytnutie zdrojového kódu z Internetu je bezplatné.

ALCATEL
onetouch®

Obsah

1 Vaše zariadenie	3
1.1 Vzhľad.....	3
1.2 Úvodná obrazovka.....	5
1.3 Aplikácie a miniaplikácie.....	8
1.4 Základné ovládanie	9
2 Nastavenia	12
2.1 Zariadenie	12
2.2 Osobné	13
2.3 Systém.....	14
Bezpečnostné informácie	15
Všeobecné informácie.....	24
Záruka	26



www.sar-tick.com

Toto zariadenie spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Hodnoty SAR nájdete na strane 21 tejto používateľskej príručky. Pri prenášaní tohto zariadenia alebo pri jeho používaní počas nosenia na tele použite schválené príslušenstvo, ako napríklad puzdro, alebo zachovajte vzdialenosť 0 mm od tela, aby bola zaistená kompatibilita s požiadavkami na obmedzenie expozície VF žiarenia. Tento produkt môže vysielat', aj keď ho práve nepoužívate.




Aby ste predišli možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas s vysokou úrovňou hlasitosti. Dbajte na opatrnosť predovšetkým, pokiaľ držíte telefón pri uchu a používate reproduktor.



Tablet obsahuje magnety, ktoré môžu rušiť iné prístroje a predmety (napr. kreditné karty, kardiostimulátory, defibrilátory atď.). Medzi tabletom a vyššie spomenutými zariadeniami/predmetmi udržiajte vzdialenosť aspoň 15 cm.

Vaše zariadenie


1.1 Vzhľad



Číslo	Funkcia
1	Zdierka pre slúchadlá
2	Mikrofón
3	Konektor micro-USB/port pre nabíjanie batérie
4	Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie
5	Zvýšenie/zníženie hlasitosti
6	Predná kamera
7	Karta microSD
8	Zadná kamera
9	Reproduktor

Vloženie karty microSD

Kartu Micro SD vkladajte opatrne správnym smerom, vyhnite sa tak poškodeniu. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov.



Poznámka

Pred prvým použitím prístroj nabite. Po stlačení tlačidla Zapnutie/Vypnutie sa tablet zvyčajne zapne a zobrazí sa domovská obrazovka. Ak je však nedostatočne nabitý, zobrazí ikonu batérie, ktorá oznamuje, že je treba ho pred použitím nabiť. Používajte iba nabíjačky odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pridruženými organizáciami.


Zariadenie nie je možné nabíjať prostredníctvom portu USB na počítači. Pred prvým použitím pripojte nabíjačku.



1.2 Úvodná obrazovka

Zariadenie zobrazuje domovskú obrazovku rozdelenú do piatich častí, kam môžete pridávať obľúbené aplikácie, priečinky a miniaplikácie, ku ktorým chcete mať jednoduchší prístup. Medzi jednotlivými obrazovkami možno prepínať posunutím prstu doľava alebo doprava.

1.2.1 Uzamknutie/odmoknutie obrazovky



Po zapnutí zariadenia sa zobrazí okno uzamknutej obrazovky, ktoré je nastavené ako predvolené.

Stlačte a prejdite vpravo na odomknutie zariadenia alebo vľavo na priamu aktiváciu fotoaparátu.

1.2.2 Ikony na obrazovke



Názov	Popis
Vyhľadávanie Google	Dotknutím otvorte vyhľadávač Google.
Hlasové akcie	Hlasové akcie používajte na sledovanie videa, odosielanie e-mailov, nastavovanie budíka, získavanie pokynov a pod.
Všetky aplikácie	Stlačením zobrazíte zoznam všetkých aplikácií.
Späť	Prechod späť na predchádzajúcu ponuku alebo obrazovku.
Domov	Návrat na úvodnú obrazovku.
Nedávne aplikácie	Stlačením získate prístup k možnostiam Pridať miniaplikácie, Správa aplikácií, Tapeta a Nastavenia. Stlačením a podržaním zobrazíte nedávno spustené aplikácie.

Stlačením a pretiahnutím stavového riadka dole otvoríte panel rýchlych nastavení alebo panel oznámení. Ak chcete panel zavrieť, vytiahnite ho nahor.

Panel upozornení

Pokiaľ sa zobrazujú oznámenia, stlačením a pretiahnutím stavového riadku otvoríte panel s upozorneniami, čím získate podrobné informácie.



Stlačením môžete prepnúť na panel rýchlych nastavení.

Stlačením môžete zmazať všetky upozornenia na udalosti (iné zobrazované upozornenia sa nevymažú).

Panel rýchlych nastavení

Stlačením ikon na paneli rýchlych nastavení môžete povoliť alebo zakázať funkcie a meniť modely.




Stlačením môžete prepnúť na panel s upozorneniami.

Stlačením otvoríte ponuku Nastavenia, kde nájdete viac položiek.

1.3 Aplikácie a miniaplikácie


1.3.1 Aplikácie

Zoznam Aplikácie obsahuje všetky predinštalované a dodatočne nainštalované aplikácie. Na otvorenie zoznamu aplikácií sa na domovskej obrazovke dotknite tlačidla všetkých aplikácií .

1.3.2 Miniaplikácie

Stlačením a podržaním prázdnej oblasti na domovskej obrazovke môžete prepnúť do režimu rozhrania miniaplikácie.

1.3.3 Získanie ďalších aplikácií

Ak chcete získať ďalšie aplikácie, stlačte ikonu obchodu Google Play .



1.3.4 Tvorba a správa zástupcov na pracovnej ploche

Ak stlačíte a podržíte ikonu Všetky aplikácie na obrazovke alebo stlačíte a podržíte miniaplikáciu v rozhraní miniaplikácie, daná položka automaticky prejde na domovskú obrazovku, kde ju môžete umiestniť na požadované miesto. Prekrytie ikon spôsobí vytvorenie priečinka. Priečinkov môžete pomenovať dotykom prúžku pod ikonami.

1.3.5 Odstránenie ikony aplikácie z pracovnej plochy

Stlačením a podržaním položky, ktorú chcete odstrániť, aktivujte režim presunu. Potiahnite položku nahor nad ikonu  a pustite ju po tom, čo sčervená.

1.3.6 Odiňštalovanie aplikácií

Stlačením ikony  otvoríte ponuku všetkých aplikácií. Potom stlačte a podržte ikonu aplikácie, ktorú chcete odiňštalovať, a presuňte ju na ikonu  zobrazenú v ľavej hornej časti pracovnej plochy.

1.4 Základné ovládanie

1.4.1 Zapnutie zariadenia

Stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie**, kým sa tablet nezapne. Rozsvietenie obrazovky trvá niekoľko sekúnd.

1.4.2 Vypnutie zariadenia

- Stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie po dobu približne 3 sekúnd, pokým sa nezobrazí ponuka možností. Potom výberom možnosti „Vypnúť“ zariadenie vypnete.
- Stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie po dobu približne 10 sekúnd. Zariadenie sa vypne.

1.4.3 Pohotovostný režim

Jedným stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie vypnete obrazovku a aktivujete pohotovostný režim zariadenia.

Poznámka: Ak nevykonáte žiadnu operáciu, zariadenie sa automaticky prepne do pohotovostného režimu. Ak chcete zariadenie prebudiť, stlačte jedenkrát tlačidlo Zapnutie/Vypnutie.

1.4.4 Reštart

- Stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie po dobu približne 3 sekúnd, pokým sa nezobrazí ponuka možností. Potom výberom možnosti „Reštartovať“ zariadenie reštartujte.
- Ak zariadenie nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Zapnutie/Vypnutie po dobu približne 10 sekúnd. Zariadenie sa vypne. Opätovným stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie zariadenie reštartujete.

1.4.5 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

Ak zariadenie pripojíte k počítaču pomocou rozhrania USB, môžete medzi zariadením a počítačom prenášať súbory.


Poznámka: Súbory skopírované do tabletu nebudú k dispozícii, pokým dátový kábel USB neodpojíte od počítača. K pripojeniu zariadenia použite kábel USB 2.0 alebo vyššiu verziu.

1.4.6 Zmena tapety

Tapetu môžete zmeniť dvoma spôsobmi. Stlačte tlačidlo **Nové aplikácie** a vyberte možnosť **Tapeta**. Zobrazí sa kontextové okno s názvom „Vybrať tapetu z,“ ktoré obsahuje rôzne možnosti. Posunutím doľava či doprava môžete vyhľadávať medzi obrázkami. Voľbu potvrdíte stlačením tlačidla **Nastaviť tapetu**. Prípadne postupujte nasledovne: **Nastavenia > Displej > Tapeta**.

1.4.7 Wi-Fi

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Stlačením ikony Wi-Fi na paneli rýchlych nastavení môžete zapnúť alebo vypnúť rozhranie Wi-Fi.
- Zvoľte možnosť **Nastavenia** a stlačením prepínača  vedľa možnosti Wi-Fi zapnete alebo vypnete rozhranie Wi-Fi.
- Stlačte názov siete Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je vami vybraná sieť zabezpečená, budete požiadaní o zadanie hesla alebo iných údajov (za účelom získania detailov budete možno musieť kontaktovať vášho sieťového operátora). Po dokončení stlačte tlačidlo **Pripojiť**.

Tip: Ak chcete predĺžiť výdrž batérie, vypnite rozhranie Wi-Fi vtedy, ak ho nepoužívate.

1.4.8 E-mailová schránka

Okrem konta Gmail si môžete v zariadení nastaviť taktiež externé e-mailové kontá POP3 alebo IMAP.


Ak chcete použiť túto funkciu, stlačte na domovskej obrazovke záložku **Aplikácie** a vyberte možnosť **E-mail**.




Spríevodca e-mailom vás prevedie jednotlivými krokmi nastavenia e-mailového konta.

- Zadajte e-mailovú adresu a heslo ku kontu, ktoré chcete nastaviť.
- Stlačte tlačidlo **Ďalej**. Ak zadané konto nie je poskytovateľom služieb v zariadení ponúkané, budete vyzvaní k prechodu na obrazovku s nastavením e-mailového konta, kde je nutné zadať nastavenia manuálne. Prípadne môžete stlačením možnosti „Manuál. nast.“ priamo zobrazíť nastavenie prichádzajúcich a odchádzajúcich e-mailov pre dané konto.

- Zadáte názov konta a meno, ktoré bude zobrazované v odchádzajúcich e-mailoch.

Vytvorenie a odoslanie e-mailov

Na obrazovke s doručenou poštou stlačte ikonu .


- Zadáte e-mailové adresy príjemcov do poľa Komu.
- V prípade potreby stlačením možnosti **Pridať kópiu / skrytú kópiu** pridajte do správy kópiu alebo skrytú kópiu.
- Zadáte predmet a obsah správy.
- Stlačte ikonu  a stlačením položky Priložiť súbor pridajte prílohu.
- Nakoniec stlačením ikony  správu odošlite.
- Ak e-mail nechcete odoslať ihneď, môžete stlačiť ikonu  a kópiu správy uložiť stlačením možnosti Uložiť koncept.

1.4.9 Surfovanie na webe

Aplikácia Prehliadač umožňuje jednoduché a bezpečné surfovanie na internete.

Ak chcete použiť túto funkciu, stlačte na domovskej obrazovke kartu Aplikácie, a potom stlačte možnosť Prehliadač.

Zobrazenie webovej stránky

Ťuknite na riadok s adresou URL na hornej časti obrazovky prehliadača, zadajte adresu požadovanej webovej stránky a potvrdte ju stlačením ikony .

1.4.10 Priblíženie/oddialenie

Ak chcete priblížiť alebo oddialiť zobrazenie (vo webovom prehliadači, v aplikácii Galéria a pod.) posuňte prsty k sebe alebo od seba.



2 Nastavenia

2.1 Zariadenie

2.1.1 Pohyby

Zvoniaci budík môžete odložiť obrátením zariadenia. Označením poľa môžete prípadne tiež prepínať medzi hudobnými skladbami tak, že zariadením zatrasiete.

Zámok obrazovky môžete zapnúť alebo vypnúť. Obrazovku zamknete tak, že na ňu položíte dlaň. Môžete tiež nastaviť ako predvolené zobrazovanie pomocných obrazoviek na úvodnej obrazovke.

2.1.2 Zvuk

Pomocou tlačidla na zvýšenie/zníženie hlasitosti alebo v ponuke **Nastavenia > Zvuk** možno podľa potreby nastaviť **hlasitosť, zvuk uzamknutia obrazovky a vyzváňací tón pri zapnutí/vypnutí**.

2.1.3 Nastavenie displeja

Stlačením položky **Nastavenia > Nastavenie displeja** zobrazíte nasledujúcu možnosť-

- **Tapeta** Slúži na nastavenie tapety.
- **Jas** Slúži na nastavenie požadovaného jasu obrazovky.
- **Režim spánku** Slúži na nastavenie času, po uplynutí ktorého sa spustí šetrič obrazovky.
- **Šetrič obrazovky** Slúži na nastavenie animácie, ktorá sa zobrazuje v pohotovostnom režime.
- **Veľkosť písma** Slúži na výber vhodnej veľkosti písma na obrazovke tabletu.

2.1.4 Nastavenia zamknutia

Ak chcete ochrániť zariadenie a svoje súkromie, môžete zablokovať obrazovku pomocou rôznych vzorov, ktoré si vytvoríte, pomocou kódu PIN, hesla atď.

2.1.5 Stavový riadok

Slúži na aktiváciu funkcie upozornení v stavovom riadku.

2.1.6 Pamäť

Stlačením možnosti **Nastavenia > Pamäť** zobrazíte stav využitia pamäte.

2.1.7 Batéria

Stlačením možnosti **Nastavenia > Batéria** zistíte úroveň nabitia batérie a jej stav.

2.1.8 Aplikácie

Ak chcete skontrolovať stav aplikácií, stlačte možnosti **Nastavenia > Aplikácie**.

2.2 Osobné

2.2.1 Poloha

Stlačením tohto poľa povolíte stránkam prístup k informáciám o vašej aktuálnej polohe.

2.2.2 Zabezpečenie

Slúži na nastavenie zabezpečenia.

2.2.3 Jazyk a vstup

Stlačením možnosti **Nastavenia > Jazyk a vstup** je možné zobraziť a nastaviť jazyk systému a spôsoby zadávania textu.

- **Jazyk** Slúži na nastavenie jazyka systému.
- **Klávesnica a metódy vstupu** Slúži na kontrolu a výber všetkých metód vstupu nainštalovaných v tablete.

2.2.4 Zálohovať a obnoviť

Umožňuje zazálohovať nastavenia a ďalšie údaje súvisiace s jedným alebo viacerými kontami Google. Ak potrebujete vaše zariadenie vymeniť alebo resetovať na predvolené továrenské nastavenie, môžete obnoviť údaje z kont, ktoré ste dopredu záložovali.

Stlačte možnosti **Nastavenia > Zálohovať a obnoviť**.

Tipy: Pred obnovením výrobných nastavení vytvorte zálohu všetkých dôležitých údajov, pretože táto funkcia odstráni všetky užívateľské aplikácie a údaje. Ďalej je nutné nabiť batériu na úroveň vyššiu než 50%.

2.3 Systém

2.3.1 Dátum a čas

Stlačením možností **Nastavenia > Dátum a čas** možno nastaviť dátum, čas a ich formát.

Poznámka: Ak deaktivujete možnosť **Automaticky**, môžete dátum a čas nastaviť manuálne.

2.3.2 Regulácia a bezpečnosť

Slúži k zobrazeniu informácií o predpisoch a bezpečnosti ako je model výrobku, názov výrobcu atď.

2.3.3 Informácie o tablete

Stlačením možností **Nastavenia > Informácie o tablete** zobrazíte právne informácie, stav tabletu, verziu softvéru a pod.

Bezpečnostné informácie

Odporúčame vám, aby ste si túto kapitolu pred použitím vášho zariadenie pozorne prečítali. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie, ktoré mohlo vzniknúť v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s pokynmi uvedenými v tejto príručke.

• BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH

Keďže výskumy preukázali, že používanie zariadenia počas vedenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití súpravy handsfree (súprava do auta, náhlavná súprava ...), prosíme vodičov, aby svoje zariadenie počas jazdy nepoužívali.

Počas šoférovania nepoužívajte vaše zariadenie a slúchadlá na počúvanie hudby alebo rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach aj zakázané. Keď je zariadenie zapnuté, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu rušiť elektronické systémy vozidla, ako napríklad brzdy s antiblokovacím systémom (ABS) alebo airbagy. Aby nedochádzalo k problémom:

- nekladte vaše zariadenie na hornú časť palubnej dosky alebo do oblasti airbagov,
- zistite si u predajcu alebo výrobcu vášho vozidla, či je palubná doska dostatočne tienená proti VF energii zo zariadenia.

• PODMIENKY POUŽÍVANIA

Odporúčame vám, aby ste zariadenie z dôvodu optimalizácie jeho výkonu čas od času vypli.

Pred vstupom na palubu lietadla zariadenie vypnite.

V zdravotníckych zariadeniach, s výnimkou vyznačených miest, zariadenie vypnite. Rovnako ako mnoho iných typov zariadení, ktoré sa dnes bežne používajú, môžu tieto zariadenia rušiť iné elektrické alebo elektronické zariadenia alebo zariadenia používajúce rádiové frekvencie.

V blízkosti plynu alebo horľavých tekutín zariadenie vypnite. Dôsledne dodržujte všetky príkazy a pokyny uvádzané v skladoch paliva, čerpacích staniciach, chemických továrňach alebo v akomkoľvek inom potenciálne výbušnom prostredí.

Keď je zariadenie zapnuté, udržiajte ho vo vzdialenosti aspoň 15 cm od akýchkoľvek lekárskeho zariadení, ako napríklad kardiostimulátorov, audiofónov alebo inzulínových púmp a pod. Konkrétne pri používaní zariadenia by ste ho mali držať pri uchu na opačnej strane, než je prípadné lekárske zariadenie.

Taktiež pri použití režimu „handsfree“ držte slúchadlo mimo ucha, pretože zosilnená hlasitosť by mohla poškodiť váš sluch.

Nedovoľte deťom toto zariadenie a príslušenstvo používať alebo sa s ním hrať bez toho, aby bol zaistený dozor.

Upozorňujeme, že zariadenie nie je možné rozložiť, a teda zadný kryt a batériu nie je možné odobrať. Nepokúšajte sa zariadenie rozoberať. V opačnom prípade bude vaša záruka zneplatnená. Pri rozoberaní zariadenia by taktiež mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvolať alergickú reakciu.

So zariadením zaobchádzajte vždy opatrne a uchovávajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Nedovoľte, aby bolo toto zariadenie vystavené vplyvom nepriaznivého počasia alebo prostredia (vlhkosť, navlhnutie, dážď, vniknutie tekutín, prach, morský vzduch a pod.). Rozsah prevádzkových teplôt odporúčaný výrobcom je -0 °C až +45 °C.

Pri teplote nad 45 °C môže dôjsť k zhoršeniu čitateľnosti displeja zariadenia, ktoré je však iba dočasné a nie je závažné.

Zariadenie neotvárajte, nerozoberajte a nepokúšajte sa ho sami opravovať.

Neupúšťajte zariadenie na zem, nehádzte s ním a neohýbajte ho.

Aby nedošlo k zraneniu, nepoužívajte zariadenie, ktorého sklenená obrazovka je poškodená, prasknutá alebo rozbitá.

Nekreslite na zariadenie.

Používajte iba nabíjačky batérií a príslušenstvo odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pridruženými organizáciami, ktoré sú kompatibilné s modelom tohto zariadenia. Spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pridružené organizácie nenesú žiadnu zodpovednosť za poškodenie spôsobené používaním iných nabíjačiek alebo príslušenstva.

Nezabudnite robiť záložné kópie alebo udržiavať písomný záznam všetkých dôležitých informácií uložených vo vašom zariadení.

U niektorých ľudí môže vystavenie blikajúcemu svetlu alebo hranie videohier spôsobiť epileptický záchvat alebo stratu vedomia. Tieto záchvaty alebo straty vedomia môžu nastať aj v prípade, že daná osoba nikdy v minulosti záchvat alebo stratu vedomia nemala. Ak trpíte záchvatmi alebo stratou vedomia, alebo ak sa tieto problémy vo vašej rodine v minulosti už vyskytli, poraďte sa, prosím, pred hraním videohier v zariadení alebo povolením funkcií blikajúceho svetla v zariadení s vaším lekárom.

Rodičia by mali sledovať, či ich deti používajú v zariadeniach videohry alebo iné funkcie s blikajúcim svetlom. Ak sa objaví akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, je nutné prestať zariadenie používať a poradiť sa s lekárom: kŕče, šklbanie očí alebo svalov, strata vedomia, mimovoľné pohyby alebo strata orientácie. Pre obmedzenie pravdepodobnosti výskytu týchto príznakov, prosím, dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nehrajte a nepoužívajte funkcie s blikajúcim svetlom, ak ste unavení alebo sa vám chce spať.
- Každú hodinu si urobte aspoň 15-minútovú prestávku.
- Hrajte v miestnosti, v ktorej sú všetky svetlá rozsvietené.
- Hrajte v čo najväčšej možnej vzdialenosti od obrazovky.
- Ak cítite počas hrania únavu alebo bolesť vašich rúk, zápästí alebo paží, ukončite hru a pred ďalším hraním si niekoľko hodín odpočinite.
- Ak bolesť rúk, zápästí alebo paží počas hrania alebo po jeho ukončení pretrváva, ukončite hru a navštívte lekára.

Pri hraní hier vo vašom zariadení môžete pocítiť dočasné nepohodlie vo vašich rukách, pažiach, ramenách, krku alebo iných častiach tela. Postupujte podľa pokynov, aby nedošlo k problémom, ako napríklad zápalu šliach, syndrómu karpálneho tunela alebo iným muskuloskeletálnym ochoreniam.

• SÚKROMIE

Uvedomte si, že musíte dodržiavať zákony a predpisy platné vo vašej krajine alebo v iných krajinách, kde budete toto mobilné zariadenie používať, týkajúce sa vytvárania fotografií a záznamu zvuku vašim zariadením. Podľa zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané vytvárať fotografie alebo záznam hlasu iných osôb alebo akýchkoľvek ich osobných atribútov, a vyrábať ich duplikáty alebo ich distribuovať, pretože to môže byť považované za porušenie súkromia. Ak je to pre záznam súkromných alebo dôverných konverzácií alebo vytváranie fotografií inej osoby nutné, je získanie predchádzajúceho súhlasu výhradne povinnosťou používateľa; výrobca, distribútor ani predajca tohto zariadenia (vrátane operátora) nenesú žiadnu zodpovednosť za situácie vzniknuté v dôsledku nesprávneho používania tohto zariadenia.

Pri používaní zariadenia môžu byť s hlavným zariadením zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je vašou povinnosťou. Zabezpečte, aby neboli zdieľané s neoprávnenými zariadeniami alebo zariadeniami tretích strán pripojených k vášmu zariadeniu. Ak vaše zariadenie podporuje pripojenie Wi-Fi, pripojte ho iba k dôveryhodným sieťam Wi-Fi. Pri používaní vášho zariadenia ako prenosového prístupového bodu (ak je táto funkcia podporovaná), použite sieťové zabezpečenia. Tieto opatrenia zabránia neoprávnenému prístupu k vášmu zariadeniu. Vaše zariadenie môže ukladať osobné údaje do rôznych umiestnení, vrátane karty SIM, pamäťovej karty a integrovanej pamäte.

Pred recykláciou, vrátením alebo podarovaním vášho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich len z dôveryhodných zdrojov. Niektoré aplikácie môžu mať vplyv na výkon zariadenia alebo mať prístup k súkromným informáciám, vrátane podrobností o konte, údajom o telefonovaní, podrobnostiam o polohe a sieťovým zdrojom.

Všetky údaje zdieľané so spoločnosťou sa ukladajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Na tieto účely spoločnosť zaviedla a dodržiava primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých vašich osobných údajov, napríklad proti neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo zničeniu, či poškodeniu osobných údajov, ktoré poskytujú primeranú úroveň zabezpečenia s ohľadom na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady spojené so zavedením opatrení,
- (iii) riziko súvisiace so spracovaním osobných údajov a
- (iv) citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zobraziť, skontrolovať a upraviť po prihlásení sa do svojho používateľského konta, návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás budete priamo kontaktovať. Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás pred spracovaním žiadosti požiadať o overenie vašej totožnosti.

• **BATÉRIA**

Upozorňujeme, že zariadenie nie je možné rozložiť, a teda zadný kryt a batériu nie je možné odobrať. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné upozornenia pre používanie batérie:

- Nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt a vymeniť vnútornú nabíjaciu lítium-polymérovú batériu. Ak potrebujete batériu vyňať, obráťte sa na predajcu.

- Nepokúšajte sa vybrať, vymeniť ani otvoriť batériu.
- Neprepichujte zadný kryt zariadenia.
- Nelikvidujte zariadenie v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 50 °C.
- Použité batérie zlikvidujte v súlade s pokynmi.
Nebezpečenstvo výbuchu, ak je batéria nahradená nesprávnym typom báterie.



Tento symbol na zariadení, batérii a príslušenstve znamená, že tieto produkty musíte na konci ich životnosti odovzdať na zberných miestach:

- Všeobecné zberné dvory so špeciálnymi kontajnermi na tieto súčasti zariadenia,
- zberné kontajnery u predajcov.

Následne bude vykonaná recyklácia, vďaka ktorej sa škodlivé látky nedostanú do životného prostredia, a časť materiálov sa znovu použije.

V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné miesta sú k dispozícii bezplatne.

Všetky produkty s týmto označením je nutné odovzdať do týchto zberných dvorov.

V krajinách mimo Európskej únie:

Časti zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných kontajnerov, ak vaša oblasť alebo región disponujú príslušnými recyklačnými a zbernými dvormi; je nutné ich odovzdať do príslušných zberných dvorov na recykláciu.

• NABÍJAČKY

Nabíjačky so sieťovým napájaním budú fungovať v teplotnom rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíjačky navrhnuté pre vaše zariadenie spĺňajú normy pre bezpečné používanie zariadenia pre informačné technológie a kancelárskych zariadení. Sú taktiež kompatibilné so smernicou ekologického dizajnu 2009/125/ES. Z dôvodu odlišných platných elektrických špecifikácií nemusí nabíjačka kúpená v jednej oblasti fungovať v inej oblasti. Mali by sa používať iba na tento účel.

Nabíjačka by mala byť umiestnená blízko zariadenia a mala by byť ľahko prístupná.

• RÁDIOVÉ VLNY

TOTO ZARIADENIE SPĽŇA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše zariadenie je rádiový vysielač aj prijímač. Je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity expozície rádiovým vlnám (elektromagnetické polia rádiových frekvencií) odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vytvorené nezávislou vedeckou organizáciou (ICNIRP) a obsahujú značné bezpečnostné rezervy navrhnuté na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb, bez ohľadu na vek a zdravotný stav. Smernice pre expozíciu rádiovým vlnám používajú meraciu jednotku známu ako špecifická miera absorpcie (Specific Absorption Rate) alebo SAR. Limit SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/kg.

Skúšky SAR sú vykonávané v štandardných prevádzkových polohách so zariadením vysielačím s najvyššou certifikovanou úrovňou výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená:	
8055 (nosenie na tele)	0.289 W/kg

Počas používania tohto zariadenia sú skutočné hodnoty SAR obvykle oveľa nižšie než vyššie uvedené hodnoty. Je tomu tak preto, že za účelom efektívnej prevádzky systému a minimalizácie rušenia v sieti sa prevádzkový výkon tohto zariadenia automaticky znižuje, keď nie je potrebný plný výkon. Čím nižší je výstupný výkon zariadenia, tým nižšia je hodnota SAR.

Skúška hodnôt SAR pri nosení zariadenia na tele bola vykonaná vo vzdialenosti 0 cm. Pre splnenie smerníc pre expozíciu VF pri nosení zariadenia na tele by malo byť dané zariadenie umiestnené aspoň v tejto vzdialenosti od tela.

Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, zaistíte, aby používaný produkt neobsahoval žiadny kov a aby bolo pri jeho použití zariadenie umiestnené v uvedenej vzdialenosti od tela.

Rôzne organizácie, ako napríklad Svetová zdravotnícka organizácia a americký Úrad na kontrolu potravín a liečiv, navrhujú, aby ľudia v prípade obáv a požiadavky na zníženie expozície obmedzili expozíciu používaním handsfree príslušenstva na udržanie bezdrôtového zariadenia počas používania mimo hlavy a tela, alebo obmedzením trvania používania zariadenia.

• LICENCIE



Logo microSD je ochranná známka.



Slovná značka a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG,

Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pridružených organizácií podlieha prideleniu licencie. Ostatné ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

8055 Bluetooth Declaration ID D023062



Logo Wi-Fi je certifikačná značka združenia Wi-Fi Alliance.

Vaše zariadenie používa neharmonické frekvencie a je určené na použitie vo všetkých európskych krajinách.

WLAN je možné v EÚ používať v budovách bez obmedzenia, avšak vo Francúzsku ju nie je možné používať vo vonkajšom prostredí.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, obchod Google Play, Google Latitude™ a Hangouts™ sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukciou a úpravou diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a používa sa v súlade s podmienkami licencie Creative Commons 3.0 Attribution License (tento text sa zobrazí po dotyku a podržaní možnosti **Právne informácie spoločnosti Google** v časti **Nastavenia > Informácie o tablete > Právne informácie**).⁽¹⁾

⁽¹⁾ V niektorých krajinách nemusí byť k dispozícii.

Všeobecné informácie

- **Internetová adresa:** www.alcatelontouch.com
- **Číslo zákaznickej linky:** pozri leták „TCL mobilné služby“ alebo sa pozrite na našu webovú stránku.

Na našej webovej stránke nájdete oddiel FAQ (často kladené otázky). Môžete nás taktiež kontaktovať e-mailom a položiť nám akékoľvek otázky.

Elektronická verzia tejto používateľskej príručky je k dispozícii v angličtine a iných jazykoch v závislosti od dostupnosti na našom serveri:

www.alcatelontouch.com

Vaše zariadenie je vysielateľ s prijímačom, ktorý používa Wi-Fi a Bluetooth na frekvencii 2,4 GHz.

Toto zariadenie je kompatibilné so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 1999/5/EC, 2011/65/EU a 2009/125/EC.

Celá kópia Vyhlásenia o zhode pre vaše zariadenie je dostupná na našej webovej stránke: www.alcatelontouch.com.

CE0700

Adresa Spoločnosti

Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Vylúčenie zodpovednosti

Medzi popisom v tejto používateľskej príručke a ovládaním zariadenia môžu byť drobné odlišnosti, ktoré závisia od verzie softvéru vo vašom zariadení alebo konkrétnych služieb operátora.

Spoločnosť TCL Communication nenesie právnu zodpovednosť za také odlišnosti, ak nejaké existujú, ani za ich potenciálne dôsledky; zodpovednosť nesie výhradne operátor.

Toto zariadenie môže obsahovať produkty, vrátane aplikácií a softvéru, v podobe spustiteľného alebo zdrojového kódu, uvoľnené tretími stranami pre začlenenie do tohto zariadenia („Produkty tretích strán“).

Všetky produkty tretích strán v tomto zariadení sú poskytované „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky, či už vyjadrenej, alebo predpokladanej, vrátane predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na konkrétny účel alebo použitie/aplikáciu tretích strán, vzájomnej komunikácie s inými produktmi alebo aplikáciami zákazníka a neporušenia autorských práv. Zákazník berie na vedomie, že spoločnosť TCL Communication splnila všetky požiadavky na kvalitu, ktoré musí ako výrobca mobilných zariadení a telefónov spĺňať v súlade s právami na ochranu duševného vlastníctva. Spoločnosť TCL Communication nenesie v žiadnej fáze zodpovednosť za nefunkčnosť alebo chyby Produktov tretích strán pri používaní v tomto zariadení alebo pri interakcii s akýmikoľvek inými zariadeniami zákazníka. V maximálnom možnom rozsahu povolenom zákonom sa spoločnosť TCL Communication zrieka všetkej zodpovednosti za akékoľvek nároky, požiadavky, žaloby alebo akcie, a konkrétne – avšak nie výhradne – akcie prečinov proti zákonu, podľa akejkoľvek teórie zodpovednosti, vyplývajúce z používania, akýmikoľvek prostriedkami, alebo pokusmi o používanie, týchto Produktov tretích strán. Okrem toho môžu Produkty tretích strán, ktoré sú bezplatne poskytované spoločnosťou TCL Communication,

podliehať budúcim plateným aktualizáciám a upgradom; spoločnosť TCL Communication nenesie žiadnu zodpovednosť s ohľadom na tieto dodatočné náklady, ktoré musí hradiť výhradne zákazník. Dostupnosť aplikácií sa môže líšiť v závislosti od krajín, kde sa zariadenie používa a od operátorov; zoznam možných aplikácií a softvéru poskytovaného so zariadeniami nemôže byť v žiadnom prípade považovaný za záväzok zo strany spoločnosti TCL Communication; slúži iba ako informácia pre zákazníka. Z tohto dôvodu nenesie spoločnosť TCL Communication zodpovednosť za nedostupnosť jednej alebo viacerých aplikácií požadovaných zákazníkom, pretože ich dostupnosť závisí od krajiny a operátora zákazníka. Spoločnosť TCL Communication si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia pridávať alebo odoberať zo svojich zariadeniach Produkty tretích strán; spoločnosť TCL Communication nenesie v žiadnom prípade voči zákazníkovi zodpovednosť za následky, ktoré také odstránenie môže pre zákazníka mať, s ohľadom na používanie alebo pokus používať tieto aplikácie a Produkty tretích strán.

Príslušenstvo

- ◆ nabíjačka, 5,0 V/1,0 A
- ◆ USB kábel, 5-pinový konektor micro-USB

Záruka

Výrobca zaručuje, že sa počas záručnej lehoty dvadsať štyri (24) mesiacov (1) od dátumu kúpy, ktorý je uvedený na originálnej faktúre, neobjaví na zariadení pri normálnom spôsobe používania žiadny defekt ani porucha.

Na batérie (2) a príslušenstvo predávané s týmto zariadením sa taktiež poskytuje záruka, že sa na nich počas prvých šiestich (6) mesiacov (1) od dátumu kúpy, ktorý je uvedený na originálnej faktúre, neobjavia žiadne poruchy.

V prípade poruchy zariadenia, ktorá bráni jeho normálnemu používaniu, musíte okamžite informovať predajcu a priniesť mu zariadenie spoločne s dokladom o kúpe.

(1) Záručná lehota sa môže líšiť podľa jednotlivých krajín.

(2) Výdrž dobíjacej batérie mobilného zariadenia z hľadiska dĺžky hovoru a pohotovostného režimu a taktiež jej celková životnosť závisí od podmienok používania a konfigurácie siete. Batérie je nutné považovať za spotrebné položky. Podľa špecifikácií by si mali udržiavať optimálny výkon počas prvých šiestich mesiacov po kúpe a približne 200 ďalších nabití.

Ak bude chyba potvrdená, bude vaše zariadenie alebo jeho časť vymenená alebo opravená. Na opravené zariadenie a príslušenstvo je poskytovaná záruka jeden (1) mesiac na rovnakú poruchu. Oprava alebo výmena môže byť vykonaná pomocou renovovaných komponentov zaručujúcich rovnakú funkčnosť.

Táto záruka pokrýva náklady na diely a prácu, avšak nevzťahuje sa na žiadne iné náklady.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby zariadenia alebo jeho príslušenstvo, ktoré boli spôsobené nasledujúcimi okolnosťami (bez akéhokoľvek obmedzenia):

1) nedodržanie pokynov na použitie či inštaláciu alebo technických či bezpečnostných štandardov platných v zemepisnej oblasti, kde sa zariadenie používa;

- 2) pripojenie vybavenia, ktoré nebolo dodané alebo odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. ;
- 3) úpravy alebo opravy vykonané subjektmi bez autorizácie od spoločnosti TCL Communication Ltd. či ich pobočiek alebo vášho dodávateľa;
- 4) úpravy, modifikácie alebo zmeny softvéru alebo hardvéru vykonané osobami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou TCL Communication Ltd. ;
- 5) nepriazňou počasia, bleskami, ohňom, vlhkosťou, vniknutím tekutín či potravín, chemickými produktmi, preberaním súborov, nárazom, vysokým napätím, koróziou, oxidáciou atď.

Vaše zariadenie nebude opravené v prípade, že boli odstránené alebo zmenené štítky alebo výrobné čísla (IMEI).

Neexistujú žiadne ďalšie vyjadrené záruky, či už písomné, slovné alebo predpokladané, okrem tejto tlačenej obmedzenej záruky alebo povinnej záruky poskytovanej vašou krajinou alebo jurisdikciou.

Spoločnosť TCL Communication Ltd. ani žiadne jej pobočky nie sú v žiadnom prípade zodpovedné za nepriame, náhodné alebo následné škody akejkoľvek povahy, vrátane, avšak nie výhradne, komerčných alebo finančných strát alebo škôd, straty dát alebo dobrej povesti, a to v plnom rozsahu, v ktorom je možné zodpovednosť za tieto škody podľa zákona vylúčiť.

Niektoré krajiny/štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie nepriamych, náhodných alebo následných škôd, prípadne obmedzenie lehoty trvania predpokladaných záruk, takže sa vás predchádzajúce obmedzenie alebo vylúčenie nemusí týkať.

ALCATEL je ochranná známka spoločnosti Alcatel-Lucent a je používaná spoločnosťou TCL Communication Ltd. na základe licencie.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť TCL Communication Ltd. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dokumentov alebo technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.