

alcatel

PIXI™ 4

6" 4G Android

## GUÍA RÁPIDA

Cámara  
frontal




Tecla de  
encendido

Subir/Bajar  
el volumen


9001X

9001D


CJB1FA0ALAGA



- 1** Cargue la batería completamente antes del primer uso.



- 2** Abra la tapa.



- 3** Introduzca las tarjetas SIM (\*) y la tarjeta de memoria MicroSD.

(\*) 9001X solo tiene SIM1. 9001D tiene tanto SIM1 como SIM2..

La guía de usuario y las preguntas frecuentes están disponibles en [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

AHORRE  
PAPEL  
SALVE  
ÁRBOLES

PIENSE EN EL MEDIO  
AMBIENTE ANTES DE IMPRIMIR