


# alcatel

## PIXI4 PLUS

### คู่มือการใช้งาน




5023E




๑ การถอดและการใส่ฝาหลัง

๒ การชาร์จแบตเตอรี่



- ๓ การใส่และการถอดซิมการ์ด
- ๔ การติดตั้งหรือการถอดการ์ด microSD
- ๕ ฟังก์ชันแบตเตอรี่สำรอง:  
ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆ ด้วยสาย In-pack



สามารถตรวจสอบคู่มือผู้ใช้และคำถามที่ถามบ่อยได้ทางออนไลน์  
[www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

\* โทรศัพท์เครื่องนี้ไม่รองรับการถอดซิมการ์ดหรือการ์ด SD โดยไม่ทำการปิดอุปกรณ์

การประพืด  
 กระดาษ  
 ซอยรักษา  
 ต้นไม้

โปรดคำนึงถึงสภาพแวดล้อมก่อนทำการพิมพ์