

alcatel

PIXI4


KRATKE KORISNIČKE UPUTE




4034X

4034D


4034F



- ① Skidanje ili postavljanje stražnjeg poklopca



- ② Postavljanje ili vađenje baterije
- ③ Punjenje baterije



- ④ Umetanje ili vađenje SIM kartice
- ⑤ Postavljanje i vađenje microSD kartice

Korisničke upute i česta pitanja (FAQ) dostupni su putem Interneta
www.alcatel-mobile.com

* Ovaj telefon ne podržava vađenje SIM kartice ili SD kartice bez isključivanja uređaja.

ČUVAJMO
PAPIR,
ČUVAJMO
DRVEĆE

MOLIMO, PRIJE ISPISA
RAZMISLITE O OKOLIŠU