

alcatel

PIXI4


Rövid használati utasítás




4034X

4034D


4034F



① A hátlap eltávolítása és visszahelyezése.



- ② Az akkumulátor behelyezése vagy eltávolítása.
- ③ Az akkumulátor feltöltése.



- ④ A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása.
- ⑤ A microSD kártya behelyezése vagy eltávolítása.

Kezelési útmutató és GYIK (Gyakran ismételt kérdések) elérhető online
www.alcatel-mobile.com

* A telefon nem támogatja a SIM-kártya vagy SD-kártya eltávolítását a készülék bekapcsolt állapotában.

TÁRSASÁG
KÖZÖNSÉG
PIACRA
ÖRÜL
ÁLLERŐKÖZ

NYOMTATÁS ELŐTT GONDOLJON
A KÖRNYEZETRE