

ALCATEL
onetouch.[®]
Pixi3⁽⁸⁾

9022X

Kratke korisničke upute

Hvala vam na kupovini uređaja ALCATEL ONETOUCH 9022X. Nadamo se da ćete uživati u iskustvu komunikacije visoke kakvoće.

Za više informacija o načinu uporabe tableta molimo posjetite www.alcatelonetouch.com za preuzimanje korisničkog priručnika. Putem web-mjesta također možete vidjeti i FAQ odjeljak (najčešća pitanja), ažurirati softver, itd.

ALCATEL
onetouch.[®]

Sadržaj

1	Vaš uređaj.....	3
1.1	Opis uređaja.....	3
1.2	Početni zaslon.....	5
1.3	Aplikacije i widgeti.....	8
1.4	Osnovne radnje.....	8
2	Postavke.....	10
2.1	Uređaj.....	10
2.2	Osobno.....	11
2.3	Sustav.....	11
3	Pozivi.....	12
3.1	Pozivanje.....	12
3.2	Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	13
	Sigurnosne informacije.....	14
	Opće informacije.....	22
	Jamstvo.....	25



www.sar-tick.com




Ovaj proizvod zadovoljava primjenjiva nacionalna SAR ograničenja od 2.0 W/kg. SAR vrijednosti mogu se pronaći na stranici 20 ovog korisničkog priručnika. Kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima RF izloženosti prilikom nošenja proizvoda, te korištenja dok se nalazi na tijelu, preporučamo uporabu odobrene dodatne opreme poput torbice ili drugog načina gdje je proizvod udaljen barem 18 mm od tijela. Primijetite da proizvod može emitirati čak i ukoliko ga ne koristite.

Nemojte postavljati glasnoću na najvišu razinu za duži vremenski period kako biste spriječili moguće oštećenje sluha. Budite oprezni dok držite svoj uređaj uz uho kad se koristi zvučnik.

Tablet sadrži magnete koji mogu ometati druge uređaje i predmete (npr. kreditne kartice, elektrostimulatore (pacemaker), defibrilatore, i sl.) Molimo, udaljite uređaj barem 15 cm od navedenih predmeta.

Vaš uređaj


1.1 Opis uređaja



Broj	Funkcija
1	Utor za slušalice
2	Micro-USB priključak/priključak za punjač
3	Prednji fotoaparata
4	Tipka za uključivanje
5	Glasnoća gore/dolje
6	SIM kartica i microSD kartica
7	Stražnji fotoaparata

Umetanje micro SIM kartice i microSD kartice

Pažljivo umetnite SIM i microSD karticu u pravilnom smjeru kako biste izbjegli oštećenja. Molimo, slijedite navedene upute.



Napomena:

molimo, prije prvog korištenja napunite uređaj. Uobičajeno, dugi pritisak tipke za **uključivanje** uključit će uređaj i prikazat će se početni zaslona. Ukoliko je baterija prazna, umjesto početnog zaslona prikazat će se ikona baterije i preporuča se punjenje uređaja. Upotrebljavajte samo punjače koje preporuča tvrtka TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice.



1.2 Početni zaslona

Vaš uređaj obuhvaća tri početna zaslona unutar kojih možete smjestiti svoje omiljene aplikacije, mape i widgete za brzi pristup. Za prebacivanje između zaslona povucite prstom u lijevo ili desno.


1.2.1 Zaključavanje/otključavanje zaslona

Po zadanom, vaš uređaj će po uključivanju prikazati zaključani zaslona.

Pritisnite zaslona i povucite prema gore za otključavanje, povucite u lijevo za pristup fotoaparatu ili u desno za zaslona pozivanja.



1.2.2 Ikone na zaslonu



Ime	Opis
Google pretraživanje	Dodirnite za pristup Google tražilici.
Glasovne radnje	Koristite glasovne radnje za pregledavanje videozapisa, slanje e-pošte, postavljanje alarma, preuzimanje uputa, itd.
Sve aplikacije	Dodirnite za prikaz popisa svih aplikacija.
Natrag	Povratak u prethodni izbornik ili zaslon.
Početni zaslon	Povratak na početni zaslon.
Nedavno korištene aplikacije	Pritisnite za prikaz nedavno korištenih aplikacija.

Dodirnite i povucite dolje statusnu karticu za otvaranje brzih postavki ili kartice s obavijestima. Dodirnite i povucite gore za zatvaranje.


Kartica s obavijestima

Kad pristignu nove obavijesti, dodirnite i povucite dolje statusnu karticu za otvaranje kartice s obavijestima i čitanje detaljnih informacija.



Kartica s brzim postavkama

Unutar kartice s brzim postavkama možete omogućiti ili onemogućiti opcije ili promijeniti načine dodirnom na razne ikone.



1.3 Aplikacije i widgeti

1.3.1 Aplikacije

Popis aplikacija sadrži sve unaprijed instalirane i novo instalirane aplikacije. Za pristup popisu aplikacija dodirnite tipku sve aplikacije  iz početnog zaslona.

1.3.2 Widgeti

Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite WIDGETI za pristup u sučelje s widgetima.

1.3.3 Preuzimanje dodatnih aplikacija

Za preuzimanje dodatnih aplikacija dodirnite ikonu trgovine Google Play .

1.3.4 Izrada i upravljanje prečacima na radnoj površini

Dodirnite i držite ikonu unutar zaslona Sve aplikacije kako bi ista bila automatski smještena na početni zaslon te ju povucite na željeno mjesto.

1.3.5 Uklanjanje ikona aplikacija s radne površine

Dodirnite i držite ikonu koju želite obrisati s radne površine i povucite ju preko ikone **Ukloni**, koja je prikazana pri vrhu zaslona.

1.3.6 Deinstalacija aplikacija

Pritisnite  za ulaz u Sve aplikacije, dodirnite i držite ikonu aplikacije koju želite deinstalirati te ju povucite preko ikone , koja je prikazana u gornjem lijevom dijelu radne površine.

1.4 Osnovne radnje

1.4.1 Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite tipku za **uključivanje** dok se tablet ne uključi. Potrebno je nekoliko sekundi dok se zaslon ne uključi.

1.4.2 Isključivanje uređaja

- pritisnite i držite tipku za **uključivanje** (približno 3 sekunde) dok se ne pojave opcije i odaberite **Isključivanje** za isključivanje uređaja
- pritisnite i držite tipku za **uključivanje** (približno 10 sekundi) za ponovno pokretanje uređaja

1.4.3 Način mirovanja

Jednom pritisnite tipku za **uključivanje** radi isključivanja zaslona odnosno postavljanja uređaja u način mirovanja.

Napomena: ukoliko ne koristite uređaj, način mirovanja bit će pokrenut automatski. Jednom pritisnite tipku za **uključivanje** radi buđenja uređaja.

1.4.4 Spajanje na računalo putem USBa

Prilikom spajanja uređaja na računalo putem USBa možete prebaciti svoje datoteke iz uređaja na računalo.

1.4.5 Promjena pozadinske slike

Pozadinu možete promijeniti dodirom na **Postavke > Zaslon > Pozadinska slika**.

1.4.6 Wi-Fi

Za uključivanje Wi-Fi mreže i spajanje na bežičnu mrežu:

- odaberite **Postavke > Wi-Fi**, dodirnite prekidač  za uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze
- dodirnite Wi-Fi mrežu za povezivanje. Ukoliko je odabrana mreža zaštićena trebate unijeti lozinku ili druge podatke (obratite se davatelju usluge za više detalja). U konačnici dodirnite **Povezivanje**

Savjet: isključite Wi-Fi ukoliko ga ne koristite kako biste produljili vrijeme trajanja baterije.

1.4.7 Uvećanje/umanjenje

Privucite/razdvojite prste za uvećanje/umanjenje (web-preglednik, galerija slika, itd...).

2 Postavke

2.1 Uređaj

2.1.1 Zvuk

Glasnoću, zvuk dodira i zvuk zaključavanja zaslona možete postaviti prema želji putem tipke za glasnoću (gore/dolje) ili dodirrom na **Postavke > Zvuk i obavijesti**.

2.1.2 Zaslون

Dodirnite **Postavke > Zaslون** i sljedeće opcije bit će na raspolaganju:

- **Pozadinska slika** Postavljanje pozadine.
- **Razina osvjetljenosti** Prilagodba osvjetljenja zaslona.
- **Veličina fonta** Odabir odgovarajuće veličine fonta za vaš uređaj.
- **Mirovanje** Postavljanje vremena čuvara zaslona.
- **Sanjarenje** Odabir animacije koja će se prikazivati kad je uređaj u načinu mirovanja.

2.1.3 Pohrana

Dodirnite **Postavke > Pohrana** za prikaz statusa korištenja pohrane.

2.1.4 Baterija

Dodirnite **Postavke > Baterija** za prikaz trenutnog statusa baterije i pripadajućih usluga.

2.1.5 Aplikacije

Dodirnite **Postavke > Aplikacije** za prikaz statusa aplikacija.

2.2 Osobno

2.2.1 Jezik i unos

Dodirnite **Postavke > Jezik i unos** za prikaz ili postavljanje jezika sustava i načina unosa.

- **Jezik** Postavljanje željenog jezika sustava.
- **Tipkovnica i načini unosa** Označavanje i odabir svih načina unosa koji su instalirani.

2.2.2 Pričuvna kopija i povrat

Možete izraditi pričuvnu kopiju postavki i drugih podataka koji su vezani uz jedan ili više Google računa. Ukoliko planirate zamijeniti ili poništiti uređaj na tvorničke postavke, možete napraviti povrat svojih podataka s bilo kojeg računa na kojem ste prethodno napravili pričuvnu kopiju.

Dodirnite **Postavke > Pričuvna kopija i poništavanje**

Savjet: molimo, provjerite jeste li izradili pričuvnu kopiju važnih podataka prije vraćanja na tvorničke postavke, ova radnja obrisat će sve aplikacije i podatke koje ste instalirali.

2.3 Sustav

2.3.1 Datum i vrijeme

Dodirnite **Postavke > Datum i vrijeme** za postavljanje datuma, vremena i formata.

2.3.2 O tabletu

Dodirnite **Postavke > O tabletu** za provjeru zakonskih informacija, statusa tableta, inačice softvera, itd.

3 Pozivi

3.1 Pozivanje

Korištenjem opcije Pozivanje možete jednostavno pozivati.

Dodirnite  na početnom zaslonu za pristup u zaslon pozivanja.

Dodirnite  za prikaz tipkovnice. Putem tipkovnice izravno unesite željeni broj ili odaberite kontakt iz izbornika Kontakti ili Popis poziva dodirom ili povlačenjem kartica. U konačnici dodirnite  za pozivanje. Broj koji ste unijeli može biti pohranjen u kontakte dodirom na Dodaj u kontakte.

Za prekidanje poziva dodirnite .




Dodirnite za prikaz dodatnih opcija.

Dodirnite za prikaz birača.

3.2 Odgovaranje ili odbijanje poziva

Prilikom dolaznog poziva, povucite ikonu  u desno za odgovaranje, u lijevo za odbijanje poziva ili prema gore za odbijanje poziva slanjem unaprijed definirane poruke.



Sigurnosne informacije

Preporučamo vam da pažljivo pročitate ovo poglavlje prije početka korištenja svog uređaja. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati uslijed nepravilne uporabe ili uporabe koja nije u skladu s ovdje navedenim uputama.

• SIGURNOST PRI PUTOVANJU

Budući da su istraživanja pokazala da korištenje uređaja u vožnji predstavlja stvarnu opasnost čak i uz korištenje slobodnih ruku (komplet za vozila, slušalice...), vozačima se preporuča da se suzdrže od korištenja uređaja ukoliko vozilo nije zaustavljeno.

U vožnji nemojte koristiti uređaj ili slušalice za slušanje glazbe ili radija. Uporaba uređaja može biti opasna i zabranjena u nekim područjima. Kada je uključen, vaš uređaj emitira elektromagnetske valove koji mogu ometati elektronske sustave vozila kao što su sustav protiv blokiranja kotača (ABS) ili zračne jastuke. Kako biste spriječili probleme:

- nemojte ostavljati uređaj na vrhu upravljačke ploče ili u području otvaranja zračnih jastuka

- provjerite kod vašeg koncesionara ili proizvođača automobila ima li upravljačka ploča odgovarajuću zaštitu od radio frekvencija vašeg uređaja

• UVJETI UPORABE

Preporuča se da s vremena na vrijeme isključite vaš uređaj kako biste poboljšali njegove radne karakteristike.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov.

Isključite uređaj kada se nalazite u ustanovama za zdravstvenu zaštitu, osim u posebno označenim područjima. Ovi uređaji, kao i brojni drugi uređaji koji su danas u redovitoj uporabi, mogu ometati druge električne ili elektronske uređaje ili opremu koja koristi radio frekvencije.

Isključite uređaj kada se nalazite u blizini plina ili zapaljivih tekućina. Strogo poštujujte sve znakove i upute koje su istaknute na skladištima goriva, benzinskim postajama, kemijskim postrojenjima ili unutar područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom.

Kada je uređaj uključen, trebate ga držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo kojeg medicinskoga uređaja kao što je elektrostimulator (pacemaker), slušni aparat ili inzulinska pumpa, itd. Posebno se napominje da u slučaju uporabe uređaja kod osoba koje imaju ugrađen neki medicinski uređaj, uređaj treba držati na uhu na strani suprotnoj od ugrađenog uređaja. Također premjestite uređaj od uha dok koristite opciju zvučnika jer glasnoća može uzrokovati oštećenje sluha.

Ne dozvoljavajte djeci korištenje i/ili igru s uređajem i dodatnom opremom bez nadzora.

Molimo, primijetite kako je vaš uređaj napravljen iz jednog dijela, pa se stražnji poklopac i baterija ne mogu izvaditi. Ne pokušavajte rastaviti svoj uređaj. Ukoliko rastavite svoj uređaj, jamstvo neće biti primjenjivo. Također, rastavljanjem uređaja može doći do oštećenja baterije i curenja supstanci koje mogu izazvati alergijsku reakciju.

Uvijek pažljivo postupajte s uređajem i dodatnom opremom te ih čuvajte na čistom mjestu i bez prašine.

Ne izlažite svoj uređaj nepovoljnim vremenskim utjecajima ili utjecajima iz okoliša (vlaga, kiša, prodiranje tekućine, prašine, morski zrak, itd.). Proizvođačev preporučeni raspon radne temperature je od -0°C do +45°C. Na temperaturama iznad 45°C čitljivost zaslona uređaja može se umanjiti iako je ta pojava privremena i nije ozbiljna.

Nemojte sami otvarati, rastavljati ili pokušavati popravak svog uređaja. Pazite da vam uređaj ne padne, nemojte ga bacati niti savijati.

Nemojte koristiti uređaj ukoliko je zaslon od stakla oštećen, napuknut ili slomljen kako biste izbjegli povrede. Nemojte ga bojiti.

Koristite samo baterije, punjače baterija i opremu koju preporučuju TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice te koje su usklađene s modelom vašeg uređaja. TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice odriču se svih odgovornosti za štetu uzrokovanu uporabom ostalih punjača ili dodane opreme.

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili pisane bilješke svih važnih informacija pohranjenih na svom uređaju.

Neke osobe mogu doživjeti epileptički napad ili nesvjesticu prilikom izlaganja treptajućim svjetlima ili tijekom igranja video igara. Od ovih napada ili nesvjestice može doći iako osoba nije prethodno imala slične probleme. Ako ste doživjeli ovakve napade ili nesvjestice ili ako su se događali u vašoj obitelji, potražite savjet liječnika prije uključivanja igara na uređaju ili treptajućih svjetla.

Roditelji bi trebali nadzirati djecu prilikom korištenja video igara ili drugih mogućnosti koje uključuju treptajuća svjetla na uređaju. U slučaju pojave sljedećih simptoma trebali biste prekinuti uporabu i potražiti savjet liječnika: grčevi, trzanje oka ili mišića, gubitak svijesti, neželjeni pokreti, gubitak orijentacije. Kako bi se ograničila mogućnost pojave ovakvih simptoma, poduzmite sljedeće mjere opreza:

- nemojte se igrati ili koristiti mogućnosti s treptajućim svjetlima ako ste umorni ili pospani
- odmarajte se najmanje 15 minuta svakog sata
- igrajte se u prostoriji s upaljenim svjetlima
- igrajte se na najvećoj mogućoj udaljenosti od zaslona
- ako vam se dlanovi, zglobovi ili ruke umore ili vas zabole u igri, prestanite s igrom i odmorite se nekoliko sati
- ako se bol u dlanovima, zglobovima ili rukama nastavi tijekom ili nakon igre, zaustavite igru i posjetite liječnika

Dok igrate igre na vašem uređaju, povremeno možete osjetiti nelagodnu u dlanovima, rukama, ramenima, vratu ili nekom drugom dijelu tijela. Slijedite upute kako biste izbjegli probleme poput upala tetive, sindroma karpalnog tunela ili nekog drugog koštano-mišićnog poremećaja.

• PRIVATNOST

Zapamtite da morate poštivati važeće zakonske odredbe i pravilnike u svojoj zemlji ili zemljama gdje ćete koristiti svoj uređaj, a koji se odnose na snimanje fotografija i zvukova s vašim uređajem. Slijedeći takve zakone i pravilnike možda je strogo zabranjeno snimanje fotografija i/ili glasova ljudi ili njihovih osobnih karakteristika te njihovo kopiranje i distribucija jer se to može smatrati povredom privatnosti. Ukoliko je to potrebno, na korisniku je isključiva odgovornost gdje sam mora dobiti odobrenje za snimanje privatnog ili povjerljivog razgovora te snimanje fotografija drugih osoba; proizvođač, prodavač ili zastupnik vašeg uređaja (uključujući i operatora) odriču se svake odgovornosti do koje može doći zbog nepravilne uporabe vašeg uređaja.

Imajte na umu da se putem ovog uređaja neke od vaših osobnih podataka mogu dijeliti s glavnim uređajima (pametni telefon). Zaštita vaših osobnih podataka, odnosno dijeljenje s neprovjerenim uređajima ili trećim stranama vaša je vlastita odgovornost. Za uređaje sa značajkom Wi-Fi, povežite se samo s provjerenim Wi-Fi mrežama. Također, kada koristite svoj uređaj kao hotspot (gdje je dostupno), molimo koristite značajke mrežne sigurnosti. Ove mjere opreza pomoći će pri neovlaštenom pristupu vašem uređaju. Vaš uređaj može pohranjivati osobne informacije na raznim mjestima, uključujući SIM karticu, memorijsku karticu i ugrađenu memoriju. Prije recikliranja, povratka ili poklanjanja uređaja provjerite jeste li uklonili ili očistili sve osobne informacije. Povijest birajte aplikacije i ažuriranja i instalirajte ih samo iz pouzdanih izvora. Pojedine aplikacije mogu utjecati na performanse uređaja i/ili imati pristup osobnim informacijama, uključujući detaljima računa, povijesti poziva, lokaciji i mrežnim resursima.

Primijetite da će svi podaci koji se dijele s tvrtkom TCL Communication Ltd. biti pohranjeni u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. U tu svrhu tvrtka TCL Communication Ltd. provodi i održava prikladne tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka, poput neovlaštenog ili nezakonitog pristupa i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja osobnih podataka, pri čemu će se mjere osigurati na razinu sigurnosti koja je primjerena s obzirom na

- (i) raspoložive tehničke mogućnosti
- (ii) troškove za provedbu tih mjera
- (iii) rizike koji su uključeni u obradu osobnih podataka i
- (iv) osjetljivost obrađenih osobnih podataka

Osobnim informacijama možete pristupiti, urediti ih ili pregledati u bilo koje vrijeme prijavom na svoj korisnički račun, posjetom svog korisničkog profila ili ukoliko nas izravno kontaktirate. Ukoliko ćete trebati pomoć u uređivanju ili brisanju osobnih podataka, molimo pružite nam dokaz o identitetu prije nego obradimo vaš zahtjev.

• BATERIJA

Molimo, primijetite kako je vaš tablet napravljen iz jednog dijela, pa se stražnji poklopac i baterija ne mogu izvaditi. Poštujte sljedeće mjere opreza za korištenje baterije:

- ne pokušavajte otvarati stražnji poklopac ili mijenjati ugrađenu punjivu Li-polymer bateriju. Molimo, obratite se prodavaču za zamjenu.
- ne pokušavajte vaditi, zamijeniti ili otvarati bateriju
- nemojte probiti stražnji poklopac svog telefona
- nemojte spaljivati, odlagati istrošenu bateriju u kućanski otpad ili ju pohranjivati na temperaturama iznad 50°C
- odlaganje istrošenih baterija u skladu s uputama. Opaznost od eksplozije ukoliko je baterija zamijenjena onom neodgovarajuće vrste



Ovaj simbol na vašem uređaju, bateriji i dodatnoj opremi upućuje na to da se proizvodi na kraju svog životnog vijeka moraju prikupiti i propisno odložiti na prikupljalištima:

- javna odlagališta otpada s posebnim posudama za ovakve dijelove
- posude za prikupljanje na prodajnim mjestima

Oni će se reciklirati na način da se spriječi izlazak tvari u okoliš, te da se pripadajući dijelovi mogu ponovno uporabiti.

U zemljama Europske Unije:

Ova odlagališta su besplatna.

Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se donijeti u ova odlagališta.

U zemljama koje nisu članice Europske Unije:

Dijelovi opreme s ovom oznakom ne smiju se bacati u uobičajeni otpad ako su zakonima na vašem području predviđene odgovarajuće ustanove za recikliranje i prikupljanje; umjesto toga trebaju se odnijeti u prikupljališta gdje će se i reciklirati.

• PUNJAČI:

Električni punjači radit će samo u rasponu temperature od: 0°C do 40°C.

Punjači izrađeni za vaš uređaj ispunjavaju norme za sigurnu uporabu opreme informacijske tehnologije i uredske opreme. Punjači su također sukladni sa direktivom eko-dizajna 2009/125/EC. Uslijed različitih karakteristika primjene struje, punjač koji ste kupili u jednoj zemlji možda neće raditi u drugoj. Moraju se koristiti samo za ovu namjenu.

Punjač će biti postavljen pored opreme i bit će lako dostupan.

• Radio valovi

OVAJ UREĐAJ USKLAĐEN JE S MEĐUNARODNIM ZAHTEJVIMA KOJI SE ODOSE NA IZLAGANJE RADIO VALOVIMA

Vaš uređaj je radio odašiljač/prijemnik. Izrađen je i proizveden u skladu s ograničenjima izlaganja radio frekvencijama (elektromagnetskim poljima radio frekvencije) preporučenim međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže značajnu sigurnosnu granicu kako bi se osigurala sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Norma izlaganja mobilnih uređaja određena je mjernom jedinicom poznatom kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje iznosi 2 W/kg.

Ispitivanja za određivanje razine Specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene načine uporabe pri čemu uređaj emitira najvećom snagom na svim frekvencijama. Najveća SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama za ovaj model uređaja je:

Najveća SAR vrijednost za ovaj model i uvjeti pod kojima je zabilježeno:

9022X (za nošenje uz tijelo)	1.70 W/kg
------------------------------	-----------

Tijekom korištenja, stvarna SAR vrijednost za ovaj uređaj najčešće je ispod gore navedenih vrijednosti. To je zato što se za potrebe sustava učinkovitosti i smanjenja smetnji na mreži, operativna moć vašeg uređaja automatski smanjuje kada puna snaga nije potrebna za poziv. Manja izlazna snaga na uređaju karakterizira nižu SAR vrijednost.

SAR ispitivanje (dok se uređaj drži uz tijelo) provedeno je na udaljenosti od 10 mm. Kako bi se zadovoljile RF smjernice za izlaganje dok se uređaj drži uz tijelo, uređaj bi trebao biti postavljen barem na toj udaljenosti od tijela.

Ukoliko ne koristite odobrenu dodatnu opremu, pripazite da je uređaj kojeg koristite slobodan od svih metala i da

postavlja uređaj u naznačeni položaj i udaljenost.

Ukoliko želite ograničiti svoje izlaganje radio valovima, preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i US Food and Drug Administracije je ograničavanje duljine razgovora ili uporabe zvučnika uređaja kako bi se uređaj držao podalje od glave i tijela.

• LICENCE



microSD Logo zaštitni je znak.



Bluetooth oznaka i logotip u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo korištenje oznaka od strane TCL Communication Ltd. i pripadajućih podružnica podliježe licencama. Ostali zaštitni znaci i zaštićeni nazivi su oni njihovih vlasnika.

9022X Bluetooth Izjava ID D026715



Wi-Fi Logo je certifikacijska oznaka Wi-Fi Saveza.

Vaš uređaj koristi ne harmoniziranu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama.

U zemljama Europske zajednice Wi-Fi se može koristiti bez ograničenja u zatvorenom, ali u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.

Google, Google logotip, Android, Android logotip, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ i Hangouts™ zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.

Oznaka Android robot reproducirana je ili uređena iz rada kojeg je osmislio i podijelila tvrtka Google te se koristi sukladno uvjetima opisanim u licenci Creative Commons 3.0 Attribution License (tekst će se pojaviti kada duže pritisnete **Google pravne informacije** unutar **Postavke > O tabletu > Pravne informacije**)⁽¹⁾.

(1) Možda neće biti dostupne u svim zemljama.

Opće informacije

- **Internet address:** www.alcatelonetouch.com
- **Broj službe za korisnike:** pogledajte prospekt "TCL Mobile Services" ili posjetite naše web-mjesto.

Na našoj Internet stranici ćete pronaći i naš FAQ odjeljak (najčešće postavljana pitanja). Također nas možete kontaktirati putem elektronske pošte te postaviti sva pitanja koja biste eventualno mogli imati.

Elektronska verzija ovog priručnika dostupna je na engleskom jeziku te na ostalim jezicima ovisno o dostupnosti na našem poslužitelju:

www.alcatelonetouch.com

Vaš uređaj je odašiljač koji radi unutar Wi-Fi mreže i Bluetooth-a na 2.4GHz.

Ova oprema usklađena je s osnovnim zahtjevima i ostalim važećim propisima Direktive 1999/5/EC, 2011/65/EU i 2009/125/EC. Cijeli primjerak izjave o sukladnosti vašeg uređaja može se preuzeti na našoj Internet stranici:

www.alcatelonetouch.com.

CE 0560

Adresa tvrtke

Soba 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Odricanje od odgovornosti

Mogu se pojaviti određene razlike između opisa u korisničkom priručniku i rada uređaja, ovisno o inačici softvera ili posebnim uslugama operatora.

TCL Mobile neće biti zakonski odgovoran za takve razlike, ako ih ima, niti za njihove moguće posljedice, čiju odgovornost snosi isključivo operator.

Ovaj uređaj može sadržavati materijale, uključujući aplikacije i softver u izvršnom ili u obliku izvornog koda, koji je dostavljen od trećih strana i uključen je u ovaj uređaj ("Materijali Trećih Strana").

Svi materijali trećih strana u ovom uređaju su dostavljeni na način kakav jest, bez jamstava bilo kakve vrste, izravnih ili neizravnih, uključujući implicirana prodajna jamstva, prikladna za određenu svrhu ili korištenje/aplikacija trećih strana, uzajamnog djelovanja s ostalim materijalima ili aplikacijama kupca i bez povrede autorskih prava. Kupac prihvaća da se TCL Mobile, kao proizvođač mobilnih uređaja, u skladu s pravima intelektualnog vlasništva pridržavao svih obaveza vezanih uz kvalitetu koja se nameće. TCL Mobile neće ni u kojem slučaju biti odgovoran za nepravilnost ili neispravnost Materijala Trećih Strana prilikom rada na ovom uređaju ili u interakciji s bilo kojim drugim uređajima kupca. TCL se, u najvišoj mjeri dopuštenoj zakonom, odriče svake odgovornosti za bilo kakve reklamacije, zahtjeve, tužbe ili radnje, a posebno - ali ne ograničavajući - na sudske parnice, pod svakom teorijom odgovornosti koja proizlazi iz uporabe, bez obzira na načine ili pokušaje korištenja takvih Materijala Trećih Strana. Nadalje, trenutni Materijali Trećih Strana, koji su besplatno dostupni od strane tvrtke TCL Mobile, mogu biti podložni plaćanju ažuriranja i nadogradnje u budućnosti; TCL Mobile odriče se bilo kakve odgovornosti vezane uz takve dodatne troškove, a koje snosi isključivo kupac.

Dostupnost aplikacija može varirati ovisno o zemlji i operatoru gdje se uređaj koristi; Popis mogućih aplikacija i softvera koji se nudi ni u kojem slučaju neće biti smatran obvezujućim za TCL Mobile; popis će biti dostupan samo kao informacija za kupca. Nadalje, TCL Mobile neće biti odgovoran za nedostatak dostupnosti jedne ili više aplikacija koje kupac zatraži, jer pripadajuća dostupnost ovisi o zemlji i operatoru kupca. TCL Mobile zadržava pravo da u bilo koje vrijeme doda ili ukloni Materijale Trećih Strana iz svojih uređaja i bez prethodne obavijesti; TCL Mobile ni u kojem slučaju neće odgovarati za bilo kakve posljedice po kupca, a vezane uz takva uklanjanja i uporabe ili pokušaja korištenja takvih aplikacija i Materijala Trećih strana.

Dodatna oprema

- Punjač, 5.0V/2.0A
- USB kabel, 5-pinski micro-USB

Jamstvo

Vaš uređaj ima jamstvo za sve kvarove do kojih bi moglo doći pri normalnoj uporabi tijekom razdoblja jamstva od dvanaest (12) mjeseci (1) od datum kupovine, kao što je prikazano na vašem originalnom računu.

Baterije (2) i dodatna oprema koja se prodaje s vašim uređajem je također pokrivena jamstvom za sve kvarove do kojih može doći tijekom prvih šest (6) mjeseci (1) od datuma kupovine kao što je prikazano na vašem originalnom računu.

U slučaju kvara na vašem uređaju koji vam onemogućuje uobičajenu uporabu, o tome morate odmah obavijestiti prodavača uz predočenje uređaja i dokaza o kupovini.

- (1) razdoblje jamstva može varirati ovisno o vašoj zemlji
- (2) životni vijek baterije uređaja koja se može puniti po pitanju razdoblja mirovanja i ukupnog životnog vijeka ovisiti će o uvjetima uporabe i konfiguraciji mreže. Budući da se baterije smatraju potrošnom robom, u specifikacijama se navodi da najbolje karakteristike za vaš uređaj dobivate tijekom prvih šest mjeseci nakon kupovine i traje približno više od 200 punjenja

Ako se kvar potvrdi, uređaj ili dio uređaja bit će, prema potrebi, zamijenjen ili popravljen. Popravljeni uređaj i oprema dobivaju jamstvo od jednog (1) mjeseca za isti kvar. Popravak ili zamjena mogu se obaviti korištenjem obnovljenoga dijela koji pruža jednake mogućnosti.

Jamstvo pokriva trošak dijelova i radova, ali isključuje sve ostale troškove.

Ovo jamstvo neće se primjenjivati na kvarove na vašem uređaju i/ili dodatnoj opremi koji su nastali uslijed (bez ograničenja):

- 1) neusklađenosti s uputama za uporabu ili ugradnju ili zbog tehničkih i sigurnosnih normi koje se primjenjuju na zemljopisnom području gdje se vaš uređaj koristi

2) povezivanja s bilo kojom opremom koju ne isporučuje ili ne preporuča TCL Communication Ltd.

3) izmjena ili popravaka koje provode osobe koje nije ovlastio TCL Communication Ltd. ili njegove podružnice ili vaš prodavač

4) izmjena, prilagodba ili prepravak softvera ili hardvera koje provode osobe koje nije ovlastio TCL Communication Ltd.

5) nepovoljnog vremena, grmljavine, požara, vlage, prodora tekućina ili hrane, kemijskih proizvoda, preuzimanja datoteka, pucanja, visokog napona, korozije, oksidacije...

Vaš uređaj neće biti popravljen u slučaju ako su naljepnica ili serijski broj (IMEI/SN) skinuti ili izmijenjeni.

Ne postoje drugi izrazi jamstva, niti pismena niti usmena ili koja se podrazumijevaju osim ovog ispisanog ograničenog jamstva ili naloženog jamstva koje daje vaše zakonodavstvo.

Ni u kojem slučaju tvrtka TCL Communication Ltd. niti bilo koja njena podružnica nije odgovorna za slučajne ili posljedične štete bilo koje prirode, uključujući, ali ne ograničavajući, gubitak prihoda ili oštećenje, gubitak podataka ili slika do najviše mjere dopuštene zakonom.

Pojedine države/zemlje ne dopuštaju isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete ili ograničenje trajanjapodrazumijevanog jamstva tako da se prethodna ograničenja ili izuzeća možda ne odnose na vas.

ALCATEL je registrirana trgovačka marka Alcatel-Lucent i koristi se uz odobrenje tvrtke TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Sva prava pridržana

TCL Communication Ltd. zadržava pravo izmjene materijala ili tehničkih specifikacija bez prethodne obavijesti.