



alcatel
PIXI 4
PLUS

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



① Zdejmowanie i zakładanie pokryw baterii


② Ładowanie baterii.



④ Wkładanie i wyjmowanie karty SIM.

③ Wkładanie lub wyjmowanie karty microSD.

③ Funkcja PowerBank:
Ładuj inne urządzenia korzystając z dołączonego kabelka.



Instrukcja obsługi i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania są dostępne online www.alcatel-mobile.com

* Ten telefon nie obsługuje funkcji wyjmowania karty SIM lub karty SD przy włączonym telefonie.

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING