


alcatel

PIXI4 PLUS 5023F


NAVODILA ZA HITRO UPORABO




5023F




- ① Odstranjevanje in nameščanje zadnje ploščice



- ② Polnjenje baterije



- ③ Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM.
- ④ Vstavljanje ali odstranjevanje kartice microSD.
- ⑤ Funkcija hranilnika moči:
Polnite druge naprave prek priloženega kabla.



Uporabniški vodič in pogosta vprašanja najdete na spletni strani
www.alcatel-mobile.com

* Ta telefon ne podpira odstranjevanje kartice SIM ali SD ob vklopljenem telefonu.

VARČUJTE
S PAPIRJEJEM,
REŠUJTE
DREVEŠA

PRED TISKANJEM POMISLITE
NA OKOLJE