

alcatel

enjoy.now



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com για να κατέβαστε το πλήρες εγχεριδίο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε συνένεις ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ), να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση λογισμικού κλπ.



A5 **LED**

Βοήθεια

Ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους για τη λήψη περισσότερων συνηθισμένων ερωτήσεων, λογισμικού και πληροφοριών υπηρεσίας.

Για να μάθετε περισσότερα	Ακολουθήστε αυτά τα βήματα
Μετάβαση στις Συνήθεις ερωτήσεις	Μετάβαση σε http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFAQ.json
Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας	Κάντε ενημέρωση μέσω του FOTA ή της εφαρμογής Ενημερώσεις συστήματος στο τηλέφωνό σας. Για να κάνετε λήψη του εργαλείου ενημέρωσης λογισμικού στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI	Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Ή, από το τηλέφωνο, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Κατάσταση .
Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης	Αρχικά, ακολουθήστε τις συμβουλές στον οδηγό. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στις πληροφορίες γραμμών άμεσης εξυπηρέτησης και κέντρων επισκευών μέσω της διεύθυνσης http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Προβολή νομικών πληροφοριών	Από το τηλέφωνο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Νομικές πληροφορίες .
Χρήση του ONETOUCH Cloud	Ανοίξτε το κέντρο χρήστη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Περισσότερες πληροφορίες . Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης για το Κέντρο χρήστη (ενέβεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές), μεταβείτε στη διεύθυνση http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Χρήση άλλων εφαρμογών alcatel	Μετάβαση σε http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Πίνακας περιεχομένων

Προφυλάξεις κατά τη χρήση.....	5
Ραδιοκύματα.....	10
Άδειες	13
Γενικές πληροφορίες	15
1 Το κινητό σας	18
1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης.....	18
1.2 Ξεκινώντας.....	21
1.3 Αρχική οθόνη	22
2 Εισαγωγή κειμένου.....	31
2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης	31
2.2 Επεξεργασία κειμένου	32
3 Κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....	33
3.1 Κλήση.....	33
3.2 Αρχείο κλήσεων	41
3.3 Επαφές.....	41
4 Μηνύματα και Email	49
4.1 Μηνύματα	49
4.2 Email	55
5 Ημερολόγιο, Ρολόι και Αριθμομηχανή	57
5.1 Ημερολόγιο	57
5.2 Ρολόι	59
5.3 Αριθμομηχανή	62
6 Σύνδεση	64
6.1 Σύνδεση στο Internet	64
6.2 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth.....	67
6.3 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.....	68

6.4	Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας.....	69
6.5	Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).....	70
6.6	Σύνδεση σε συσκευές μέσω NFC.....	72
7	Εφαρμογές πολυμέσων	73
7.1	Κάμερα.....	73
7.2	Συλλογή	78
7.3	Μουσική.....	81
8	Άλλα.....	83
8.1	Αρχεία.....	83
8.2	Ηχογράφηση	83
8.3	Πινξίδα	84
8.4	Ραδιόφωνο	84
8.5	Άλλες εφαρμογές	86
9	Εφαρμογές Google.....	87
9.1	Chrome	87
9.2	Gmail.....	87
9.3	Χάρτες	88
9.4	YouTube.....	88
9.5	Play Store.....	88
9.6	Drive	89
9.7	Μουσική Play.....	89
9.8	Hangouts	89
9.9	Φωτογραφίες.....	90
9.10	Keep.....	90
10	Ρυθμίσεις.....	91
10.1	Ασύρματο και δίκτυα.....	91
10.2	Συσκευή	95
10.3	Προσωπικά δεδομένα	101
10.4	Σύστημα	107
11	Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας.....	112
11.1	Ενημερώσεις.....	112
12	Αξεσουάρ	114
13	Εγγύηση.....	115
14	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	117
15	Προδιαγραφές (alcatel A5 LED).....	125



www.sar-tick.com



Το παρόν προϊόν πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι συγκεκριμένες μέγιστες τιμές SAR δίνονται στη σελίδα 10 αυτού του οδηγού χρήσης.

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή κατά τη χρήση, ενώ το φέρετε κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ όπως θήκη ή να διατηρείτε απόσταση 5 χιλιοστών από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοκύματα. Έχετε υπόψη ότι το προϊόν ενδεχομένως να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιείτε κάποια κλήση.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.



Προφυλάξεις κατά τη χρήση.....

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σας, διαβάστε προσεχτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Επειδή πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (κιτ αυτοκινήτου, ακουστικό...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές.

Όταν το τηλέφωνο σας είναι ανοικτό εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξή του αερόσακου,
- απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιτρόσωπό του για να βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.

• ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλεύουμε να κλείνετε το τηλέφωνο από καιρό σε καιρό για βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκετε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν το τηλέφωνο ωρίμανε ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, φροντίζετε να το βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο αυτί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαρούνται. Αν αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Η αποσυναρμολόγηση του τηλεφώνου μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούναν σε δημιουργήσουν αλλεργική αντιδραση.

Φροντίζετε πάντα το τηλέφωνο σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς κοκνά.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διέσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από -10°C έως +55°C.

Πέρα των 55°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μη βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνο σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μην ανοίγετε, αποσυναρμολογείτε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.

Μην το αφήσετε να πέσει, μην το πετάτε και μην το λυγίζετε.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν η γυάλινη οθόνη έχει ραγίσει, σπάσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

Μην το βάφετε.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο σας. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο σας.

Ορισμένα άτομα υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνειδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή αμαυρώσεις συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσκοτίσεις, ή εάν υπάρχει σχετικό οικεγενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριντού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτάκια που αναβοσθήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές από τα παιδιά τους. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμός, νευρικοί σπασμοί στα ματία ή τους μυς, απώλεια συνειδησης, ακούσεις κινήσεις ή απορροσανατολισμός. Για να μειώσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίζετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπετε ύπνος.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.
- Πάγκετε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.
- Πάγκετε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την οθόνη.
- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράτσα σας κουραστούν ή πονέουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες πρωτού ξαναπάγετε.
- Εάν ο πόνος στα χέρια, στους καρπούς ή στα μπράτσα επιμένει όταν παίζετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας, ενδέχεται να νοιάσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιάσου σωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.

• ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφηση με το κινητό σας τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφηση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφηση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

• ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Μετά τη θέσπιση του κανονισμού για τις αερομεταφορές η μπαταρία του προϊόντος σας δεν είναι φορτισμένη. Θα πρέπει πρώτα να τη φορτίσετε.

Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα:

Οι προφυλάξεις κατά τη χρήση της μπαταρίας είναι οι ακόλουθες:

- Μην ανοίγετε την μπαταρία (κίνδυνος τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαυμάτων).
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.

Διαθέστε τη μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. ή και τις θυγατρικές της.

Για συσκευή με ενιαίο περίβλημα:

Λάβετε υπόψη σας, ότι το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε και να ανοίξετε την μπαταρία.
- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας.

- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.

Το τηλέφωνο και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα πρώτα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργίκης τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα πρώτα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις αυλανγής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

• ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ:

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0 °C - 40 °C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για το κινητό σας τηλέφωνο συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ecodesign 2009/125/EK. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Ραδιοκύματα.....

Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη καθώς και κάθε άλλου απόμου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτών των απαιτήσεων ή της οδηγίας.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιουσχητήτων) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφάλειας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των απόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιο στοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

5085Y

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.

Τιμή SAR για το κεφάλι	UMTS 900 + Wi-Fi	0.88 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.54 W/kg

5085D

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.

Τιμή SAR για το κεφάλι	UMTS 900 + Wi-Fi	0.96 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	GSM 900 + Wi-Fi	1.63 W/kg

Κατά τη δάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόμata όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Ουσιαστικά, η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 5 χιλιοστών. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετθεί τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μετάλλα και τοποθετεί το τηλέφωνο στην υποδεικνυόμενη απόσταση από το σώμα.

Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συνιστούν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ανοικτής ακρόσας ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη δάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κεραία. Για βέλτιστη λειτουργία, αποφύγετε να την αγγίζετε ή να προκαλείτε φθορές.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, κατά συνέπεια μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όχι μόνο δίπλα στο αυτί σας αλλά και σε άλλες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση με ακουστικά ή με καλώδιο δεδομένων usb. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν περιέχει ίχνη μετάλλων και ότι διατηρεί το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιοστών από το σώμα.

μνήμης και της ενσωματωμένης μνήμης. Φροντίστε να καταργήσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε στοιχεία μόνο από εξόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομεριών λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερειών τοποθεσίας και των πόρων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,
- (iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
- (iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να μεταβείτε, να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Άδειες



το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.

Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδείας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Alcatel A5 LED Bluetooth Declaration ID D026265



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Ο έξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, η Αναζήτηση Google™, οι Χάρτες Google™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store, το Google Latitude™ και το Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο Νομικές πληροφορίες Google στις Ρυθμίσεις\Πληροφορίες τηλεφώνου\Νομικές πληροφορίες) ⁽¹⁾.

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την TCL Communication.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η ισχύς της εγγύησης τελικού χρήστη σχετικά με την παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά στην ΕΕ. Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της ΕΕ, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Γενικές πληροφορίες

- **Διεύθυνση Internet:** www.alcatel-mobile.com
- **Αρ. Hot Line:** συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο "TCL Communication Services" ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
- **Κατασκευαστής:** TCL Communication Ltd.
- **Διεύθυνση:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Διαδρομή ηλεκτρονικής ετικέτας:** Αγγίζετε την επιλογή Ρυθμίσεις/Κανονισμοί και ασφάλεια ή εισάγετε "**#07#", για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες⁽¹⁾.

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε ένα τιμήμα με ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για οποιαδήποτε απορία.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20/28A: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11bgn: Ζώνη 2,4 GHz < 20 dBm

NFC 13,56 MHz: < 25 dBuA/μ στα 10 μέτρα⁽²⁾

Δια του παρόντος, η TCL Communication Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Alcatel 5085Y/5085D συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Η περιγραφή των αξεσουάρ και τον εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Αντικλεπτική προστασία⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλέφωνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, σας συνιστούμε να οπισθίνετε τον αριθμό αυτό πληκτρολόγωντας *#06# και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκάριστε εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

Αρνηση ευθύνης

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειρίδιου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

⁽¹⁾ Εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.

⁽²⁾ Μόνο για το 5085Y. Λάβετε υπόψη σας ότι η λειτουργία NFC θα απενεργοποιηθεί αν χρησιμοποιήσετε αξεσουάρ όπως κάλυμμα LED ή Power cover.

⁽¹⁾ Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από την τηλεφωνική σας εταιρία.

Η TCL Communication δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή. Αυτή η συσκευή ενδεχομένως να περιέχει υλικό, ήλικος εφαρμογές και λογισμικό σε εκτελέσιμη μορφή ή μορφή πηγάδου κώδικα, το οποίο παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές για συμπεριλήψη στη συσκευή ("Υλικό τρίτων κατασκευαστών"). Το σύνολο του υλικού τρίτων κατασκευαστών σε αυτή τη συσκευή παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων εγγύησεων εμπορευσμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση της εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, διαλειτουργικότητα με άλλο υλικό ή εφαρμογές του αγοραστή και χωρίς παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η TCL Communication έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε αυτήν ως κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων και συσκευών, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TCL Communication σε καμία περύτωση δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης ή την αστοχία του υλικού τρίτων κατασκευαστών για λειτουργία σε αυτή τη συσκευή ή σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή του αγοραστή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TCL Communication αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, μηνύσεις ή αγωγές, και πιο ειδικά- χωρίς περιορισμό - αγωγές βάση δικαίου αδικοπράξιων, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, που προκύπτει από τη χρήση, με οποιοδήποτε μέσο, ή προσπάθειες για χρήση, αυτού του Υλικού τρίτων κατασκευαστών. Επιπλέον, το παρόν Υλικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την TCL Communication, ενδεχομένως να διέπεται από επί πληρωμή εντημέρωσεις και αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η TCL Communication δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοιο πρόσθετο κόστος, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών ενδεχομένων να διαφέρει, ανάλογα με τις χώρες και τις τηλεφωνικές εταιρείες όπου χρησιμοποιείται η συσκευή. Σε καμία περύτωση δεν πρέπει να λίστα των πιθανών εφαρμογών και λογισμικού που παρέχονται με τη συσκευή να θεωρείται ως δέσμευση της TCL Communication. Αποτελεί αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό στοιχείο για τον αγοραστή. Συνεπώς, η TCL Communication δεν θα φέρει ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα μίας ή περισσοτέρων εφαρμογών που επιθυμεί ο αγοραστής, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα και την τηλεφωνική εταιρεία του αγοραστή. Η TCL Communication διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης ή αφαίρεσης Υλικού τρίτων κατασκευαστών οποιαδήποτε στιγμή από τη συσκευή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περύτωση ο αγοραστής δεν θα καταστήσει υπεύθυνη την TCL Communication για κάθε συνέπεια που μια τέτοια αφαίρεση μπορεί να έχει πάνω στον αγοραστή σχετικά με τη χρήση ή προσπάθεια χρήσης τέτοιων εφαρμογών και Υλικού τρίτων κατασκευαστών.

1 Το κινητό σας.....

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης





Κουμπί πρόσφατων εφαρμογών

- Αγγίξτε για εναλλαγή μεταξύ δραστηριοτήτων μεμονωμένων εφαρμογών και εγγράφων.

Κουμπί αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση του Google Now. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια όπως οδηγίες και πληροφορίες εστιατορίων με βάση το περιεχόμενο που εντοπίζεται στην οθόνη.



Πλήκτρο "Πίσω"

- Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποίησεων κτλ.



Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: Κλείδωμα της οθόνης/Φωτισμός της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού για την επιλογή των λειτουργιών Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση/Λειτουργία πτήσης.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Αύξηση έντασης** για μετάβαση στη λειτουργία ανάκτησης.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **λειτουργίας** για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να κάνετε επανεκκίνηση.



Πλήκτρα έντασης

- Στη λειτουργία κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών με μικρόφωνο.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση ήχου πολυμέσων.
- Στη γενική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση της έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης.
- Στη λειτουργία προεπικόπησης κάμερας, πατήστε το πλήκτρο **Αύξηση έντασης** ή **Μείωση έντασης** για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στη ρυθή λήψεων.

1.2 Ξεκινώντας

1.2.1 Ρύθμιση

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM/microSD

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM. Προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM/microSD, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας.

 Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini και micro, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως τη μπαταρία (). Η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται από το ποσοστό που εμφανίζεται στην οθόνη. Το ποσοστό αυξάνεται καθώς φορτίζεται το τηλέφωνο.

 Για να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας, μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, απενεργοποιήστε το Wi-Fi, το GPS, το Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν χρησιμοποιούνται, μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης κ.λπ.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο. Ξεκλειδώστε το τηλέφωνο σας (Ολίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης ή μοτίβο), εάν είναι απαραίτητο, και επιβεβαιώστε. Εμφανίζεται η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει καλά τον κωδικό PIN σας με ασφάλεια.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην αρχική οθόνη όλα τα στοιχεία που σας αρέσουν ή που χρησιμοποιείτε συχνότερα (εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Αγγίξτε το κουμπί **Αρχική οθόνη** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.

- Γραμμή κατάστασης**
- Ενδειξείς κατάστασης/ειδοποιήσεων
 - Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.
- Γραμμή αναζήτησης Google**
- Αγγίξτε **1** για να μεταβείτε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
 - Αγγίξτε **2** για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης
- Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε περισσότερες οθόνες
- Εφαρμογές γραμμής αγαπημένων**
- Εισέλθετε στην εφαρμογή.
 - Πιέστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή κατάργηση εφαρμογών.
- Μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών.

1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής



Άγγιγμα

Για πρόσβαση σε κάποια εφαρμογή, αγγίξτε τη με το δάκτυλό σας.



Παρατεταμένο πάτημα

Για είσοδο στις διαθέσιμες επιλογές ενός στοιχείου, αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο. Για παράδειγμα, επιλέξτε μια επαφή στις Επαφές, πατήστε παρατεταμένα αυτήν την επαφή και θα εμφανιστεί μια λίστα επιλογών.



Σύρσμα

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετε το σε μια άλλη θέση.



Κύλιση/ολίσθηση

Περάστε το δάχτυλό σας από την οθόνη για κύλιση των εφαρμογών, εικόνων και ιστοσελίδων προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε οριζόντια κύλιση της οθόνης.



Γρήγορη κίνηση

Παρόμοια με την ολίσθηση, η γρήγορη κίνηση είναι πιο ελαφριά και κίνηση.



Τσίμπημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης μεγέθυνση με ένα δάχτυλο στις λειτουργίες **Κάμερα** και **Συλλογή**. Πατήστε δύο φορές την οθόνη για μεγέθυνση/σμίκρυνση.



Περιστροφή

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι.

1.3.2 Γραμμή κατάστασης

Στη Γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να δείτε ειδοποιήσεις και σύρετε ξανά για να μεταβείτε στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις αγγίξετε για να μεταβείτε σε αυτές.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και να διαβάσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.



Ανοίξτε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίξτε και σύρετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω ή αγγίξτε το , για να ανοίξετε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ή να αλλάξετε λειτουργίες αγγίζοντας τα εικονίδια.



Μεταβείτε στην οθόνη χρήστη και να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες για τον κάτοχο.

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**, όπου μπορείτε να ορίσετε περισσότερες ρυθμίσεις.

1.3.3 Γραμμή αναζήτησης

Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία Αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε πληροφορίες σε εφαρμογές, στο τηλέφωνο ή στο διαδίκτυο.



❶ Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Αγγίξτε τη Γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισάγετε το κείμενο/φράση που θέλετε να αναζητήσετε.
- Αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο Internet.

❷ Φωνητική αναζήτηση

- Αγγίξτε το  από τη Γραμμή αναζήτησης για την εμφάνιση μιας οθόνης διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.

1.3.4 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη με μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης κ.ά.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης

- Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε ⓘ για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη κλειδώματος > Κλείδωμα οθόνης > Μοτίβο**.
- Σχηματίστε το δικό σας μοτίβο.

Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε για να σχηματίστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης κ.λπ.

Εάν έχετε επιλέξει **Ολίσθηση** για κλείδωμα οθόνης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτίσετε την οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.



1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα φάκελο, μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση και να σύρετε το στοιχείο στην Αρχική οθόνη της προτίμησής σας.

Αλλαγή θέσης

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετε το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε εικονίδια τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή αγαπημένων. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το εικονίδιο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετε το στην κορυφή του εικονιδίου **X** και αφήστε το όταν αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.

Δημιουργία φακέλων

Για να βελτιώσετε την οργάνωση των συντομεύσεων ή των εφαρμογών στην Αρχική οθόνη και τη γραμμή Αγαπημένων, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξτε τον και αγγίξτε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΦΟΝΤΑ** για να προσαρμόσετε το φόντο.

1.3.6 Γραφικά στοιχεία και πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές


Εμφάνιση των γραφικών στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα την κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** για να εμφανίσετε όλα τα γραφικά στοιχεία.

Αγγίξτε το επιλεγμένο γραφικό στοιχείο και σύρετε το στην επιθυμητή οθόνη.

Εμφάνιση των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών

Για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, μπορείτε να αγγίξτε το κουμπί **Πρόσφατες εφαρμογές**. Αγγίξτε μια μικρογραφία στο παράθυρο για να ανοίξετε την εφαρμογή.



Αγγίξτε μια μικρογραφία και σύρετε τη προς τα δεξιά/αριστερά ή αγγίξτε **X** για να κλείσετε την εφαρμογή.

Αγγίξτε **!** στο κάτω μέρος της οθόνης για να κλείσετε όλες τις εκτελούμενες εφαρμογές.

1.3.7 Ρύθμιση έντασης ήχου

Χρήση του πλήκτρου έντασης

Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης, πατήστε το πλήκτρο **Μείωση έντασης** μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε **⋮** για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Ήχοι και ειδοποιήσεις > Ήχος** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πολυμέσων, ήχου κλήσης, αφύπνισης κ.λπ., σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**, αγγίξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να ρυθμίσετε και θα μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά από ρυθμίσεις.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή όρθιο για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Κατά την περιστροφή της συσκευής > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης**).


2.1.1 Πληκτρολόγιο Android



2.2 Επεξεργασία κειμένου


Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρήσει.

- Πατήστε παρατεταμένα ή αγγίξτε δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε το επιλεγμένο κείμενο.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ, ΑΠΟΚΟΠΗ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ, ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ και ΒΟΗΘΟΣ**.



Μπορείτε, επίσης, αν θέλετε, να εισάγετε νέο κείμενο

- Αγγίξτε το σημείο στο οποίο θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα έναν κενό χώρο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε κάνει αποκοπή ή αντιγραφή κάποιου κειμένου, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί το εικονίδιο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, το οποίο σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει.




3 Κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές

3.1 Κλήση.....



3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, αγγίξτε το εικονίδιο



Καλέστε τον αριθμό προεπισκόπησης



Για την πραγματοποίηση μιας κλήσης, εισάγετε τον αριθμό που θέλετε από το πληκτρολόγιο κλήσης και αγγίξτε το εικονίδιο ή επιλέξτε μια επαφή από τα μενού **ΕΠΑΦΕΣ** ή **ΠΡΟΣΦΑΤΑ** υπόροτας ή αγγίζοντας τις καρτέλες και, κατόπιν, αγγίξτε το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές** αγγίζοντας το εικονίδιο και, στη συνέχεια, αγγίζοντας το εικονίδιο **Δημιουργία νέας επαφής**.

Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το εικονίδιο .

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το πλήκτρο .


Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το για εισαγωγή του συμβόλου "+, στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθόμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης



Κατά τη λήψη μιας κλήσης:

- Σύρετε το εικονίδιο προς τα επάνω για να απαντήσετε.
- Σύρετε το εικονίδιο προς τα επάνω για να απορρίψετε την κλήση.
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να απορρίψετε την κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για να θέσετε σε σίγαση τις εισερχόμενες κλήσεις, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης** ή γυρίστε ανάποδα το τηλέφωνο (όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις > Χειρονομίες > Γύρισμα για σίγαση**).



Για τη διευκόλυνσή σας, το τηλέφωνο διαθέτει ένα μοναδικό αναστρέψιμο περιβάλλον εργασίας το οποίο εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κανονικής κλήσης, ακόμη και όταν κρατάτε ανάποδα (ανεστραμμένο) το τηλέφωνο.

3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή

Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυο σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.


Για να μεταβείτε στον αυτόματο τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα .

Για να ορίσετε τον αριθμό τηλεφωνητή σας: Πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο και, στη συνέχεια, αγγίξτε **ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΥ > Τηλεφωνητής > Ρύθμιση > Αριθμός τηλεφωνητή**.

Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Νέο φωνητικό μήνυμα**.

3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.



Τερματίζει την τρέχουσα κλήση.

Αγγίζετε μία φορά για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίζετε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.

Αγγίζετε μία φορά για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίζετε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.

Εμφανίζει το πληκτρολόγιο κλήσης.

Αγγίζετε μία φορά για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίζετε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.

Αγγίζετε για να ανοίξετε την επιλογή **Προσθήκη κλήσης**.



Αγγίζετε για να ανοίξετε την επιλογή **Έναρξη εγγραφής**.



Για την αποφυγή της κατά λάθος χρήσης της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ξεκλειδώνεται όταν το απομακρύνετε.

3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Εναλλαγή κλήσεων

Όταν αποδέχεστε δύο κλήσεις, αγγίζετε το εικονίδιο για να μπορείτε να πραγματοποίησετε εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών. Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και εσείς μπορείτε να απαντήσετε στην άλλη κλήση.

Κλήσεις συνδιάσκεψης⁽¹⁾

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους ακόλουθους τρόπους.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Αγγίζετε το στοιχείο και επιλέξτε **Προσθήκη κλήσης**.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και αγγίζετε το εικονίδιο . Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε συμμετέχοντες από το **Αρχείο κλήσεων** ή τις **Επαφές**.

• Αγγίζετε το εικονίδιο για να ξεκινήσετε τη συνδιάσκεψη.

- Αγγίζετε το για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.

3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσης

Αγγίξτε :: από την οθόνη **Κλήση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Θα έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

Επιλογές προβολής

- Ταξινόμηση κατά:** Αγγίξτε για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση το Όνομα ή το Επώνυμο.
- Μορφή ονόματος:** Αγγίξτε για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το Όνομα ή το Επώνυμο.

Ήχοι και δόνηση

Αγγίξτε για να ορίσετε τον ήχο κλήσης της εισερχόμενης κλήσης και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τους ήχους πληκτρολογίου ή τη δόνηση για τις κλήσεις.

Γρήγορη απάντηση

Επεξεργαστείτε γρήγορες απαντήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όταν απορρίπτετε μια κλήση με ένα μήνυμα.

Λογαριασμοί κλήσεων

- Ρυθμίσεις κλήσης Dual SIM:** επιλέξτε SIM 1 ή SIM 2 για να ορίσετε τις παρακάτω επιλογές⁽¹⁾:

- Τηλεφωνητής

Υπηρεσία: Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.

Ρύθμιση: Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για την ακρόαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας. Μπορείτε να εισάγετε ένα κόμμα (,) για την εισαγωγή πλάσης στον αριθμό—για παράδειγμα, για την προσθήκη του κωδικού πρόσβασης μετά από τον αριθμό τηλεφώνου.

Ήχος: Αγγίξτε για να ορίσετε τον ήχο κατά την άφιξη ενός νέου μηνύματος του αυτόματου τηλεφωνητή.

Δόνηση: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθεί η δόνηση κατά τη λήψη νέου μηνύματος του αυτόματου τηλεφωνητή.

- Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Η δυνατότητα "Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης" (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους. Για λόγους ασφαλείας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

- Προώθηση κλήσεων

Πατήστε για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι κατεύημμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

- Φραγή κλήσεων

Πατήστε για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της φραγής κλήσεων. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις.

⁽¹⁾ Μόνο για 5085D

- Πρόσθετες ρυθμίσεις

Αγγίζτε **Αναγνώριση κλήσης** για χρήση των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων χειριστή ώστε να εμφανίζεται ο αριθμός σας στις εξερχόμενες κλήσεις. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αναμονή κλήσεων** για να λαμβάνετε ειδοποίηση για νέες εισερχόμενες κλήσεις κατά τη δάρκεια μιας κλήσης.

3.2 Αρχείο κλήσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων αγγίζοντας το από την οθόνη **Κλήση**, για να δείτε Εισερχόμενες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις και Αναπάντητες κλήσεις.

Αγγίζτε μια επαφή ή έναν αριθμό για την προβολή πληροφοριών ή περαιτέρω λειτουργιών. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα κλήση, να στείλετε SMS στην επαφή ή τον αριθμό, να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την κλήση ή να διαγράψετε την κλήση.

Αγγίζτε **Προβολή πλήρους ιστορικού κλήσεων** για να δείτε το αρχείο κλήσεων. Για να διαγράψετε τυχόν ανεπιθύμητα αρχεία κλήσεων, αγγίζτε το εικονίδιο και επιλέξτε **Διαγραφή**. Για να διαγράψετε ολόκληρο το ιστορικό κλήσεων, επιλέξτε **Διαγραφή ιστορικού κλήσεων**.


3.3 Επαφές.....

Οι **Επαφές** σας προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές στο Web ή στο τηλέφωνο σας.

3.3.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Για να δείτε τις επαφές σας, αγγίζτε το εικονίδιο .



Κάντε αναζήτηση στις **Επαφές**

Προβολή αγαπημένων

Ανοίξτε τον πίνακα Γρήγορη επαφή

Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε τις επαφές για διαγραφή

Προσθήκη νέας επαφής

Διαγραφή επαφής

Πατήστε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, αγγίζτε το εικονίδιο και επιβεβαιώστε τη **Διαγραφή**.


Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.

Αγγίζτε το εικονίδιο για να δείτε το μενού επιλογών για τη λίστα επαφών. Θα έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες ενέργειες:

- **Επαφές για εμφάνιση** Επιλέξτε επαφές για εμφάνιση.
- **Εισαγωγή/ Εξαγωγή** Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM, της κάρτας microSD και του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου κ.λπ.
- **Ομάδες** Αγγίζτε για να δημιουργήσετε την ομάδα.
- **Λογαριασμοί** Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού για διαφορετικούς λογαριασμούς.
- **Ρυθμίσεις** Αγγίζτε για αλλαγή της εμφάνισης της λίστας ταξινόμησης και των ονομάτων επαφών.
- **Αποκλεισμός αριθμού** Αγγίζτε για προβολή των αποκλεισμένων σας επαφών. Μπορείτε επίσης να αναφέσετε τον αποκλεισμό τους.

3.3.2 Προσθήκη επαφής

Αγγίζτε στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή. Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε το όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία της επαφής. Μπορείτε να μετακινηθείτε από ένα πεδίο στο επόμενο, με κύλιση της οθόνης.



Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο για αποθήκευση

Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια φωτογραφία για την επαφή

Αγγίζτε για να ανοίξετε τις διαθέσιμες ετικέτες

Αγγίζτε για την ανάπτυξη των πεδίων

Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε για αποθήκευση.

Προσθήκη/Κατάργηση από τα Αγαπημένα ⁽¹⁾

Για προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για προβολή των λεπτομερειών και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το για προσθήκη της επαφής στα αγαπημένα.

Για αφαίρεση μιας επαφής από τα αγαπημένα, αγγίξτε το αστέρι στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

3.3.3 Επεξεργασία των επαφών

Για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής, αγγίξτε το πλήκτρο στην οθόνη λεπτομερειών επαφής για επεξεργασία.

Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε για αποθήκευση.

Για έξodo χωρίς αποθήκευση, μπορείτε να αγγίξετε και, στη συνέχεια, **Απόρριψη αλλαγών**.

⁽¹⁾ Στα Αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνου.

Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής


Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου για μια επαφή με περισσότερους από έναν αριθμούς.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός προεπιλογής**. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το εικονίδιο πριν από τον αριθμό.

3.3.4 Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android

Αγγίζτε μια επαφή για να ανοίξετε την επιλογή "Γρήγορη επαφή για Android" και, στη συνέχεια, μπορείτε να αγγίζετε ή τον αριθμό για να πραγματοποιήσετε μια κλήση. Αγγίζτε το εικονίδιο για την αποστολή μηνύματος.



Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορων επαφών εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

3.3.5 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών

Αυτό το τηλέφωνο επιτρέπει την εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM και του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου.

Από την οθόνη Επαφές, αγγίξτε το για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς τους λογαριασμούς, την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, την κάρτα micro SD, κ.λπ.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα αποστέλλοντας την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Αγγίζτε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίζτε το εικονίδιο και την επιλογή **Κοινή χρήση** από την οθόνη λεπτομερεών της επαφής. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίζτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να εκτελέσει αυτήν την ενέργεια.

3.3.6 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λίστα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών για κάθε λογαριασμό. Αγγίζτε το εικονίδιο και αγγίξτε **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη της λίστας επαφών. Μπορείτε, στη συνέχεια, να επιλέξετε τις επαφές που θα εμφανίζονται.

Αγγίζετε το εικονίδιο και την επιλογή **Ρυθμίσεις** για να ταξινομήσετε τη λίστα αγγίζοντας **'Όνομα ή Επώνυμο**, καθώς και προβάλλοντας τα ονόματα των επαφών αγγίζοντας την επιλογή **'Όνομα πρώτο ή επώνυμο πρώτο**.

3.3.7 Ένωση/διαχωρισμός επαφών ⁽¹⁾

Για την αποφυγή δυπλότυπων καταχωρήσεων, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε υπάρχουσες επαφές με μία μόνο ενέργεια.

Επιλέξτε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, αγγίζτε για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας επαφής και, στη συνέχεια, αγγίζτε ξανά και αγγίζτε **Ένωση**.

Στη συνέχεια, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή της οποίας τα στοιχεία θέλετε να ενώσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα Επαφών.

Για να διαχωρίσετε τα στοιχεία των επαφών, αγγίζτε την επαφή τα στοιχεία της οποίας θέλετε να διαχωρίσετε. Αγγίζτε το εικονίδιο για να μεταβείτε στην οθόνη επεξεργασίας επαφής και, στη συνέχεια, αγγίζτε ξανά το εικονίδιο και αγγίζτε την επιλογή **Διαχωρισμός** και την επιλογή **OK** για επιβεβαίωση.

3.3.8 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλαπλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.

Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό, αγγίζτε την επιλογή από τη λίστα των επαφών και αγγίζτε τις επιλογές **Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού** ή, από την αρχική οθόνη, αγγίζτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, την επιλογή **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**.

⁽¹⁾ Ισχύει μόνο για επαφές τηλεφώνου.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Εταιρικό κ.λπ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Αγγίζτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε και το εικονίδιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κατάργηση λογαριασμού** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Αυτόματος συγχρονισμός

Στην οθόνη **Λογαριασμοί**, αγγίζτε το εικονίδιο και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όλες οι αλλαγές στις πληροφορίες στο τηλέφωνο ή online συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ τους.

4 Μηνύματα και Email.....


4.1 Μηνύματα

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να λάβετε μηνύματα SMS και MMS.

Για να μεταβείτε στα Μηνύματα, αγγίξτε το εικονίδιο 

4.1.1 Σύνταξη νέου μηνύματος

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο  για να συντάξετε μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



Για αποθηκευμένες επαφές, αγγίξτε τη φωτογραφία για να ανοίξετε τον πίνακα Γρήγορη επαφή ώστε να επικοινωνήσετε με την επαφή. Για μη αποθηκευμένες επαφές, αγγίξτε το εικονίδιο  για να προσθέσετε τον αριθμό στις **Επαφές**.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς** ή αγγίξτε το εικονίδιο  για να προσθέσετε παραλήπτες. Αγγίξτε τη γραμμή **Πληκτρολογήστε γραπτό μήνυμα** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Αγγίξτε το εικονίδιο  για να επιλέξετε emoticon. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για να στείλετε το γραπτό μήνυμα.

Ένα μήνυμα SMS με έκταση μεγαλύτερη από 160 χαρακτήρες θα χρεωθεί ως πολλαπλά μηνύματα SMS. Θα εμφανίζεται ένας μετρητής στα δεξιά του πλαισίου κειμένου, για να σας υπενθυμίζει πόσους χαρακτήρες επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε σε ένα μήνυμα.

 Συγκεκριμένα γράμματα (τονισμένα) αυξάνουν, επίσης, το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στείλετε κλπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά κινητά τηλέφωνα και διευθύνσεις email.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόμata σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία μέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, διαφάνειες κ.λπ.) ή προστεθεί θέμα ή διευθύνσεις email.

Για την αποστολή μηνύματος πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς** και αγγίξτε τη γραμμή **Στείλτε το μήνυμά σας** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να ανοίξει το μενού επιλογών. Αγγίξτε την επιλογή **Προσθήκη Θέματος** για να εισάγετε ένα θέμα. Αγγίξτε το εικονίδιο  για να επισυνάψετε μια εικόνα, ένα βίντεο, έναν ήχο ή μια επαφή.

Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή του μηνύματος πολυμέσων.

4.1.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα Ειδοποίησεων και αγγίξτε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε και να το διαβάσετε. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνυμάτων και να αγγίξετε το μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Αγγίξτε ένα μήνυμα για να μεταβείτε στην οθόνη σύνταξης μηνύματος:

- Αγγίξτε για κλήση του αριθμού.
- Αγγίξτε για αποθήκευση του αριθμού στις επαφές ή για προβολή των λεπτομερειών επαφής, εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί.
- Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, εισάγετε το κείμενο ή αγγίξτε για γρήγορη εισαγωγή κειμένου, επαφής κ.λπ. Όταν ολοκληρώσετε την επεξεργασία, αγγίξτε το εικονίδιο .
- Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα μήνυμα, θα έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες επιλογές: αντιγραφή κειμένου , προώθηση , διαγραφή , επιλογή όλων , μενού άλλων επιλογών κ.λπ.

4.1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Υποστήριξη SMS

Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου επιλογών για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS.

Γραπτό μήνυμα (SMS)

- **Άιτημα αποστολής αναφοράς παράδοσης** Επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα κειμένου που αποστέλλετε.
 - **Διαχείριση μηνυμάτων SIM** Αγγίξτε για τη διαχείριση των μηνυμάτων κειμένου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM.
 - **Επεξεργασία γρήγορου κειμένου** Αγγίξτε για την προσθήκη ή επεξεργασία γρήγορου κειμένου.
 - **Κέντρο υπηρ. SMS** Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο για την εμφάνιση του αριθμού κέντρου εξυπηρέτησης.
 - **Περίοδος εγκυρότητας** Επιλέξτε μια περίοδο εγκυρότητας, κατά την οποία ο πάροχος δικτύου θα συνεχίσει να στέλνει εκ νέου το μήνυμα, αν δεν παραδοθεί αμέσως.
 - **Θέση αποθήκευσης SMS** Επιλέξτε το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM ως τη θέση αποθήκευσης SMS.
 - **Διαχείριση αλφαριθμητού** Επιλέξτε τη μορφή κωδικοποίησης του μηνύματος.
- ### Μήνυμα πολυμέσων (MMS)
- **Όμαδική ανταλλαγή μηνυμάτων** Όταν ενεργοποιηθεί, θα μπορείτε να στέλνετε ένα μοναδικό μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες.
 - **Άιτημα αποστολής αναφοράς παράδοσης** Επιλέξτε ώστε να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα πολυμέσων που αποστέλλετε.

• Αίτημα αναφοράς ανάγνωσης	Επιλέξτε ώστε να ζητείται αναφορά σχετικά με την ανάγνωση του μηνύματος πολυμέσων που αποστέλλετε από κάθε παραλήπτη.	• Αναδυόμενη ειδοποίηση	Επιλέξτε για να εμφανίζονται αναδυόμενα μηνύματα για τις ειδοποίησεις push.
• Αποστολή αναφοράς ανάγνωσης	Επιλέξτε για αυτόματη αποστολή μιας αναφοράς ανάγνωσης στον αποστολέα αν έχει ζητηθεί.	Γενικά	
• Αυτόματη ανάκτηση	Επιλέξτε για αυτόματη λήψη του πλήρους μηνύματος MMS (του κυρίως μηνύματος και των συνημμένων) στο τηλέφωνο σας. Για λήψη μόνο της κεφαλίδας μηνύματος MMS, καταργήστε την επισήμανση του πλαισίου ελέγχου.	• Μέγεθος γραμματοσειράς μηνύματος	Επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς μηνυμάτων.
• Αυτόματη ανάκτηση περιαγωγής	Επισημάνετε το πλαισίο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αυτόματης ανάκτησης κατά την περιαγωγή.	• Διαγραφή παλαιών μηνυμάτων	Θα διαγραφούν τα παλαιά μηνύματα όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων μηνυμάτων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επισημάνετε το πλαίσιο ελέγχου.
• Τρόπος δημιουργίας	Επιλέξτε λειτουργία δημιουργίας.	• Όριο μηνύματος κειμένου	Αγγίζτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων κειμένου προς αποθήκευση ανά συνομιλία.
• Μέγιστο μέγεθος μηνύματος	Αγγίζτε για να αλλάξετε το μέγιστο μέγεθος μηνύματος.	• Όριο μηνύματος πολυμέσων	Αγγίζτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων πολυμέσων προς αποθήκευση ανά συνομιλία.
• Προτεραιότητα	Αγγίζτε για να ορίσετε την προτεραιότητα.	• Ενεργοποίηση ήχου κλήσης εκπομπής κυψέλης	Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαισίο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης εκπομπής κυψέλης.
Ειδοποιήσεις		• Επιλογή ήχου κλήσης CB	Αγγίζτε για επιλογή ήχου κλήσης για την εκπομπή κυψέλης.
• Ειδοποιήσεις	Επιλέξτε για την εμφάνιση ειδοποιήσεων μηνυμάτων στη γραμμή κατάστασης.	• Εκπομπή κυψέλης	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία εκπομπής κυψέλης ή για να επιλέξτε τη γλώσσα και το κανάλι για αυτήν.
• Σίγαση	Επιλέξτε τη διάρκεια για τη σίγαση του τηλεφώνου όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή απενεργοποιήστε τη σίγαση επιλέγοντας Απενεργοποίηση .	• Ενεργοποίηση WAP Push	Επισήμανση/κατάργηση της επισήμανσης του πλαισίου ελέγχου για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παραλαβής μηνυμάτων push από το δίκτυο.
• Ήχος	Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης ως τόνο ειδοποίησης νέων μηνυμάτων.		

4.2 Email



Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό Email ή αν θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό Email.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίζετε εξωτερικούς λογαριασμούς email POP3 ή IMAP στο τηλέφωνο σας.

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό email σας, αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Email**.

Ένας οδηγός ρύθμισης θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που απαιτούνται για τη ρύθμιση ενός λογαριασμού email.

- Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να ρυθμίσετε.
- Αγγίξτε το πλήκτρο **Επόμενο**. Εάν ο λογαριασμός που εισάγετε δεν υποστηρίζεται από την τηλεφωνική εταιρεία, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων λογαριασμού email, για να εισάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε την επιλογή **ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜΙΣΗ** για να εισάγετε απευθείας τις ρυθμίσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων για το λογαριασμό email που ρυθμίζετε.
- Εισάγετε το όνομα λογαριασμού και το εμφανιζόμενο όνομα στα εξερχόμενα email.
- Για να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό email, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο στην επάνω αριστερή γωνία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Προσθήκη λογαριασμού**.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- Αγγίξτε το από την οθόνη Εισερχόμενα.
- Εισάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το πλήκτρο **Kov./Ιδ.kov.**, για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή ιδιαίτερης κοινοποίησης.

• Εισάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.

• Αγγίξτε το για να προσθέσετε ένα συνημμένο.

• Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το και να επιλέξετε **Αποθήκευση προχείρου** ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Επιστροφή** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο.

• Αγγίξτε το εικονίδιο για αποστολή.

Εάν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το email, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Για να προσθέσετε μια υπογραφή στα email σας, αγγίξτε το και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε ή να τροποποιήσετε την υπογραφή. Αγγίξτε την επιλογή **Υπογραφή** για επεξεργασία.

5 Ημερολόγιο, Ρολόι και Αριθμομηχανή


5.1 Ημερολόγιο..... 31

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για να δείτε το ημερολόγιο και να δημιουργήσετε γεγονότα, αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ημερολόγιο**.

5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων

Μπορείτε να προβάλετε το Ημερολόγιο με βάση το **Χρονοδιάγραμμα**, **Προβολή ημέρας**, **Προβολή 3 ημερών**, **Προβολή εβδομάδας** ή **Προβολή μήνα**.



5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Αγγίξτε το εικονίδιο .

• Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολοήμερο**.

• Προσκαλέστε άτομα στο γεγονός. Εισάγετε τις διευθύνσεις email των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε διαχωρισμένες με κόμματα. Οι προσκεκλημένοι θα λάβουν πρόσκληση από το Ημερολόγιο και μέσω email.

• Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** από το επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα γεγονός από τις οθόνες της προβολής **εβδομάδας**, αγγίξτε ένα κενό σημείο για να επιλέξετε την περιοχή προορισμού, η οποία θα γίνει και αγγίξτε το εικονίδιο για να δημιουργήσετε το νέο γεγονός.

Για να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα γεγονός, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τουλάχιστον έναν λογαριασμό Ημερολογίου και να επιλέξετε την προβολή τουλάχιστον ενός ημερολογίου.

5.1.3 Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ένα γεγονός, αγγίξτε το γεγονός για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών, αγγίξτε το στοιχείο για να επεξεργαστείτε το συμβάν και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Διαγραφή** για να το διαγράψετε.

5.1.4 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος ως ειδοποίηση.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για το άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το όνομα του γεγονότος για την προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου.

Αγγίξτε το κουμπί **Πίσω** για να διατηρήσετε υπενθυμίσεις σε εκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον πίνακα ειδοποιήσεων.

5.2 Ρολόι.....



Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ρολό.

Για να δείτε την τρέχουσα ώρα, αγγίξτε από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ρολό**.

5.2.1 Παγκόσμιο ρολόι

Για να δείτε το παγκόσμιο ρολόι, αγγίξτε το εικονίδιο στην οθόνη ώρας.

Αγγίξτε το για προσθήκη ζώνης ώρας.

5.2.2 Αφύπνιση

Από την οθόνη ώρας, αγγίξτε το εικονίδιο για να εισέλθετε στην οθόνη **Αφύπνιση**.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση της αφύπνισης.

Αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε μια νέα αφύπνιση και θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:

- **Ωρα** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
- **Επανάληψη** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ισχύει η αφύπνιση.
- **Galactic** Αγγίξτε για να επιλέξετε ήχο κλήσης για την αφύπνιση.
- **Δόνηση** Επιλέξτε για την ενεργοποίηση της δόνησης.
- **Ετικέτα** Αγγίξτε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.

Αγγίξτε μια υπάρχουσα αφύπνιση για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας αφύπνισης.

Αγγίξτε και, στη συνέχεια, για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

5.2.3 Αντίστροφη μέτρηση

Από την οθόνη ώρας, αγγίξτε το εικονίδιο για να εισέλθετε στην οθόνη **Αντίστροφη μέτρηση**.

• Εισάγετε την ώρα. Ο χρόνος πρέπει να καταχωριστεί με την εξής σειρά: δευτερόλεπτο, λεπτό και ώρα.

- Αγγίξτε το για την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης.
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να ορίσετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης στον πίνακα.
- Αγγίξτε το εικονίδιο για παύση της αντίστροφης μέτρησης.
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να διαγράψετε την τρέχουσα ετικέτα αντίστροφης μέτρησης.

5.2.4 Χρονόμετρο

Από την οθόνη ώρας, αγγίξτε το εικονίδιο για να εισέλθετε στην οθόνη **Χρονόμετρο**.

- Αγγίζτε το εικονίδιο για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.
- Αγγίζτε για την εμφάνιση μιας λίστας εγγραφών σύμφωνα με την ενημερωμένη ώρα.
- Αγγίζτε για να σταματήσει η καταγραφή του συνολικού χρόνου και του χρόνου γύρου. Οι χρόνοι θα επανεκκινηθούν μόνο μετά το άγγιγμα του .
- Αγγίζτε για διαγραφή της εγγραφής.
- Αγγίζτε για κοινή χρήση.

5.2.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων Ρολογιού

Αγγίζτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις** για να προσαρμόσετε κάποια από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Ρολόι

- **Στυλ** Αγγίζτε για να ορίσετε το στυλ ρολογιού σε Αναλογικό ή Ψηφιακό.
- **Αυτόματο ρολόι τοπικής ώρας** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να προσθέσετε ένα ρολόι για την Τοπική ζώνη ώρας όταν ταξιδεύετε σε περιοχή με διαφορετική ώρα.
- **Τοπική ζώνη ώρας** Αγγίζτε για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας.

Αφυπνίσεις

- **Οι ειδοποιήσεις σταματούν μετά από** Αγγίζτε για να απενεργοποιήσετε προσωρινά μια αφύπνιση.
- **Διάρκεια αναβολής** Αγγίζτε για να ορίσετε τη διάρκεια των αφυπνίσεων.

- **Ένταση αφύπνισης** Αγγίζτε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.
- **Πλήκτρα έντασης** Αγγίζτε για να ορίσετε τη συμπεριφορά των πλαινών πλήκτρων έντασης όταν ηχεί η αφύπνιση: **Καμία ενέργεια**, **Αναβολή** ή **Απόρριψη**.
- **Έναρξη εβδομάδας** Αγγίζτε για να επιλέξετε την ημέρα από την οποία ξεκινά η εβδομάδα.

5.3 Αριθμομηχανή.....


Για να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή, αγγίζτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και αγγίζτε την επιλογή **Αριθμομηχανή**.

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Ο Βασικός πίνακας και ο Σύνθετος πίνακας.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Κάντε ολισθηση της βασικής οθόνης υπολογισμού στα αριστερά για να ανοίξετε τον επιστημονικό υπολογισμό.

Εναλλακτικά, περιστρέψτε το τηλέφωνο σε οριζόντιο προσανατολισμό από τον βασικό πίνακα για να ανοίξετε τον επιστημονικό υπολογισμό. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Όταν η συσκευή περιστρέφεται > Περιστροφή του περιεχομένου της οθόνης.**



Εισάγετε έναν αριθμό και την αριθμητική λειτουργία που θα εκτελεστεί. Εισάγετε τον δεύτερο αριθμό και πατήστε "=" για προβολή του αποτελέσματος. Αγγίξτε το εικονίδιο για τη διαγραφή των ψηφίων ένα προς ένα ή πατήστε παρατεταμένα το για τη διαγραφή όλων ταυτόχρονα.

6 Σύνδεση

Για να συνδεθείτε στο Internet με αυτό το τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυα GPRS/EDGE/3G/4G ή Wi-Fi, ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

6.1 Σύνδεση στο Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας με μια κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου: GPRS, EDGE, 3G ή 4G.

Αν το δίκτυο δεν έχει συνδεθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας από το μενού **Ρυθμίσεις > Χρήστη δεδομένων**.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)** ή **Πάροχοι δικτύου**.

Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να προσθέσετε νέα σύνδεση δικτύου GPRS/EDGE/3G/4G στο τηλέφωνο σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)**.
- Στη συνέχεια, αγγίξτε το και επιλέξτε **Νέο APN** για να προσθέσετε ένα νέο APN.
- Εισάγετε τα απαραίτητα στοιχεία για το APN.
- Όταν είστε έτοιμοι, αγγίξτε το εικονίδιο και αγγίξτε **Αποθήκευση**.

Για την ενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

- Αγγίζτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής.**
- Αγγίζτε **Περιαγωγή δεδομένων** και επιλέξτε **Περιαγωγή δεδομένων: Απενεργοποίηση, Μόνο τοπική περιαγωγή, Όλα τα δίκτυα.**
- Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω μιας σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα "6.1.2 Wi-Fi").

Για τον ορισμό προτιμώμενου τύπου δικτύου

- Αγγίζτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Προτιμώμενος τύπος δικτύου.**

6.1.2 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- Αγγίζτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Wi-Fi.**
- Ενεργοποιήστε το 
- Αφού ενεργοποιηθεί το Wi-Fi, εμφανίζονται τα δίκτυα Wi-Fi που εντοπίστηκαν.
- Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίζτε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για την ενεργοποίηση ειδοποίησης κατά τον εντοπισμό νέου δικτύου

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό και έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση δικτύου, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης κάθε φορά που το τηλέφωνο εντοπίζει κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο εντός εμβέλειας. Τα ακόλουθα βήματα ενεργοποιούν τη λειτουργία ειδοποίησης όταν το Wi-Fi είναι ενεργό:

- Αγγίζτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Wi-Fi.**
- Αγγίζτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις για προχωρημένους.**
- Ενεργοποιήστε το εικονίδιο  δίπλα στην επιλογή **Ειδοποίηση δικτύου.**

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Αγγίζτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Wi-Fi.**
- Αγγίζτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια την επιλογή **Προσθήκη δικτύου.**
- Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλουπες απαιτούμενες πληροφορίες.
- Αγγίζτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.**

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- Στην οθόνη Wi-Fi, αγγίζτε το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- Αγγίζτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει.

6.2 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth⁽¹⁾

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**, το τηλέφωνό σας και άλλες διαθέσιμες συσκευές θα εμφανιστούν στην οθόνη.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις**.
- Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου, μπορείτε να το αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται στους υπόλοιπους.

- Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  και μετονομάστε το τηλέφωνό σας.
- Εισάγετε ένα όνομα και αγγίξτε το στοιχείο **METONOMASIA** για επιβεβαίωση.

Για τη δημιουργία ζεύγους/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνό με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

- Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- Αγγίξτε  και **Ananέωση**.

⁽¹⁾ Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth της alcatel που έχουν δοκιμαστεί και η συμβατότητα με το τηλέφωνό σας είναι αποδεδειγμένη. Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά Bluetooth της alcatel.

- Αγγίξτε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη του τηλεφώνου σας από τη λίστα.
- Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο. Αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.
- Εάν η αντιστοιχίση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

- Αγγίξτε το εικονίδιο  δύπλα στη συσκευή της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.
- Αγγίξτε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ** για επιβεβαίωση.

6.3 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσων και άλλα αρχεία μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνό σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση **Σύνδεση USB για μεταφορά αρχείων**.

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε το τηλέφωνό σας μέσω USB, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου εντοπισμού σφραγιδάτων, αγγίξτε **OK** για να επιτρέψετε την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας, διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε USB μόνο για φόρτιση.

Αγγίξτε **Σύνδεση USB για μεταφορά αρχείων**, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να μεταφέρετε αρχεία. Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η **Μεταφορά αρχείων (MTP)**.



Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

Για να εντοπίσετε δεδομένα που έχετε μεταφέρει ή λάβει στο τηλέφωνο σας, αγγίξτε την επιλογή **Αρχεία**. Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στα **Αρχεία**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και περισσότερα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνο σας κ.λπ.

6.4 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλώδιου USB (USB tethering) ή με έως και οκτώ συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνο σας σε φορητό Wi-Fi hotspot ή μέσω Bluetooth.

Η λειτουργία ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις δικτύου από τον πάροχο δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Για μοιρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot**.

- Ενεργοποιήστε την επιλογή δίπλα στο **USB tethering** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για μοιρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό Wi-Fi hotspot

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot > Wi-Fi hotspot**.

- Ενεργοποιήστε την επιλογή δίπλα στο **Wi-Fi hotspot** για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth

- Αγγίξτε το εικονίδιο για να ανοίξετε το Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

- Μεταβείτε στο μενού **Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot**.

- Ενεργοποιήστε την επιλογή μετά το **Bluetooth tethering** για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού hotspot σας

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Φορητό Wi-Fi hotspot, μπορείτε να μετονομάσετε το δίκτυο Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot > Wi-Fi hotspot**.

- Αγγίξτε **Ρύθμιση Wi-Fi hotspot** για να μετονομάσετε το SSID δικτύου ή για να ρυθμίσετε την ασφάλεια δικτύου.

- Αγγίξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

6.5 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρίες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

- Αγγίζτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN** και, στη συνέχεια, αγγίζτε την επιλογή .
- Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
- Αγγίζτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.

 Πριν την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνό σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

- Αγγίζτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Αγγίζτε το VPN με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια σας ζητηθούν και αγγίζτε το **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα VPN:

- Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίζτε το **παράθυρο διαλόγου Εποπτεία δικτύου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** για την αποσύνδεση VPN.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

- Αγγίζτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Αγγίζτε το εικονίδιο  δίπλα στο VPN που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Μετά την επεξεργασία, αγγίζτε την επιλογή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή ενός VPN:

- Αγγίζτε το εικονίδιο  δίπλα στο VPN που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, αγγίζτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.

6.6 Σύνδεση σε συσκευές μέσω NFC ⁽¹⁾

Το NFC, αρχικά των λέξεων Near Field Communication, είναι μια ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας υψηλής συχνότητας και μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών που βρίσκονται σε απόσταση 10 εκατοστών (περίπου 4 ίντσες) μεταξύ τους.

Οι συσκευές NFC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανέπαφα συστήματα πληρωμών, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε πιστωτικές κάρτες και έξυπνες κάρτες ηλεκτρονικών εισιτηρίων και επιτρέπουν στις πληρωμές μέσω κινητών συσκευών να αντικαθιστούν ή να συμπληρώνουν αυτά τα συστήματα. Η τεχνολογία NFC μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το μοίρασμα επαφών, φωτογραφιών, βίντεο ή αρχείων, καθώς και για τη συμμετοχή σε παιχνίδια για πολλούς παίκτες.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC:

- Σύρετε προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίζτε το  για να ανοίξετε το μενού **Ρυθμίσεις**.
- Αγγίζτε το κουμπί **Περισσότερα** και ενεργοποιήστε το εικονίδιο  . Εναλλακτικά, σύρετε προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίζτε το εικονίδιο NFC για να το ενεργοποιήσετε.

Λάβετε υπόψη ότι εάν χρησιμοποιείτε ένα κάλυμμα φωτισμού δεν υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.

⁽¹⁾ Μόνο για 5085Y.

7 Εφαρμογές πολυμέσων.....

7.1 Κάμερα.....

Το κινητό τηλέφωνο σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Προτού χρησιμοποιήσετε την Κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επτρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Κάμερα**.

Αν το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πατήστε το πλήκτρο Ενεργοποίηση και, στη συνέχεια, κάντε δυπλό κλικ το εικονίδιο της κάμερας για να ανοίξετε την κάμερα.



Αγγίξτε για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας νύχτας

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας σε Μη αυτόματο, Πλανόραμα, Αυτόματο, κ.λπ.

Κάντε εναλλαγή μεταξύ μπροστινής/πίσω κάμερας

Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο, αγγίξτε την οθόνη για να εστιάσετε, εάν χρειάζεται και αγγίξτε το εικονίδιο για να τραβήξετε την εικόνα. Η εικόνα θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το για την αποτύπωση λήψεων ρυπής.

Για τη λήψη βίντεο

Αγγίζτε **BINTEO** για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο.

Αγγίζτε το στοιχείο για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας εικόνας/ενός βίντεο που έχετε τραβήξει

- Σύρετε το διακόπτη αριστερά ή δεξιά για προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Αγγίζτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Gmail, Bluetooth, MMS κ.λπ. για να μοιραστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο.
- Αγγίζτε για να επιστρέψετε στην **Κάμερα**.

7.1.1 Λειτουργίες και ρυθμίσεις

Πριν τραβήξετε μια φωτογραφία, σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας.

Λειτουργία λήψης πίσω κάμερας

- **ΠΑΝΟΡΑΜΑ** Αγγίζτε για ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας. Αγγίζτε το κουμπί Κλείστρο για να ξεκινήσετε τη λήψη πανοραμικής φωτογραφίας, μετακινήστε το τηλέφωνο προς την κατεύθυνση λήψης σας και επικαλύψτε τις δύο γραμμές. Μόλις συμπληρωθούν οι υποδοχές, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Αν οι υποδοχές δεν συμπληρωθούν πλήρως, αγγίζτε ξανά το κουμπί Κλείστρο για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
- **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ** Αγγίζτε για να επιλέξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία φωτογραφίας.

• **BINTEO**

Αγγίζτε για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο.

• **ΑΜΕΣΟ ΚΟΛΑΖ**

Επιλέξτε το αγαπημένο σας σχήμα διαχωρισμού και, στη συνέχεια, αποτυπώστε φωτογραφίες μία προς μία. Όταν γεμίσει το σχήμα διαχωρισμού, τα αποθηκευτεί αυτόματα.

Ρυθμίσεις

Φωτογραφία

- **Μέγεθος εικόνας** Αγγίζτε για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας.

- **Ενίσχυση χαμηλού φωτισμού**

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ενίσχυσης χαμηλού φωτισμού.

- **Μηδενική καθυστέρηση κλείστρου**

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μηδενικής καθυστέρησης κλείστρου.

- **Σταθερή λήψη**

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σταθερής λήψης.

- **Αυτόματος εντοπισμός σκηνής**

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου εντοπισμού σκηνής.

Βίντεο

- **Ποιότητα βίντεο** Προκαθορίστε την ποιότητα εξόδου των λήψεων βίντεο.


<ul style="list-style-type: none"> • Σταθεροποίηση βίντεο (EIS) 	<p>Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας (Electronic Image Stabilization - EIS). Συμβάλλει στη μείωση του θαμπώματος που σχετίζεται με την κίνηση μιας κάμερας κατά την έκθεση.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Λειτουργία κουμπιού έντασης 	<p>Πατήστε για να ορίσετε τη λειτουργία του κουμπιού έντασης ήχου.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Διάστημα παρέλευσης χρόνου 	<p>Επιλέξτε ένα διάστημα παρέλευσης χρόνου ή απενεργοποιήστε το.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Χώρος αποθήκευσης πολυμέσων 	<p>Αγγίξτε για να επιλέξετε τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ή την κάρτα SD για αποθήκευση φωτογραφιών.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Γενικά 		<ul style="list-style-type: none"> • Κουμπί ζουμ 	<p>Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε το κουμπί ζουμ.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Πλέγμα 	<p>Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε την προβολή πλέγματος. Χωρίζει την οθόνη σε ίσα μέρη και σας βοηθά να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες, διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση των στοιχείων σύνθεσης με το πλέγμα, όπως είναι ο ορίζοντας ή τα κτήρια με τις γραμμές του πλέγματος.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Επαναφορά προεπιλογών 	<p>Αγγίξτε και επιβεβαιώστε για επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ήχος κλειστρου 	<p>Αγγίξτε για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ήχου κλειστρου κατά τη λήψη φωτογραφιών.</p>		<h2>7.2 Συλλογή</h2> 
<ul style="list-style-type: none"> • Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας 		<p>Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Επιπλέον, διατίθεται προς επιλογή ένα σύνολο περαιτέρω λειτουργιών για εικόνες και βίντεο.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Εξομάλυνση αναλαμπών 		<p>Για να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, αγγίξτε το εικονίδιο  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια αγγίξτε Συλλογή.</p>	



Πρόσβαση στα άλμπουμ

Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη **Συλλογή**.



- Αγγίζτε ένα άλμπουμ. Όλες οι εικόνες ή τα βίντεο θα ανοίξουν στην οθόνη.
- Αγγίζτε πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.

- Σύρετε προς τα επάνω/κάτω για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.

Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, κοινή χρήση τους με τους φίλους σας, ορίζοντάς τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κ.λπ.

Εντοπίστε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίξτε την από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους. Αγγίζτε το εικονίδιο για να μοιραστείτε την εικόνα ή το εικονίδιο για να επεξεργαστείτε την εικόνα.



Ορίστε εφέ όπως Διάτρηση, Εποχής, Ασπρόμαυρο, Αποχρωματισμός, κ.λπ.

Προσθέστε ένα περίγραμμα.

Αγγίζτε για Περικοπή, Ευθυγράμμιση, Περιστροφή, Κατοπτρισμό ή Σχεδιασμό της εικόνας.

Προσαρμόστε το χρώμα της εικόνας.

Πολλαπλές λειτουργίες

Η Συλλογή σάς προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, για να επεξεργάζεστε ομάδες εικόνων/βίντεο ταυτόχρονα.

Στην οθόνη **ΣΤΙΓΜΕΣ ή ΑΛΜΠΟΥΜ**, αγγίξτε την επιλογή και, στη συνέχεια, **Επιλογή στοιχείου** για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση μαζικών λειτουργιών (μπορείτε επίσης να πιέσετε παρατεταμένα ένα άλμπουμ/μια εικόνα) και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα βίντεο/τις εικόνες που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αγγίξτε για να διαγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία. Αγγίξτε για να μοιραστείτε τα επιλεγμένα αρχεία.

7.3 Μουσική.....




Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή την κάρτα microSD. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων μουσικής από έναν υπολογιστή στο τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.

Για αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, την επιλογή **Μουσική**.

7.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Αγγίξτε ένα τραγούδι για αναπαραγωγή.



- ① Πρόσβαση στο μενού.
- ② Αλλαγή εμφάνισης τραγουδιού.
- ③ Αναζήτηση για ένα τραγούδι.
- ④ Πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες.
- ⑤ Αναπαραγωγή ή παύση.
- ⑥ Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού.



Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με την Μουσική, η λειτουργία παύσης, αναπαραγωγής ή παράλειψης παραμένει διαθέσιμη ακόμη και εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

8

Άλλα

8.1 Αρχεία.....



Για να διαχειριστείτε τα αρχεία στο τηλέφωνο σας, αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Αρχεία**.

Η εφαρμογή **Αρχεία** λειτουργεί με εξωτερική κάρτα SD και με τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

Η εφαρμογή **Αρχεία** εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, όπως είναι οι εφαρμογές, τα αρχεία πολυμέσων που έχετε λάβει από το Google Play Store, το YouTube ή άλλες θέσεις, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα που μεταφέρατε μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στα Αρχεία και, στη συνέχεια, να την αγγίξτε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Η εφαρμογή **Αρχεία** σάς επιτρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες κοινές λειτουργίες: δημιουργία (υπο)φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, κοινή χρήση κ.λπ.

8.2 Ηχογράφηση



Για να κάνετε εγγραφή φωνής, αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ηχογράφηση**.

Η **Ηχογράφηση** επιτρέπει την εγγραφή φωνής/ήχων.

8.3 Πυξίδα



Κουνήστε το τηλέφωνο σχηματίζοντας τον αριθμό 8 για να δείτε την ακριβή σας τοποθεσία.

8.4 Ραδιόφωνο.....



Το τηλέφωνο σας διαθέτει ραδιόφωνο ⁽¹⁾ με λειτουργία RDS ⁽²⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με οπτικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβαλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για να ακούσετε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, την επιλογή **Ραδιόφωνο**.

Για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας, που λειτουργούν ως κεραία που συνδέεται στο τηλέφωνο σας.

⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

⁽²⁾ Ανάλογα με τον πάροχο του δικτύου σας και την αγορά.

Αγγίξτε για να
ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε
το ηχείο.


Αγγίξτε για
μείωση 0,1MHz.

Πιέστε
παρατεταμένα
για αναζήτηση
και μετάβαση
στο πλησιέστερο

κανωπή
χαμηλότερης-
συχνότητας.

Αγγίξτε για.
μετάβαση στο
προηγούμενο
αποθηκευμένο
κανάλι.

Αγγίξτε για
αναπαραγωγή/
διακοπή.



Διαθέσιμες επιλογές:

- Αποθήκευση καναλιού
 - Αναζήτηση καναλιών
 - Διαγραφή
 - Εισαγωγή συχνότητας
 - Πληροφορίες σταθμού
 - Έξοδος

Αποθήκευση του τρέχοντα σταθμού στη λίστα καναλιών.

Αγγίξτε για να αναζητήσετε κανάλια.

Διαγραφή καναλιού.

Εισάγετε τη συχνότητα μη αυτόματα για να μεταβείτε στο κανάλι.

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για προβολή των πληροφοριών σταθμού.

Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

8.5 Άλλες εφαρμογές⁽¹⁾

Οι προηγούμενες εφαρμογές αυτής της ενότητας είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας. Για να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή των προεγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων εταιρειών, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται με το τηλέφωνο σας. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε λήψη χιλιάδων εφαρμογών τρίτων εταιρειών μεταβαίνοντας στο Google Play Store από το τηλέφωνο σας.

⁽¹⁾ Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

Εφαρμογές Google

Οι εφαρμογές Google που είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα όλων των εργασιών σας και σας βοηθούν να απολαύσετε την καθημερινότητά σας.

Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει σύντομα τις εφαρμογές. Για τις λεπτομερείς λειτουργίες και οδηγούς χρήστη, ανατρέξτε στους σχετικούς ιστότοπους ή την εισαγωγή που παρέχεται στις εφαρμογές.

Συνιστούμε να εγγραφείτε με έναν Λογαριασμό Google για να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες.

9.1 Chrome

Ένα πρόγραμμα περιήγησης web με το οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet.

Οι σελιδοδείκτες σας, το ιστορικό περιήγησης και οι ρυθμίσεις σας σε όλες τις συσκευές σας με εγκατεστημένο το πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να συγχρονιστούν με το Λογαριασμό σας Google.

9.2 Gmail

Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε email, να διαχειρίζεστε email με ετικέτες και να αρχειοθετείτε email, κλπ. Τα email μπορούν να συγχρονίζονται αυτόματα με το Λογαριασμό σας Gmail.

9.3 Χάρτες

Οι Χάρτες Google προσφέρουν εικόνες μέσω δορυφόρου, οδικούς χάρτες, πανοραμικές προβολές 360°, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμό διαδρομής για πεζοπορία, αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να εντοπίσετε την τοποθεσία σας, να αναζητήσετε ένα μέρος και να λάβετε προτεινόμενες διαδρομές για τις μετακινήσεις σας.

9.4 YouTube

Το YouTube είναι μια online εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο από την οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο. Το διαθέσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο κλιπ, τηλεοπτικά κλιπ, μουσικά βίντεο και άλλο περιεχόμενο, όπως ιστολόγια βίντεο, σύντομα πρωτότυπα βίντεο και εκπαιδευτικά βίντεο. Υποστηρίζει τη λειτουργία streaming που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε βίντεο σχεδόν αμέσως μόλις αρχίσει η λήψη τους από το Internet.

9.5 Play Store

Αποτελεί την επίσημη εφαρμογή καταστήματος για το λειτουργικό σύστημα Android, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να περιηγούνται και να κατεβάζουν εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εφαρμογές είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Στο Play Store, αναζητήστε την εφαρμογή που χρειάζεστε, κατεβάστε τη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε, να ενημερώσετε την εφαρμογή και να διαχειριστείτε τις λήψεις σας.

9.6 Drive

Μια υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων που δημιουργήθηκε από την Google, η οποία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν αρχεία στο cloud, να μοιράζονται και να επεξεργάζονται αρχεία.

Τα αρχεία στο Drive διατηρούνται με ασφάλεια και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά από οποιαδήποτε συσκευή με τη σύνδεση στο Λογαριασμό σας Google. Μπορείτε να μοιραστείτε ιδιωτικά αρχεία ή φακέλους με συγκεκριμένους χρήστες που διαθέτουν Λογαριασμό Google.

9.7 Μουσική Play

Μια υπηρεσία ροής και αποθήκευσης μουσικής online από την Google.

Μπορείτε να ανεβάσετε και να ακούσετε μεγάλο αριθμό τραγουδών δωρεάν. Εκτός από την παροχή ροής μουσικής για συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Internet, η εφαρμογή Μουσική Google Play επιτρέπει την αποθήκευση και την ακρόαση μουσικής εκτός σύνδεσης. Τα τραγούδια που αγοράζονται μέσω της Μουσικής Play προστίθενται αυτόματα στο λογαριασμό του χρήστη.

9.8 Hangouts

Το Google Hangouts είναι μια πλατφόρμα επικοινωνίας από την Google η οποία περιλαμβάνει άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων, συνομιλία μέσω βίντεο, SMS και λειτουργίες VOIP. Μπορείτε να προσθέσετε φίλους και, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε τη συνομιλία. Όλοι οι φίλοι που έχουν προστεθεί μέσω του Hangouts στο Web ή τη συσκευή σας θα εμφανιστούν στη λίστα φίλων.

9.9 Φωτογραφίες

Το Google Photos αποθηκεύει και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Αναλύει επίσης αυτόματα τις φωτογραφίες και τις οργανώνει σε ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τις φωτογραφίες που χρειάζεστε.

9.10 Keep

Μια εφαρμογή λήψης σημειώσεων από την Google.

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες, λίστες και να εγγράφετε τη φωνή σας στις σημειώσεις σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε υπενθυμίσεις με βάση την ώρα και την τοποθεσία για τις σημειώσεις σας. Το Google Keep σάς δίνει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιείτε τις σημειώσεις με βάση ετικέτες, ενώ υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης των σημειώσεών σας ανάλογα με το χρώμα τους, με το εάν περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις, ήχο, εικόνες ή λίστες.

10 Ρυθμίσεις



Για να μεταβείτε σε αυτές τις Ρυθμίσεις, αγγίξτε από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

10.1 Ασύρματο και δίκτυα

10.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας με το ασύρματο δίκτυο.

Για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα "6.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Ταχεία λήψη

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την ταχεία λήψη. Κατεβάζει μεγάλα αρχεία (πάνω από 20 MB) χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα δίκτυα Wi-Fi και 4G/3G.

10.1.3 Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνο σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, κιτ αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "6.3 Σύνδεση σε συσκευή Bluetooth".

10.1.4 Κάρτες SIM ⁽¹⁾

Αγγίξτε για να επιλέξετε SIM 1 ή SIM 2 για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο, να πραγματοποιήσετε κλήσεις και να στείλετε μηνύματα SMS.

10.1.5 Χρήση δεδομένων

Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Εάν δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση δεδομένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε την επιλογή **δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για να αποφύγετε την επιβολή σημαντικών χρεώσεων χρήσης δεδομένων από την εταιρεία του τοπικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ειδικά εάν δεν διαθέτετε σύμβαση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.

Ορισμός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Ενεργοποιώντας την επιλογή **Ορισμός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας**, η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και των εφαρμογών που σχετίζονται με τη χρήση δεδομένων στο τηλέφωνο σας.



Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνο σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

10.1.6 Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη **Λειτουργία πτήσης** για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

⁽¹⁾ Μόνο για 5085D

10.1.7 Περισσότερα > NFC⁽¹⁾

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε το NFC.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων όταν το τηλέφωνο αγγίζει κάποια άλλη συσκευή.

10.1.8 Περισσότερα > Android Beam⁽²⁾

To Android beam μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργό το NFC.

Η λειτουργία επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου εφαρμογών μέσω NFC.

10.1.9 Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα "6.5 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας").

10.1.10 Περισσότερα > VPN

Τα κινητά εικονικά απόρρητα δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στις ασύρματες συσκευές πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δίκτυο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις περιόδους λειτουργίας των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέων διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούνται και επαναφέρουν τις συσκευές τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα διότι το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα "6.6 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα".

10.1.11 Περισσότερα > Δίκτυα κινητής

Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας⁽¹⁾

Αγγίζτε το εικονίδιο  για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε δεδομένα μέσω Δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Προτιμώμενα δίκτυα

Αγγίζτε για να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

⁽¹⁾ Μόνο για 5085Y. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία NFC θα απενεργοποιηθεί εάν χρησιμοποιήσετε ένα αξεσουάρ καλύμματος όπως ένα κάλυμμα LED ή κάλυμμα φόρτισης.

⁽²⁾ Μόνο για 5085Y.

⁽¹⁾ Μόνο για 5085Y.

Περιαγωγή δεδομένων

Εάν δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση δεδομένων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας άλλων εταιρειών, απενεργοποιήστε την επιλογή **Περιαγωγή δεδομένων** για να αποφύγετε σημαντικές χρεώσεις περιαγωγής.

Προτιμώμενος τύπος δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε τον προτιμώμενο τύπο δικτύου, όπως GSM/WCDMA, LTE κ.λπ.

Ονόματα στημένου πρόσβασης (APN)

Αγγίξτε για να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυο.

Πάροχοι δικτύου

Πατήστε για την επιλογή ενός παρόχου δικτύου.

10.2 Συσκευή

10.2.1 Αρχική οθόνη

Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ της Αρχικής οθόνης στην Απλή λειτουργία ή το Joy Launcher.

10.2.2 Χειρονομίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω χειρονομίες για γρήγορες λειτουργίες:

Χειρονομίες οθόνης

- **Στιγμιότυπο οθόνης με τρία δάχτυλα**

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε, στη συνέχεια, να σύρετε 3 δάχτυλα προς τα κάτω για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.

Εισερχόμενες κλήσεις

- **Γύρισμα για σίγαση**

Ενεργοποιήστε το εικονίδιο  για να γίνεται σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων με το γύρισμα του τηλεφώνου.

Αφύπνιση

- **Γυρίστε ανάποδα για να ενεργοποιήσετε την αναβολή**

Αγγίξτε για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση**, **Αναβολή**, ή **Απόρριψη**.

10.2.3 Οθόνη

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης σας, το φόντο, το μέγεθος γραμματοσειράς, τη θερμοκρασία χρώματος της οθόνης σας κ.λπ.

Αν θέλετε να περιστρέψετε τα περιεχόμενα της οθόνης κατά την περιστροφή της συσκευής: αγγίξτε την επιλογή **'Όταν γίνεται περιστροφή της συσκευής > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης**.

10.2.4 Οθόνη κλειδώματος

Συντομεύσεις Func

Αγγίζτε για να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις εφαρμογής που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

WallShuffle

Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, θα εμφανίζονται διαφορετικά φόντα στην οθόνη κλειδώματος κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί ενεργοποίησης για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο σας.

Κλείδωμα οθόνης

Επιλέξτε μια μέθοδο ξεκλειδώματος οθόνης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις κλειδώματος οθόνης.

Αν κλειδώσετε το τηλέφωνο σας με ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης⁽¹⁾, θα έχετε στη διάθεσή σας περισσότερες επιλογές, όπως **Να γίνει το μοτίβο ορατό, Αυτόματο κλείδωμα** και Άμεσο κλείδωμα με το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Μήνυμα κλειδώματος οθόνης

Αγγίζτε για εισαγωγή στοιχείων κατόχου που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

Smart lock

Με το Smart Lock, μπορείτε να ορίσετε τις αξιόπιστες συσκευές, τα μέρη, τα πρόσωπα, τα δεδομένα φωνής, κ.λπ. Πρέπει να ορίσετε πρώτα ένα κλείδωμα οθόνης όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία.

10.2.5 Ήχοι και ειδοποιήσεις

Αγγίζτε για να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης και ειδοποιήσεων, τη μουσική και άλλες ρυθμίσεις ήχου.

• Ήχος

Ορίστε την ένταση των μέσων, τον ήχο κλήσης και τις αφυπνίσεις.

• Λειτουργία ακουστικών

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακουστικών. Οι ήχοι κλήσης θα ακούγεται από τα ακουστικά μόνο αν είναι συνδεδεμένα.

• Δόνηση στην κλήση

Ενεργοποιήστε την επιλογή  για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση για τις εισερχόμενες κλήσεις.

• Μήνην ενοχλείτε

Αγγίζτε για να επιτρέπονται οι αφυπνίσεις, υπενθυμίσεις, κλήσεις, κ.λπ. όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Μήνην ενοχλείτε".

• Ήχος κλήσης τηλεφώνου

Αγγίζτε για να ορίσετε τον ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.

• Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποίησης

Αγγίζτε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο για τις ειδοποιήσεις.

• Ήχος ενεργοποίησης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση ήχου κινούμενης εικόνας.

• Ήχος απενεργοποίησης

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την απενεργοποίηση ήχου κινούμενης εικόνας.

⁽¹⁾ Μόνο για 5085D.

- **Άλλοι ήχοι**

Αγγίξτε για να ορίσετε τους ήχους του πληκτρολογίου κλήσης, του κλειδώματος οθόνης, της αφής και της δύνητος κατά το άγγιγμα.

- **Βελτίωση ήχου**

Αγγίξτε για τον ορισμό του εφέ ήχου.

- **Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη**

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται ολόκληρο το περιεχόμενο ειδοποιήσεων ή εάν δεν θα εμφανίζονται καθόλου ειδοποιήσεις όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.

- **Ειδοποίησεις εφαρμογών**

Αγγίξτε για να αποκλείσετε ή να ορίσετε την προτεραιότητα για τις ειδοποίησεις εφαρμογών.

- **Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις**

Αγγίξτε για να δείτε ποιοι παρακολουθούν τις ειδοποιήσεις.

- **Πρόσβαση "Μην ενοχλείτε"**

Αγγίξτε για να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές που ζήτησαν πρόσβαση "Μην ενοχλείτε".

10.2.6 Εφαρμογές

Αγγίξτε για να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, ώστε να διαχειρίζεστε τη χρήση δεδομένων τους ή να επιβάλλετε το κλείσιμό τους.

Στο μενού **Άδειες εφαρμογών** μιας εφαρμογής, μπορείτε να χορηγήσετε άδειες για την εφαρμογή, όπως να της παραχωρήσετε πρόσβαση στην **Κάμερα, τις Επαφές, την Τοποθεσία**, κ.λπ.

Στο μενού **Ειδοποίησεις**, μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα αποκλείονται οι ειδοποίησεις από την εφαρμογή, εάν θα γίνεται απόκρυψη του ευαίσθητου περιεχομένου, κ.λπ.

10.2.7 Αποθήκευση & USB

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για παρακολούθηση του συνολικού και του διαθέσιμου χώρου στο τηλέφωνο σας.

10.2.8 Μπαταρία

Αγγίξτε οποιαδήποτε κατηγορία στην οθόνη διαχείρισης μπαταρίας για την προβολή της κατανάλωσης ενέργειας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή των ρυθμίσεων χρονικού ορίου της οθόνης από την οθόνη Προβολής.

10.2.9 Μνήμη

Αγγίξτε για να δείτε τη συνολική μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται από εφαρμογές.

10.2.10 Tap & pay⁽¹⁾

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας ώστε να πραγματοποιείτε πληρωμής.

⁽¹⁾ Μόνο για 5085Y.

10.3 Προσωπικά δεδομένα

10.3.1 Τοποθεσία

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε το εικονίδιο  για να επιτρέψετε τη χρήση πληροφοριών από τα δίκτυα Wi-Fi και τα δίκτυα κινητής για τον καθορισμό της θέσης σας κατά προσέγγιση, για χρήση στους Χάρτες Google κατά την αναζήτηση και ούτω καθεξής. Κατά την επιλογή αυτής της δυνατότητας, θα σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για την κοινοποίηση της τοποθεσίας σας με την υπηρεσία τοποθεσίας της Google ανώνυμα.

Λειτουργία

Αγγίζτε για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες Υψηλή ακρίβεια, Εξοικονόμηση μπαταρίας ή Μόνο συσκευή.

- **Υψηλή ακρίβεια:** Χρήση GPS, Wi-Fi και δικτύου κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας:** Χρήση Wi-Fi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Μόνο συσκευή:** Χρήση GPS για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.

Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας

Αυτή η λίστα εμφανίζει τα πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας.

10.3.2 Ασφάλεια

Κρυπτογράφηση τηλεφώνου

Απαιτείται PIN, μοτίβο ή κωδικός πρόσβασης για αποκρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας, κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Για να ενεργοποιήσετε την κρυπτογράφηση, ρυθμίστε πρώτα ένα κλειδώμα οιδόντης και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Να απαιτείται PIN για την έναρξη της συσκευής**.

Ιδιωτική λειτουργία

Αγγίζτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ιδιωτικής λειτουργίας.

Ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας SIM

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να κλειδώνει η κάρτα SIM με κωδικό PIN.
- Αγγίζτε **Αλλαγή PIN της κάρτας SIM** για να αλλάξετε τον αριθμό PIN.

Να είναι οι κωδικοί ορατοί

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

Διαχειριστές συσκευής

Αγγίζτε για προβολή ή απενεργοποίηση διαχειριστών συσκευής.

Άγνωστες προελεύσεις

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την αποδοχή της εγκατάστασης εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web, μέσω email ή από άλλες θέσεις εκτός του Google Play Store.

Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών σας δεδομένων να κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες προελεύσεις, όπως το Google Play Store.

Τύπος χώρου αποθήκευσης

Ο τύπος χώρου αποθήκευσης ορίστηκε σε **Με υποστήριξη υλικού** από προεπιλογή.

Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Αγγίζετε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

Εγκατάσταση από κάρτα SD

Αγγίζετε για εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ή την κάρτα SD.

Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων

Αγγίζετε για την αφαίρεση όλων των πιστοποιητικών.

Παράγοντες αξιοπιστίας

Ανοίξτε τη ρύθμιση για την προβολή και την απενεργοποίηση των παραγόντων αξιοπιστίας. Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία πρέπει πρώτα να ορίσετε ένα κλείδωμα οθόνης.

Καρφίτσωμα οθόνης

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να διατηρήσετε πάντα σε προβολή ένα παράθυρο αγγίζοντας το κουμπί **Πρόσφατες εφαρμογές** και, στη συνέχεια, το εικονίδιο καρφίτσας. Σε αυτήν τη σελίδα, ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε άλλο παράθυρο ή να ανοίξει οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.

Για να διακόψετε το καρφίτσωμα της προβολής ενός παραθύρου, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο επιστροφής και, στη συνέχεια, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης/PIN/μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης.

Εφαρμογές με πρόσβαση χρήστης

Αγγίζετε για να εμφανίσετε τις εφαρμογές οι οποίες μπορούν να παρακολουθούν ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείτε και τη συχνότητα χρήσης τους. Ενεργοποιήστε το εικονίδιο  για να εκχωρήσετε τις άδειες.

10.3.3 Λογαριασμοί

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών email και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

Προσθήκη λογαριασμού

Αγγίζετε το εικονίδιο Προσθήκη λογαριασμού  για να προσθέσετε έναν λογαριασμό για μια επιλεγμένη εφαρμογή.

10.3.4 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνο σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εισαγωγής φωνής και την ταχύτητα δείκτη.

Γλώσσα

Αγγίζετε για να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

Ορθογραφικός έλεγχος

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις από το σύστημα.

Προσωπικό λεξικό

Αγγίζτε για το άνοιγμα της λίστας λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Επιλέξτε μία λέξη για την επεξεργασία ή τη διαγραφή της. Αγγίζτε το πλήκτρο πρόσθεσης (+) για να προσθέσετε μια λέξη.

Τρέχον πληκτρολόγιο

Αγγίζτε για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο εισόδου.

Πληκτρολόγιο Android (AOSP)

Ανοίγετε τα μενού για τον ορισμό της γλώσσας Android, της προτίμησης πληκτρολόγησης, της εμφάνισης και των διατάξεων, της διόρθωσης κειμένου, κ.λπ.

Πληκτρολόγιο SwiftKey

Αγγίζτε για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου SwiftKey για τις γλώσσες, τα θέματα, την πληκτρολόγηση, κ.λπ.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Αγγίζτε την κεφαλίδα μενού και ολοκληρώστε τις ρυθμίσεις φωνητικής πληκτρολόγησης Google στην οθόνη που ανοίγει.

Έξοδος μετατρ. κειμ. σε ομιλία

- Προτιμώμενο πρόγραμμα:** Αγγίζτε για να επιλέξετε έναν προτιμώμενο μηχανισμό μετατροπής κειμένου σε ομιλία. Αγγίζτε το εικονίδιο για να εμφανίσετε περισσότερες επιλογές για τη μηχανή αναζήτησης.
- Ρυθμός ομιλίας:** Αγγίζτε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλάει το φωνητικό εργαλείο.
- Ακρόαση παραδείγματος:** Αγγίζτε για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.

• **Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας:** Αυτή η επιλογή δείχνει την κατάσταση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Ταχύτητα δείκτη

Αγγίζτε για να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη. Αγγίζτε **OK** για επιβεβαίωση.

10.3.5 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας Google. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεών σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους διακομιστές της Google.

Λογαρ. αντιγράφων ασφαλείας

Αγγίζτε για να ορίσετε έναν λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.

Αυτόματη επαναφορά

Ενεργοποιήστε το διακόπτη για επαναφορά των ρυθμίσεων ή άλλων δεδομένων για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Αγγίξτε για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου.

Επαναφορά DRM

Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει όλες τις άδειες χρήσης από τη συσκευή σας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Διαγράφει όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό σας Google και κάθε άλλο λογαριασμό, τις ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών και κάθε εφαρμογή που έχετε λάβει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει τυχόν ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει.

Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισαγάγατε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει άλλος τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων με τη χρήση πλήκτρων υλικού. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο **Αύξησης έντασης** και το πλήκτρο **Ενεργοποίησης** έως ότου ανάψει η οθόνη.

10.4 Σύστημα

10.4.1 Ημερομηνία & ώρα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Αυτόματη ημερομηνία και ώρα

Αγγίξτε για να επιλέξετε **Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο**, **Χρήση ώρας που παρέχεται από το GPS ή Απενεργοποίηση**.

Αυτόματη ζώνη ώρας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για τη χρήση της ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο.

Ορισμός ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.

Ρύθμιση ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.

Επιλογή ζώνης ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου.

Χρήση 24ωρης μορφής

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την εμφάνιση της ώρας σε 24ωρη μορφή.

Διακομιστής NTP

Αγγίξτε για να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να αλλάξετε το διακομιστή NTP.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

10.4.2 Προγραμ. ενεργ./απενεργ.

Ενεργοποιήστε τους διακόπτες για να ρυθμίσετε τον προγραμματισμό ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

10.4.3 Προσβασιμότητα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

TalkBack

Αγγίζτε για να ενεργοποιήσετε τα εκφωνούμενα σχόλια από το τηλέφωνό σας.

Πρόσβαση στους διακόπτες

Ενεργοποιήστε το διακόπτη Πρόσβαση διακόπτη  για να μπορείτε να ελέγξετε το τηλέφωνο με συνδυασμούς διαμορφώσιμων πλήκτρων. Αγγίζτε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αντιστοιχίσετε συνδυασμούς πλήκτρων για τις συμπεριφορές που παρατίθενται.

Υπότιτλοι

Αγγίζτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στην οθόνη του τηλεφώνου.

Χειρονομίες μεγέθυνσης

Αγγίζτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης με τρυπλό πάτημα της οθόνης.

Μεγάλο κείμενο

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για μεγέθυνση του κειμένου οθόνης.

Κείμενο μεγάλης αντίθεσης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε το κείμενο μεγάλης αντίθεσης.

Τερματισμός κλήσης με πλήκτρο λειτουργίας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε τον τερματισμό κλήσης με πλήκτρο λειτουργίας.

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη , αν θέλετε να γίνεται αυτόματη περιστροφή οθόνης. Το περιεχόμενο στην οθόνη ή το πληκτρολόγιο θα περιστρέψεται αυτόματα όταν περιστρέψετε το τηλέφωνο σας.

Εκφών. κωδ. πρόσβασης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την εκφώνηση κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

Συντόμευση προσβασιμότητας

Αγγίζτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις γρήγορες συντομεύσεις για τις λειτουργίες προσβασιμότητας.

Έξοδος μετατρ. κειμ. σε ομιλία

Αγγίζτε για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις για την έξοδο μετατροπής κειμένου σε ομιλία, όπως τον ρυθμό ομιλίας.

Καθυστέρηση παρατετ. αγγίγμ.

Αγγίζτε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνο σας τη διαφοροποίηση των ενεργειών αγγίγματος και παρατεταμένου αγγίγματος, ώστε να μπορεί να αποτρέψει λανθασμένες λειτουργίες.

Αντιστροφή χρωμάτων

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε την αντιστροφή χρωμάτων.

Διόρθωση χρωμάτων

Αγγίζτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση χρωμάτων.

10.4.4 Εκτύπωση

Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει ασύρματη εκτύπωση μέσω ενεργοποιημένων εκτυπωτών και υπηρεσιών στο διαδίκτυο.

10.4.5 Κανονισμοί και ασφάλεια

Αγγίζτε για προβολή των πληροφοριών προϊόντος.

10.4.6 Πληροφορίες τηλεφώνου

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες για πολλά στοιχεία, όπως **Νομικές πληροφορίες**, **ο αριθμός μοντέλου**, **η έκδοση Android**, **το επίπεδο ενημέρωσης κώδικα ασφαλείας Android**, **η έκδοση baseband**, **η έκδοση kernel** και **ο αριθμός δομής**, **ταξινομημένες** στις ακόλουθες ενότητες:

Ενημερώσεις

Αγγίζτε για έλεγχο για ενημερώσεις συστήματος.

Αναβαθμίσεις. (αποθ. Χώρ.)

Αγγίζτε για να ελέγχετε αν το ενημερωμένο αρχείο σας αποθηκεύτηκε στο ριζικό φάκελο του χώρου αποθήκευσης ή ελέγχετε την εγκυρότητα του ονόματος αρχείου

Κατάσταση

Αγγίζτε για να δείτε να την κατάσταση μπαταρίας, το επύπεδο μπαταρίας, τον αριθμό μου, το δίκτυο, την ισχύ σήματος κ.λπ.

Βελτίωση εμπειρίας

Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, τα δεδομένα απόδοσης της συσκευής σας θα συλλέγονται για τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της συσκευής.

11 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας

11.1 Ενημερώσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Mobile Upgrade ή το πρόγραμμα FOTA Upgrade για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

11.1.1 Mobile Upgrade

Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος Mobile Upgrade από την τοποθεσία web της alcatel (www.alcatel-mobile.com) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε το πρόγραμμα και ενημερώστε το τηλέφωνο σας, ακολουθώντας τα βήματα των οδηγιών (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη που συνοδεύει το πρόγραμμα). Το λογισμικό του τηλεφώνου σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση.

 Όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα χαθούν οριστικά μετά τη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν πραγματοποιήσετε αναβάθμιση, συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιώντας το Smart Suite.

11.1.2 FOTA Upgrade

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Ενημερώσεις**, αγγίζτε την καρτέλα εφαρμογών από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενημερώσεις** ή αγγίζτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  και το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε το κουμπί  και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αγγίξτε το εικονίδιο  για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. Το τηλέφωνο σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού. Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων ή να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, θα είναι επίσης διαθέσιμες οι ρυθμίσεις για τη συχνότητα αυτόματου ελέγχου. Αν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, μόλις το σύστημα εντοπίσει μια νέα έκδοση, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε εάν θα γίνει λήψη ή παράλειψη. Αυτή η ειδοποίηση εμφανίζεται, επίσης, στη γραμμή κατάστασης.

Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των οωστών πακέτων ενημέρωσης.

12 Αξεσουάρ.....

Η τελευταία γενιά κινητών τηλεφώνων ALCATEL προσφέρει ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα πάνω σε τραπέζη. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Φορτιστής MOU (5V/1A) χωρίς καλώδιο
2. Καλώδιο Micro-USB
3. Σύντομος οδηγός
4. Μπαταρία
5. Ακουστικά WH15+
6. Αυτοκόλλητο LCD
7. Κάλυμμα φωτισμού



Να χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ Alcatel τα οποία συνόδευαν τη συσκευή σας.

13 Εγγύηση

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο σας.

Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες⁽²⁾ και αξεσουάρ, τα οποία πωλούνται μαζί με τη συσκευή τηλεφώνου, όσον αφορά ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο σας.

Σε περίπτωση ελαττώματος της συσκευής τηλεφώνου, το οποίο δεν επιτρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή τηλεφώνου, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ελαττώματος, η συσκευή τηλεφώνου ή μέρος αυτής θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές τηλεφώνου ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα αναφορικά με το ίδιο ελάττωμα. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικαθίστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

⁽¹⁾ Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

⁽²⁾ Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου αναφορικά με το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής τηλεφώνου σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

- 1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας,
- 2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCL Communication Ltd.,
- 3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCL Communication Ltd., τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας,
- 4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του υλικού ή του λογισμικού της συσκευής που έχει εφαρμοστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCL Communication Ltd.,
- 5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, διείσδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση διάβρωση, οξείδωση...

Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής τηλεφώνου στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της ετικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI). Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγόμενες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCL Communication Ltd. ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημιές οποιαδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημιάς, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εικόνας, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκηρυχθούν από το νόμο. Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαίρεσις να μην ισχύουν για εσάς.

14 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, δείτε ορισμένες οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα της συσκευής σας:

- Για τη βέλτιστη λειτουργία, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
- Για τη βελτίωση της απόδοσης του τηλεφώνου, καταργήστε αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρειάζεστε από το τηλέφωνο σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου μέσω της εφαρμογής **Ενημερώσεις**. Εναλλακτικά, μπορείτε να αγγίξετε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις** για να ενημερώσετε το λογισμικό.
- Επαναφέρετε το τηλέφωνο σας μέσω της επιλογής **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων**. Αγγίξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Αντίγρ. ασφαλ. και επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων > ΕΠΑΝΑΦ. ΤΗΛΕΦ**. Μια άλλη μέθοδος είναι να κρατήσετε πατημένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** όταν το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου θα χαθούν οριστικά. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων του τηλεφώνου πριν από την επαναφορά.

Πραγματοποιήστε τους ακόλουθους ελέγχους:

Το τηλέφωνο μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, φορτίστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι έχει την ελάχιστη ενέργεια μπαταρίας που απαιτείται. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.

• Αν το τηλέφωνο αρχίσει να επαναλαμβάνει την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να μεταβείτε στη **Λειτουργία επαναφοράς**. Αυτή η ενέργεια εξαλείφει τυχόν προβλήματα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων εταιρειών.

- Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με καμία μέθοδο, επαναφέρετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** (πατώντας τα ταυτόχρονα) ή ενημερώστε το λογισμικό μέσω της εφαρμογής **Ενημερώσεις**.

Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά

- Αν το τηλέφωνο σας δεν αποκρίνεται, απενεργοποιήστε το πλέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση.
- Αν το τηλέφωνο σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την ξανά και επανεκκινήστε το τηλέφωνο.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και σιγουρευτείτε ότι το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** δεν πατήθηκε κατά λάθος όσο η οθόνη ήταν ξεκλειδωμένη.

- Ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το φορτιστή **Alcatel** που υπήρχε στη συσκευασία του τηλεφώνου.
- Αν το τηλέφωνο σας διαθέτει αφαιρούμενη μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και καθαρίστε την επαφή της μπαταρίας εάν είναι βρώμικη. Θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν από τη σύνδεση στον φορτιστή.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Στην περύπτωση που η μπαταρία έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να περάσουν περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (από 0°C έως 40°C).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Δοκιμάστε να συνδεθείτε στο δίκτυο, πηγαίνοντας σε κάποια άλλη τοποθεσία.
- Ελέγχετε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.
- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά (ανατρέξτε στην ενότητα "Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM").
- Βεβαιωθείτε ότι το τουπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εξερχόμενες κλήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε αγγίξει το κουμπί **Κλήση**.
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγχετε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να λάβει εισερχόμενες κλήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγχετε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών μπορεί να αποκρύπτει το όνομα ή τον αριθμό του.

Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι χαλασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
- Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέζοντας το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.
- Ελέγχετε την ισχύ σήματος του δικτύου. Μεταφερθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή και το ηχείο του τηλεφώνου είναι καθαρά.

Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν απαιτεί αξεσουάρ **Alcatel**.

Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κωδικό της χώρας όταν καλείτε ένα διεθνή αριθμό.

Δεν μπορώ να προσθέσω μια επαφή

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε ορισμένα αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στο τηλέφωνο.

Οι καλούντες δεν μπορούν να αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή μου

- Ελέγχετε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας έχει καταχωριθεί σωστά στο πεδίο "Αριθμός τηλεφωνητή".
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS

- Ελέγχετε το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης.
- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να ελέγχετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και τις παραμέτρους MMS.
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να λάβετε το PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

Δεν μπορώ να συνδέω το τηλέφωνο στον υπολογιστή μου

- Εγκατάσταση του Smart Suite.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης USB έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Ανοίγτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και ελέγχετε εάν έχει ενεργοποιηθεί το Smart Suite Agent.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου "Εντοπισμός σφαλμάτων USB".
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του Smart Suite.

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο από το κουτί.

Δεν μπορώ να κατεβάσω νέα αρχεία

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου επαρκεί για τη λήψη σας.
- Επιλέξτε την κάρτα microSD ως τη θέση αποθήκευσης ληφθέντων αρχείων.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση της συνδρομής σας.

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

Η μπαταρία εξαντλείται πολύ γρήγορα

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 135 λεπτά).
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη.
- Προσαρμόστε κατάλληλα τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Παρατείνετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου email όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις και τον καιρό με μη αυτόματο τρόπο ή να αυξήσετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου.
- Κλείστε εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Απενεργοποήστε το Bluetooth, το Wi-Fi ή το GPS όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Ηθερμοκρασία του τηλεφώνου αυξάνεται κατά την πραγματοποίηση κλήσεων μεγάλης διάρκειας, την ενασχόληση με παιχνίδια, την περιήγηση στο internet ή κατά την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών

- Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσιολογική και προκαλείται από τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη CPU. Εάν διακόψετε τις παραπάνω ενέργειες, η θερμοκρασία του τηλεφώνου θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Μετά την Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο μου χωρίς να καταχωρήσω τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google

- Μετά από μια επαναφορά θα πρέπει να καταχωρήσετε τα αρχικά διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google τα οποία χρησιμοποιούσατε σε αυτό το τηλέφωνο.

• Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τις διαδικασίες ανάκτησης του λογαριασμού Google.

- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Το τηλέφωνο δεν κουδουνίζει κατά τη λήψη μιας κλήσης ή μηνύματος

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Μην ενοχλείτε". Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Ήχοι και ειδοποιήσεις > Μην ενοχλείτε.

• Πιέστε το πλήκτρο Αύξηση/μείωση ήχου για να προσαρμόσετε την ένταση.

Ξέχασα κάποιους κωδικούς πρόσβασης/κωδικούς/κλειδιά στο τηλέφωνο

- Κάντε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

15 Προδιαγραφές (alcatel A5 LED)

Επεξεργαστής	MT6753
Πλατφόρμα	Android M
Μνήμη	16 GB ROM + 2GB RAM
Διαστάσεις (ΜχΠλ. xΠ)	146 × 72,1 × 7,7mm
Βάρος	137g
Οθόνη	Οθόνη αφής HD 5,2 ίντσών, με ανάλυση 1280x720
Δίκτυο	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: 850/900/1900/2100 LTE: 1/3/7/8/20/28A (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
GPS	A-GPS
Συνδεσιμότητα	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth V4.2 • Wi-Fi 802.11b/g/n • Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ. • micro-USB

Κάμερα	<ul style="list-style-type: none"> • Πίσω κάμερα 8MP FF και μπροστινή κάμερα 5MP
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	MP3,AMR, AWR, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο	MPG, MPEG, MP2, MTS, M2TS, MOV, QT, OGV, OGM, FLV, F4V, PFV, FLA, MPEG, MPG, MP4, M4V, 3GP, 3GPP, 3G2, 3GPP2, MKV, WEBM, TS, AVI
Μπαταρία ⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-ion • Χωρητικότητα: 2800 mAh
Υποδοχή επέκτασης	Κάρτα μνήμης microSD™ (Η διαθεσιμότητα της κάρτας microSD εξαρτάται από την αγορά)
Ειδικές δυνατότητες	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Αισθητήρας G (Προσανατολισμός) • Αισθητήρας φωτός • Αισθητήρας εγγύτητας • Πυξίδα E • Γυροσκόπιο

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

⁽¹⁾ Η αρχική μπαταρία έχει υποστεί αυστηρές επιθεωρήσεις ασφαλείας ώστε να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης. Η χρήση μπαταριών που δεν είναι γνήσιες ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

Alcatel is a trademark of Alcatel-Lucent
and is used under license by
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd
All rights reserved

TCL Communication Ltd reserves
the right to alter material
or technical specification
without prior notice.

All "Signature" ringtones embedded in this phone have been composed,
arranged and mixed by NU TROPIC (Amar Kabouche).