

alcatel



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ), να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση λογισμικού κ.λπ.



A3



Βοήθεια

Ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους για τη λήψη περισσότερων συνηθισμένων ερωτήσεων, λογισμικού και πληροφοριών υπηρεσίας.

Για να μάθετε περισσότερα	Κάντε αυτό
Μετάβαση στις Συνήθειες ερωτήσεις	Μετάβαση σε http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json
Ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας	Κάντε ενημέρωση μέσω του FOTA ή της εφαρμογής Ενημερώσεις συστήματος στο τηλέφωνο σας. Για να κάνετε λήψη του εργαλείου ενημέρωσης λογισμικού στον υπολογιστή σας, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list
Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI	Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Ή, από το τηλέφωνο, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Κατάσταση .
Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης	Αρχικά, ακολουθήστε τις συμβουλές στον οδηγό. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στις πληροφορίες γραμμών άμεσης εξυπηρέτησης και κέντρων επισκευών μέσω της διεύθυνσης http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult
Προβολή νομικών πληροφοριών	Από το τηλέφωνο, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Νομικές πληροφορίες .
Χρήση του ONETOUCH Cloud	Ανοίξτε το κέντρο χρήστη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή Περισσότερες πληροφορίες . Για το ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκμάθησης για το Κέντρο χρήστη (ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές), μεταβείτε στη διεύθυνση http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index .
Χρήση άλλων εφαρμογών alcatel	Μετάβαση σε http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList

Πίνακας περιεχομένων

Προφυλάξεις κατά τη χρήση.....	5
Ραδιοκυματα.....	10
Αδειες	13
Γενικές πληροφορίες	15
1 Το κινητό σας	18
1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης.....	18
1.2 Ξεκινώντας.....	21
1.3 Αρχική οθόνη	22
2 Εισαγωγή κειμένου.....	31
2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης	31
2.2 Επεξεργασία κειμένου	32
3 Κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές.....	33
3.1 Κλήση.....	33
3.2 Αρχείο κλήσεων	40
3.3 Επαφές.....	41
4 Μηνύματα και Email	48
4.1 Μηνύματα	48
4.2 Email	54
5 Ημερολόγιο, Ρολόι και Αριθμομηχανή	56
5.1 Ημερολόγιο.....	56
5.2 Ρολόι.....	58
5.3 Αριθμομηχανή.....	61
6 Σύνδεση	63
6.1 Σύνδεση στο Internet	63
6.2 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth.....	66
6.3 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB.....	67

6.4	Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας.....	68
6.5	Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).....	69
6.6	Σύνδεση σε συσκευές μέσω NFC.....	71
7	Εφαρμογές πολυμέσων.....	72
7.1	Κάμερα.....	72
7.2	Συλλογή.....	78
7.3	Μουσική.....	81
8	Άλλα.....	83
8.1	Αρχεία.....	83
8.2	Ηχογράφηση.....	83
8.3	Πυξίδα.....	84
8.4	Ραδιόφωνο.....	84
8.5	Άλλες εφαρμογές.....	86
9	Εφαρμογές Google.....	87
9.1	Chrome.....	87
9.2	Gmail.....	87
9.3	Χάρτες.....	88
9.4	YouTube.....	88
9.5	Play Store.....	88
9.6	Drive.....	89
9.7	Μουσική Play.....	89
9.8	Ταινίες και TV Play.....	89
9.9	Duo.....	90
9.10	Φωτογραφίες.....	90
9.11	Keep.....	90
10	Ρυθμίσεις.....	91
10.1	Ασύρματο και δίκτυα.....	91
10.2	Συσκευή.....	94
10.3	Προσωπικά δεδομένα.....	99
10.4	Σύστημα.....	106

11	Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας.....	111
11.1	Αναβάθμιση.....	111
11.2	FOTA Upgrade.....	111
12	Αξεσουάρ.....	113
13	Εγγύηση.....	114
14	Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	116
15	Προδιαγραφές.....	126



www.sar-tick.com
alcatel

Το παρόν προϊόν πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι συγκεκριμένες μέγιστες τιμές SAR δίνονται στη σελίδα 11 αυτού του οδηγού χρήσης.

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή κατά τη χρήση, ενώ το φέρετε κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ όπως θήκη ή να διατηρείτε απόσταση 5 χιλιοστών από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοκύματα. Έχετε υπόψη ότι το προϊόν ενδεχομένως να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιείτε κάποια κλήση.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση.....

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Επειδή πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (kit αυτοκινήτου, ακουστικό...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές.

Όταν το τηλέφωνο σας είναι ανοικτό εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,

- απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή στον αντιπρόσωπό του για να βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνότητων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.

• ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλεύουμε να κλείνετε το τηλέφωνο από καιρό σε καιρό για βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτα υγρά. Πηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, φροντίστε να το βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο αυτί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Έχετε υπόψη ότι η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν αφαιρείται. Αν αποσυρμολογήσετε το τηλέφωνο σας θα σταματήσει να ισχύει η εγγύηση. Η αποσυρμολόγηση του τηλεφώνου μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Φροντίστε πάντα το τηλέφωνο σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, δειξοδυστη υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από -10°C έως +55°C.

Πέρα των 55°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μη βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνο σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μην ανοίγετε, αποσυρμολογείτε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.

Μην το αφήσετε να πέσει, μην το πετάτε και μην το λυγίζετε.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν η γυάλινη οθόνη έχει ραγίσει, σπάσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

Μην το βιάφετε.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο σας. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο σας.

Ορισμένα άτομα υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνείδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή αμαυρώσεις συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσκοτισείς, ή εάν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτάκια που αναβοσβήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές από τα παιδιά τους. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμός, νευρικοί σπασμοί στα μάτια ή τους μυς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμός. Για να μειώσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίζετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.
- Παίξτε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.
- Παίξτε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την οθόνη.
- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράτσα σας κουραστούν ή πονέσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες προτού ξαναπαίξετε.
- Εάν ο πόνος στα χέρια, στους καρπούς ή στα μπράτσα επιμένει όταν παίζετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας, ενδέχεται να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου μωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

• ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφηση με το κινητό σας τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφηση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η ανασυναγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφηση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και η τηλεφωνική εταιρεία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

• ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Μετά τη θέσπιση του κανονισμού για τις αερομεταφορές η μπαταρία του προϊόντος σας δεν είναι φορτισμένη. Θα πρέπει πρώτα να τη φορτίσετε.

Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα:

Οι προφυλάξεις κατά τη χρήση της μπαταρίας είναι οι ακόλουθες:

- Μην ανοίγετε την μπαταρία (κίνδυνος τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαυμάτων).
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.

Διαθέστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. ή και τις θυγατρικές της.

Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα με μη αφαιρούμενη μπαταρία:

Έχετε υπόψη ότι η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν αφαιρείται. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε ή να ανοίξετε τη μπαταρία.

- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.

Τα τηλέφωνα με μη αφαιρούμενη μπαταρία θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Για συσκευή με ενιαίο περίβλημα:

Λάβετε υπόψη σας, ότι το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.
- Μην επιχειρήσετε να εξάγετε, να αντικαταστήσετε και να ανοίξετε την μπαταρία.
- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας.
- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.

Το τηλέφωνο και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

• ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ:

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0 °C - 40 °C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για το κινητό σας τηλέφωνο συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ecodesign 2009/125/ΕΚ. Κάποιοι από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

Ραδιοκυματά.....

Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη καθώς και κάθε άλλου ατόμου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτών των απαιτήσεων ή της οδηγίας.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνότητας. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

5046Y:

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR για το κεφάλι	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

5046D:

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR για το κεφάλι	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.19 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	LTE Band 7 + Wi-Fi	1.64 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 5 χιλιοστών. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μέταλλα και τοποθετεί το τηλέφωνο στην υποδεικνυόμενη απόσταση από το σώμα.

Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συνιστούν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ανοικτής ακρόασης ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κεραία. Για βέλτιστη λειτουργία, αποφύγετε να την αγγίζετε ή να προκαλείτε φθορές.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, κατά συνέπεια μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όχι μόνο δίπλα στο αυτί σας αλλά και σε άλλες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση με ακουστικά ή με καλώδια δεδομένων usb. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν περιέχει ίχνη μετάλλων και ότι διατηρεί το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιοστών, από το σώμα.

μνήμης και της ενσωματωμένης μνήμης. Φροντίστε να καθαρίσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε στοιχεία μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερειών τοποθεσίας και των πόρων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μια εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημία τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,
- (iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
- (iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να μεταβείτε, να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Αδειες



το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Ο όρος, το σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδειάς. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, η Αναζήτηση Google™, οι Χάρτες Google™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store, το Google Latitude™ και το Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παρατεταμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google στις Ρυθμίσεις\Πληροφορίες τηλεφώνου/Νομικές πληροφορίες**)⁽¹⁾.

Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org/>) mtd, msdosfs, netfilter/iptables και initrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδίκων, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την TCL Communication.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδίκων από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η ισχύς της εγγύησης τελικού χρήστη σχετικά με την παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά στην ΕΕ. Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της ΕΕ, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες.

Γενικές πληροφορίες

- **Διεύθυνση Internet:** www.alcatel-mobile.com
- **Αρ. Hot Line:** συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο "TCL Communication Services" ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
- **Κατασκευαστής:** TCL Communication Ltd.
- **Διευθυνση:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
- **Διαδρομή ηλεκτρονικής ετικέτας:** Αγγίξτε την επιλογή Ρυθμίσεις/Κανονισμοί και ασφάλεια ή εισάγετε **"*#07#"**, για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες ⁽¹⁾.

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε ένα τμήμα με ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για οποιαδήποτε απορία.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας:

GSM850/900: 33 dBm

GSM1800/1900: 30 dBm

UMTS B1/2/5/8: 24 dBm

LTE B1/3/7/8/20: 24 dBm

Bluetooth: < 20 dBm

802.11b/g/n: Ζώνη 2.4GHz < 20 dBm;

NFC ⁽²⁾ 13.56 MHz: < 25 dBuA/m at 10m

Δια του παρόντος, η TCL Communication Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Alcatel 5046Y/5046D συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.

⁽²⁾ Μόνο για το μοντέλο 5046Y.

Η περιγραφή των αξεσουάρ και τον εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Αντικλεπτική προστασία ⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI ⁽²⁾ (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, σας συνιστούμε να σημειώνετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας ***#06#** και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

Άρνηση ευθύνης

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.


⁽¹⁾ Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από την τηλεφωνική σας εταιρία.


⁽²⁾ Τα τηλέφωνα Dual SIM προσδιορίζονται από δύο IMEI.

Η TCL Communication δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή. Αυτή η συσκευή ενδεχομένως να περιέχει υλικό, όπως εφαρμογές και λογισμικό σε εκτελέσιμη μορφή ή μορφή πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές για συμπερίληψη στη συσκευή ("Υλικό τρίτων κατασκευαστών"). Το σύνολο του υλικού τρίτων κατασκευαστών σε αυτή τη συσκευή παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση της εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, διαλειτουργικότητα με άλλο υλικό ή εφαρμογές του αγοραστή και χωρίς παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η TCL Communication έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε αυτήν ως κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων και συσκευών, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TCL Communication σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης ή την αστοχία του υλικού τρίτων κατασκευαστών για λειτουργία σε αυτή τη συσκευή ή σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή του αγοραστή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TCL Communication αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, μηνύσεις ή αγωγές, και πιο ειδικά - χωρίς περιορισμό - αγωγές βάσει δικαιού αδικοπραξιών, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, που προκύπτει από τη χρήση, με οποιοδήποτε μέσο, ή προσπάθειες για χρήση, αυτού του Υλικού τρίτων κατασκευαστών. Επιπλέον, το παρόν Υλικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την TCL Communication, ενδεχομένως να διέπεται από επί πληρωμή ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η TCL Communication δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοιο πρόσθετο κόστος, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών ενδεχομένως να διαφέρει, ανάλογα με τις χώρες και τις τηλεφωνικές εταιρείες όπου χρησιμοποιείται η συσκευή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η λίστα των πιθανών εφαρμογών και λογισμικού που παρέχονται με τη συσκευή να θεωρείται ως δέσμευση της TCL Communication. Αποτελεί αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό στοιχείο για τον αγοραστή. Συνεπώς, η TCL Communication δεν θα φέρει ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα μίας ή περισσότερων εφαρμογών που επιθυμεί ο αγοραστής, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα και την τηλεφωνική εταιρεία του αγοραστή. Η TCL Communication διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης ή αφαίρεσης Υλικού τρίτων κατασκευαστών οποιαδήποτε στιγμή από τη συσκευή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δεν θα καταστήσει υπεύθυνη την TCL Communication για κάθε συνέπεια που μια τέτοια αφαίρεση μπορεί να έχει πάνω στον αγοραστή σχετικά με τη χρήση ή προσπάθεια χρήσης τέτοιων εφαρμογών και Υλικού τρίτων κατασκευαστών.

1 Το κινητό σας.....

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης





Κουμπί πρόσφατων εφαρμογών

- Αγγίξτε για εναλλαγή μεταξύ δραστηριοτήτων μεμονωμένων εφαρμογών και εγγράφων.



Κουμπί αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα για ενεργοποίηση του Google Now. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια όπως οδηγίες και πληροφορίες εστιατορίων με βάση το περιεχόμενο που εντοπίζεται στην οθόνη.



Πλήκτρο "Πίσω"

- Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κτλ.



Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: Κλειδώμα της οθόνης/Φωτισμός της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού για την επιλογή των λειτουργιών Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση/Λειτουργία πτήσης.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Αύξηση έντασης** για να μεταβείτε στη λειτουργία επαναφοράς (στη λειτουργία απενεργοποίησης).
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να επιβάλλετε την επανεκκίνηση.



Πλήκτρα έντασης

- Στη λειτουργία κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών με μικρόφωνο.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη γενική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου κλήσης.
- Σίγαση της έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης.
- Στη λειτουργία προεπισκόπησης κάμερας, πατήστε το πλήκτρο **Αύξηση έντασης** ή **Μείωση έντασης** για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή πατήστε παρατεταμένα για μετάβαση στη ρυθμική λήψων.

1.2 Ξεκινώντας

1.2.1 Ρύθμιση

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM/microSD

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας SIM, καθώς το τηλέφωνο υποστηρίζει την άμεση εναλλαγή.



Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini και micro, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία (🔋). Η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται από το ποσοστό που εμφανίζεται στην οθόνη. Το ποσοστό αυξάνεται καθώς φορτίζεται το τηλέφωνο.



Για να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας, μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, απενεργοποιήστε το Wi-Fi, το GPS, το Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν χρησιμοποιούνται, μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης κ.λπ.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, ξεκλειδώστε το τηλέφωνο σας (Ολίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης ή μοτίβο), εάν είναι απαραίτητο και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Εμφανίζεται η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει καλά τον κωδικό PIN σας.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην αρχική οθόνη όλα τα στοιχεία που σας αρέσουν ή που χρησιμοποιείτε συχνότερα (εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Αγγίξτε το κουμπί **Αρχική οθόνη** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.

Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων.

Γραμμή αναζήτησης Google

- Αγγίξτε ❶ για να μεταβείτε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
- Αγγίξτε ❷ για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης


Σύρετε αριστερά ή δεξιά για να προβάλετε περισσότερες οθόνες

Εφαρμογές γραμμής αγαπημένων


- Εισέλθετε στην εφαρμογή.
- Πιέστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή κατάργηση εφαρμογών.

Μεταβείτε στη λίστα εφαρμογών.


Αναστροφή οθόνης

Το τηλέφωνο υποστηρίζει τη λειτουργία αναστροφής οθόνης. Από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε το  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Όταν γίνεται περιστροφή της συσκευής > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής




Για πρόσβαση σε κάποια εφαρμογή, αγγίξτε τη με το δάκτυλό σας.



Για είσοδο στις διαθέσιμες επιλογές ενός στοιχείου, αγγίξτε παρατεταμένα το στοιχείο. Για παράδειγμα, επιλέξτε μια επαφή στις Επαφές, πατήστε παρατεταμένα αυτήν την επαφή και θα εμφανιστεί μια λίστα επιλογών.




Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετέ το σε μια άλλη θέση.



Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για κύλιση των εφαρμογών, εικόνων και ιστοσελίδων προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε οριζόντια κύλιση της οθόνης.



Παρόμοια με την ολίσθηση, η γρήγορη κίνηση είναι πιο ελαφριά και κίνηση.



Τοποθετήστε δύο δάκτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Το τηλέφωνο υποστηρίζει επίσης μεγέθυνση με ένα δάκτυλο στην **Κάμερα** και τη **Σύλλογή**. Αγγίξτε δύο φορές την οθόνη για μεγέθυνση/σμίκρυνση.



Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι, προκειμένου να έχετε καλύτερη άποψη της οθόνης.

1.3.2 Γραμμή κατάστασης


Από τη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στη δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να δείτε ειδοποιήσεις και σύρετε ξανά για να μεταβείτε στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις αγγίξετε για να μεταβείτε σε αυτές.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και να διαβάσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.




Ανοίξτε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων (οι ενεργές ειδοποιήσεις θα διατηρηθούν)

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων

Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίξτε και σύρετε τον πίνακα ειδοποιήσεων προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ή να αλλάξετε λειτουργίες αγγίζοντας τα εικονίδια.




Μεταβείτε στην οθόνη χρήστη και να επεξεργαστείτε και να αποθηκεύσετε το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου και άλλες πληροφορίες για τον κάτοχο.


Ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις**, για να δείτε την πλήρη λίστα με τις ρυθμίσεις.

1.3.3 Γραμμή αναζήτησης


Το τηλέφωνο παρέχει μια λειτουργία Αναζήτησης την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εντοπίσετε πληροφορίες σε εφαρμογές, στο τηλέφωνο ή στο web.



1 Αναζήτηση βάσει κειμένου

- Αγγίξτε τη γραμμή αναζήτησης από την Αρχική οθόνη.
- Εισάγετε το κείμενο/φράση που θέλετε να αναζητήσετε.
- Αγγίξτε το  στο πληκτρολόγιο εάν θέλετε να κάνετε αναζήτηση στο Internet.


2 Φωνητική αναζήτηση

- Αγγίξτε το  από τη γραμμή αναζήτησης για την εμφάνιση μιας οθόνης διαλόγου.
- Εκφωνήστε τη λέξη/φράση που θέλετε να αναζητήσετε. Θα εμφανιστεί μια λίστα αποτελεσμάτων για να επιλέξετε.

1.3.4 Κλειδωμα και ξεκλειδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη με μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης κ.ά.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης

- Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ρυθμίσεις** > **Οθόνη κλειδώματος** > **Κλειδωμα οθόνης** > **Μοτίβο**.
- Σχηματίστε το δικό σας μοτίβο.


Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κλειδώσετε την οθόνη.

Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτιστεί η οθόνη και σύρετε για να σχηματίσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος που έχετε δημιουργήσει ή εισάγετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης κ.λπ.

Εάν έχετε επιλέξει **Ολίσθηση** για κλειδωμα οθόνης, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να φωτίσετε την οθόνη και, στη συνέχεια, σύρετε για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.



Αγγίξτε δύο φορές για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών

Σύρετε προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη

1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα φάκελο, μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση και να σύρετε το στοιχείο στην Αρχική οθόνη της προτίμησής σας.

Αλλαγή θέσης

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε εικονίδια τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή αγαπημένων. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το εικονίδιο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετέ το στην κορυφή του εικονιδίου **Κατάργηση** και, στη συνέχεια, αφήστε το.

Δημιουργία φακέλων

Για να βελτιώσετε την οργάνωση των συντομεύσεων ή των εφαρμογών στην Αρχική οθόνη και τη γραμμή Αγαπημένων, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξετε τον και αγγίξετε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **ΦΟΝΤΑ** για να προσαρμόσετε το φόντο.

1.3.6 Γραφικά στοιχεία και πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές


Εμφάνιση των γραφικών στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα την κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **ΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** για να εμφανίσετε όλα τα γραφικά στοιχεία.

Αγγίξτε το επιλεγμένο γραφικό στοιχείο και σύρετέ το για να μετακινηθείτε στην προτιμώμενη οθόνη.

Προβολή των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών

Για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί **Πρόσφατες εφαρμογές**. Αγγίξτε μια μικρογραφία στο παράθυρο για να ανοίξετε την εφαρμογή.



Αγγίξτε μια μικρογραφία και σύρετέ τη προς τα δεξιά/αριστερά ή αγγίξτε **X** για να κλείσετε την εφαρμογή.

Αγγίξτε **!** στο κάτω μέρος της οθόνης για να κλείσετε όλες τις εκτελούμενες εφαρμογές.

1.3.7 Ρύθμιση έντασης ήχου

Χρήση του πλήκτρου έντασης

Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης, πατήστε το πλήκτρο **Μείωση έντασης** μέχρι να δονηθεί το τηλέφωνο.

Χρήση του μενού ρυθμίσεων

Από την αρχική οθόνη, αγγίξτε **☰** για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Ήχοι και ειδοποιήσεις > Ήχος** για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου πολυμέσων, ήχου κλήσης, αφύπνισης κ.λπ., σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης


Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Μεταβείτε στις επιλογές **Ρυθμίσεις > Γλώσσα και πληκτρολόγιο**, αγγίξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε να ρυθμίσετε και θα μπορείτε να επιλέξετε μια σειρά από ρυθμίσεις.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή όρθιο για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Μπορείτε να τον προσαρμόσετε, αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Όταν γίνεται περιστροφή της συσκευής > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης**).

2.1.1 Πληκτρολόγιο Android



Κάντε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "abc/Abc". Πατήστε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "abc/ABC"

Κάντε εναλλαγή ανάμεσα στο πληκτρολόγιο συμβόλων και αριθμών.

Πιέστε παρατεταμένα για εμφάνιση των επιλογών εισαγωγής.


Εισάγετε κείμενο ή αριθμούς.

Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε σύμβολα.

2.2 Επεξεργασία κειμένου


Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε καταχωρήσει.

- Πατήστε παρατεταμένα ή αγγίξτε δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε το επιλεγμένο κείμενο.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΛΩΝ**, **ΑΠΟΚΟΠΗ**, **ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ** και **ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ**.



Μπορείτε, επίσης, αν θέλετε, να εισάγετε νέο κείμενο

- Αγγίξτε το σημείο όπου θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα σε ένα κενό σημείο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε κάνει αποκοπή ή αντιγραφή κάποιου κειμένου, αγγίξτε την καρτέλα για να εμφανιστεί το εικονίδιο **ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ**, το οποίο σας επιτρέπει να επικολλήσετε το κείμενο που έχετε προηγουμένως αντιγράψει.




3 Κλήση, Αρχείο κλήσεων και Επαφές

3.1 Κλήση.....




3.1.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, αγγίξτε το εικονίδιο



Πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση στον τηλεφωνητή



Για την πραγματοποίηση μιας κλήσης, εισάγετε τον αριθμό που θέλετε από το πληκτρολόγιο κλήσης και αγγίξτε το εικονίδιο ή επιλέξτε μια επαφή από τα μενού **ΕΠΑΦΕΣ** ή **ΑΡΧΕΙΟ ΚΛΗΣΕΩΝ** σύροντας ή αγγίζοντας τις καρτέλες και, κατόπιν, το εικονίδιο για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, αγγίζοντας το εικονίδιο **Δημιουργία νέας επαφής** ή το εικονίδιο **Προσθήκη σε μια επαφή** .


Εάν κάνετε κάποιο λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία αγγίζοντας το εικονίδιο .

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε το πλήκτρο .


Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το **0** για εισαγωγή του συμβόλου "+", στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε .




Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και αγγίξτε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.1.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης



Κατά τη λήψη μιας κλήσης:

- Σύρετε το εικονίδιο  προς τα επάνω για να απαντήσετε.
- Σύρετε το εικονίδιο  προς τα επάνω για να απορρίψετε την κλήση.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  για να απορρίψετε την κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

Για να θέσετε σε σίγαση τις εισερχόμενες κλήσεις, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης** ή γυρίστε ανάποδα το τηλέφωνο (όταν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις > Χειρονομίες > Γύρισμα για σίγαση**).



Για τη διευκόλυνσή σας, το τηλέφωνο διαθέτει ένα μοναδικό αναστρέψιμο περιβάλλον εργασίας το οποίο εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα, συμπεριλαμβανομένης της κανονικής κλήσης, ακόμη και όταν κρατάτε ανάποδα (ανεστραμμένο) το τηλέφωνο.

3.1.3 Κλήση τηλεφωνητή


Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.

Για να μεταβείτε στον αυτόματο τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα **1**.

Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Νέο μήνυμα τηλεφωνητή**.

3.1.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.





Τερματίζει την τρέχουσα κλήση.



Αγγίξτε μία φορά για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.



Αγγίξτε μία φορά για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.



Εμφανίζει το πληκτρολόγιο κλήσης.



Αγγίξτε μία φορά για να θέσετε σε αναμονή την τρέχουσα κλήση. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για ανάκτηση της κλήσης.



Προσθέστε μια κλήση.



Για την αποφυγή της κατά λάθος χρήσης της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ξεκλειδώνεται όταν το απομακρύνετε.

3.1.5 Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

Εναλλαγή κλήσεων

Όταν αποδέχεστε δύο κλήσεις, αγγίξτε το όνομα ή τον αριθμό της επαφής για εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών. Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και εσείς μπορείτε να απαντήσετε στην άλλη κλήση.

Κλήσεις συνδιάσκεψης ⁽¹⁾

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους ακόλουθους τρόπους.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να προσθέσετε μια άλλη κλήση.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και αγγίξτε το εικονίδιο . Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε συμμετέχοντες από το **Αρχείο κλήσεων** ή τις **Επαφές**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο για να ξεκινήσετε τη συνδιάσκεψη.
- Αγγίξτε το για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

3.1.6 Ρυθμίσεις κλήσης

Αγγίξτε από την οθόνη **Κλήση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Θα έχετε στη διάθεσή σας τις εξής επιλογές:

Επιλογές προβολής

- **Ταξινόμηση κατά:** Αγγίξτε για να ταξινομήσετε τη λίστα με βάση το Όνομα ή το Επώνυμο.
- **Μορφή ονόματος:** Αγγίξτε για να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται πρώτα το Όνομα ή το Επώνυμο.

Ήχοι και δόνηση

Αγγίξτε για να ορίσετε τον ήχο κλήσης της εισερχόμενης κλήσης και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τους ήχους πληκτρολογίου ή τη δόνηση για τις κλήσεις.

⁽¹⁾ Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.

Γρήγορη απάντηση

Επεξεργαστείτε γρήγορες απαντήσεις, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται όταν απορρίπτετε μια κλήση με ένα μήνυμα.

Λογαριασμοί κλήσεων

- **Μείωση Θορύβου:** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να μειώσετε το θόρυβο του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των κλήσεων.
- **Υπενθύμιση με δόνηση:** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιείται η δόνηση όταν συνδέεται μια κλήση.
- **Ρυθμίσεις κλήσης** Αγγίξτε το όνομα του παρόχου σας στην καρτέλα **Λογαριασμοί κλήσης** για να ανοίξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις κλήσης:

- Τηλεφωνητής

Υπηρεσία: Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου σας ή κάποια άλλη υπηρεσία.

Ρύθμιση: Εάν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία τηλεφωνητή του παρόχου δικτύου σας, ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο μπορείτε να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου που θα χρησιμοποιείτε για την ακρόαση των μηνυμάτων και τη διαχείριση του τηλεφωνητή σας. Μπορείτε να εισάγετε ένα κόμμα (,) για την εισαγωγή παύσης στον αριθμό—για παράδειγμα, για την προσθήκη του κωδικού πρόσβασης μετά από τον αριθμό τηλεφώνου.

Ήχος: Αγγίξτε για να ορίσετε τον ήχο κατά την άφιξη ενός νέου μηνύματος του αυτόματου τηλεφωνητή.

Δόνηση: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιηθεί η δόνηση κατά τη λήψη νέου μηνύματος του αυτόματου τηλεφωνητή.

- Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης

Η δυνατότητα "Καθορισμένοι αριθμοί κλήσης" (FDN) είναι μια λειτουργία υπηρεσίας της SIM, κατά την οποία οι εξερχόμενες κλήσεις περιορίζονται σε καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Οι εν λόγω αριθμοί προστίθενται στη λίστα FDN. Η πιο συνήθης πρακτική εφαρμογή του FDN είναι για τον περιορισμό των αριθμών τηλεφώνου που μπορούν να καλέσουν τα παιδιά από τους γονείς τους. Για λόγους ασφάλειας, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το FDN εισάγοντας τον κωδικό PIN2 της SIM που συνήθως παρέχεται από την τηλεφωνική σας εταιρεία ή τον κατασκευαστή της SIM.

- Προώθηση κλήσεων

Πατήστε για τη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο γίνεται η προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο, δεν απαντά ή δεν είναι δυνατή η σύνδεση.

- Φραγή κλήσεων

Πατήστε για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων της φραγής κλήσεων. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων για εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις.


- Πρόσθετες ρυθμίσεις

Ταυτότητα καλούντος: Το τηλέφωνο σας θα χρησιμοποιεί τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του παρόχου ώστε να εμφανίζεται ο αριθμός σας στις εξερχόμενες κλήσεις.


Αναμονή κλήσεων: Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για νέες εισερχόμενες κλήσεις.

Κατάσταση κλ. σε αναμονή: Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση αναμονής κλήσεων.

3.2 Αρχείο κλήσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων αγγίζοντας το  από την οθόνη **Κλήση**, για να δείτε Εισερχόμενες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις και Αναπάντητες κλήσεις.

Αγγίξτε μια επαφή ή έναν αριθμό για να προβάλετε πληροφορίες ή επιπλέον λειτουργίες, να ξεκινήσετε μια νέα κλήση, να στείλετε SMS στην επαφή ή τον αριθμό, να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την κλήση ή να διαγράψετε την κλήση.

Αγγίξτε **Προβολή πλήρους ιστορικού κλήσεων** για να δείτε όλα τα αρχεία κλήσεων. Αγγίξτε το εικονίδιο  και την επιλογή **Εκκαθάριση ιστορικού κλήσεων** για να εκκαθαρίσετε όλο το ιστορικό κλήσεων.


3.3 Επαφές.....

Οι Επαφές σας προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.



Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές στο Web ή στο τηλέφωνο σας.


3.3.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Για να δείτε τις επαφές σας, αγγίξτε το εικονίδιο  από τη λίστα εφαρμογών.



Διαγραφή επαφής

Πατήστε παρατεταμένα την επαφή που θέλετε να διαγράψετε μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο  στη θέση της φωτογραφίας της επαφής και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  και επιλέξτε **Διαγραφή**.

 Η επαφή που διαγράψατε θα καταργηθεί από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.


Αγγίξτε  για να εμφανιστεί το μενού επιλογών λίστας επαφών και να ενεργοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

- **Επαφές για εμφάνιση** Επιλέξτε επαφές για εμφάνιση.
- **Εισαγωγή/Εξαγωγή** Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM, της κάρτας microSD και του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου κ.λπ.
- **Ομάδες** Προβολή ή δημιουργία ομάδων επαφών
- **Λογαριασμοί** Διαχείριση των ρυθμίσεων συγχρονισμού για διαφορετικούς λογαριασμούς.
- **Ρυθμίσεις** Αγγίξτε για αλλαγή της εμφάνισης της λίστας ταξινόμησης και των ονομάτων επαφών.
- **Αποκλεισμός αριθμού** Αγγίξτε για προβολή των αποκλεισμένων σας επαφών. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε τον αποκλεισμό τους.

3.3.2 Προσθήκη επαφής

Αγγίξτε  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε το όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία της επαφής. Μπορείτε να μετακινηθείτε από ένα πεδίο στο επόμενο, με κύλιση της οθόνης.



Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο για αποθήκευση


Επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια φωτογραφία για την επαφή

Αγγίξτε για να ανοίξετε τις διαθέσιμες ετικέτες

Αγγίξτε για την ανάπτυξη των πεδίων

Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε  για αποθήκευση.


Προσθήκη/κατάργηση από τα Αγαπημένα ⁽¹⁾

Για προσθήκη μιας επαφής στα αγαπημένα, μπορείτε να αγγίξετε μια επαφή για προβολή των λεπτομερειών και, στη συνέχεια, να αγγίξετε το  για προσθήκη της επαφής στα αγαπημένα.

Για αφαίρεση μιας επαφής από τα αγαπημένα, αγγίξτε το αστέρι  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

⁽¹⁾ Στα Αγαπημένα μπορούν να προστεθούν μόνο επαφές τηλεφώνου.

3.3.3 Επεξεργασία των επαφών


Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

Μόλις τελειώσετε, αγγίξτε  για αποθήκευση.



Αλλαγή του προεπιλεγμένου αριθμού τηλεφώνου μιας επαφής


Μπορείτε να ρυθμίσετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου για μια επαφή με περισσότερους από έναν αριθμούς.

Ο προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου (ο αριθμός που έχει προτεραιότητα κατά την κλήση ή την αποστολή μηνύματος) εμφανίζεται πάντα κάτω από το όνομα της επαφής.

Για να αλλάξετε τον προεπιλεγμένο αριθμό τηλεφώνου, πατήστε παρατεταμένα τον αριθμό που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ορισμός προεπιλογής**. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί το εικονίδιο  πριν από τον αριθμό.

3.3.4 Χρήση της λειτουργίας Γρήγορης επαφής για Android


Αγγίξτε μια επαφή για να ανοίξετε τη λειτουργία Γρήγορη επαφή για Android. Στη συνέχεια, μπορείτε να αγγίξετε το  ή τον αριθμό για να κάνετε μια κλήση. Για να στείλετε μήνυμα, αγγίξτε .





Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορων επαφών εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

3.3.5 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών


Αυτό το τηλέφωνο επιτρέπει την εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών μεταξύ του τηλεφώνου, της κάρτας SIM και του χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου.


Από την οθόνη επαφών, αγγίζετε το εικονίδιο  για να εισέλθετε στο μενού επιλογών. Αγγίζετε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξετε εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς τους λογαριασμούς, την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, την κάρτα micro SD, κ.λπ.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα αποστέλλοντας την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Αγγίζετε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, αγγίζετε το εικονίδιο  και την επιλογή **Κοινή χρήση** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής. Επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να μοιραστείτε  και, στη συνέχεια, επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εκτελέσει αυτήν την ενέργεια.



3.3.6 Εμφάνιση επαφών

Μπορείτε να διαμορφώσετε τη λίστα επαφών που θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα επαφών για κάθε λογαριασμό. Αγγίζετε , επιλέξετε **Επαφές για εμφάνιση** από την οθόνη λίστας επαφών και, στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τις επαφές προς εμφάνιση.

Αγγίζετε το εικονίδιο  και την επιλογή **Ρυθμίσεις** για να ταξινομήσετε τη λίστα αγγίζοντας **Όνομα** ή **Επώνυμο**, καθώς και προβάλλοντας τα ονόματα των επαφών αγγίζοντας την επιλογή **Όνομα πρώτο ή επώνυμο πρώτο**.



3.3.7 Συγχώνευση/διαχωρισμός επαφών ⁽¹⁾

Για την αποφυγή διπλότυπων καταχωρήσεων, μπορείτε να προσθέσετε νέα στοιχεία σε υπάρχουσες επαφές με μία μόνο ενέργεια.

Αγγίζετε την επαφή στην οποία θέλετε να προσθέσετε πληροφορίες, αγγίζετε το  για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας επαφής και, στη συνέχεια, αγγίζετε ξανά το  και την επιλογή **Συγχώνευση**.



Τώρα, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε την επαφή τα στοιχεία της οποίας θέλετε να συγχωνεύσετε με την πρώτη επαφή. Τα στοιχεία της δεύτερης επαφής προστίθενται στην πρώτη και η δεύτερη επαφή δεν εμφανίζεται πλέον στη λίστα Επαφών.

⁽¹⁾ Ισχύει μόνο για επαφές τηλεφώνου.

Για διαχωρισμό των πληροφοριών επαφής, αγγίξτε την επαφή της οποίας τις πληροφορίες θέλετε να διαχωρίσετε, αγγίξτε  για να μεταβείτε στην οθόνη επεξεργασίας επαφής και, στη συνέχεια, αγγίξτε ξανά το εικονίδιο  και την επιλογή **Διαχωρισμός**. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.


3.3.8 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλαπλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.


Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό, αγγίξτε το εικονίδιο  από τη λίστα των επαφών και αγγίξτε τις επιλογές **Λογαριασμοί** > **Προσθήκη λογαριασμού** ή, από την Αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, την επιλογή **Ρυθμίσεις** > **Λογαριασμοί** > **Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, Εταιρικό κ.λπ.

Όπως και στη ρύθμιση άλλων λογαριασμών, θα χρειαστεί να καταχωρήσετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κτλ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Αγγίξτε τον λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > Αγγίξτε το εικονίδιο  > Επιλέξτε **Κατάργηση λογαριασμού** > Επιβεβαίωση.

Αυτόματος συγχρονισμός

Στην οθόνη **Λογαριασμοί**, αγγίξτε το εικονίδιο  και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όλες οι αλλαγές στις πληροφορίες στο τηλέφωνο ή online συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ τους.

4 Μηνύματα και Email.....


4.1 Μηνύματα.....

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να λάβετε μηνύματα SMS και MMS.


Για να στείλετε μήνυμα, αγγίξτε .

4.1.1 Σύνταξη νέου μηνύματος

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το εικονίδιο  για να συντάξετε μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



Αποστολή μηνύματος κειμένου

Για να προσθέσετε παραλήπτες, εισάγετε το όνομα ή τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς**. Αγγίξτε τη γραμμή **Πληκτρολογήστε γραπτό μήνυμα** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για να στείλετε το γραπτό μήνυμα.

Ένα μήνυμα SMS με έκταση μεγαλύτερη από 160 χαρακτήρες θα χρεωθεί ως πολλαπλά μηνύματα SMS. Θα εμφανίζεται ένας μετρητής στα δεξιά του πλασίου κειμένου, για να σας υπενθυμίσει πόσους χαρακτήρες επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε σε ένα μήνυμα.




Ορισμένα γράμματα (τονούμενοι χαρακτήρες) αυξάνουν το μέγεθος του SMS. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στείλετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά κινητά τηλέφωνα και διευθύνσεις email.


Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία μέσω (εικόνα, βίντεο, ήχος, διαφάνειες κ.λπ.) ή προστεθεί θέμα ή διευθύνσεις email.

Για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς**. Αγγίξτε τη γραμμή **Πληκτρολογήστε γραπτό μήνυμα** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για την επισύναψη εικόνας, βίντεο, ήχου, τοποθεσίας κ.λπ.










Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το εικονίδιο  για αποστολή του μηνύματος πολυμέσων.

4.1.2 Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης ως ειδοποίηση. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξετε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε και να το διαβάσετε. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την εφαρμογή Μηνυμάτων και να αγγίξετε το μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.

Αγγίξτε ένα μήνυμα για να μεταβείτε στην οθόνη σύνταξης μηνύματος:

- Αγγίξτε  για κλήση του αριθμού.
- Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, **Προσθήκη στις επαφές** για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στις επαφές ή αγγίξτε  για να δείτε τις λεπτομέρειες της επαφής, εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί.
- Για να απαντήσετε σε ένα μήνυμα, εισάγετε το κείμενο. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε .
- Αν πατήσετε παρατεταμένα ένα μήνυμα, θα έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες επιλογές: αντιγραφή κειμένου , πρόωθηση , διαγραφή , επιλογή όλων  μενού άλλων επιλογών  κ.λπ.

4.1.3 Προσαρμογή ρυθμίσεων μηνύματος

Στην οθόνη λίστας μηνυμάτων, αγγίξτε το  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Υποστήριξη SMS

Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου επιλογών για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS.

Γραπτό μήνυμα (SMS)

- **Αίτημα αποστολής αναφοράς παράδοσης** Επιστημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για να ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα κειμένου που αποστέλλετε.
- **Διαχείριση μηνυμάτων SIM** Αγγίξτε για τη διαχείριση των μηνυμάτων κειμένου που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM.
- **Επεξεργασία γρήγορου κειμένου** Αγγίξτε για την προσθήκη ή επεξεργασία γρήγορου κειμένου.
- **Κέντρο υπηρ. SMS** Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο για την εμφάνιση του αριθμού κέντρου εξυπηρέτησης.
- **Περίοδος εγκυρότητας** Επιλέξτε μια περίοδο εγκυρότητας, κατά την οποία ο πάροχος δικτύου θα συνεχίσει να στέλνει εκ νέου το μήνυμα, αν δεν παραδοθεί αμέσως.
- **Θέση αποθήκευσης SMS** Επιλέξτε το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM ως τη θέση αποθήκευσης SMS.
- **Διαχείριση αλφαβήτου** Επιλέξτε μια λειτουργία αλφαβήτου.

Μήνυμα πολυμέσων (MMS)

- **Ομαδική ανταλλαγή μηνυμάτων** Όταν ενεργοποιηθεί, θα μπορείτε να στέλνετε ένα μοναδικό μήνυμα σε πολλούς παραλήπτες.

- **Αίτημα αποστολής αναφοράς παράδοσης**

Θα ζητείται αναφορά παράδοσης για κάθε μήνυμα πολυμέσων που αποστέλλετε.

- **Αίτημα αναφοράς ανάγνωσης**

Θα ζητείται αναφορά σχετικά με την ανάγνωση του μηνύματος πολυμέσων που αποστείλατε από κάθε παραλήπτη.

- **Αποστολή αναφοράς ανάγνωσης**

Αποστέλλεται αυτόματα μια αναφορά ανάγνωσης στον αποστολέα αν έχει ζητηθεί.

- **Αυτόματη ανάκτηση**

Θα γίνεται αυτόματη λήψη του πλήρους μηνύματος MMS (του κυρίως μηνύματος και των συνημμένων) στο τηλέφωνο σας. Για λήψη μόνο της κεφαλίδας μηνύματος MMS, καταργήστε την επισήμανση του πλαισίου ελέγχου.

- **Αυτόματη ανάκτηση περιαγωγής**

Επιστημάνετε το πλαίσιο ελέγχου για την ενεργοποίηση της αυτόματης ανάκτησης κατά την περιαγωγή.

- **Τρόπος δημιουργίας**

Επιλέξτε λειτουργία δημιουργίας.

- **Όριο μεγέθους**

Αγγίξτε για να αλλάξετε το μέγιστο μέγεθος μηνύματος.

- **Προτεραιότητα**

Για να ορίσετε την προτεραιότητα.

Ειδοποιήσεις

- **Ειδοποιήσεις μηνύματος**
Θα γίνεται εμφάνιση ειδοποιήσεων μηνυμάτων στη γραμμή κατάστασης.
- **Σίγαση**
Επιλέξτε τη διάρκεια για τη σίγαση του τηλεφώνου όταν υπάρχει νέο μήνυμα ή απενεργοποιήστε τη σίγαση επισμαίνοντας το πλαίσιο ελέγχου **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ**.
- **Ήχος**
Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης ως τόνο ειδοποίησης νέων μηνυμάτων.
- **Αναδυόμενη ειδοποίηση**
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο για τις ειδοποιήσεις push, εφόσον έχουν ενεργοποιηθεί.

Γενικά

- **Μέγεθος γραμματοσειράς μηνύματος**
Επιλέξτε ένα μέγεθος γραμματοσειράς μηνυμάτων.
- **Διαγραφή παλαιών μηνυμάτων**
Θα διαγραφούν τα παλαιά μηνύματα όταν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αποθηκευμένων μηνυμάτων. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επισμαίνετε το πλαίσιο ελέγχου.
- **Όριο μηνύματος κειμένου**
Αγγίξτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων κειμένου προς αποθήκευση ανά συνομιλία.
- **Όριο μηνύματος πολυμέσων**
Αγγίξτε για να ορίσετε τον αριθμό μηνυμάτων πολυμέσων προς αποθήκευση ανά συνομιλία.
- **Ενεργοποίηση ήχου κλήσης εκπομπής κυψέλης**
Επιλέξτε/αποεπιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου, για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης εκπομπής κυψέλης.


- **Επιλογή ήχου κλήσης CB**
Αγγίξτε για επιλογή ήχου κλήσης για την εκπομπή κυψέλης.
- **Εκπομπή κυψέλης**
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία εκπομπής κυψέλης ή για να επιλέξετε τη γλώσσα και το κανάλι για αυτήν.
- **Ενεργοποίηση WAP PUSH**
Επισήμανση/κατάργηση της επισήμανσης του πλαισίου ελέγχου για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της παραλαβής μηνυμάτων push από το δίκτυο.

4.2 Email



Κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας, μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιήσετε κάποιον υπάρχοντα λογαριασμό email ή να θα δημιουργήσετε νέο λογαριασμό email.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε εξωτερικούς λογαριασμούς email POP3 ή IMAP στο τηλέφωνο σας.

Για να ρυθμίσετε το λογαριασμό email σας, αγγίξτε το εικονίδιο  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Email**.

Ένας οδηγός ρύθμισης email θα σας καθοδηγήσει στα βήματα που απαιτούνται για τη ρύθμιση ενός λογαριασμού email.

- Εισάγετε τη διεύθυνση email του λογαριασμού που θέλετε να ρυθμίσετε.
- Αγγίξτε το πλήκτρο **ΕΠΟΜΕΝΟ**. Εάν ο λογαριασμός που εισάγετε δεν υποστηρίζεται από την τηλεφωνική εταιρεία, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε στην οθόνη ρυθμίσεων λογαριασμού email, για να εισάγετε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Μπορείτε επίσης να αγγίξετε την επιλογή **ΧΕΙΡ. ΡΥΘΜΙΣΗ** για να εισάγετε απευθείας τις ρυθμίσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων για το λογαριασμό email που ρυθμίζετε.
- Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

- Ολοκληρώστε ορίζοντας τις ρυθμίσεις λογαριασμού σας για τη συχνότητα συγχρονισμού, τις ειδοποιήσεις κ.λπ.
- Επεξεργαστείτε το όνομα λογαριασμού σας, εάν είναι απαραίτητο.

Για να προσθέσετε κάποιον άλλο λογαριασμό email, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο ☰ και, στη συνέχεια, το στοιχείο **Ρυθμίσεις**. Για να δημιουργήσετε λογαριασμό, αγγίξετε το στοιχείο **Προσθήκη λογαριασμού**.

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email

- Αγγίξτε το εικονίδιο + από την οθόνη εισερχομένων.
- Εισάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- Εάν χρειάζεται, αγγίξτε το εικονίδιο v του μενού **Προσθ. Κοιν./Κρ.κοιν.**, για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- Εισάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- Αγγίξτε το ⌨ για να προσθέσετε ένα συνημμένο.
- Τέλος, αγγίξτε το ➤ για αποστολή.
- Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο ⋮ και να επιλέξετε **Αποθήκευση ως πρόχειρο** ή να αγγίξετε το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο. Για να δείτε το πρόχειρο, αγγίξτε το εικονίδιο ☰ για να εμφανιστούν όλες οι ετικέτες και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πρόχειρα**.
- Αν δεν θέλετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε το μήνυμα, μπορείτε να αγγίξετε το εικονίδιο ⋮ και, στη συνέχεια, να επιλέξετε **Απόρριψη**.

Για την προσθήκη υπογραφής στα email, αγγίξτε το εικονίδιο ☰ από την οθόνη των εισερχομένων και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Κατόπιν επιλέξτε έναν λογαριασμό και αγγίξτε την επιλογή **Υπογραφή**.

5 Ημερολόγιο, Ρολόι και Αριθμομηχανή.....


5.1 Ημερολόγιο..... 31

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για να δείτε το ημερολόγιο και να δημιουργήσετε γεγονότα, αγγίξτε το εικονίδιο ⋮ από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ημερολόγιο**.


5.1.1 Προβολή πολλαπλών τρόπων


Μπορείτε να προβάλετε το Ημερολόγιο με βάση **Χρονοδιάγραμμα**, **Ημέρα**, **Προβολή 3 ημερών**, **Εβδομάδα** ή **Μήνα**.



5.1.2 Για τη δημιουργία νέων γεγονότων


Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Αγγίξτε το εικονίδιο .
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να επιλέξετε **Ολοήμερο**.
- Προσκαλέστε άτομα στο γεγονός. Εισάγετε τις διευθύνσεις email των ατόμων που θέλετε να προσκαλέσετε διαχωρισμένες με κόμματα. Οι προσκεκλημένοι θα λάβουν πρόσκληση από το Ημερολόγιο και μέσω email.
- Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ** από το επάνω μέρος της οθόνης.


Για να δημιουργήσετε γρήγορα ένα γεγονός από τις οθόνες της προβολής εβδομάδας, αγγίξτε ένα κενό σημείο για να επιλέξετε την περιοχή προορισμού, η οποία θα γίνει  και αγγίξτε το **εικονίδιο** για να δημιουργήσετε το νέο γεγονός.

Για να έχετε τη δυνατότητα να προσθέσετε ένα γεγονός, πρέπει πρώτα να προσθέσετε τουλάχιστον έναν λογαριασμό Ημερολογίου και να επιλέξετε την προβολή τουλάχιστον ενός ημερολογίου.

5.1.3 Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ένα γεγονός, αγγίξτε το γεγονός για να μεταβείτε στην οθόνη λεπτομερειών, αγγίξτε το στοιχείο  για να επεξεργαστείτε το συμβάν ή αγγίξτε **Διαγραφή** για να το διαγράψετε.

5.1.4 Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος  ως ειδοποίηση.

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για το άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το όνομα του γεγονότος για την προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου.


Αγγίξτε το κουμπί **Πίσω** για να διατηρήσετε υπενθυμίσεις σε εκκρεμότητα στη γραμμή κατάστασης και στον πίνακα ειδοποιήσεων.

5.2 Ρολόι.....

Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι.

Για να δείτε την τρέχουσα ώρα, αγγίξτε  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ρολόι**.

5.2.1 Παγκόσμιο ρολόι


Για να δείτε το παγκόσμιο ρολόι, αγγίξτε το εικονίδιο  στην οθόνη ώρας.

Αγγίξτε το  για προσθήκη ζώνης ώρας.

5.2.2 Αφύπνιση

Από την οθόνη ώρας, αγγίξτε το εικονίδιο  για να εισέλθετε στην οθόνη **Αφύπνιση**.

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για ενεργοποίηση της αφύπνισης.

Αγγίξτε το εικονίδιο  για να προσθέσετε μια νέα αφύπνιση και θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές:


- **Ώρα** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης.
- **Επανάληψη** Αγγίξτε για να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ισχύει η αφύπνιση.
- **Ήχος κλήσης** Αγγίξτε για να επιλέξετε ήχο κλήσης για την αφύπνιση.





- **Δόνηση** Επιλέξτε για την ενεργοποίηση της δόνησης.
- **Ετικέτα** Αγγίξτε για να ορίσετε ένα όνομα για την αφύπνιση.

Αγγίξτε μια υπάρχουσα αφύπνιση για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας αφύπνισης.


Αγγίξτε  και, στη συνέχεια,  για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.



5.2.3 Αντίστροφη μέτρηση



Από την οθόνη ώρας, αγγίξτε το εικονίδιο  για να εισέλθετε στην οθόνη **Αντίστροφη μέτρηση**.

- Εισάγετε την ώρα. Ο χρόνος πρέπει να καταχωριστεί με την εξής σειρά: δευτερόλεπτο, λεπτό και ώρα.
- Αγγίξτε  για να ενεργοποιήσετε την αντίστροφη μέτρηση.
- Αγγίξτε  για να ορίσετε το χρόνο αντίστροφης μέτρησης στον πίνακα.
- Αγγίξτε  για να απενεργοποιήσετε την αντίστροφη μέτρηση.
- Αγγίξτε  για να διαγράψετε την τρέχουσα ετικέτα αντίστροφης μέτρησης.

5.2.4 Χρονόμετρο

Από την οθόνη ώρας, αγγίξτε το εικονίδιο  για να εισέλθετε στην οθόνη **Χρονόμετρο**.


- Αγγίξτε  για να ενεργοποιήσετε το χρονόμετρο.
- Αγγίξτε  για την εμφάνιση μιας λίστας εγγραφών σύμφωνα με την ενημερωμένη ώρα.

- Αγγίξτε  για να σταματήσει η καταγραφή του συνολικού χρόνου και του χρόνου γύρου. Οι χρόνοι θα επανεκκινηθούν μόνο μετά το άγγιγμα του .

- Αγγίξτε  για διαγραφή της εγγραφής.

- Αγγίξτε  για κοινή χρήση.

5.2.5 Προσαρμογή ρυθμίσεων Ρολογιού

Αγγίξτε  και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις** για να προσαρμόσετε τις παρακάτω επιλογές:

Ρολόι

- **Στυλ** Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ ρολογιού σε αναλογικό ή ψηφιακό.
- **Αυτόματο ρολόι τοπικής ώρας** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ώστε να προστίθεται ένα ρολόι για την τοπική ώρα όταν ταξιδεύετε σε περιοχές με διαφορετική ώρα.
- **Τοπική ζώνη ώρας** Αγγίξτε για να ορίσετε την τοπική ζώνη ώρας.

Αφυπνίσεις

- **Οι ειδοποιήσεις σταματούν μετά από** Αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε προσωρινά μια αφύπνιση.
- **Διάρκεια αναβολής** Αγγίξτε για να ορίσετε τη διάρκεια των αφυπνίσεων.
- **Ένταση αφύπνισης** Αγγίξτε για να ρυθμίσετε την ένταση της αφύπνισης.

- **Πλήκτρα έντασης** Αγγίξτε για να ορίσετε τη συμπεριφορά των πλαϊνών πλήκτρων **Αύξηση/Μείωση έντασης** όταν ηχεί το ξυπνητήρι: **Καμία, Αναβολή ή Απόρριψη.**
- **Έναρξη εβδομάδας από** Αγγίξτε για να επιλέξετε την ημέρα από την οποία θα ξεκινά η εβδομάδα.

5.3 Αριθμομηχανή.....





Για να χρησιμοποιήσετε την αριθμομηχανή, αγγίξτε το εικονίδιο από την Αρχική οθόνη και αγγίξτε την επιλογή **Αριθμομηχανή.**



Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι πίνακες: Ο Βασικός πίνακας και ο Σύνθετος πίνακας.

Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των πινάκων, επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους δύο τρόπους:

- Κάντε ολίσθηση της βασικής οθόνης υπολογισμού στα αριστερά για να ανοίξετε τον επιστημονικό υπολογισμό.

Εναλλακτικά, περιστρέψτε το τηλέφωνό σε οριζόντιο προσανατολισμό από τον βασικό πίνακα για να ανοίξετε τον επιστημονικό υπολογισμό. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Όταν η συσκευή περιστρέφεται > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης.**



Εισάγετε έναν αριθμό, επιλέξτε την αριθμητική πράξη που θέλετε να εκτελέσετε, εισάγετε το δεύτερο αριθμό και, στη συνέχεια, πατήστε το σύμβολο “=” για την εμφάνιση των αποτελεσμάτων. Αγγίξτε  για τη διαγραφή των ψηφίων ένα προς ένα ή πατήστε παρατεταμένα  για τη διαγραφή όλων ταυτόχρονα.

6 Σύνδεση.....

Για να συνδεθείτε στο Internet με αυτό το τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυα GPRS/EDGE/3G/4G ή Wi-Fi, ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

6.1 Σύνδεση στο Internet

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G



Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας με μια κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου: GPRS, EDGE, 3G ή 4G.

Αν το δίκτυο δεν έχει συνδεθεί, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας από το μενού **Ρυθμίσεις > Χρήση δεδομένων**.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)** ή **Πάροχοι δικτύου**.

Για τη δημιουργία νέου σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να προσθέσετε νέα σύνδεση δικτύου GPRS/EDGE/3G/4G στο τηλέφωνο σας ακολουθώντας τα εξής βήματα:

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Ονόματα σημείου πρόσβασης (APN)**.
- Αγγίξτε  > **Νέο APN** για να εισάγετε τις απαιτούμενες πληροφορίες APN.
- Όταν είστε έτοιμοι, αγγίξτε το εικονίδιο  και αγγίξτε **Αποθήκευση**.

Για την ενεργοποίηση της περιαγωγής δεδομένων

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής**.
- Αγγίξτε **Περιαγωγή δεδομένων** και επιλέξτε **Περιαγωγή δεδομένων: Απενεργοποίηση, Μόνο τοπική περιαγωγή, Όλα τα δίκτυα**.
- Όταν η υπηρεσία περιαγωγής δεδομένων είναι απενεργοποιημένη, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μέσω σύνδεσης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα "**7.1.2 Wi-Fi**").


Για τον ορισμό προτιμώμενου τύπου δικτύου

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Δίκτυα κινητής > Προτιμώμενος τύπος δικτύου**.

6.1.2 Wi-Fi



Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- Ενεργοποιήστε το .
- Αφού ενεργοποιηθεί το Wi-Fi, εμφανίζονται τα δίκτυα Wi-Fi που εντοπίστηκαν.
- Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.


Για την ενεργοποίηση ειδοποίησης κατά τον εντοπισμό νέου δικτύου

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό και έχει ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση δικτύου, το εικονίδιο Wi-Fi εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης κάθε φορά που το τηλέφωνο εντοπίζει κάποιο διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο εντός εμβέλειας. Τα ακόλουθα βήματα ενεργοποιούν τη λειτουργία ειδοποίησης όταν το Wi-Fi είναι ενεργό:

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια, **Ρυθμίσεις για προχωρημένους**.
- Ενεργοποιήστε το εικονίδιο  δίπλα στην επιλογή **Ειδοποίηση δικτύου**.

Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- Αγγίξτε το εικονίδιο  και, στη συνέχεια την επιλογή **Προσθήκη δικτύου**.
- Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες.
- Αγγίξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τις συνδέσεις σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.


- Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- Στην οθόνη Wi-Fi, αγγίξτε το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- Αγγίξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει.

6.2 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth ⁽¹⁾


Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth, αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συσκευή σας και οι υπόλοιπες διαθέσιμες συσκευές.

Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- Αγγίξτε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Για να διευκολύνετε την αναγνώριση του τηλεφώνου, μπορείτε να το αλλάξετε το όνομα που εμφανίζεται στους υπόλοιπους.


- Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- Αγγίξτε το πλήκτρο  και επιλέξτε **Μετονομασία αυτής της συσκευής**.
- Εισάγετε ένα όνομα και αγγίξτε το στοιχείο **ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ** για επιβεβαίωση.

Για τη δημιουργία ζεύγους/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth


Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

- Αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.

⁽¹⁾ Συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά Bluetooth της alcatel που έχουν δοκιμαστεί και η συμβατότητα με το τηλέφωνό σας είναι αποδεδειγμένη. Μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ακουστικά Bluetooth της alcatel.

- Αγγίξτε  και **Ανανέωση**.
- Αγγίξτε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη του τηλεφώνου σας από τη λίστα.
- Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο. Αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.
- Εάν η σύζευξη είναι επιτυχής, το τηλέφωνο σας θα συνδεθεί στη συσκευή.

Για την αποσύνδεση/κατάργηση της σύζευξης με συσκευή Bluetooth

- Αγγίξτε το εικονίδιο  δίπλα στη συσκευή της οποίας τη σύζευξη θέλετε να καταργήσετε.
- Αγγίξτε την επιλογή **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ** για επιβεβαίωση.

6.3 Σύνδεση σε υπολογιστή μέσω USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία μέσω των καλωδίων USB (USB tethering) ή με έως και οκτώ συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνο σας σε φορητό Wi-Fi hotspot ή μέσω Bluetooth.

Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας με τον υπολογιστή

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα λαμβάνετε μια ειδοποίηση **Σύνδεση USB για μεταφορά αρχείων**.

Την πρώτη φορά που θα συνδέσετε το τηλέφωνό σας μέσω USB, εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου εντοπισμού σφαλμάτων, αγγίξτε **OK** για να επιτρέψετε την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του τηλεφώνου σας και του υπολογιστή σας, διαφορετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε USB μόνο για φόρτιση.

Αγγίξτε **Σύνδεση USB για μεταφορά αρχείων**, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο επιθυμείτε να μεταφέρετε αρχεία. Από προεπιλογή, είναι ενεργοποιημένη η **Μεταφορά αρχείων**.



Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

6.4 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας


Μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή με έως και οκτώ συσκευές ταυτόχρονα μετατρέποντας το τηλέφωνο σας σε φορητό Wi-Fi hotspot ή μέσω Bluetooth.




Η λειτουργία ενδέχεται να επιφέρει επιπλέον χρεώσεις δικτύου από τον πάροχο δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB


Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται με το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με τη θύρα USB στον υπολογιστή σας.

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot**.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή  δίπλα στο **USB tethering** για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Για μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό Wi-Fi hotspot

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot**.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή  στο **Wi-Fi hotspot** για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Για να μοιραστείτε τη σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth

- Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot**.
- Ενεργοποιήστε την επιλογή  μετά το **Bluetooth tethering** για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού hotspot σας


Όταν είναι ενεργοποιημένο το Φορητό Wi-Fi hotspot, μπορείτε να μετονομάσετε το δίκτυο Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi του.

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot > Wi-Fi hotspot**.
- Αγγίξτε **Ρύθμιση Wi-Fi hotspot** για να μετονομάσετε το SSID δικτύου ή για να ρυθμίσετε την ασφάλεια δικτύου.
- Αγγίξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

6.5 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)

Τα εικονικά απρόσβλητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

Για την προσθήκη VPN

- Αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή .
- Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
- Αγγίξτε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν την προσθήκη VPN, θα πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης για το τηλέφωνο σας.

Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Αγγίξτε το VPN με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισαγάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια σας ζητηθούν και αγγίξτε το **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα VPN:

- Αγγίξτε το VPN από το οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, αγγίξτε το κουμπί **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Πιέστε παρατεταμένα το VPN που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Επιλέξτε **Επεξεργασία προφίλ** στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται.
- Μετά την επεξεργασία, αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή ενός VPN:


- Πατήστε παρατεταμένα το VPN που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Διαγραφή προφίλ**.

6.6 Σύνδεση σε συσκευές μέσω NFC ⁽¹⁾

Το NFC, αρχικά των λέξεων Near Field Communication, είναι μια ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας υψηλής συχνότητας και μικρής εμβέλειας η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών που βρίσκονται σε απόσταση 10 εκατοστών (περίπου 4 ίντσες) μεταξύ τους.

Οι συσκευές NFC μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ανέπαφα συστήματα πληρωμών, παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται σε πιστωτικές κάρτες και έξυπνες κάρτες ηλεκτρονικών εισιτηρίων και επιτρέπουν στις πληρωμές μέσω κινητών συσκευών να αντικαθιστούν ή να συμπληρώνουν αυτά τα συστήματα. Η τεχνολογία NFC μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το μίρασμα επαφών, φωτογραφιών, βίντεο ή αρχείων, καθώς και για τη συμμετοχή σε παιχνίδια για πολλούς παίκτες.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC:

- Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Περισσότερα > NFC**.
- Ενεργοποιήστε το . Εναλλακτικά, σύρετε προς τα κάτω τον πίνακα ειδοποιήσεων και αγγίξτε το εικονίδιο NFC για να το ενεργοποιήσετε.

⁽¹⁾ 5046Y μόνο.

7 Εφαρμογές πολυμέσων.....

7.1 Κάμερα.....

Το κινητό τηλέφωνο σας διαθέτει ενσωματωμένη κάμερα και βιντεοκάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο.

Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα ή τη βιντεοκάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

Για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο, αγγίξτε  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Κάμερα**.

Λειτουργία φλας

Εάν χρειάζεται, ενεργοποιήστε το φλας το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία μπροστινής και πίσω κάμερας.

Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας σε Πανόραμα, Μάσκα προσώπου, Φωτογραφία, Βίντεο κ.λπ.

Κάντε εναλλαγή μεταξύ μπροστινής/πίσω κάμερας

Πλήκτρο φίλτρου

Αγγίξτε για προεπισκόπηση του εικονοσκοπίου με live εφαρμογή του φίλτρου. Αγγίξτε οποιοδήποτε φίλτρο για να το χρησιμοποιήσετε και επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.

Ανοίγμα ρυθμίσεων

Αγγίξτε την οθόνη για να ορίσετε μια εστίαση

Χρησιμοποιήστε την κίνηση ταμπλέτας/ανοίγματος με δύο δάχτυλα για μεγέθυνση/σμίκρυνση

Δείτε τις φωτογραφίες ή τα βίντεο που έχετε τραβήξει

Λήψη φωτογραφίας



Για τη λήψη μιας εικόνας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο, αγγίξτε την οθόνη για να εστιάσετε, εάν χρειάζεται και αγγίξτε ● για να τραβήξετε την εικόνα, η οποία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα το ● για την αποτύπωση λήψεων ρυθής.

Για τη λήψη βίντεο

Σύρετε προς τα αριστερά για να αλλάξετε τη λειτουργία φωτογραφικής μηχανής σε λειτουργία βίντεο και αγγίξτε ● για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Μπορείτε, επίσης, να αγγίξετε ● για τη λήψη εικόνας κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο.

Αγγίξτε το στοιχείο || για διακοπή της εγγραφής. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας εικόνας/ενός βίντεο που έχετε τραβήξει

- Σύρετε το διακόπτη αριστερά ή δεξιά για προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Gmail, Bluetooth, MMS κ.λπ. για να μοιραστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο.
- Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην **Κάμερα**.

7.1.1 Λειτουργίες και ρυθμίσεις

Σύρετε οριζόντια ή αγγίξτε το όνομα της λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.

• Πανόραμα

Αγγίξτε για ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας. Αγγίξτε το κουμπί Κλείστρο για να ξεκινήσετε τη λήψη πανοραμικής φωτογραφίας, μετακινήστε το τηλέφωνο προς την κατεύθυνση λήψης σας και επικαλύψτε τις δύο γραμμές. Μόλις συμπληρωθούν οι υποδοχές, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Αν οι υποδοχές δεν συμπληρωθούν πλήρως, αγγίξτε ξανά το κουμπί Κλείστρο για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.

• Μάσκα προσώπου

Προσθέστε αστείες μάσκες στο πρόσωπό σας κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας ή την εγγραφή ενός βίντεο.

• Φωτογραφία

Η λήψη φωτογραφιών είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία στην **Κάμερα**.

• Βίντεο


Τραβήξτε βίντεο με την **Κάμερα**.

• Άμεσο κολάζ


Το άμεσο κολάζ επιτρέπει στον χρήστη να συνθέσει άμεσα ένα κολάζ με τη χρήση ορισμένων προκαθορισμένων διατάξεων.

Ρυθμίσεις

Φωτογραφία

Αγγίξτε το  για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλογές **Μηδενική καθυστέρηση κλείστρου**, **Λήψη με χαμόγελο**, και **Ομορφιά προσώπου** κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.

• Ομορφιά προσώπου

Η λειτουργία "Ομορφιά προσώπου" επιτρέπει στον χρήστη να χρησιμοποιήσει ένα φίλτρο δέρματος στο πρόσωπό του. Το εικονίδιο ομορφιάς  εμφανίζεται μόνο στη λειτουργία μπροστινής κάμερας και όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Ομορφιά προσώπου" (ενεργοποιημένη από προεπιλογή). Η προεπιλεγμένη τιμή όταν είναι ενεργοποιημένο το εικονίδιο της λειτουργίας Ομορφιά προσώπου είναι 50%.




Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να αλλάξετε τις τιμές του φίλτρου.




• **Μέγεθος εικόνας** Αγγίξτε για να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας.

Βίντεο

• **Ποιότητα βίντεο** Αγγίξτε για να επιλέξετε την ποιότητα εγγραφής βίντεο.

- **Σταθεροποίηση βίντεο (EIS)** Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηλεκτρονικής σταθεροποίησης εικόνας (Electronic Image Stabilization - EIS). Συμβάλλει στη μείωση του θαμπώματος που σχετίζεται με την κίνηση μιας κάμερας κατά την έκθεση.
- **Διάστημα παρέλευσης χρόνου** Επιλέξτε ένα διάστημα παρέλευσης χρόνου ή απενεργοποιήστε το.

Γενικά


- **Πλέγμα** Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε την προβολή πλέγματος. Χωρίζει την οθόνη σε ίσα μέρη και σας βοηθά να τραβάτε καλύτερες φωτογραφίες, διευκολύνοντας την ευθυγράμμιση των στοιχείων σύνθεσης με το πλέγμα, όπως είναι ο ορίζοντας ή τα κτήρια με τις γραμμές του πλέγματος.
- **Ήχος κλείστρου** Χρησιμοποιήστε το  για να ενεργοποιήσετε τον ήχο του κλείστρου κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
- **Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας** Ενεργοποιήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προσθήκης ετικετών με την τοποθεσία σας σε φωτογραφίες και βίντεο. Η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν είναι ενεργές οι υπηρεσίες τοποθεσίας GPS και το ασύρματο δίκτυο.
- **Μείωση τρεμοπαίγματος** Ανοίξτε ένα παράθυρο διαλόγου για να ρυθμίσετε τη λειτουργία μείωσης τρεμοπαίγματος σε **Αυτόματα**, **Απενεργοποίηση**, **50HZ** ή **60HZ**.


- **Λειτουργία κουμπιού έντασης** Προκαθορίστε τη λειτουργία των φυσικών πλήκτρων έντασης ήχου στην Κάμερα: **Λήψη** (Προεπιλογή), ή **Αλλαγή έντασης**.
- **Χώρος αποθήκευσης πολυμέσων** Αγγίξτε για να επιλέξετε τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ή την κάρτα SD για αποθήκευση φωτογραφιών.
- **Επαναφορά προεπιλογών** Αγγίξτε και επιβεβαιώστε για επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.

7.2 Συλλογή.....




Η Συλλογή λειτουργεί ως εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων για την προβολή φωτογραφιών και την αναπαραγωγή βίντεο. Επιπλέον, διατίθεται προς επιλογή ένα σύνολο περαιτέρω λειτουργιών για εικόνες και βίντεο.

Για να δείτε τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει, αγγίξτε το εικονίδιο  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια αγγίξτε **Συλλογή**.



Για την προβολή εικόνας/την αναπαραγωγή βίντεο

Οι εικόνες και τα βίντεο προβάλλονται κατά άλμπουμ στη **Συλλογή**.







Όλες οι εικόνες selfie θα αποθηκευτούν στο ξεχωριστό άλμπουμ **Selfie**.





- Αγγίξτε ένα άλμπουμ. Όλες οι εικόνες ή τα βίντεο θα ανοίξουν στην οθόνη.
- Αγγίξτε πάνω στην εικόνα/βίντεο για προβολή ή αναπαραγωγή.
- Σύρετε προς τα αριστερά/δεξιά για προβολή προηγούμενων ή επόμενων εικόνων/βίντεο.

Εργασία με εικόνες

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις εικόνες, κάνοντας περιστροφή ή περικοπή τους, κοινή χρήση τους με τους φίλους σας, οριζόντας τις ως φωτογραφία επαφής ή φόντο κ.λπ.




Εντοπίστε την εικόνα την οποία θέλετε να επεξεργαστείτε και αγγίξτε την από την προβολή εικόνας πλήρους μεγέθους. Αγγίξτε το εικονίδιο  για να μοιραστείτε την εικόνα ή το εικονίδιο  για να επεξεργαστείτε την εικόνα. Αγγίξτε το εικονίδιο  και επιλέξτε **Ορισμός ως...** για να ορίσετε την εικόνα ως φωτογραφία επαφής ή φόντο.



-  Ορίστε εφέ όπως **Διάρθρωση, Εποχής, Ασπρόμαυρο, Αποχρωματισμός**, κ.λπ.
-  Προσθέστε ένα περίγραμμα.
-  **Περικοπή, Ευθυγράμμιση, Περιστροφή, Κατοπτρισμός ή Σχεδίαση** της εικόνας.
-  Προσαρμόστε το χρώμα της εικόνας.


Πολλαπλές λειτουργίες

Η Συλλογή σας προσφέρει τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής, για να επεξεργάζεστε ομάδες εικόνων/βίντεο ταυτόχρονα.

Στην οθόνη **Στιγμές** ή **Άλμπουμ**, αγγίξτε  και **Επιλογή στοιχείων** για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση μαζικών λειτουργιών (μπορείτε επίσης να πιέσετε παρατεταμένα ένα άλμπουμ/μια εικόνα) και, στη συνέχεια, αγγίξτε τα βίντεο/τις εικόνες που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αγγίξτε  για να διαγράψετε τα επιλεγμένα αρχεία. Αγγίξτε  για να μοιραστείτε τα επιλεγμένα αρχεία.


7.3 Μουσική.....

Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων μουσικής που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή την κάρτα microSD. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των αρχείων μουσικής από έναν υπολογιστή στο τηλέφωνο, χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.


Για αναπαραγωγή ενός αρχείου μουσικής, αγγίξτε το εικονίδιο  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, την επιλογή **Μουσική**.

7.3.1 Αναπαραγωγή μουσικής

Αγγίξτε ένα τραγούδι για αναπαραγωγή.




- 1 Πρόσβαση στο μενού.
- 2 Αλλαγή εμφάνισης τραγουδιού.
- 3 Αναζήτηση για ένα τραγούδι.
- 4 Πρόσβαση σε περισσότερες λειτουργίες.
- 5 Αναπαραγωγή ή παύση.
- 6 Αναπαραγωγή του επόμενου τραγουδιού.

 Κατά την αναπαραγωγή τραγουδιών με την Μουσική, η λειτουργία παύσης, αναπαραγωγής ή παράλειψης παραμένει διαθέσιμη ακόμη και εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη.

8 Άλλα

8.1 Αρχεία.....

Για να διαχειριστείτε τα αρχεία στο τηλέφωνό σας, αγγίξτε το εικονίδιο  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Αρχεία**.

Η εφαρμογή **Αρχεία** λειτουργεί με εξωτερική κάρτα SD και με τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης.

Η εφαρμογή **Αρχεία** εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, όπως είναι οι εφαρμογές, τα αρχεία πολυμέσων που έχετε λάβει από το Google Play Store, το YouTube ή άλλες θέσεις, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα που μεταφέρατε μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

Κατά τη λήψη μιας εφαρμογής από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο, μπορείτε να εντοπίσετε την εφαρμογή στα Αρχεία και, στη συνέχεια, να την αγγίξετε για να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Η εφαρμογή **Αρχεία** σας επιτρέπει να εκτελέσετε με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα τις ακόλουθες κοινές λειτουργίες: δημιουργία (υπο)φακέλου, άνοιγμα φακέλου/αρχείου, προβολή, μετονομασία, μετακίνηση, αντιγραφή, διαγραφή, αναπαραγωγή, κοινή χρήση κ.λπ.

8.2 Ηχογράφηση.....

Για να κάνετε εγγραφή φωνής, αγγίξτε το  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ηχογράφηση**.


Η **Ηχογράφηση** επιτρέπει την εγγραφή φωνής/ήχων με διάρκεια που κυμαίνεται από δευτερόλεπτα έως ώρες.


8.3 Πυξίδα.....

Κουνηστε το τηλέφωνο σχηματίζοντας τον αριθμό 8 για να δείτε την ακριβή σας τοποθεσία.

8.4 Ραδιόφωνο.....

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ραδιόφωνο ⁽¹⁾ με λειτουργία RDS ⁽²⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή ως παραδοσιακό ραδιόφωνο και να αποθηκεύσετε σταθμούς, ή με οπτικές πληροφορίες αναφορικά με τον προβαλλόμενο σταθμό, εάν συντονιστείτε με σταθμούς που προσφέρουν την υπηρεσία Visual Radio.

Για να ακούσετε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα, αγγίξτε το εικονίδιο  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, την επιλογή **Ραδιόφωνο FM**.

 Για να το χρησιμοποιήσετε, πρέπει να συνδέσετε τα ακουστικά σας, που λειτουργούν ως κεραία που συνδέεται στο τηλέφωνο σας.

⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοφωνικού σταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

⁽²⁾ Ανάλογα με τον πάροχο του δικτύου σας και την αγορά.



Διαθέσιμες επιλογές:

- **Αποθήκευση καναλιού** Αποθήκευση του τρέχοντα σταθμού στη λίστα καναλιών.
- **Αναζήτηση καναλιών** Αγγίξτε για να αναζητήσετε κανάλια.
- **Διαγραφή** Διαγραφή καναλιού.
- **Εισαγωγή συχνότητας** Εισάγετε τη συχνότητα μη αυτόματα για να μεταβείτε στο κανάλι.
- **Πληροφορίες σταθμού** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για προβολή των πληροφοριών σταθμού.
- **Έξοδος** Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου.

8.5 Άλλες εφαρμογές ⁽¹⁾

Οι προηγούμενες εφαρμογές αυτής της ενότητας είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας. Για να διαβάσετε μια σύντομη περιγραφή των προεγκατεστημένων εφαρμογών τρίτων εταιρειών, ανατρέξτε στο φυλλάδιο που παρέχεται με το τηλέφωνο σας. Επιπλέον, μπορείτε να κάνετε λήψη χιλιάδων εφαρμογών τρίτων εταιρειών μεταβαίνοντας στο Google Play Store από το τηλέφωνο σας.

⁽¹⁾ Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

9 Εφαρμογές Google

Οι εφαρμογές Google που είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα όλων των εργασιών σας και σας βοηθούν να απολαύσετε την καθημερινότητά σας.

Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει σύντομα τις εφαρμογές. Για τις λεπτομερείς λειτουργίες και οδηγούς χρήστη, ανατρέξτε στους σχετικούς ιστότοπους ή την εισαγωγή που παρέχεται στις εφαρμογές.

Συνιστούμε να εγγραφείτε με έναν Λογαριασμό Google για να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες.

9.1 Chrome

Ένα πρόγραμμα περιήγησης web με το οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet.

Οι σελιδοδείκτες σας, το ιστορικό περιήγησης και οι ρυθμίσεις σας σε όλες τις συσκευές σας με εγκατεστημένο το πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να συγχρονιστούν με το Λογαριασμό σας Google.

9.2 Gmail

Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να λαμβάνετε και να στέλνετε email, να διαχειρίζεστε email με ετικέτες και να αρχειοθετείτε email, κ.λπ. Τα email μπορούν να συγχρονίζονται αυτόματα με το Λογαριασμό σας Gmail.

9.3 Χάρτες

Οι Χάρτες Google προσφέρουν εικόνες μέσω δορυφόρου, οδικούς χάρτες, πανοραμικές προβολές 360°, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμό διαδρομής για πεζοπορία, αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να εντοπίσετε την τοποθεσία σας, να αναζητήσετε ένα μέρος και να λάβετε προτεινόμενες διαδρομές για τις μετακινήσεις σας.

9.4 YouTube

Το YouTube είναι μια online εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο από την οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο. Το διαθέσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο κλιπ, τηλεοπτικά κλιπ, μουσικά βίντεο και άλλο περιεχόμενο, όπως ιστολόγια βίντεο, σύντομα πρωτότυπα βίντεο και εκπαιδευτικά βίντεο. Υποστηρίζει τη λειτουργία streaming που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε βίντεο σχεδόν αμέσως μόλις αρχίσει η λήψη τους από το Internet.

9.5 Play Store

Αποτελεί την επίσημη εφαρμογή καταστήματος για το λειτουργικό σύστημα Android, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να περιηγούνται και να κατεβάζουν εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εφαρμογές είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Στο Play Store, αναζητήστε την εφαρμογή που χρειάζεστε, κατεβάστε τη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε, να ενημερώσετε την εφαρμογή και να διαχειριστείτε τις λήψεις σας.

9.6 Drive

Μια υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων που δημιουργήθηκε από την Google, η οποία δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποθηκεύουν αρχεία στο cloud, να μοιράζονται και να επεξεργάζονται αρχεία.

Τα αρχεία στο Drive διατηρούνται με ασφάλεια και μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά από οποιαδήποτε συσκευή με τη σύνδεση στο Λογαριασμό σας Google. Μπορείτε να μοιραστείτε ιδιωτικά αρχεία ή φακέλους με συγκεκριμένους χρήστες που διαθέτουν Λογαριασμό Google.

9.7 Μουσική Play

Μια υπηρεσία ροής και αποθήκευσης μουσικής online από την Google.

Μπορείτε να ανεβάσετε και να ακούσετε μεγάλο αριθμό τραγουδιών δωρεάν. Εκτός από την παροχή ροής μουσικής για συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Internet, η εφαρμογή Μουσική Google Play επιτρέπει την αποθήκευση και την ακρόαση μουσικής εκτός σύνδεσης.

9.8 Ταινίες και TV Play

Μπορείτε να προβάλετε τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές online μέσω της εφαρμογής Ταινίες και TV Google Play. Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές για προβολή εκτός σύνδεσης. Ορισμένο περιεχόμενο είναι διαθέσιμο μόνο για εντοπισμό και αγορά.

9.9 Duo

Μια εφαρμογή συνομιλίας μέσω βίντεο για κινητά.

Μετά την επαλήθευση των αριθμών τηλεφώνου, οι χρήστες θα μπορούν να καλούν άτομα από τη λίστα επαφών και να συνομιλούν μέσω βίντεο.

9.10 Φωτογραφίες

Το Google Photos αποθηκεύει και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Αναλύει επίσης αυτόματα τις φωτογραφίες και τις οργανώνει σε ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε γρήγορα τις φωτογραφίες που χρειάζεστε.

9.11 Keep

Μια εφαρμογή λήψης σημειώσεων από την Google.

Μπορείτε να εισάγετε εικόνες, λίστες και φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις, καθώς και να ορίσετε υπενθυμίσεις με βάση την ώρα ή την τοποθεσία της σημείωσης. Το Google Keep σας δίνει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιείτε τις σημειώσεις με βάση ετικέτες, ενώ υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης των σημειώσεών σας ανάλογα με το χρώμα τους, με το εάν περιλαμβάνουν υπενθυμίσεις, ήχο, εικόνες ή λίστες.

10 Ρυθμίσεις.....

Για να μεταβείτε σε αυτές τις Ρυθμίσεις, αγγίξτε  από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Ρυθμίσεις**.

10.1 Ασύρματο και δίκτυα

10.1.1 Wi-Fi

Με τη χρήση του Wi-Fi μπορείτε πλέον να περιηγηθείτε στο Internet χωρίς τη χρήση της κάρτας SIM, όταν βρίσκεστε εντός της εμβέλειας κάποιου ασύρματου δικτύου. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ανοίξετε την οθόνη **Wi-Fi** και να διαμορφώσετε ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης για τη σύνδεση του τηλεφώνου σας στο ασύρματο δίκτυο.

Για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη χρήση του Wi-Fi, ανατρέξτε στην ενότητα "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Ταχεία λήψη

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε την ταχεία λήψη. Κατεβάζει μεγάλα αρχεία (πάνω από 20 MB) χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα δίκτυα Wi-Fi και 4G/3G.

10.1.3 Bluetooth

Το Bluetooth επιτρέπει στο τηλέφωνο σας την ανταλλαγή δεδομένων (βίντεο, εικόνων, μουσικής κ.λπ.) σε μικρή απόσταση με κάποια άλλη συσκευή με υποστήριξη Bluetooth (τηλέφωνο, υπολογιστής, εκτυπωτής ακουστικά, κιτ αυτοκινήτου κ.λπ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "**6.2 Σύνδεση με συσκευή Bluetooth**".

10.1.4 Χρήση δεδομένων

Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Εάν δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση δεδομένων στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε την επιλογή **δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για να αποφύγετε την επιβολή σημαντικών χρεώσεων χρήσης δεδομένων από την εταιρεία του τοπικού δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ειδικά εάν δεν διαθέτετε σύμβαση χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.


Ορισμός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Ενεργοποιώντας την επιλογή **Ορισμός ορίου δεδομένων κινητής τηλεφωνίας**, η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση του καθορισμένου ορίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε έναν κύκλο χρήσης δεδομένων για προβολή των στατιστικών και των εφαρμογών που σχετίζονται με τη χρήση δεδομένων στο τηλέφωνο σας.



Η χρήση δεδομένων μετρείται από το τηλέφωνο σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

10.1.5 Περισσότερα > Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη **Λειτουργία πτήσης**  για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

10.1.6 Περισσότερα > NFC ⁽¹⁾

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε το NFC.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων όταν το τηλέφωνο αγγίζει κάποια άλλη συσκευή.

⁽¹⁾ 5046Y μόνο.

10.1.7 Περισσότερα > Android Beam ⁽¹⁾

Το Android beam μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο όταν είναι ενεργό το NFC.

Η λειτουργία επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου εφαρμογών μέσω NFC.

10.1.8 Περισσότερα > Tethering & φορητό hotspot

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω USB ή ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi (ανατρέξτε στην ενότητα "**6.4 Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας**").

10.1.9 Περισσότερα > VPN

Τα κινητά εικονικά απόρρητα δίκτυα (κινητά VPN ή mVPN) προσφέρουν στις ασύρματες συσκευές πρόσβαση σε πόρους δικτύου και εφαρμογές λογισμικού στο οικιακό τους δίκτυο, όταν συνδέονται μέσω άλλων ασύρματων ή ενσύρματων δικτύων. Τα κινητά VPN χρησιμοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου οι εργαζόμενοι χρειάζεται να διατηρήσουν τις περιόδους λειτουργίας των εφαρμογών τους ανοικτές ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς οι χρήστες συνδέονται μέσω διάφορων ασύρματων δικτύων, συναντούν κενά στην κάλυψη ή αδρανοποιούν και επαναφέρουν τις συσκευές τους για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας. Τα συμβατικά VPN δεν μπορούν να διαχειριστούν τέτοιου είδους συμβάντα διότι το κανάλι δικτύου διακόπτεται, προκαλώντας την αποσύνδεση των εφαρμογών, τη λήξη των χρονικών ορίων, την αποτυχία ή ακόμη και τη διακοπή της λειτουργίας της ίδιας της συσκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το VPN, ανατρέξτε στην ενότητα "**6.5 Σύνδεση σε εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN)**".

10.1.10 Περισσότερα > Δίκτυα κινητής

Προτιμώμενα δίκτυα

Αγγίξτε για να ορίσετε ή να προσθέσετε το προτιμώμενο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Περιορισμένη διασύνδεση

Εάν δεν είναι απαραίτητη η μετάδοση δεδομένων σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας άλλων εταιρειών, απενεργοποιήστε την επιλογή **Περιορισμένη διασύνδεση** για να αποφύγετε σημαντικές χρεώσεις περιορισμένης διασύνδεσης.

Προτιμώμενος τύπος δικτύου

Ορίστε τους προτιμώμενους τύπους δικτύου μεταξύ **4G**, **3G** και **2G**.

Όνόματα σημείου πρόσβασης (APN)

Μπορείτε να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυό σας με αυτό το μενού.

Πάροχοι δικτύου

Μπορείτε να επιλέξετε έναν πάροχο δικτύου.


10.2 Συσκευή

10.2.1 Χειρονομίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω χειρονομίες για γρήγορες λειτουργίες:

- **Γύρισμα για σίγαση** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να πραγματοποιείται σίγαση του ήχου κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων με το γύρισμα του τηλεφώνου.

- **Γύρισμα για ενεργοποίηση**

Ενεργοποιήστε το  και επιλέξτε μια συμπεριφορά αναλοδογυρίσματος για την **Αναβολή** ή την **Απόρριψη** μιας εισερχόμενης αφύπνισης.

- **Στιγμιότυπο οθόνης τριών δαχτύλων**

Όταν ενεργοποιηθεί, μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω ταυτόχρονα 3 δάχτυλα πάνω στην οθόνη για να δημιουργήσετε ένα στιγμιότυπο οθόνης

10.2.2 Αρχική

Αγγίξτε για να ορίσετε το στυλ της Αρχικής οθόνης στο **Joy Launcher** ή στην **Απλή λειτουργία**.

10.2.3 Οθόνη

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, το φόντο, την ώρα αδράνειας, το μέγεθος γραμματοσειράς, κ.λπ.

Για περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης όταν περιστρέφεται η συσκευή, αγγίξτε **Όταν η συσκευή περιστρέφεται > Περιστροφή των περιεχομένων της οθόνης**.

10.2.4 Οθόνη κλειδώματος

Συνοτμεύσεις Func

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τις συνοτμεύσεις εφαρμογής που θα εμφανίζονται στην οθόνη κλειδώματος.

Κλειδωμα οθόνης

Αγγίξτε για να ορίσετε τη μέθοδο ξεκλειδώματος της οθόνης σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνο σας σύροντας την οθόνη, εισάγοντας έναν κωδικό πρόσβασης ή σχεδιάζοντας ένα μοτίβο, κ.λπ.

Μήνυμα κλειδώματος οθόνης

Αγγίξτε για να πληκτρολογήσετε το κείμενο που θα εμφανίζεται στην οθόνη κλειδώματος.

Δαχτυλικό αποτύπωμα

Το αναγνωριστικό δαχτυλικού αποτυπώματος σας επιτρέπει:

- **Ξεκλειδωμα οθόνης** Ξεκλειδώστε γρήγορα την οθόνη του τηλεφώνου σας τοποθετώντας το δάχτυλό σας στον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
- **Λήψη φωτογραφίας/εγγραφή βίντεο** Αγγίξτε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων για να τραβήξετε γρήγορα μια φωτογραφία/ένα βίντεο ενώ βρίσκεστε στην **Κάμερα**.



Για να προσθέσετε δαχτυλικό αποτύπωμα, αγγίξτε **Προσθήκη αποτυπώματος** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα από ένα δαχτυλικά αποτυπώματα.

Smart lock

Με τη λειτουργία **Smart lock**, μπορείτε να ορίσετε τις συσκευές, τις τοποθεσίες, το πρόσωπο, τη φωνή κ.λπ. που εμπιστεύεστε. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πρέπει πρώτα να ορίσετε κλειδωμα οθόνης.

10.2.5 Ήχος και ειδοποιήσεις

Αγγίξτε για να προσαρμόσετε τους ήχους κλήσης και ειδοποιήσεων, τη μουσική και άλλες ρυθμίσεις ήχου

- **Λειτουργία σίγασης** Ενεργοποιήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.
- **Ήχος** Ορίστε την ένταση των μέσων, τον ήχο κλήσης και τις αφυπνίσεις.
- **Λειτουργία ακουστικών** Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακουστικών. Οι ήχος κλήσης θα ακούγεται από τα ακουστικά μόνο αν είναι συνδεδεμένα.
- **Να δονείται επίσης για τις κλήσεις** Ενεργοποιήστε την επιλογή  για να ενεργοποιήσετε τη δόνηση για τις εισερχόμενες κλήσεις.
- **Μην ενοχλείτε** Αγγίξτε για να επιτρέπονται οι αφυπνίσεις, οι υπενθυμίσεις, οι κλήσεις κ.λπ. όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Μην ενοχλείτε".
- **Ήχος κλήσης τηλεφώνου** Αγγίξτε για να ορίσετε τον ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Προεπιλεγμένος ήχος κλήσης ειδοποίησης** Αγγίξτε για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο ήχο για τις ειδοποιήσεις.
- **Άλλοι ήχοι** Αγγίξτε για να ορίσετε τους ήχους του πληκτρολογίου κλήσης, του κλειδώματος οθόνης, της αφής και της δόνησης κατά το άγγιγμα.

• **Όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη**

Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα εμφανίζεται ολόκληρο το περιεχόμενο ειδοποιήσεων ή εάν δεν θα εμφανίζονται καθόλου ειδοποιήσεις όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.

• **Ειδοποιήσεις εφαρμογών**

Αγγίξτε για να αποκλείσετε ή να ορίσετε την προτεραιότητα για τις ειδοποιήσεις εφαρμογών.

• **Πρόσβαση στις ειδοποιήσεις**

Αγγίξτε για να δείτε ποιοι παρακολουθούν τις ειδοποιήσεις.

• **Πρόσβαση "Μην ενοχλείτε"**

Αγγίξτε για να δείτε τις εγκατεστημένες εφαρμογές που ζήτησαν πρόσβαση "Μην ενοχλείτε".

10.2.6 Εφαρμογές

Αγγίξτε για να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, ώστε να διαχειρίζεστε τη χρήση δεδομένων τους και να επιβάλλετε το κλείσιμό τους.

Στο μενού **Άδειες** μιας εφαρμογής, μπορείτε να χορηγήσετε άδειες για την εφαρμογή, όπως να της παραχωρήσετε πρόσβαση στην **Κάμερα**, τις **Επαφές**, την **Τοποθεσία**, κ.λπ.

Στο μενού **Ειδοποιήσεις**, μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα αποκλείονται οι ειδοποιήσεις από αυτήν την εφαρμογή, εάν θα γίνεται απόκρυψη του ευαίσθητου περιεχομένου κ.λπ.

10.2.7 Αποθήκευση & USB

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για παρακολούθηση του συνολικού και του διαθέσιμου χώρου στο τηλέφωνο σας.

10.2.8 Μπαταρία

Αγγίξτε οποιαδήποτε κατηγορία στην οθόνη διαχείρισης μπαταρίας για την προβολή της κατανάλωσης ενέργειας.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη χρήση ισχύος μέσω της φωτεινότητας της οθόνης ή των ρυθμίσεων χρονικού ορίου της οθόνης από την οθόνη Προβολής.


10.2.9 Μνήμη

Αγγίξτε για να δείτε τη συνολική μνήμη και τη μνήμη που χρησιμοποιείται από εφαρμογές.

10.3 Προσωπικά δεδομένα

10.3.1 Τοποθεσία

Ενεργοποίηση

Ενεργοποιήστε το  για να ενεργοποιήσετε τη χρήση πληροφοριών από τα δίκτυα Wi-Fi και τα δίκτυα κινητής για τον καθορισμό της θέσης σας κατά προσέγγιση, για χρήση στους Χάρτες Google κατά την αναζήτηση και ούτω καθεξής. Κατά την επιλογή αυτής της δυνατότητας, θα σας ζητηθεί η συγκατάθεσή σας για το μοίρασμα της τοποθεσίας σας με την υπηρεσία τοποθεσία της Google ανώνυμα.

Λειτουργία

Αγγίξτε για να επιλέξετε μία από τις λειτουργίες Υψηλή ακρίβεια, Εξοικονόμηση μπαταρίας ή Μόνο συσκευή.

- **Υψηλή ακρίβεια:** Χρήση GPS, Wi-Fi και δικτύου κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.
- **Εξοικονόμηση μπαταρίας:** Χρήση Wi-Fi και δικτύων κινητής τηλεφωνίας για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.

- **Μόνο συσκευή:** Χρήση GPS για τον προσδιορισμό της τοποθεσίας.

Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας

Αυτή η λίστα εμφανίζει τα πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας.

10.3.2 Ασφάλεια


Κρυπτογράφηση τηλεφώνου

Απαιτείται αριθμός PIN ή κωδικός πρόσβασης για αποκρυπτογράφηση του τηλεφώνου σας κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Ιδιωτική λειτουργία

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ιδιωτικής λειτουργίας. Πριν να χρησιμοποιήσετε την Ιδιωτική λειτουργία, ορίστε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης: Μοτίβο, PIN ή κωδικός πρόσβασης.

Ρύθμιση κλειδώματος της κάρτας SIM

- Ενεργοποιήστε το διακόπτη **Κλειδώμα της κάρτας SIM**  για να κλειδώνει η κάρτα SIM με κωδικό PIN.
- Αγγίξτε **Αλλαγή PIN της κάρτας SIM** για να αλλάξετε τον αριθμό PIN.


Να είναι οι κωδικοί ορατοί

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

Διαχειριστές συσκευής

Αγγίξτε για προβολή ή απενεργοποίηση διαχειριστών συσκευής.

Άγνωστες προελεύσεις

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την αποδοχή της εγκατάστασης εφαρμογών που λαμβάνετε από τοποθεσίες web, μέσω email ή από άλλες θέσεις εκτός του Google Play Store.

Για την προστασία του τηλεφώνου και των προσωπικών σας δεδομένων να κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες προελεύσεις, όπως το Google Play Store.

Τύπος χώρου αποθήκευσης

Ο τύπος χώρου αποθήκευσης ορίστηκε σε **Με υποστήριξη υλικού** από προεπιλογή.

Αξιόπιστα διαπιστευτήρια

Αγγίξτε για προβολή αξιόπιστων πιστοποιητικών CA.

Εγκατάσταση από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης

Αγγίξτε για εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ή την κάρτα SD.

Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων

Αγγίξτε για την αφαίρεση όλων των πιστοποιητικών.

Αξιόπιστοι παράγοντες


Ανοίξτε τη ρύθμιση για την προβολή και την απενεργοποίηση των αξιόπιστων παραγόντων. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ορίσετε πρώτα ένα κλειδί ασφαλείας.

Καρφίτσωμα οθόνης

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να διατηρήσετε πάντα σε προβολή ένα παράθυρο αγγίζοντας το κουμπί **Επισκόπηση** και, στη συνέχεια, το εικονίδιο καρφίτσας. Σε αυτήν τη σελίδα, ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβεί σε οποιοδήποτε άλλο παράθυρο ή να ανοίξει οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή.

Για να διακόψετε το καρφίτσωμα της προβολής ενός παραθύρου, πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα και τα δύο πλήκτρα **Πίσω** και **Επισκόπηση** και, στη συνέχεια, εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης ξεκλειδώματος οθόνης ή σχεδιάζοντας το μοτίβο ξεκλειδώματος.

Εφαρμογές με πρόσβαση χρήσης

Αγγίξτε για να εμφανίσετε τις εφαρμογές οι οποίες μπορούν να παρακολουθούν ποιες εφαρμογές χρησιμοποιείτε και τη συχνότητα χρήσης τους. Ενεργοποιήστε το εικονίδιο  για να εκχωρήσετε τις άδειες.

10.3.3 Δαχτυλικό αποτύπωμα

Μεταβείτε στην ενότητα "**10.2.4 Οθόνη κλειδώματος**" για λεπτομέρειες.

10.3.4 Λογαριασμοί

Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών email και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Οι εν λόγω ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται επίσης για τον έλεγχο του τρόπου και της εκτέλεσης ή μη αποστολής, λήψης και συγχρονισμού δεδομένων από όλες τις εφαρμογές, βάσει του δικού τους προγράμματος, καθώς και για να καθοριστεί εάν θα επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων χρήστη για όλες τις εφαρμογές.

Προσθήκη λογαριασμού

Αγγίξτε **Προσθήκη λογαριασμού** για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

10.3.5 Google

Αυτό το τηλέφωνο σάς προσφέρει επιλογές ρύθμισης του λογαριασμού Google και των υπηρεσιών του.

10.3.6 Γλώσσα και πληκτρολόγιο

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις γλώσσας και πληκτρολογίου για την επιλογή της γλώσσας κειμένου στο τηλέφωνο σας και για τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου οθόνης, συμπεριλαμβανομένων των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισόδου και την ταχύτητα δείκτη.

Γλώσσα

Αγγίξτε για να επιλέξετε τη γλώσσα και την περιοχή που θέλετε.

Ορθογραφικός έλεγχος

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις από το σύστημα.

Προσωπικό λεξικό

Αγγίξτε για το άνοιγμα της λίστας λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό. Επιλέξτε μία λέξη για την επεξεργασία ή τη διαγραφή της. Αγγίξτε το πλήκτρο πρόσθεσης (+) για να προσθέσετε μια λέξη.

Τρέχον πληκτρολόγιο

Αγγίξτε για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη μέθοδο εισόδου.


Πληκτρολόγιο Android (AOSP)

Ανοίγει τα μενού για τον ορισμό της γλώσσας, της προτίμησης πληκτρολόγησης, της εμφάνισης και των διατάξεων, της διόρθωσης κειμένου, κ.λπ.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Πατήστε για να ορίσετε τις ρυθμίσεις φωνητικής πληκτρολόγησης Google:

Ρυθμίσεις κειμένου-ομιλίας


- **Προτιμώμενο πρόγραμμα:** Αγγίξτε για την επιλογή του προτεινόμενου προγράμματος κειμένου-ομιλίας. Αγγίξτε  για την εμφάνιση περισσότερων επιλογών για κάθε πρόγραμμα.
- **Ρυθμός ομιλίας:** Αγγίξτε για να ανοίξετε ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε πόσο γρήγορα θέλετε να μιλάει το εργαλείο σύνθεσης.
- **Ακρόαση παραδείγματος:** Αγγίξτε για αναπαραγωγή ενός μικρού δείγματος του φωνητικού εργαλείου χρησιμοποιώντας τις τρέχουσες ρυθμίσεις σας.
- **Προεπιλεγμένη κατάσταση γλώσσας:** Αυτή η επιλογή δείχνει την κατάσταση της προεπιλεγμένης γλώσσας.

Ταχύτητα δείκτη

Αγγίξτε για να ανοίξει ένα παράθυρο όπου μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα δείκτη και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

10.3.7 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα θα ανακτώνται στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το Λογαριασμό σας Google. Εάν ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, μιας λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων ρυθμίσεων που διαμορφώνετε στην εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεών σας και κάθε υπάρχον αντίγραφο ασφαλείας θα διαγραφεί από τους διακομιστές της Google.

Λογ. αντιγράφων ασφαλείας

Αγγίξτε για να ορίσετε έναν λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.

Αυτόματη επαναφορά

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για επαναφορά των ρυθμίσεων ή άλλων δεδομένων για τα οποία έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας κατά την επανεγκατάσταση μιας εφαρμογής.

Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου

Αγγίξτε για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου.

Επαναφορά DRM

Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει όλες τις άδειες χρήσης από τη συσκευή σας.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το Λογαριασμό σας Google και κάθε άλλο λογαριασμό, τις ρυθμίσεις συστήματος και εφαρμογών και κάθε εφαρμογή που έχετε κατεβάσει. Η επαναφορά του τηλεφώνου δεν διαγράφει τυχόν ενημερώσεις λογισμικού συστήματος που έχετε λάβει.

Εάν εκτελέσετε επαναφορά του τηλεφώνου με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε τις ίδιες πληροφορίες που εισάγαγε την πρώτη φορά που ξεκινήσατε το Android.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει άλλος τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων με τη χρήση πλήκτρων υλικού. Πιέστε ταυτόχρονα το πλήκτρο **Αύξησης έντασης** και το πλήκτρο **Ενεργοποίησης** έως ότου ανάψει η οθόνη.

10.4 Σύστημα

10.4.1 Ημερομηνία & ώρα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

Αυτόματη ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε **Χρήση ώρας που παρέχεται από το δίκτυο**, **Χρήση ώρας που παρέχεται από το GPS** ή **Απενεργοποίηση**.

Αυτόματη ζώνη ώρας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για τη χρήση της ζώνης ώρας που παρέχεται από το δίκτυο.

Ορισμός ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ημερομηνία του τηλεφώνου.

Ρύθμιση ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε μη αυτόματα την ώρα του τηλεφώνου.

Επιλογή ζώνης ώρας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να ορίσετε τη ζώνη ώρας του τηλεφώνου.

Χρήση 24-ωρης μορφής

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την εμφάνιση της ώρας σε 24-ωρη μορφή.

Διακομιστής NTP

Αγγίξτε για να ανοίξει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να αλλάξετε το διακομιστή NTP.

Επιλογή μορφής ημερομηνίας

Αγγίξτε για το άνοιγμα ενός παραθύρου διαλόγου από όπου μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη μορφή για την εμφάνιση των ημερομηνιών.

10.4.2 Προγραμ. ενεργ./απενεργ.

Ενεργοποιήστε τους διακόπτες για να ενεργοποιήσετε την προγραμματισμένη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και να προκαθορίσετε την ώρα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και τη λειτουργία επανάληψης.


10.4.3 Προσβασιμότητα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας για τη διαμόρφωση τυχόν πρόσθετων προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνο σας.

TalkBack

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε τα εκφωνούμενα σχόλια από το τηλέφωνο σας.

Πρόσβαση στους διακόπτες

Ενεργοποιήστε το διακόπτη Πρόσβαση διακόπτη  για να μπορείτε να ελέγξετε το τηλέφωνο με συνδυασμούς διαμορφώσιμων πλήκτρων. Αγγίξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ** στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για να αντιστοιχίσετε συνδυασμούς πλήκτρων για τις συμπεριφορές που παρατίθενται.

Υπότιτλοι

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στην οθόνη του τηλεφώνου.

Χειρον. μεγέθυνσης

Αγγίξτε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας μεγέθυνσης/σμίκρυνσης με τριπλό πάτημα της οθόνης.


Μεγάλο κείμενο

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για μεγέθυνση του κειμένου οθόνης.


Κείμενο μεγάλης αντίθεσης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε το κείμενο μεγάλης αντίθεσης.

Τερματισμός κλήσης με πλήκτρο λειτουργίας

Ενεργοποιήστε το  για να ενεργοποιήσετε την επιλογή Τερμ. κλήσης με πληκ. λειτ..

Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη , αν θέλετε να γίνεται αυτόματα περιστροφή οθόνης. Το περιεχόμενο στην οθόνη ή το πληκτρολόγιο θα περιστρέφεται αυτόματα όταν περιστρέψετε το τηλέφωνο σας.

Εκφών. κωδ. πρόσβασης

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για την εκφώνηση κωδικών πρόσβασης καθώς τους πληκτρολογείτε.

Συντόμευση προσβασιμότητας

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη γρήγορη ενεργοποίηση για τις λειτουργίες προσβασιμότητας.

Ρυθμίσεις κειμένου-ομιλίας

Αγγίξτε για να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις για την έξοδο μετατροπής κειμένου σε ομιλία, όπως την ταχύτητα ομιλίας.

Καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος

Αγγίξτε για προσαρμογή της διάρκειας καθυστέρησης παρατεταμένου αγγίγματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο τηλέφωνο σας τη διαφοροποίηση των ενεργειών αγγίγματος και παρατεταμένου αγγίγματος, ώστε να μπορεί να αποτρέψει λανθασμένες λειτουργίες.

Αντιστροφή χρωμάτων

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για να ενεργοποιήσετε την αντιστροφή χρωμάτων.

Διόρθωση χρωμάτων

Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη διόρθωση χρωμάτων.

10.4.4 Κανονισμοί και ασφάλεια

Αγγίξτε για προβολή των πληροφοριών προϊόντος.

10.4.5 Πληροφορίες τηλεφώνου

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες για πολλά στοιχεία, όπως Νομικές πληροφορίες, ο αριθμός μοντέλου, η έκδοση Android, το επίπεδο ενημέρωσης κώδικα ασφαλείας Android, η έκδοση baseband, η έκδοση kernel, ο αριθμός δομής, η έκδοση προσαρμοσμένης δομής, ταξινομημένες στις ακόλουθες ενότητες:

Ενημερώσεις

Αγγίξτε για έλεγχο για ενημερώσεις συστήματος.

Βελτίωση εμπειρίας

Εάν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, τα δεδομένα απόδοσης της συσκευής σας θα συλλέγονται για τη βελτίωση της ποιότητας και της απόδοσης της συσκευής.

Κατάσταση

Σε αυτήν την οθόνη περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως η κατάσταση μπαταρίας, το επίπεδο μπαταρίας, ο αριθμός μου, το δίκτυο, η ισχύς σήματος κ.λπ.

11 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας

11.1 Αναβάθμιση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Mobile Upgrade ή το πρόγραμμα FOTA Upgrade για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

11.1.1 Mobile Upgrade




Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος Mobile Upgrade από την τοποθεσία web της alcatel (www.alcatel-mobile.com) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε το πρόγραμμα και ενημερώστε το τηλέφωνο σας, ακολουθώντας τα βήματα των οδηγιών (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη που συνοδεύει το πρόγραμμα). Το λογισμικό του τηλεφώνου σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση.



Όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα χαθούν οριστικά μετά τη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν πραγματοποιήσετε αναβάθμιση, συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων χρησιμοποιώντας το Smart Suite.

11.2 FOTA Upgrade

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Ενημερώσεις**, αγγίξτε την καρτέλα εφαρμογών από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενημερώσεις** ή αγγίξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις > Πληροφορίες τηλεφώνου > Ενημερώσεις**.

Αγγίξτε το εικονίδιο  και το τηλέφωνο θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε το κουμπί  και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αγγίξτε το εικονίδιο  για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. Τώρα το τηλέφωνό σας θα διαθέτει την τελευταία έκδοση του λογισμικού. Ενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων ή το Wi-Fi πριν να κάνετε αναζήτηση για ενημερώσεις. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας, θα είναι επίσης διαθέσιμες οι ρυθμίσεις για τη συχνότητα αυτόματου ελέγχου. Αν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, μόλις το σύστημα εντοπίσει μια νέα έκδοση, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε εάν θα γίνει λήψη ή παράλειψη. Μια ειδοποίηση θα εμφανιστεί, επίσης, στη γραμμή κατάστασης.

Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

12 Αξεσουάρ.....

Η τελευταία γενιά κινητών τηλεφώνων alcatel προσφέρει ενσωματωμένη λειτουργία ανοικτής ακρόασης που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο από απόσταση, για παράδειγμα πάνω σε τραπέζι. Για όσους προτιμούν να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα της συνομιλίας τους, διατίθενται και ακουστικά.

1. Φορτιστής
2. Καλώδιο USB
3. Στερεοφωνικά ακουστικά



Na χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ alcatel τα οποία συνοδεύουν τη συσκευή σας.

13 Εγγύηση

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών ⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες ⁽²⁾ και αξεσουάρ, τα οποία πωλούνται μαζί με τη συσκευή τηλεφώνου, όσον αφορά ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες ⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Σε περίπτωση ελαττώματος της συσκευής τηλεφώνου, το οποίο δεν επιτρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή τηλεφώνου, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ελαττώματος, η συσκευή τηλεφώνου ή μέρος αυτής θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές τηλεφώνου ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα αναφορικά με το ίδιο ελάττωμα. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

⁽¹⁾ Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

⁽²⁾ Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου αναφορικά με το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής τηλεφώνου σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

- 1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας,
- 2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCL Communication Ltd.,
- 3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCL Communication Ltd., τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας,
- 4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του υλικού ή του λογισμικού της συσκευής που έχει εφαρμοστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCL Communication Ltd.,
- 5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, διεύδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση, διάβρωση, οξειδωση...

Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής τηλεφώνου στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της ετικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI).

Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγόμενες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.




Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCL Communication Ltd. ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημίας, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εικόνας, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκτηρυχθούν από το νόμο.

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.

14 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, προτείνουμε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του τηλεφώνου σας προτείνουμε να φορτίζετε πλήρως την μπαταρία.
- Αποφύγετε την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων στο τηλέφωνο σας καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.
- Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον **Ενημερώσεις**, αγγίξτε την καρτέλα εφαρμογών από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ενημερώσεις**, ή αγγίξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις\Πληροφορίες τηλεφώνου\Ενημερώσεις**.

Αγγίξτε  και το τηλέφωνο θα αναζητήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό. Αν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε το κουμπί  και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, αγγίξτε  για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Το τηλέφωνο σας θα διαθέτει πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού. Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων ή να συνδεθείτε μέσω Wi-Fi. Υπάρχουν, επίσης, ρυθμίσεις για τον αυτόματο έλεγχο. Αν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, μόλις το σύστημα εντοπίσει μια νέα έκδοση, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επιλέξετε «Λήψη» ή «Αγνόηση». Η ειδοποίηση εμφανίζεται, επίσης, στη γραμμή κατάστασης. Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

- Χρησιμοποιήστε την **Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων** και το εργαλείο αναβάθμισης για να εκτελέσετε διαμόρφωση του τηλεφώνου ή αναβάθμιση του λογισμικού (για επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** ταυτόχρονα). ΌΛΑ τα δεδομένα χρήστη τηλεφώνου: επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και αρχεία, εφαρμογές που έχουν ληφθεί, θα χαθούν οριστικά. Συνιστάται να δημιουργήσετε πρώτα πλήρη αντίγραφο των δεδομένων του τηλεφώνου και του προφίλ μέσω του Smart Suite και, στη συνέχεια, να εκτελέσετε τη διαμόρφωση και την αναβάθμιση.

- Έχετε υπόψη ότι μετά την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων μπορεί να σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τα διαπιστευτήρια* του λογαριασμού Google τα οποία χρησιμοποιούσατε σε αυτήν τη συσκευή πριν την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τη διαδικασία ανάκτησης του λογαριασμού Google. Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να την ολοκληρώσετε, επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Έχετε υπόψη ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την εγγύηση.

* Ισχύει για την έκδοση 5.1 του Android OS και νεότερες εκδόσεις.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

Το τηλέφωνο μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας, φορτίστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι έχει την απαραίτητη ενέργεια μπαταρίας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε το να ενεργοποιήσετε ξανά.

- Αν το τηλέφωνο αρχίσει να επαναλαμβάνει την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κάνετε επαναφορά. Αυτή η ενέργεια εξαλείφει τυχόν προβλήματα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος που προκαλούνται από APK τριών εταιρειών.

- Αν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με καμία μέθοδο, επαναφέρετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** (πατώντας τα ταυτόχρονα) ή αναβαθμίστε το λογισμικό μέσω του εργαλείου Αναβάθμιση κινητού.

Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά

- Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση**.

- Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, χρησιμοποιήστε την Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να επαναφέρετε το τηλέφωνο ή το εργαλείο Mobile Upgrade, για να αναβαθμίσετε το λογισμικό.

Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη όταν δεν κάνετε χρήση του τηλεφώνου και σιγουρευτείτε ότι το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** δεν έχει χάσει επαφή λόγω ξεκλειδώματος της οθόνης.

- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

- Αφαιρέστε τη μπαταρία, επανατοποθετήστε τη και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου

- Εάν εξακολουθεί να μη λειτουργεί, χρησιμοποιήστε την Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να επαναφέρετε το τηλέφωνο ή το εργαλείο FOTA/Αναβάθμιση κινητού, για να αναβαθμίσετε το λογισμικό.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον φορτιστή Alcatel που περιείχε η συσκευασία.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως, στην περίπτωση που η ισχύς της μπαταρίας έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (από 0°C έως +40°C).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε σε διαφορετική τοποθεσία.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός IMEI (πατήστε *#06#) είναι ο ίδιος με εκείνον που είναι τυπωμένος στην κάρτα εγγύησης ή στο κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά (βλ. "Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM").
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υλοστεί ζημιές ή φέρει χαρακιές.

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

Αδύνατη η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε αγγίξει την επιλογή **Κλήση**.
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Αδύνατη η λήψη εισερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε προωθήσει εισερχόμενες κλήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών δεν φανερώνει το όνομα ή τον αριθμό του.

Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι σπασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

- Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατώντας το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου.

Δεν μπορώ να κάνω χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν απαιτεί αξεσουάρ Alcatel.

Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πρόθεμα της χώρας όταν καλείτε σε χώρα στο εξωτερικό.

Δεν μπορώ να προσθέσω επαφή στις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε κάποια αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στις επαφές τηλεφώνου (δηλ. τους επαγγελματικούς και προσωπικούς καταλόγους).

Οι καλούντες δεν μπορούν να μου αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή

- Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής σας εταιρείας έχει αποθηκευτεί σωστά στο "Αριθμός τηλεφωνητή".
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS

- Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της μνήμης τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης.
- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και ελέγξτε τις παραμέτρους MMS.
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο, δοκιμάστε ξανά αργότερα.

Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να λάβετε τον κωδικό PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

Δεν μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνο μου με τον υπολογιστή μου

- Εγκατάσταση του Smart Suite.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης USB έχει εγκατασταθεί σωστά.
- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί το Smart Suite Agent.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του Smart Suite.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο από το κουτί.

Δεν μπορώ να εκτελέσω λήψη νέων αρχείων

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής μνήμη τηλεφώνου για τη λήψη σας.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση της συνδρομής σας.

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

Με ποιο τρόπο μπορεί να έχει η μπαταρία μεγαλύτερη διάρκεια

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 2,5 ώρες).
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη.
- Προσαρμόστε κατάλληλα τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Παρατείνετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις και τον καιρό με μη αυτόματο τρόπο ή να αυξήσετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου.
- Απομακρύνετε εφαρμογές που εκτελούνται στον φόντο εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για καιρό.
- Απενεργοποίηση Bluetooth, Wi-Fi, ή GPS όταν δεν είναι σε χρήση.

Η θερμοκρασία του τηλεφώνου αυξάνεται μετά από κλήσεις μεγάλης διάρκειας, ενασχόληση με παιχνίδια, περιήγηση στο Internet ή κατά την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών.



- Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσιολογική και προκαλείται από τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη CPU. Εάν διακόψετε τις παραπάνω ενέργειες, η θερμοκρασία του τηλεφώνου θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις η συσκευή ζητάει τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google και δεν είναι δυνατή η χρήση της, αν παραλείψω αυτήν την ενέργεια*.

- Μετά την επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων θα πρέπει να καταχωρίσετε τα αρχικά διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google τα οποία χρησιμοποιούσατε σε αυτήν τη συσκευή πριν την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τη διαδικασία ανάκτησης του λογαριασμού Google. Σε περίπτωση που δεν καταφέρετε να την ολοκληρώσετε, επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευής. Έχετε υπόψη ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν θεωρείται ότι καλύπτεται από την εγγύηση.

* Ισχύει για την έκδοση 5.1 του Android OS και νεότερες εκδόσεις.

Δεν λαμβάνω ηχητική ειδοποίηση όταν κάποιος με καλεί/μου στέλνει μήνυμα. Το μόνο που βλέπω είναι οι ειδοποιήσεις για τις αναπάντητες κλήσεις/τα μη αναγνωσμένα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Ελέγξτε αν η λειτουργία Διακοπές/Μην ενοχλείτε είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας. Εάν είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται το σύμβολο του αστεριού  (στο Android OS 5.X) ή το εικονίδιο  (στο Android OS 6.X) στον πίνακα ειδοποιήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές/Μην ενοχλείτε. Για να την απενεργοποιήσετε, απλώς πιέστε το πλήκτρο αύξησης ή μείωσης της έντασης και επιλέξτε «Όλες» (στο Android 5.X) ή τροποποιήστε την από τις Ρυθμίσεις → Ήχος και ειδοποιήσεις → Διακοπές (στο Android 5.X) ή Μην ενοχλείτε (στο Android 6.X).

Η συσκευή ζητάει να καταχωρίσω έναν κωδικό πρόσβασης/κωδικό/κλειδί που δεν θυμάμαι ή δεν γνωρίζω επειδή η συσκευή άνηκε παλαιότερα σε άλλον/άλλη και δεν μπορώ να μάθω τον κωδικό πρόσβασης/κωδικό/κλειδί από αυτόν/αυτήν.

- Το αίτημα καταχώρισης κωδικού πρόσβασης/κωδικού/κλειδιού μπορεί να ενεργοποιείται από την ίδια λειτουργία ασφάλειας που είναι ενεργοποιημένη σε αυτήν τη συσκευή. Μπορείτε να δοκιμάσετε να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών δεδομένων, αλλά έχετε υπόψη ότι αν αυτή η ενέργεια δεν επιλύσει το πρόβλημα, θα πρέπει να επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

15 Προδιαγραφές.....

Επεξεργαστής	MT6737
Πλατφόρμα	Android M
Μνήμη	16 GB ROM + 1,5 GB RAM
Διαστάσεις (ΜxΠλ.χΠ)	142 x 70,5 x 8,65 mm
Βάρος	151 g
Οθόνη	Οθόνη αφής HD 5,0 ιντσών, με ανάλυση 1280x720
Δίκτυο	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (Η συχνότητα ζώνης και η ταχύτητα των δεδομένων εξαρτώνται από την τηλεφωνική εταιρεία.)
GPS	A-GPS
Συνδεσιμότητα	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.2• Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4GHz)• Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.• micro-USB

Κάμερα	<ul style="list-style-type: none"> • Πίσω κάμερα SW 16 megarixel • Μπροστινή κάμερα SW 8 megarixel
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου	<p>Αναπαραγωγή: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG, VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC</p> <p>Εγγραφή: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM</p>
Μπαταρία⁽¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Lithium-ion • Χωρητικότητα: 2460 mAh
Υποδοχή επέκτασης	Κάρτα μνήμης microSD™ (Η διαθεσιμότητα της κάρτας microSD εξαρτάται από την αγορά)
Ειδικές δυνατότητες	<ul style="list-style-type: none"> • GPS • Αισθητήρας G (Προσανατολισμός) • Πυξίδα E

Σημείωση: Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

⁽¹⁾ Η αρχική μπαταρία έχει υλοστεί αυστηρές επιθεωρήσεις ασφαλείας ώστε να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης. Η χρήση μπαταριών που δεν είναι γνήσιες ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

alcatel is a trademark of Alcatel-Lucent
and is used under license by
TCL Communication Ltd.
© Copyright 2017 TCL Communication Ltd
All rights reserved
TCL Communication Ltd reserves
the right to alter material
or technical specification
without prior notice.