

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του τηλεφώνου σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, σε αυτήν την τοποθεσία μπορείτε να ανατρέξετε και στις Συνήθειες ερωτήσεις.



www.sar-tick.com

Το παρόν προϊόν πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι συγκεκριμένες μέγιστες τιμές SAR δίνονται στην ενότητα **Ραδιοκύματα**.


Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή κατά τη χρήση του ενώ το φέρετε στο σώμα σας, χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, όπως θήκη, ή διατηρείτε απόσταση 5 χιλιοστών από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες. Έχετε υπόψη ότι το προϊόν ενδεχομένως να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιείτε κάποια κλήση.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

1 Το τηλέφωνο σας



- 1 Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο
- 2 Αρχείο κλήσεων (οθόνη ανάμονης)
Πραγματοποίηση κλήσης
- 3 Τηλεφωνητής (παρεταταμένο πάτημα)
- 4 Πλήκτρο κλειδώματος (πιέστε παρεταταμένα το πλήκτρο *0#)
- 5 Δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο
- 6 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
Τερματισμός κλήσης
- 7 Ειδοποίηση με δόνηση (Ενεργοποιείται η λειτουργία δόνησης)
- 8 Πλήκτρο πλοήγησης:
Επιβεβαίωση επιλογής
Αύξηση έντασης
Μείωση έντασης
Κύλιση στην αριστερή λειτουργία
Κύλιση στη δεξιά λειτουργία
- 9 Φακός

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης



Πλήκτρο πλοήγησης

Επιβεβαίωση επιλογής (πιέστε στο κέντρο του πλήκτρου)

Αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο

- Ξεκλείδωμα πληκτρολογίου
- Πρόσβαση στο κεντρικό μενού



Πραγματοποίηση κλήσης

Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων (στην Αρχική οθόνη)

Δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο

Πρόσβαση σε επαφή



Πλήκτρο ενεργοποίησης

• Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφώνου (παρεταταμένο πάτημα)

• Τερματισμός κλήσης

• Επιστροφή στην Αρχική οθόνη
Στην αρχική οθόνη

• Εισαγωγή "1" (παρεταταμένο πάτημα)

• Κλήση αριθμού τηλεφωνητή (παρεταταμένο πάτημα)

Στη λειτουργία επεξεργασίας

• Εισαγωγή των συμβόλων που χρησιμοποιείτε πιο συχνά

• Εισαγωγή "1" (παρεταταμένο πάτημα)

Στην αρχική οθόνη

• Εισαγωγή "0"

• Εισαγωγή "+" (παρεταταμένο πάτημα). Το σύμβολο "+" χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση μιας διεθνούς κλήσης.

Στη λειτουργία επεξεργασίας:

• Εισαγωγή "0" (παρεταταμένο πάτημα)





Στην αρχική οθόνη
Εισαγωγή

Κλειδωμα πληκτρολογίου (παρατεταμένο πάτημα)

Στη λειτουργία επεξεργασίας
Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής
Πρόσβαση στη λίστα μεθόδων εισαγωγής



Στην αρχική οθόνη
Εισαγωγή "#"
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
λειτουργίας δόνησης

Στη λειτουργία επεξεργασίας
Προσθήκη διαστήματος
Εισαγωγή συμβόλων (παρατεταμένο πάτημα)



Στην αρχική οθόνη
Εισαγωγή "5"
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φακού

1.2 Εικονίδια γραμμής κατάστασης⁽¹⁾



Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας



Επίπεδο ισχύος σήματος



Λειτουργία συνάντησης: το τηλέφωνο δονείται, αλλά δεν ακούγεται κανένας ήχος.



Αθόρυβη λειτουργία: δεν ακούγεται ήχος κλήσης ή άλλος ήχος και το τηλέφωνο δεν δονείται



Κατάσταση Bluetooth (Ενεργό)



Λειτουργία πτήσης



Τα ακουστικά συνδέθηκαν



Προγραμματίστηκε ξυπνητήρι



Αναπάντητες κλήσεις



Κατάσταση σύνδεσης GPRS



Περιοχή



Μη αναγνωσμένα SMS



Ο χώρος των μηνυμάτων είναι πλήρης.



Εκτροπή κλήσης

⁽¹⁾ Τα εικονίδια και οι εικόνες σε αυτόν τον οδηγό παρέχονται μόνο για σκοπούς πληροφόρησης.

2 Πρώτα βήματα

2.1 Ρύθμιση

Αφαίρεση και τοποθέτηση του πίσω καλύμματος



Αφαίρεση και τοποθέτηση της μπαταρίας



Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας microSD



Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας SIM



Τοποθετήστε την κάρτα SIM με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε την και τραβήξτε την προς τα έξω.



Σε σύγκριση με το μοντέλο μόνης SIM το οποίο υποστηρίζει μόνο κάρτα mini SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες micro και nano, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο σας.

Φόρτιση της μπαταρίας



- Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στο τηλέφωνο σας και στην πρίζα.
- Εάν η μπαταρία είναι εντελώς άδεια, η φόρτιση ενδέχεται να ξεκινήσει μετά από 20 λεπτά περίπου.
- Φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση κατά την τοποθέτηση του βύσματος στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά πριν συνδέσετε το φορτιστή.
- Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση (αποφύγετε τις προεκτάσεις καλωδίου).
- Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά, συνιστάται η πλήρης φόρτιση της μπαταρίας (περίπου 3 ώρες).
- Για να μειώσετε την κατανάλωση και την απώλεια ενέργειας, αποσυνδέστε το φορτιστή σας από την πρίζα όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, μειώστε το χρόνο χρήσης του οπίσθιου φωτισμού κ.λπ.



Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν σταματά η προβολή της κινούμενης εικόνας.

2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου




Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  έως ότου ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου


Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  από την οθόνη αδράνειας.

3 Κλήσεις.....

3.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία, πατώντας το πλήκτρο . Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο .



Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πιέστε το πλήκτρο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Οι επείγουσες κλήσεις πραγματοποιούνται ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN ή να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

3.2 Κλήση τηλεφωνητή⁽¹⁾

Για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο .

3.3 Απάντηση κλήσης




Κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε και, στη συνέχεια, τερματίστε την κλήση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .

3.4 Διαθέσιμες λειτουργίες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο με τις επαφές, το ημερολόγιο, τα μηνύματα κ.λπ., χωρίς να κλείσετε το τηλέφωνο.

4 Επαφές

4.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη μνήμη κλήσεων, πιέζοντας το πλήκτρο  από την οθόνη αδράνειας. Μπορείτε, επίσης, να πιέσετε το πλήκτρο  και να επιλέξετε το εικονίδιο  από το Μενού. Σε αυτό το μενού, θα δείτε όλες τις επαφές κλήσεων.


4.2 Προσθήκη μιας επαφής

Επιλέξτε το μενού **Προσθήκη** σε και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε την είτε στο τηλέφωνο είτε στην κάρτα SIM.

5 Αρχεία κλήσεων ...

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων, πιέζοντας το πλήκτρο  από την οθόνη αδράνειας. Μπορείτε, επίσης, να πιέσετε το πλήκτρο  και να επιλέξετε το εικονίδιο  από το Μενού.


6 Ρυθμίσεις

Από το κεντρικό μενού, επιλέξτε το μενού  και την επιθυμητή λειτουργία για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο σας: **Ρυθμίσεις τηλεφώνου, Οθόνη, Ασφάλεια, Ρυθμίσεις κλήσεων, Συνδέσεις, Κανονισμοί και ασφάλεια.**

⁽¹⁾ Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου που διαθέτετε, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

7 Μήνυμα.....

Δημιουργία μηνύματος

Μπορείτε να επιλέξετε **Μήνυμα** από το κεντρικό μενού ή να αποκτήσετε πρόσβαση από το γραφικό στοιχείο  για να δημιουργήσετε μηνύματα κειμένου/πολυμέσων. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα και να το στείλετε σε έναν παραλήπτη από τις επαφές της κάρτας SIM καθώς και να εισάγετε ένα προκαθορισμένο μήνυμα από την ενότητα "**Εισαγωγή προτύπου**". Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, επιλέξετε "**Επιλογές**" για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις επιλογές μηνυμάτων.



Ένα μήνυμα SMS που περιέχει περισσότερους από έναν ορισμένο αριθμό χαρακτήρων (ο αριθμός των χαρακτήρων εξαρτάται από την εκάστοτε γλώσσα) θα χρεώνεται ως περισσότερα του ενός SMS. Συγκεκριμένα γράμματα (τονισμένοι χαρακτήρες) αυξάνουν το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αριστολή πολλαπλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

8 Προφίλ.....

Το τηλέφωνό σας προσφέρει πολλά προφίλ χρήστη. Μπορείτε να προσαρμόσετε ορισμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένα γεγονότα και περιβάλλοντα.

9 Παιχνίδια.....



Στο τηλέφωνό σας υπάρχουν επτά παιχνίδια, τα **Bubble Bash 2**, **Ninja Up**, **Sky Gift**, **Danger Dash**, **Nitro Racing**, **Block Breaker** και **Air Strike**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο μενού "Βοήθεια" κάθε παιχνιδιού.

10 Κάμερα.....

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών και την εγγραφή βίντεο:

- Αποθηκεύστε τα ως δημιουργίες στην κάρτα micro SD ή στο τηλέφωνο.
- Στείλτε τα με ένα μήνυμα πολυμέσων (MMS) σε ένα κινητό τηλέφωνο.
- Στείλτε τα απευθείας μέσω MMS, Bluetooth.
- Προσαρμόστε την Αρχική οθόνη.
- Μεταφέρετέ τα με καλώδιο δεδομένων ή κάρτα microSD στον υπολογιστή σας.

11 Βίντεο.....

Μέσα από αυτό το μενού μπορείτε να εισέλθετε απευθείας στο περιβάλλον εγγραφής DV. Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε την εγγραφή και πιέστε το πλήκτρο  για περισσότερες επιλογές και ρυθμίσεις. Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών Κάμερας και Βίντεο μέσω του μενού **Επιλογές/Περισσότερες επιλογές**, ή πιέζοντας απλώς αριστερά ή δεξιά στο πλήκτρο .




12 Αρχεία.....

Το τηλέφωνο παρέχει συγκεκριμένο χώρο για να διαχειριζόμαστε αρχεία και υποστηρίζει κάρτες microSD. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη χωρητικότητα της κάρτας microSD. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο και να διαγράψετε, να επεξεργαστείτε, να αναζητήσετε, να επιστημάνετε και να δείτε τις λεπτομέρειες των υπάρχοντων φακέλων ή αρχείων.

13 Μουσική.....

Μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία από το κεντρικό μενού επιλέγοντας **“Μουσική”**.

Έχετε πλήρη ευελξία στη διαχείριση της μουσικής στο τηλέφωνο και την κάρτα microSD.

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου. Πιέστε το πλήκτρο  για την αναπαραγωγή/παύση του ήχου. Πιέστε σύντομα την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του πλήκτρου  για να μεταβείτε στο επόμενο ή το προηγούμενο κομμάτι, πιέστε την επάνω ή την κάτω πλευρά του πλήκτρου  για να προσαρμόσετε την ένταση.

14 Συλλογή βίντεο

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο. Πιέστε το πλήκτρο  για την αναπαραγωγή/παύση του βίντεο. Πιέστε σύντομα την επάνω ή την κάτω πλευρά του πλήκτρου  για να προσαρμόσετε την ένταση.

15 Συλλογή φωτογραφιών ..

Οι φωτογραφίες σας αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη **“Συλλογή φωτογραφιών”** του τηλεφώνου ή της κάρτας microSD. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε **Ορισμός ως φόντου**, **Διαγραφή**, **Διαμοιρασμός** μέσω MMS και bluetooth, **Επισήμανση**, **Μετονομασία** και **Προβολή διαφανειών**.

16 Αριθμομηχανή.....

Καταχωρήστε αριθμούς και επιλέξτε τον τύπο της πράξης με το πλήκτρο πλοήγησης, όπως ακριβώς και σε μια κανονική αριθμομηχανή.

Πιέστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ξεκινήσετε από την αρχή τον υπολογισμό.

17 Ραδιόφωνο FM.....

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ραδιόφωνο⁽¹⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σαν παραδοσιακό ραδιόφωνο και να ηχογραφείτε τον τρέχοντα σταθμό. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ενώ εκτελούνται παράλληλα άλλες εφαρμογές.

18 Browser

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να περιηγηθείτε στο Internet με το τηλέφωνό σας και να προσαρμόζετε τις προτιμήσεις σας.

Σημείωση: Συμβουλευτείτε τον τοπικό πάροχο δικτύου σχετικά με τις χρεώσεις και τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

19 Ημερολόγιο

Μόλις μεταβείτε σε αυτό το μενού από το κεντρικό μενού, εμφανίζεται ένα μηνιαίο ημερολόγιο για την παρακολούθηση των σημαντικών συσκέψεων, συναντήσεων κ.λπ. Οι ημέρες που περιέχουν φωνητικές ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται με επισήμανση.

⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοσταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

20 Ebook.....

Εδώ μπορείτε να διαβάζετε και να διαχειρίζεστε ψηφιακά έγγραφα κειμένου.

21 Bluetooth

Μπορείτε να ανταλλάσσετε δεδομένα, όπως βίντεο, εικόνες και ήχο, με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν Bluetooth και βρίσκονται εντός μιας περιορισμένης εμβέλειας μετά τη σύζευξη.

22 Ηχογράφηση.....

Με την πρόσβαση στην "**Ηχογράφηση**" έχετε τη δυνατότητα να κάνετε εγγραφές φωνής ή ήχου. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μορφές αρχείων AMR, MP3 και WAV. Αν διακόψετε ένα ηχογραφημένο αρχείο, αυτό αποθηκεύεται αυτόματα στη **λίστα αρχείων εγγραφής**.

23 Μετατροπή.....

Αν επιλέξετε **βάρος**, μπορείτε να μετατρέψετε γρήγορα τα κιλά σε λίβρες ή ουγγιές. Αν επιλέξετε **μήκος**, μπορείτε να μετατρέψετε τα χιλιόμετρα σε μίλια, τα μέτρα σε γιάρδες ή πόδια και τα εκατοστά σε ίντσες.

24 Σημειώσεις

Μπορείτε να δημιουργήσετε σημειώσεις σε μορφή κειμένου και να τις διαχειριστείτε, ανοίγοντας την εφαρμογή "**Σημειώσεις**" από το κεντρικό μενού.

25 Αφύπνιση.....

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο ξυπνητήρι με λειτουργία αναβολής. Μπορείτε να ορίσετε πέντε ξυπνητήρια επιλέγοντας την ώρα αφύπνισης και άλλες προσαρμοσμένες επιλογές.

26 Εικονική κλήση.....

Αυτό το πρόγραμμα σας επιτρέπει να καλέσετε τον εαυτό σας χρησιμοποιώντας ένα εικονικό

όνομα/αριθμό καλούντος και έναν ήχο κλήσης, σε μια προγραμματισμένη ώρα. Σας βοηθάει να

αποφεύγετε διακριτικά άβολες καταστάσεις όποτε θέλετε. Μπορείτε

να απορρίψετε αυτήν την κλήση με το πλήκτρο τερματισμού.

27 Φωνητική ειδοποίηση


Από αυτό το μενού, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα φωνητικό αρχείο και να το ορίσετε ως

αφύπνιση.

28 Παγκόσμιο ρολόι..


Το πρώτο ρολόι εμφανίζει την ώρα με βάση την τοποθεσία που βρίσκεστε κατά τη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προσθέσετε άλλες πόλεις για να βλέπετε την ώρα στη δική τους ζώνη ώρας.

29 Χρονόμετρο.....

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή **Χρονόμετρο** για να ξεκινήσετε μια αντίστροφη μέτρηση από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα. Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει η μέτρηση.

30 Φακός

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο φακό. Μπορείτε να τον ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε μέσω της εφαρμογής "**Φακός**" στο κεντρικό μενού.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το φακό, πρίζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο  στην Αρχική οθόνη.

31 Φίλτρο κλήσεων ...

Ενεργοποιήστε τη λίστα αποκλεισμένων για να αποκλείονται αυτόματα όλοι οι καλούντες που περιέχονται σε αυτήν. Η ενεργοποίηση της λίστας επιτρεπόμενων θα έχει ως αποτέλεσμα να επιτρέπονται μόνο οι κλήσεις από αριθμούς που περιέχονται σε αυτήν.

32 STK

Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία STK (SIM Tool Kit). Τα επιμέρους στοιχεία εξαρτώνται από τον τύπο της κάρτας SIM και του δικτύου σας. Το μενού υπηρεσίας θα προστεθεί αυτόματα στο μενού του τηλεφώνου σας, αν υποστηρίζεται από το δίκτυο και την κάρτα SIM.

Επικοινωνήστε πρώτα με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση.....

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Επειδή πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (kit αυτοκινήτου, ακουστικό...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι ανοικτό εκτέμνει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου.
- απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή στον αντιπρόσωπό του για να βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνότητων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.

• ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλευόμαστε να κλείνετε το τηλέφωνό από καιρό σε καιρό για βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτα υγρά. Πρέπει αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, φροντίστε να το βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο αυτί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Όταν επαντοποθετείτε το κάλυμμα, σημειώστε ότι το τηλέφωνο μπορεί να περιέχει ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

Φροντίστε πάντα το τηλέφωνο σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή), διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από -10°C έως +55°C.

Πέρα των 55°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μη βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνο σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μην ανοίγετε, αποσυρμαολογήτε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.

Μην το βάζετε.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο σας. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο σας.

Ορισμένα άτομα υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνείδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή αμαυρώσεις συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσκοτίσεις, ή εάν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτάκια που αναβοσβήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές από τα παιδιά τους. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμοί, νευρικοί σπασμοί στα μάτια ή τους μύς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμός. Για να μειώσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίζετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.
- Παίξτε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.
- Παίξτε όσο το δυνατόν μακριτέρα από την οθόνη.
- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράτσα σας κουραστούν ή πονέσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες προτού ξαναπαίξετε.
- Εάν ο πόνος στα χέρια, στους καρπούς ή στα μπράτσα επιμένει όταν παίζετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας, ενδέχεται να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενονιτίδια, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.

• ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφιση με το κινητό σας τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφιση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφιση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

• ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Σύμφωνα με τους κανονισμούς για τις αερομεταφορές, η μπαταρία της συσκευής σας ΔΕΝ είναι φορτισμένη. Φορτίστε την, πριν την πρώτη χρήση.

Οι προφυλάξεις κατά τη χρήση της μπαταρίας είναι οι ακόλουθες:

- Μην ανοίγετε την μπαταρία (κίνδυνος τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαυμάτων).
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C.

Διαθέστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. ή και τις θυγατρικές της.

Αυτό το σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημόσια κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για γέτσιοι ειδούς εξοπλισμού.

- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διαχείριση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΣΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

• ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0°C - 45°C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για το κινητό σας τηλέφωνο συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείων. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ecodesign 2009/125/EC. Κάποιοι από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Οα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

• ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ:

Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη καθώς και κάθε άλλου ατόμου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτών των απαιτήσεων ή της οδηγίας.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΓΙΑΝΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΘΕΟΝΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ.

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκτελεί στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνότητας. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

2038X:

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR για το κεφάλι	GSM 900 + Bluetooth	1.77 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	UMTS 2100 + Bluetooth	1.68 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 5 χιλ. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μέταλλα και τοποθετεί το τηλέφωνο στην υποδεικνυόμενη απόσταση από το σώμα.

Όργανοι όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή προφύμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συνιστούν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ακουστικής ακρόασης ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνο σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κεραία. Για βέλτιστη λειτουργία, αποφύγετε να την αγγίζετε ή να προκαλείτε φθορές.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, κατά συνέπεια μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όχι μόνο δίπλα στο αυτί σας αλλά και σε άλλες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση με ακουστικά ή με καλώδιο δεδομένων usb. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν περιέχει ίχνη μετάλλων και ότι διατηρεί το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλ. από το σώμα.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι χρησιμοποιώντας την συσκευή, κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαμοιραστούν με την κύρια συσκευή. Είναι δική σας ευθύνη η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η αποφυγή διαμοιρασμού τους με μη εξουσιοδοτημένες συσκευές ή συσκευές άλλων κατασκευαστών που είναι συνδεδεμένες στη δική σας. Για προϊόντα με δυνατότητα Wi-Fi, φροντίστε να συνδέεστε μόνο σε αξιόπιστα δίκτυα Wi-Fi. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σας ως hotspot (όπου διατίθεται η δυνατότητα), χρησιμοποιήστε την ασφάλεια δικτύου. Αυτές οι προφυλάξεις θα αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στη συσκευή σας. Στο προϊόν σας μπορούν να αποθηκευτούν προσωπικές πληροφορίες σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας SIM, της κάρτας μνήμης και της ενσωματωμένης μνήμης. Φροντίστε να καταργήσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε προγράμματα μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε αλόγιστες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερειών τοποθεσίας και των πόρων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημία τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,
- (iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και

(iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να μεταβείτε, να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

• ΑΔΕΙΕΣ



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Ο όρος και τα λογότυπα Bluetooth αποτελούν ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται κατόπιν σχετικής άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

alcatel 2038 Αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth D033125

Ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE
GR	HU	IE	IT	LI	LV	LT	LU	MT	NO	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Με το παρόν δηλώνουμε ότι η ισχύς της εγγύησης τελικού χρήστη σχετικά με την παραβίαση IPR περιορίζεται αποκλειστικά στην ΕΕ.

Σε περίπτωση εξαγωγής, μεταφοράς ή χρήσης του προϊόντος από τον τελικό πελάτη ή τελικό χρήστη εκτός της ΕΕ, παύει να ισχύει η ευθύνη, η εγγύηση ή η υποχρέωση αποζημίωσης που παρέχεται από τον κατασκευαστή ή τους προμηθευτές σχετικά με το προϊόν (συμπεριλαμβανομένης τυχόν αποζημίωσης σχετικά με την παραβίαση IPR).

Γενικές πληροφορίες

- **Διεύθυνση στο Internet:** www.alcatel-mobile.com
- **Αρ. Hot Line:** συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο "TCL Communication Services" ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
- **Κατασκευαστής:** TCL Communication Ltd.
- **Διεύθυνση:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong. Σητ σελίδα μας στο Internet, θα βρείτε την ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για οποιαδήποτε απορία.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνότητας:
GSM900: 33.5dBm
GSM1800: 30.5 dBm
UMTS 900/2100: 24 dBm
Bluetooth: < 2 dBm

Δια του παρόντος, η TCL Communication Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού Alcatel 2038X συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc. Η περιγραφή των αξεσουάρ και τον εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

• Προστασία από κλοπή¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, σας συνιστούμε να σημειώσετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας *#06# και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρεία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μπλοκαριστεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

(1) Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρείας.

Η TCL Communication δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή.

Εγγύηση.....

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας είκοσιεπτά (24) μηνών⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες⁽²⁾ και αξεσουάρ, τα οποία πωλούνται μαζί με τη συσκευή τηλεφώνου, όσον αφορά ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Σε περίπτωση ελαττώματος της συσκευής τηλεφώνου, το οποίο δεν επιτρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή τηλεφώνου, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ελαττώματος, η συσκευή τηλεφώνου ή μέρος αυτής θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές τηλεφώνου ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα (1) αναφορικά με το ίδιο ελάττωμα. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

- (1) Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.
- (2) Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου αναφορικά με το χρόνο συννομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής τηλεφώνου σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

- 1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας,
- 2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCL Communication Ltd.,
- 3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCL Communication Ltd., τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας,
- 4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του λογισμικού ή του υλικού της συσκευής που έχει εκτελεστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCL Communication Ltd.,
- 5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, διεύδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση, διάβρωση, οξείδωση...


Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής τηλεφώνου στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της ετικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI).

Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγομένες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCL Communication Ltd. ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπροχικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημιάς, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εικόνας, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκηρυχθούν από το νόμο. Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαίρεσεις να μην ισχύουν για εσάς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....


Προτείνουμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης:

- Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του τηλεφώνου σας προτείνουμε να φορτίζετε πλήρως () την μπαταρία.
- Αποφύγετε την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων στο τηλέφωνό σας καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.
- Μπορείτε να κάνετε επαναφορά πλέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο # και το πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λειτουργία απενεργοποίησης). ΟΛΑ τα δεδομένα χρήστη τηλεφώνου: επαφές, μηνύματα και αρχεία θα χαθούν οριστικά. Σας συνιστούμε πρώτα να κρατήσετε πλήρη αντίγραφο των δεδομένων του τηλεφώνου και του προφίλ πριν από τη διαμόρφωση.

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου μου

- Ελέγξτε τους πόλους της μπαταρίας, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας
- Ελέγξτε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας και φορτίστε για τουλάχιστον 20 λεπτά
- Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, εκτελέστε επαναφορά του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Ενεργοποίηση και το πλήκτρο #

Το τηλέφωνό μου σταμάτησε να λειτουργεί ή δεν ανταποκρίνεται εδώ και αρκετά λεπτά

- Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο 
- Αφαιρέστε τη μπαταρία, επανατοποθετήστε τη και στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου
- Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, εκτελέστε επαναφορά του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Ενεργοποίηση και το πλήκτρο #

Το τηλέφωνό μου κλείνει μόνο του

- Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο απενεργοποίησης κάνει επαφή
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

- Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, εκτελέστε επαναφορά του τηλεφώνου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο Ενεργοποίηση και το πλήκτρο #

Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μπαταρία **alcatel** και τον φορτιστή που συμπεριλαμβάνονται στην αρχική συσκευασία
- Καθαρίστε τον πόλο της μπαταρίας αν δεν είναι καθαρός
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά πριν από τη σύνδεση στο φορτιστή
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Σε περίπτωση που η μπαταρία έχει μείνει άδεια για μεγάλο διάστημα, ενδέχεται να χρειαστούν περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (από 0°C έως +40°C)
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή

Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε σε διαφορετική τοποθεσία
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει
- Προσπαθήστε να επιλέξετε χειροκίνητα διαθέσιμο/α δίκτυο/α
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο


Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός IMEI (πατήστε *#06#) είναι ο ίδιος με εκείνον που είναι τυπωμένος στην κάρτα εγγύησης ή στη συσκευασία
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθεσίμη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία

Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιά ή φέρει χαρακιά
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη

Αδύνατη η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε πατήσει το πλήκτρο 
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης



Αδύνατη η λήψη εισερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο)
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε προωθήσει εισερχόμενες κλήσεις
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης

Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία
- Ο καλών δεν φανερώνει το όνομα ή τον αριθμό του
- Δεν μπορείτε να βρω τις επαφές μου
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι σπασμένη
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη
- Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM

Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια της κλήσης πατώντας το πλήκτρο έντασης 
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου 
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης , η υποδοχή , η ακουστική του τηλεφώνου είναι καθαρά

Δεν μπορώ να κάνω χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία
- Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν απαιτεί αξεσουάρ **alcatel**

Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει το πρόβλημα της χώρας όταν καλείτε αριθμούς σε χώρες του εξωτερικού

Δεν μπορώ να προσθέσω επαφή στις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε ορισμένα αρχεία από την κάρτα SIM ή αποθηκεύστε τα αρχεία στις επαφές τηλεφώνου

Οι καλούντες δεν μπορούν να μου αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή

- Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής σας εταιρείας έχει πληκτρολογηθεί σωστά στην ενότητα "Μηνύματα/Διακομιστής τηλεφωνητή"
- Λήψο το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα

Το εικονίδιο που αναβοσβήνει εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης αναμονής

- Έχετε αποθηκεύσει πολλά σύντομα μηνύματα στην κάρτα SIM. Διαγράψτε ορισμένα από αυτά ή αρχειοθετήστε τα στη μνήμη του τηλεφώνου

Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να λάβετε τον κωδικό PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού)

Δεν μπορώ να εκτελέσω λήψη νέων αρχείων

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής μνήμη τηλεφώνου για την λήψη σας
- Επιλέξτε την κάρτα microSD ως τη θέση αποθήκευσης ληφθέντων αρχείων
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση συνδρομής σας

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth

Με ποιο τρόπο μπορεί να έχει η μπαταρία μεγαλύτερη διάρκεια

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τον συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 3 ώρες)
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά από την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη
- Προσαρμόστε την φωτεινότητα της οθόνης όπως αρμόζει
- Απενεργοποιείτε το Bluetooth όταν δεν είναι σε χρήση

Η επωνυμία alcatel αποτελεί εμπορικό σήμα της Alcatel-Lucent και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την TCT Communication Ltd.

© Πνευματικά δικαιώματα 2017
TCL Communication Ltd
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Η TCL Communication Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα υλικά ή τις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.