alcatel

U5 HD

ВОДИЧ ЗА БРЗО ЗАПОЧНУВАЊЕ



① Вадење или поставување на задниот капак.

② Притиснете овде за да поврзете NFC.



③ Поставување или вадење на батеријата.
④ Полнење на батеријата.

⑤ Вметнување или вадење на SIM картичката.
⑥ Вметнување или вадење на microSD картичката.



Водичот за корисници и често поставуваните прашања (ЧПП) се достапни преку интернет
www.alcatel-mobile.com

* Само за 5047Y.
** Достапно само за дизајн со две SIM картички.

Македонски - CJB29N0ALBEA
Отпечатено во Кина

ЗАШТЕДЕТЕ ХАРТИЈА, СПАСЕТЕ ДРВЈА

ВНИМАВАЈ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ПРЕД ПЕЧАТЕЊЕ